

Funk-eining fyrir
Reyðskynjaraeining/VdS
1143 00

GIRA


Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Rafræn uppsetningarkerfi
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA


Lýsing á virkni

Funk-eining fyrir þráðlausa samtengingu reykskynjara modular/VdS. Ef einn reykskynjari greinir reyk þá senda allir reykskynjarar sem eru samtengdir honum frá sér viðvörðunarkerki. Innan sendisviðsins (150 m frjálst svið) er hægt að koma fyrir að hámarki 10 funk-einingum. Funk-einingin verður stungið í tengistað reykskynjaraeiningarinnar/VdS. Þar sem tengiklemmur reykskynjarans eru virkar eftir að einingunni hefur verið komið fyrir, er hægt að setja upp þráðtengdar leiðslur, sem síðan er hægt að tengja á fjarskiptan hátt. Fyrir það verður settur upp funk-eining fyrir hverja reykskynjaraleiðslu. Samtals er hægt að tengja saman 10 reykskynjara. Þar að auki er hægt að láta móttakara funkbuskerfisins t.d. að kveikja ljósin eða rúlla upp strimlagluggatjöldum í hættutílfelli. Með funk-hand- eða veggsemi er hægt að gera staðbundna reykskynjara hljóðlausa.

Lýsing á búnaði



- Efri hlið**
- 1 Forritunar-ljósdióða
 - 2 Forritunarhnappur



- Neðri hlið**
- 3 Loftnetshýsing
 - 4 Tengill

⚠ Ekki má setja funk-eininguna í þegar rafhláðan er tengd

Ekki má setja funk-eininguna í reykskynjarann þegar rafhláðan er tengd við hann.


Ísetning funk-einingarinnar

⚠ Ekki má setja funk-eininguna í þegar rafhláðan er tengd


Ekki má setja funk-eininguna í reykskynjarann þegar rafhláðan er tengd við hann.

Setjið funk-eininguna í á eftirfarandi hátt:

1. Takið reykskynjarann modular/VdS úr sökkli með því að snúa rangsælis og fjarlægjið rafhlöðuna.
2. Fjarlægjið klemmuna (í gráum lit á myndinni) með því að lyfta henni úr með viðeigandi verkfæri (t.d. með skrufjárn).



3. Setjið funk-eininguna í viðeigandi rauf þangað til hún festist.
4. Festið rafhlöðuna við og setjið reykskynjarann í söklinum og festið hann með því að snúa honum mjúklaga réttisælis.



⚠ Ein funk-eining á hverja reykskynjaraleiðslu

Þegar reykskynjaraleiðslur eru virtengdar má aðeins nota eina funk-einingu á hverja leiðslu. Annars munu báðar funk-einingarnar senda viðvörðunarkerki og trufla hvort annað þegar viðvörðunartilfelli koma upp á.

Stilling funk-sendara og móttakara

Til þess að funk-sendari og funk-móttakari geta verið í sambandi verða þeir að verða samstilltir. Í forritunarvalmyndinni er viðkvæmni funk-móttakarans minnkuð. Samkvæmt því ætti bilið milli sendisins og móttakarans að vera stillt á milli 0,5 m og 5 m.

Í forritunarvalmyndinni er hljóðstyrkur merkigjafa reykskynjarans minnkað.

⚠ Ráð

Ekki má setja funk-eininguna í reykskynjarann þegar rafhláðan er tengd við hann.

3 stillingar eru í boði:

Stilling funk-eininga þeirra á meðal

Ef einn reykskynjari greinir reyk þá senda allir reykskynjarar sem eru samtengdir honum frá sér viðvörðunarkerki.

Stilling funk-einingar í funk-móttakara

Viðvörðunarboð funk-einingarinnar er notað til þess að virkja funk-móttakarann.

Stilling funk-sendis í funk-einingu

Til þess að gera staðbundna reykviðvörðun hljóðlausa í u.þ.b. 10 mínútur. Það er hægt að tengja upp að 14 funk-senda.

i Að gera reykskynjara hljóðlausan

Til þess að gera staðbundinn reykskynjara hljóðlausum er það nauðsynlegt eftir atvikum að þrýsta á sendihnappinn margfalt eða í lengri tíma.

Stilling funk-eininga þeirra á meðal

Fyrir stillinguna þarf að koma funk-einingunum fyrir í reykskynjurunum og tengja þar rafhlöður reykskynjaranna.

- Stillið eftir það funk-einingarnar þeirra á meðal:
1. Ræsið forritunarvalmyndina á öllum funk-einingunum sem á að samstilla með því að þrýsta á forritunarhnapp funk-einingarinnar í u.þ.b. 4 sek. Virka forritunarvalmyndin verður sýnd með því að forritunar-ljósdióða (1 Hz) við funk-eininguna blikkar.
 2. Þrýstið á prófunarhnappinn á einhverjum reykskynjaranna sem er með funk-einingu þar til forritunarljósdióða lýsir á öllum þeirra.
 3. Það slokknar sjálfkrafa á forritunarvalmyndinni eftir u.þ.b. 1 mín eða eftir þrýst er stutt á forritunarhnappinn.

Að stilla funk-einingu margra reykskynjara eftir á

Ef auka á við samtengda reykskynjarahópa eða ef fleiri funk-einingar geta ekki allar verið samstilltar við fyrstu samstillinguna, er hægt að samstilla hóp sem er til eftir á:

- Ræsið forritunarvalmyndina á öllum funk-einingunum sem á að samstillast eftir á með því að þrýsta á forritunarhnapp fjarskiptæiningarinnar í u.þ.b. 4 sek. Eftir það blikkar (1 Hz) forritunar-ljósdióðan í u.þ.b. 1 mín.
- Ræsið forritunarvalmyndina á einni funk-einingunni sem þegar tilheyrir hópnum.
- Þrýstið á prófunarhnappinn á einhverjum reykskynjaranna sem þegar var hluti af hópnum þar til forritunar-ljósdióða lýsir á öllum funk-einingunum.
- Það slokknar sjálfkrafa á forritunarvalmyndinni eftir u.þ.b. 1 mín eða eftir að þrýst er stutt á forritunarhnappinn.

Samtenging funk-einingar við funk-móttakara

Hægt er að ræsa funk-móttakara með viðvörunarboði reykskynjarans. Þetta er t.d. hægt að nýta til þess að slökkva kveikja ljósin og rúlla upp strimlagluggatjöldum.

Viðvörunarboð funk-einingarinnar leiðir til eftirfarandi, fyrirfram ákveðnum viðbragða funk-móttakaranna:

- Rofahreyfar: Kveikja á
- Hreyfiliði dimmis: Kveikja á minnis-gildi
- Hreyfiliðar strimlagardína: Skipun um að rúlla upp

Svona verður funk-móttakari samstilltur funk-einingu:

- Stillið funk-móttakarann í forritunarvalmyndinni (sjáið notkunarleiðbeiningar funk-móttakarans).
- Ræsið forritunarvalmynd funk-einingarinnar reykskynjarans með því á þrýsta á forritunarhnappinn í u.þ.b. 4 sek. Virka forritunarvalmyndin verður sýnd með því að forritunar-ljósdióða við funk-eininguna blikkar (1 Hz).
- Þrýstið á prófunarhnapp reykskynjarans þangað til að ljósdióða á funk-móttakar anum fer úr blikki í það að lýsa samfleytt.
- Það slokknar sjálfkrafa á forritunarvalmyndinni eftir u.þ.b. 1 mín eða eftir að þrýst er stutt á forritunarhnappinn.

Stilling funk-sendis í funk-einingu

Að gera staðbundna reykvíðvarnir hljóðar

Við staðbundna viðvörun geta boð staðbundna reykskynjarans svo og áframsending viðvörunarboðsins til annarra reykskynjara verið gerð óvirk í u.þ.b. 10 mín. Til þess þarf að senda boð um hljóðlausavirkni úr funk-hand- eða veggsendi.



Ráð

Viðvaranir (hvort sem það er þráðlaust eða ekki) sem áframsendast utanvert hafa meira forgang en staðbundin viðvörun. Ekki er hægt að gera þær hljóðlausar og verða sendar þrátt fyrir stilling á hljóðlaust er á.

Á þennan hátt stillið þið ráshnapp sendis gagnvart funk-einingunni:

- Ræsið forritunarvalmynd funk-einingarinnar með því á þrýsta á forritunarhnappinn í u.þ.b. 4 sek. Eftir það blikkar (1 Hz) forritunar-ljósdióðan í u.þ.b. 1 mín.
- Sendið fjarskiptaboð með ráshnapp funk-sendisins. Þrýstið til þess á ráshnappinn í lengri tíma en 1 sek. (sjáið einnig notkunarleiðbeiningar funk-sendisins).
- Funk-einingin lætur í ljós að samstillingin hefur tekist með því að ljósdióða lýsir samfleytt.
- Það slokknar sjálfkrafa á forritunarvalmyndinni eftir u.þ.b. 1 mín eða eftir að þrýst er stutt á forritunarhnappinn.

Í hverju tilfelli er hins vegar aðeins hægt að stilla einn hand- eða veggsendir fyrir hvert sett. Til þess að stilla annan sendara inn á funk-eininguna þarf að fara úr læri valmyndinni og hún virkt að nýju.

Eyðing á öllum samstillingum

Sá möguleiki er fyrir hendi að eyða öllum samstillingum - funk-eininga eða funk-sendi- í funk-einingu. Með þessu er funk-einingin komin í það ástand sem hún var upprunalega í.

Til þess að eyða öllum samstillingum fylgið eftirfarandi:

- Ræsið forritunarvalmynd funk-einingarinnar með því á þrýsta á forritunarhnappinn í u.þ.b. 4 sek. Eftir það blikkar (1 Hz) forritunar-ljósdióðan í u.þ.b. 1 mín.
- Þrýstið að nýju á foritunarhnappinn. Haldið forritunarhnappnum inni þar til blikk forritunar-ljósdióðu breytist úr blikki í samfleytta lýsingu eftir u.þ.b. 10 sek.

Það slokknar samfleyttu lýsingunni eftir u.þ.b. 1 mín eða eftir þrýst er stutt á forritunarhnappinn.

Virkniprófun

Til þess að prófa forritunina er hægt að kalla upp virkniprófun. Hjá virkri virkniprófun er merkjagjafi reykskynjarans stilltur á hljóðlaust.

Að kveikja á virkniprófun

Til þess að kveikja á virkniprófun, þrýstið stutt á (< 4 sek.) forritunarhnappinn. Að virkniprófunin er virk er sjáanlegt með blikki (1 Hz) forritunar-ljósdióðu.

Prófun á móttöku funk-einingarinnar

Við virka virkniprófun er standslaust verið að prófa móttökuna. Ef viðvörunarboð er móttekið, ljómar forritunar-ljósdióðan í 1 sek. Ef fleiri boð eru móttekin á þessari sekúndu, lengist lýsingstímabilið samsvarandi.

Prófun á sendingarvirkni

Þrýstið á prófunarhnapp reykskynjarans við virka virkniprófun, til þess að senda viðvörunarboð. Á meðan á sendingu þessara boða stendur blikkar forritunar-ljósdióðan (2 Hz).

Að ljúka virkniprófun

Það slokknar sjálfkrafa á virkniprófuninni eftir u.þ.b. 1 mín eða eftir að þrýst er stutt á forritunarhnappinn.

Funk-útsending

Funk-útsending á sér stað á óeinangraðan sendingarhátt, þess vegna er ekki hægt að útiloka truflanir.

Funk-útsendingin er ekki hentug fyrir öryggisaðgerðir, t.d. neyðarstopp, neyðarkall. Það svið sem funk-kerfi nær til er háð getu sendisins, móttökueiginleikum móttakarans, loftraka, festingarhæð og samsetningu hlutarins.

Dæmi um gegnþrengingu efna:

Þurrt efni	Gegnþrenging
Tré, gifs, gifsplötur	u.þ.b. 90%
Múrsteinn, spónaplötur	u.þ.b. 70%
Styrkt steypa	u.þ.b. 30%
Málmur, málmgrind, álhúð	u.þ.b. 10%
Regn, snjör	u.þ.b. 0-40%

Ráð fyrir funk-notkun

- Samstilling fjarskiptakerfisins með öðrum samskiptanetum er aðeins leyfilegt innan ramma reglna viðkomandi lands.
- Ekki má nota fjarskiptakerfið til samskipta um lóðamörk.
- Við notkun í Þýskalandi þarf að auki að fara eftir leiðbeiningum sem eru í almennum hluta lögbirtingablaðs VfG 73/2000.
- Við hefðbundna notkun á þessu tæki á kröfulýsing tilskipunar R&TTE (1999/5/EG) við. Yfirlýsing framleiðanda er hægt að finna á veraldarvefnum á: www.gira.de/konformitaet.

Reykskynjara með funk-einingu má nota í öllum ESB og EFTA löndum.

Tæknilegar upplýsingar

Aflgjafi:	yfir 9 V rafhlaða reykskynjarans
Senditíðni:	433,42 MHz, ASK
Sendisvið:	að jafnaði 100 m (í frjálsu sviði)
Svið hitastigs:	0 °C til +55 °C
Tegund varnar:	IP 20

Ábyrgð

Við veitum ábyrgð samkvæmt lagalegum ákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið burðargjaldslaust með lýsingu á bilun til miðlægrar þjónustumiðstöðvar okkar.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald