

Bruksanvisning

Fjärrgivare
Best. nr. 1493 00



Innehåll

1	Säkerhetsanvisningar	3
2	Avsedd användning	3
3	Montering och elektrisk anslutning	3
4	Tekniska data	3

1 Säkerhetsanvisningar



Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av behöriga elektriker.

Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller materiella skador. Läs och följ hela bruksanvisningen.

2 Avsedd användning

- Extern sensor för mätning av en omgivningstemperatur
- Anslutning till ett lämpligt rumstemperaturreglage

3 Montering och elektrisk anslutning



FARA!

Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.

Elektriska stötar kan leda till livshotande skador.

Stäng av spänningen innan arbeten utförs på enheten eller installationen. Stäng av alla tillhörande ledningsskyddsbrytare, se till att de inte kan kopplas in av misstag och kontrollera att all spänning är borta. Täck över spänningsförande delar i närheten.

Montering av fjärrgivaren ska göras i ett tomrör så att sensorn är mekaniskt skyddad och kan bytas vid behov.

- i** Den medföljande anslutningsklämman används för anslutning till Touchsensor 4 Komfort.

4 Tekniska data

Mått Ø×H	7,8 × 27 mm
Sensorledning	S03VV-F 2 x 0,5 mm ²
Ledningslängd	4 m
Kapslingsklass	IP 67

Motståndsvärden fjärrgivare

Temperatur (°C)	Motstånd (kΩ)	Temperatur (°C)	Motstånd (kΩ)
5	89,5	30	26,2
10	68,8	35	20,9
15	53,5	40	16,7
20	41,9	45	13,5
25	33,0	50	11,0

Motståndsvärdena kan endas mätas när givaren är lossad.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de