

## Overzicht van de codes

Functie	Toetscode	Details
Eerste administrator aanmaken	* 3 * Admin-IDNIEUW * Admin-PINNIEUW #	pag. 15
Administratormodus starten	* 0 * Admin-PIN #	
Functie	Acties in de administratormodus	
Gebruikers voor relais 1 aanmaken	* 1 * Gebr.-IDNIEUW * Gebr.-PINNIEUW #	pag. 16
Gebruikers voor relais 2 aanmaken	* 2 * Gebr.-IDNIEUW * Gebr.-PINNIEUW #	pag. 17
Volgende administrators aanmaken	* 3 * Admin-IDNIEUW * Admin-PINNIEUW #	pag. 18
Administrator/gebruikers-PIN wijzigen	* 4 * Admin- /Gebr.-ID * PINNIEUW #	pag. 19
Administrator/gebruiker wissen	* 5 * Admin- /Gebr.-ID #	pag. 20
Verlichting in-/uitschakelen	* 61 * aan=1 / uit=0 #	pag. 22
Bevestigingstoon (uit/zacht/hard)	* 62 * uit=0 / zacht=1 / hard=2 #	pag. 23
Relaischakeltijden wijzigen	* 63 # Start=toets → Stop=toets	pag. 24
Reset naar standaardinstelling (alles wissen)	* 9 * 1230 # (object klein) * 9 * 1231 # (object groot)	pag. 25
Administratormodus beëindigen	* 0 #	

## Toewijzingen in het deurcommunicatiesysteem

Functie	Programmeermodus starten	Actie
Schakelactor toewijzen (indiv. toewijzing)	Besturingapparaat → Schakelactor → Progr.	Gebr.-PIN +  *
Schakelactor toewijzen (groepstoewijzing)	Besturingapparaat → Schakelactor → Progr.	Admin-PIN +  *
Deuropener toewijzen (indiv. toewijzing)	Besturingapparaat → Deuropener-progr.	Gebr.-PIN +  *
Deuropener toewijzen (groepstoewijzing)	Besturingapparaat → Deuropener-progr.	Admin-PIN +  *
Toets "F" aan een schakelactor toewijzen	Besturingapparaat → Schakelactor → Progr.	Toets "F"
 aan een huisstation (HS) toewijzen	Besturingapparaat → Systemprogr.	 vervolgens op HS toets "licht"
 gericht aan een huisstation (HS) toewijzen	Besturingapparaat → Systemprogr.	Gebr.-ID +  vervolgens op HS toets "Licht"

\*In de modus "Object groot" moet tevens de betreffende ID worden ingevoerd:  
gebruikers-ID \* gebruikers-PIN + 

administrator-ID \* administrator-PIN + 

## **Bediening**

### **Toets F**

Rechtstreekse aansturing van actoren in combinatie met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.

### **Toets Bel**

Gericht oproepen van een huisstation (alleen beltoets) of gericht oproepen van huisstations in grote objecten (gebruikers-ID + beltoets).

### **Toets Sleutel**

Na invoer van de juiste code (gebruikers-PIN) wordt bij bediening van deze toets de deur direct geopend of een actor aangestuurd in combinatie met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.

### **Toets C**

Wissen van verkeerde invoer. De volledige toetscombinatie moet vervolgens opnieuw worden ingevoerd.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

## **Verkorte handleiding codeklavier**

Voor ingebruikstelling van het codeklavier moeten de volgende stappen in de weergegeven volgorde worden uitgevoerd:

- I. **Codeklavier installeren → de LED knippert groen**

- II. **Eerste administrator aanmaken:**

* 3 *	Admin-ID <sub>nieuw</sub>	* Admin-PIN <sub>nieuw</sub>	#
-------	---------------------------	------------------------------	---

- III. **Gebruiker voor relais 1/2 aanmaken:**

* 1/2 *	Gebr.-ID <sub>nieuw</sub>	* Gebr.-PIN <sub>nieuw</sub>	#
---------	---------------------------	------------------------------	---

- IV. **Configuraties op het codeklavier uitvoeren**

- V. **Gebruik in het deurcommunicatiesysteem: deuropener / schakelactoren toewijzen**