

## Översikt över koderna

Funktion	Knappkod	Detaljer
Ange första administratör	* 3 * Admin-ID <sub>NY</sub> * Admin-PIN <sub>NY</sub> #	Sidan 15
Starta Admin-läge	* 0 * Admin-PIN #	
Funktion	Åtgärd i Admin-läge	
Ange användare för relä 1	* 1 * Användar-ID <sub>NY</sub> * Användar-PIN <sub>NY</sub> #	Sidan 16
Ange användare för relä 2	* 2 * Användar-ID <sub>NY</sub> * Användar-PIN <sub>NY</sub> #	Sidan 17
Ange fler administratörer	* 3 * Admin-ID <sub>NY</sub> * Admin-PIN <sub>NY</sub> #	Sidan 18
Ändra admin-/användar-PIN	* 4 * Admin-/användar-ID * PIN <sub>NY</sub> #	Sidan 19
Radera admin/användare	* 5 * Admin-/användar-ID #	Sidan 20
Koppla till/från belysningen	* 61 * till=-1/från=0 #	Sidan 22
Kvitteringssignal (frånsvag/stark)	* 62 * från=0/svag=1/stark=2 #	Sidan 23
Ändra reläkopplingstider	* 63 # Start=knapp → Stopp=knapp	Sidan 24
Fabriksåterställning (radera allt)	* 9 * 1230 # (Liten byggnad) * 9 * 1231 # (Stor byggnad)	Sidan 25
Avsluta Admin-läge	* 0 #	

## Tilldelningar i porttelefonsystemet

Funktion	Starta programmeringsläge	Åtgärd
Tilldela kopplingsaktör (indiv. tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Kopplingsaktör → Progr.	Användar-PIN +  *
Tilldela kopplingsaktör (grupp tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Kopplingsaktör → Progr.	Admin-PIN +  *
Tilldela portöppnare (indiv. tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Styrmodul → Türöffnerprogr.	Användar-PIN +  *
Tilldela portöppnare (grupp tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Styrmodul → Türöffnerprogr.	Admin-PIN +  *
Tilldela knapp "F" till en kopplingsaktör	Styrmodul → Systemprogr. Kopplingsaktör → Progr.	Tilldela knapp "F"
♂ till en svarsapparat (WS)	Styrmodul → Systemprogr.	, sedan "Ljus"
Tilldela en svarsapparat (WS) riktat	Styrmodul → Systemprogr.	Användar-ID +  "Ljus" på WS-knapp

\* I läget "Stor byggnad" måste dessutom motsvarande ID matas in:

Användar-ID \* Användar-PIN +

Admin-ID \* Admin-PIN +

## Manövrering

### Knappen F

Direkt aktoraktivering i kombination med kopplingsaktorer i Gira porttelefonsystem.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

### Knappen Klocka

Riktat val av en svarsapparat (endast klockknapp) eller riktat val av svarsapparater i större byggnader (användar-ID + klockknapp).

### Knappen Nyckel

Efter inmatning av den riktiga koden (användar-PIN) sker vid knapptryckning en direkt portöppning eller aktoraktivering i kombination med kopplingsaktorer i Gira porttelefonsystem.

### Knappen C

Raderar en felaktig inmatning. Hela knappkombinationen ska sedan matas in på nytt.

## Kort handledning för kodknapsatsen

För idriftsättning av kodknapsatsen måste följande steg utföras enligt följande ordningsföljd:

- I. Installera kodknapsatsen  
→ Lysdioden blinkar grönt

- II. Ange första administratör:  
\* 3 \* Admin-ID<sub>Ny</sub> \* Admin-PIN<sub>Ny</sub> #

- III. Ange användare för relä 1/2:  
\* 1/2 \* Användar-ID<sub>Ny</sub> \* Användar-PIN<sub>Ny</sub> #

- IV. Gör konfigurerningar på kodknapsatsen

- V. Användning i porttelefonsystemet:  
Tilldela portöppnare/kopplingsaktorer