

## Oversigt over koder

| Funktion                                | Knapkode                                                   | Detaljer |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Opret første administrator              | * 3 * admin-ID <sub>Ny</sub> * admin-PIN <sub>Ny</sub> #   | side 15  |
| Start admin-tilstand                    | * 0 * admin-PIN #                                          |          |
| <b>Funktion</b>                         | <b>Handling i admin-tilstand</b>                           |          |
| Opret bruger til relæ 1                 | * 1 * bruger-ID <sub>Ny</sub> * bruger-PIN <sub>Ny</sub> # | side 16  |
| Opret bruger til relæ 2                 | * 2 * bruger-ID <sub>Ny</sub> * bruger-PIN <sub>Ny</sub> # | side 17  |
| Opret flere administratorer             | * 3 * admin-ID <sub>Ny</sub> * admin-PIN <sub>Ny</sub> #   | side 18  |
| Skift admin-bruger-PIN                  | * 4 * admin-bruger-ID * PIN <sub>Ny</sub> #                | side 19  |
| Slet admin-bruger                       | * 5 * admin-bruger-ID #                                    | side 20  |
| Aktiver/deaktiver belysning             | * 61 * til=1/fra=0 #                                       | side 22  |
| Bekræftelsesone (Fra/Lav/Høj)           | * 62 * fra=0/lav=1/høj=2 #                                 | side 23  |
| Rediger relæskiftetidspunkter           | * 63 # start=knap → stop=knap                              | side 24  |
| Gendan standardindstillinger (slet alt) | * 9 * 1230 # (objekt lille)<br>* 9 * 1231 # (objekt stort) | side 25  |
| Afslut admin-tilstand                   | * 0 #                                                      |          |

## Programmeringer i dørkommunikationssystemet

| Funktion                                              | Start programmeringstilstand                               | Handling                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmer aktiveringsaktuator (indiv. programmering) | Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.   | Bruger-PIN +  *                             |
| Programmer aktiveringsaktuator (Gruppeprogrammering)  | Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.   | Admin-PIN +  *                              |
| Programmer dørbåner (indiv. programmering)            | Kontrolenhed → Systemprogr. Kontrolenhed → Türöffnerprogr. | Bruger-PIN +  *                             |
| Programmer dørbåner (Gruppeprogrammering)             | Kontrolenhed → Systemprogr. Kontrolenhed → Türöffnerprogr. | Admin-PIN +  *                              |
| Programmer knappen "F" til en aktiveringsaktuator     | Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.   | Knappen "F"                                                                                                                  |
| Programmer til en boligstation (WS)                   | Kontrolenhed → Systemprogr.                                |  , derefter på WS-knappen "Lys"             |
| Programmer til en boligstation (WS) direkte           | Kontrolenhed → Systemprogr.                                | Bruger-ID +  , derefter op WS-knappen "Lys" |

\*I tilstanden "Objekt stort" skal det korrekte ID desuden indtastes:

Bruger-ID \* Bruger-PIN +   
Admin-ID \* Admin-PIN + 

## Betjening

### Knappen F

Direkte aktuatoraktivering i forbindelse med aktiveringsaktuatorer i Giras dørkommunikationssystemer.

### Knappen Klokke

Direkte valg af en boligstation (kun knappen Klokke) eller direkte valg af boligstationer i større objekter (bruger-ID + knappen Klokke).

### Knappen Nøgle

Efter indtastning af den rigtige kode (bruger-PIN) foretages ved tryk på knappen en direkte døråbning eller aktuatoraktivering i forbindelse med aktiveringsaktuatorer i Giras dørkommunikationssystemer.

### Knappen C

Sletning af forkert indtastning. Hele knapkombinationen skal efterfølgende indtastes igen.

|   |   |   |                                                                                   |
|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | F                                                                                 |
| 4 | 5 | 6 |  |
| 7 | 8 | 9 |  |
| * | 0 | # | C                                                                                 |

## Kort beskrivelse af brugen af kodetastaturet

For at tage kodetastaturet i brug skal følgende procedure gennemføres i den nævnte rækkefølge:

I. **Installer kodetastatur**  
→ Lysdiode blinker grønt

II. **Opret første administrator:**  
\* 3 \* Admin-ID<sub>Ny</sub> \* Admin-PIN<sub>Ny</sub> #

III. **Opret bruger til relæ 1/2:**  
\* 1/2 \* Bruger-ID<sub>Ny</sub> \* Bruger-PIN<sub>Ny</sub> #

IV. **Foretag konfigurationer på kodetastaturet**

V. **Brug i dørkommunikationssystemet:**  
Programmer døråbner/aktiveringsaktuatorer