

Kort handledning för transponderläsenheten

För idriftsättning av transponderläsenheten måste följande steg utföras enligt följande ordningsföljd:

I. Installera transponderläsenhet
→ Lysdioden blinkar grönt

II. Tilldela programmeringskort:
Håll fram programmeringskortet i 3 s

III. Ange transponder för relä 1/2:
Håll fram prog.-kortet i 3 s, sedan transpondern
(1 gång = R1, 2 gånger = R2, 3 gånger = R1+2)

IV. Gör konfigureringar på transponderläsenheten

V. Användning i porttelefonssystemet:
Tilldela portöppnare/kopplingsaktorer

Tilldelningar i porttelefonssystemet

Funktion	Starta programmeringsläge	Åtgärd
Tilldela kopplingsaktor (indiv. tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Kopplingsaktor → Progr.	Håll fram transponder: 1 x → Fjärrfält 2 x → Närfält 3 x → Fjärrfält + Närfält
Tilldela kopplingsaktor (grupp/tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Kopplingsaktor → Progr.	Håll fram programmeringskort: 1 x → Fjärrfält 2 x → Närfält 3 x → Fjärrfält + Närfält
Tilldela portöppnare (indiv. tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Styrmodul → Türöffnerprogr.	Håll fram transponder: 1 x → Fjärrfält 2 x → Närfält 3 x → Fjärrfält + Närfält
Tilldela portöppnare (grupp/tilldelning)	Styrmodul → Systemprogr. Styrmodul → Türöffnerprogr.	Håll fram programmeringskort: 1 x → Fjärrfält 2 x → Närfält 3 x → Fjärrfält + Närfält

Kommandon för administration

OBS! En paus på 1 sekund måste hållas mellan de enskilda programmeringsstegen!

Funktion	Åtgärd (programmeringssteg)	Signal	Detaljer
Tilldela programmeringskort	☼ P _(3 s)	1 x lång	Sidan 16
Tilldela nyckel* relä 1	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼	1 x kort	Sidan 17
Tilldela nyckel* relä 2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼	2 x kort	Sidan 18
Tilldela nyckel* relä 1 + 2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼	3 x kort	Sidan 19
Radera nyckel*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼☼	4 x kort	Sidan 20
Ändra reläkopplingstider (RS)	P _(6 s) ☼☼ P _(1 s) ☼☼ ...RS i s P _(1 s)	1 x lång	Sidan 21
Slå till/från kvitteringssignal	P _(9 s) ☼☼☼ P _(1 s) ● = ton Från P _(1 s) ○ = ton Till		Sidan 22
Minska räckvidd (RW)	P _(12 s) ☼☼☼☼ P _(1 s) ● = RW halv P _(1 s) ○ = RW max		Sidan 23
Fabriksåterställning (radera allt)	P _(3 s) ● P _(3 s) ☼ P _(3 s) ☼☼ P _(3 s) ●☼		Sidan 24

*Transpondernyckel eller transponderkort

P_()= framförhållningstid programmeringskort i sekunder,

T_()= framförhållningstid transpondernyckel i sekunder,

☼ Lysdioden blinkar grönt

○ Lysdioden lyser grönt

☼ Lysdioden blinkar orangefärgat/rött

● Lysdioden lyser orangefärgat/rött