

Kort bruksanvisning for transponderleseenheten

For å bruke transponderleseenheten må denne veiledningen følges trinn for trinn.

I. Installere transponderleseenheten
→ Lysdioden blinker grønt

II. Tilordne programmeringskort:
Hold frem programmeringskortet 3 s

III. Opprette transponder for rele 1/2:
Hold frem programmeringskortet 3 s,
deretter transponderen
(1 gang = R1, 2 ganger = R2, 3 ganger = R1+2)

IV. Foreta konfigurasjon på transponderleseenheten

V. Bruk i porttelefonsystemet:
Tilordne døråpner/relemoduler

Tilordninger i porttelefonsystemet

Funksjon	Starte programmeringsmodus	Handling
Tilordne relemodul (indiv. tilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Relemodul → Progr.	Hold frem transponderen: 1 x → fjernfelt 2 x → nærfelt 3 x → fjern- + nærfelt
Tilordne relemodul (gruppetilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Relemodul → Progr.	Hold frem programmeringskortet: 1 x → fjernfelt 2 x → nærfelt 3 x → fjern- + nærfelt
Tilordne døråpner (indiv. tilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Sentralenhet → Türöffnerprogr.	Hold frem transponderen: 1 x → fjernfelt 2 x → nærfelt 3 x → fjern- + nærfelt
Tilordne døråpner (gruppetilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Sentralenhet → Türöffnerprogr.	Hold frem programmeringskortet: 1 x → fjernfelt 2 x → nærfelt 3 x → fjern- + nærfelt

Administreringskommandoer

Advarsel: Det må være ett sekunds pause mellom de enkelte programmeringstrinnene!

Funksjon	Handling (programmeringstrinn)	Tone	Informasjon
Tilordne programmeringskort	☼ P _(3 s)	1 x lang	Side 16
Tilordne nøkkel* rele 1	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼	1 x lang	Side 17
Tilordne nøkkel* rele 2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼	2 x kort	Side 18
Tilordne nøkkel* rele 1	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼	3 x kort	Side 19
Slette nøkkel*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼☼☼	4 x kort	Side 20
Endre relekoblingstidene (RK)	P _(6 s) ☼☼☼ P _(1 s) ☼☼☼ ...RK i s P _(1 s)	1 x lang	Side 21
Slå kvitteringstone på/av	P _(9 s) ☼☼☼☼ P _(1 s) ● = tone slått av P _(1 s) ○ = tone slått på		Side 22
Redusere rekkevidden (RV)	P _(12 s) ☼☼☼☼☼ P _(1 s) ● = halv RV P _(1 s) ○ = maks. RV		Side 23
Tilbakestille til fabrikkinnstilling (slette alt)	P _(3 s) ● P _(3 s) ☼ P _(3 s) ☼☼☼ P _(3 s) ● ☼		Side 24

* Transpondernøkkel eller transponderkort

P_() = oppholdstid for programmeringskort i sekunder,

P_() = oppholdstid for transpondernøkkel/-kort i sekunder,

☼ Lysdioden blinker grønt

○ Lysdioden lyser grønt

☼ Lysdioden blinker oransje/rødt

☼ Lysdioden lyser oransje/rødt