

Kort beskrivelse af brugen af transponder-læseenheden

For at tage transponder-læseenheden i brug skal følgende procedure gennemføres i den nævnte rækkefølge:

I. Installer transponder-læseenhed
→ Lysdioden blinker grønt

II. Programmér programmeringskort:
Hold programmeringskortet op i 3 sek.

III. Opret transponder til relæ 1/2:
Hold først program.-kortet op i 3 sek.,
og derefter transponderen
(1 gang = R1, 2 gange = R2, 3 gange = R1+2)

IV. Konfigurer transponder-læseenheden

V. Brug i dørkommunikationssystemet:
Programmer døråbner/aktiveringsaktuatorer

Programmeringer i dørkommunikationssystemet

21/01/2

Funktion	Start programmeringstilstand	Handling
Programmér aktiveringsaktuator (indiv. programmering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.	Hold transponderen op: 1 x → fjernområde 2 x → nærområde 3 x → fjern- + nærområde
Programmér aktiveringsaktuator (Gruppепrogrammering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.	Hold programmeringskortet op: 1 x → fjernområde 2 x → nærområde 3 x → fjern- + nærområde
Programmér døråbner (indiv. programmering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Kontrolenhed → Türöffnerprogr.	Hold transponderen op: 1 x → fjernområde 2 x → nærområde 3 x → fjern- + nærområde
Programmér døråbner (Gruppепrogrammering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Kontrolenhed → Türöffnerprogr.	Hold programmeringskortet op: 1 x → fjernområde 2 x → nærområde 3 x → fjern- + nærområde

GIRA

Kommandoer til administration

Vigtigt! Mellem hvert programmeringstrin skal der indlægges en pause på 1 sekund!

Funktion	Handling (programmeringstrin)	Lyd	Detaljer
Tilknyt programmeringskort:	☀ P _(3 sek.)	1 x lang	side 16
Programmér nøgle* relæ 1	P _(3 sek.) ● T _(1 sek.) ☀	1 x kort	side 17
Programmér nøgle* relæ 2	P _(3 sek.) ● T _(1 sek.) ☀ T _(1 sek.) ☀☀	2 x kort	side 18
Programmér nøgle* relæ 1+2	P _(3 sek.) ● T _(1 sek.) ☀ T _(1 sek.) ☀☀ T _(1 sek.) ☀☀☀	3 x kort	side 19
Slet nøgle*	P _(3 sek.) ● T _(1 sek.) ☀ T _(1 sek.) ☀☀ T _(1 sek.) ☀☀☀ T _(1 sek.) ☀☀☀☀	4 x kort	side 20
Rediger relæskiftetidspunkter (RS)	P _(6 sek.) ☀☀ P _(1 sek.) ☀☀ ...RS i sek. P _(1 sek.)	1 x lang	side 21
Aktivér/deaktiver bekræftelsestone	P _(9 sek.) ☀☀☀ P _(1 sek.) ● = tone fra P _(1 sek.) ○ = tone til		side 22
Nedsæt rækkevidde (RW)	P _(12 sek.) ☀☀☀☀ P _(1 sek.) ● = rækkevidde halv P _(1 sek.) ○ = rækkevidde maks.		side 23
Gendan standardindstillinger (slet alt)	P _(3 sek.) ● P _(3 sek.) ☀ P _(3 sek.) ☀☀ P _(3 sek.) ● ☀		side 24

* Transpondernøgle eller transponderkort

P_() = den tid i sekunder, programmeringskortet skal holdes op,

T_() = den tid i sekunder, transpondernøglen/-kortet skal holdes op,

☀ Lysdiode blinker grønt

○ Lysdiode lyser grønt

☀ Lysdiode blinker orange/rødt

● Lysdiode lyser orange/rødt