

RF USB-gagnatengi (USB-lykill)

pöntunar-nr. : 5120 00

notkunnarleiðbeining**1 Öryggisleiðbeiningar**

Einungis faglærðir rafvirkjar mega sjá um innbyggingu og uppsetningu rafmagnstækjanna.

Komið getur til alvarlegs líkamstjóns, eldsvoða eða eignatjóns. Lesið leiðbeiningarnar vandlega og farið eftir þeim.

Þráðlausir gagnaflutningurinn fer fram á opinni tíðni og hentar því ekki fyrir öryggisbúnað á borð við neyðarstöðvun eða neyðarkall.

Þessar leiðbeiningar eru hluti af vörunni og verða að fylgja með til neytandans.

2 Aðgerð**Kerfisupplýsingar**

Þetta tæki er vara úr KNX-kerfinu og uppfyllir allar kröfur og reglur KNX. Staðgóð fagþekking sem aðeins fæst á KNX-námskeiðum er nauðsynleg til að skilja virkni tækisins.

Drægi þráðlausss búnaðar fer eftir ýmsum ytri þáttum. Auka má drægið með því að velja hentugan uppsetningarstað. Í fylgiskjöllum tækisins er að finna upplýsingar um grundvallaratriði við notkun þráðlausa KNX-kerfisins.

Tækið uppfyllir kröfur tilskipunar 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og er leyft til notkunar í öllum ESB- og EFTA-ríkjum.

Undirbúningur, uppsetning og fyrsta gangsetning um KNX-RF skal fara fram með KNX-vottuðum hugbúnaði frá og með útgáfu ETS5. Gagnagrunn fyrir vörur, tæknilýsingar og samræmisyfirlýsingu er ávallt að finna í nýjustu útgáfu á vefsíðu okkar.

Rétt notkun

- Tölvutengi fyrir úthlutun vistfanga, forritun og bilanagreiningu á KNX-RF-tækjum
- USB-lykill til að tengja við tölvu með Windows-stýrikerfi

Eiginleikar tækis

- Fyrir uppsetningu, forritun, myndræna framsetningu og bilanagreiningu á KNX-RF-tækjum
- Sjálfvirk uppsetning á samskiptum við tölvu um HID-snið

3 Upplýsingar fyrir faglærða rafvirkja**USB-lykill notaður**

Uppsetti KNX-hugbúnaðurinn – t.d. ETS eða hugbúnaður fyrir myndræna framsetningu – hentar fyrir notkun með KNX-RF-tækjum.

- Stingið USB-lyklinum í laust USB-tengi á tölvunni.
- Ræsið KNX-hugbúnaðinn.
- Veljið að nota USB-lykilinn sem gagnatengi í KNX-hugbúnaðinum.

i Þegar USB-lyklinum er stungið í samband við tölvu í fyrsta sinn er byrjað á að setja hann upp í stýrikerfinu. Þetta ferli getur tekið nokkrar mínútur.

4 Viðauki

Táknið staðfestir að varan samræmist viðeigandi tilskipunum.

4.1 Tæknilýsing

KNX-miðill
Hlutfallslegur loftraki
Tegund varnar
Senditíðni

RF
hám. 80 % (engin dökk)
IP 20
868,3 MHz

Sendistyrkur
Drægi á opnu svæði
Umhverfishitastig
USB-útgáfa
USB-tenging
Málspena

hám. 20 mW
venjul. 100 m
-10 ... +70 °C
2,0
Gerð A
DC 5 V

4.2 Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á þáttar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de