



**eNet SMART HOME secure  
eNet-server**



**GIRA**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
D - 42477 Radevormwald

Postboks 12 20  
D - 42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf +49(0)21 95 - 602-0  
Faks +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de  
info@gira.de

10865463 / 23.10.2017

## Oppdatere eNet server

### Forutsetninger

- ✓ eNet server har minst fastvareversjon 1.3 eller høyere.
- ✓ Alle prosjekter som er lagret på eNet server, har blitt sikkerhetskopiert til et eksternt lagringsmedium (f.eks. USB-pinne).
- ✓ Klokkeslett og dato for eNet server er stilt inn korrekt.
- ✓ eNet server må ikke kobles fra strømforsyningen under oppdateringen. Oppdateringen av eNet server til versjon 2.0 tar ca. 10 til 45 minutter avhengig av prosjektets størrelse.
- ✓ eNet SMART HOME-appen for Android eller iOS er installert på smarttelefonen.

### Gjennomføre eNet server-oppdateringen

- 1 Åpne oppstartsprogrammet for eNet server og logg deg inn.
- 2 Klikk på tannhjulsymbolet.
- 3 Klikk på knappen «...» og velg en fil.
- 4 Start oppdateringen ved å klikke på knappen Starte.
- 5 Bekreft oppdateringen.
- 6 eNet server blir nå oppdatert. Power-LED-en på eNet server blinker.
- ✓ Oppdateringen er avsluttet når Power-LED-en på eNet server ikke lenger blinker. Det vises ikke en separat melding i nettleservinduet.
- × Ved feil starter du prosessen på nytt.
- 7 Lukk nettleseren.
- 8 Slett historikken til nettleseren, og start den deretter på nytt.
- 9 Start eNet SMART HOME-appen og velg Koble til med eNet server.
- 10 Påloggingsdialogen og IP-adressen vises.
- 11 Start oppstartsprogrammet for eNet server ved å skrive inn IP-adressen fra eNet SMART HOME-appen i adresselinjen til nettleseren.
- ✓ Nå er det nye oppstartsprogrammet for eNet-serveren tilgjengelig, og eNet-serveren har blitt oppdatert.
- × Ved feil starter du på nytt fra punkt 3.

## Gjennomføre prosjektsammenligning

- 1 Start oppstartsprogrammet.
- 2 Åpne fanen Prosjekt.
- 3 Klikk deretter på Sammenlign prosjekt for å starte.
- 4 eNet server søker nå etter alle enheter for å kunne lese ut enhetsdataene. Batteridrevne enheter må betjenes.
- ✓ Etter at alle enhetene har blitt funnet av eNet server, vises det en melding.
- × Hvis eNet server har registrert avvik, klikker du på Lese inn data.
- 5 Programmer deretter prosjektet via fanen Prosjekt og klikk her på Programmere prosjekt.

### Merknad

I eNet server-oppdatering versjon 2.0 finnes det flere oppdateringer for alle eNet SMART HOME-kompatible eNet-enheter. Det er helt nødvendig å oppdatere enhetene for å kunne bruke hele funksjonsomfanget til det nye eNet SMART HOME-systemet.

## Oppdatere eNet-enheten

### Forutsetning

- ✓ Batteriene til alle batteridrevne eNet-enheter er skiftet ut med nye. (Batteritype: CR 2450N)
- ✓ Oppdater dem enkeltvis eller i en gruppe i denne rekkefølgen:
  - Først eNet repeater.
  - Deretter eNet solsensorer.
  - Så eNet vegg- og håndsender.
  - Til slutt eNet aktuatorer.
- ✓ Vinduet til nettleseren med oppstartgrensesnittet er åpent under oppdateringsprosessen og PC-en må ikke veksle til standbymodus.
- ✓ eNet koblings-/dimmeaktuatorer / betjeningsmoduler for kobling og dimming blir slått av under oppdateringsprosessen.
- ✓ eNet persienneaktuatorer / trådløs modul for persiener kjører persiennene/rullegardinene/markisene opp under oppdateringsprosessen.

### Gjennomføre enhetsoppdateringen

- 1 Åpne oppstartsprogrammet for eNet server og logg deg inn.
  - 2 Klikk på tannhjulsymbolet.
  - 3 Klikk på knappen Oppdater enheter.
  - 4 Du må bare bekrefte denne meldingen hvis en prosjektsammenligning ikke er nødvendig. Ellers må du nå utføre en prosjektsammenligning.
  - 5 Du mottar en liste over alle enheter som det finnes en oppdatering for. I tillegg beregner eNet-serveren den estimerte varigheten til oppdateringsprosessen.
  - 6 Vær oppmerksom på forutsetningene i begynnelsen av dokumentet før du utfører en oppdatering.
  - 7 Utfør oppdateringene ved å klikke på knappen Utfør oppdatering av enhet.
- ✓ Oppdateringene av enhetene er ferdig når eNet server viser en meldingsdialog.
  - × Start mislykkede oppdateringer på nytt, som beskrevet fra punkt 3.
  - × Utfør en spenningstilbakestilling hvis enheten ikke lenger kan nås eller ikke lenger kan betjenes.
  - × Ta batteriet ut av batteridrevne enheter og sett det inn igjen hvis enheten ikke lenger kan nås eller betjenes.

## Aktivere eNet trådløs kryptering (eNet secure)

### Forutsetning

- ✓ eNet server er forbundet med en ruter via LAN.
- ✓ En eNet trådløs ekstraantenne er koblet til.
- ✓ eNet server må ikke kobles fra strømforsyningen mens den trådløse krypteringen blir aktivert.
- ✓ Batteriene til alle batteridrevne eNet-enheter er skiftet ut med nye. (Batteritype: CR 2450N)
- ✓ En trådløs kryptering kan bare gjennomføres når en stabil tilgjengelighet til alle eNet-enheter er sikret.
- ✓ Det bør unngås å aktivere og deaktivere den trådløse krypteringen hyppig.
- ✓ Ved prosjektimport eller-eksport må den trådløse krypteringen deaktiveres.

### Merknad

Hvis disse forutsetningene og merkna-dene ikke blir tatt hensyn til, kan det ikke bare være nødvendig å programmere eNet-prosjektet fullstendig på nytt, men en tilbakestilling av alle eNet-enheter til fabrikkinnstillingene kan også være nødvendig.

### Gjennomføring

- 1 Programmer eNet-prosjektet.
- ✓ Kontroller at alle enheter er programmert på fanen Prosjekt.
  - 2 Klikk på knappen Aktivere kryptering.
  - 3 eNet server kontrollerer tilgjengeligheten til enhetene og viser en dialog.
  - ✓ Aktiveringen av den trådløse krypteringen er gjennomført når alle enhetene er tilgjengelige og dette vises i oppstartsprogrammet.
  - × Hvis enheter ikke kan nås, blir dette angitt.
  - 4 Klikk da på knappen Avbryt for å forhindre at eNet-enheter som ikke er tilgjengelige, blir utelukket fra prosjektet ditt. Du sørger dermed for at eNet-prosjektet ditt er funksjonsdyktig.
  - ✓ Kontroller tilgjengeligheten til enhetene etter en mislykket aktivering av den trådløse krypteringen. Spenningsforsyningen til alle enhetene må kontrolleres.
  - ✓ Kontroller eNet-repeateren og eNet trådløse ekstraantenne.

### Merknad

Ta kontakt med Gira Hotline hvis du ikke kan utføre en vellykket aktivering av den trådløse krypteringen.