Monterings- og bruksanvisning

Svarapparat Video påvegg 1279 .. GIRA

Svarapparat Video påvegg Plus 1239 ..

Apparatbeskrivelse	4
Leveringsomfang	4
Bruk	6
Vanlige samtaler	. 8
Motta anrop	8
Lagre bilde manuelt (bare bestillingsnr. 1239) 9
Fortsettelsesfunksjon	9
Avslutte samtale	9
Stille inn talevolumet	. 10
Stille inn ringetonevolumet	. 10
Slå på/av ringetone	. 10
Slå av ringetonen ved aktivt automatisk	
mottak av samtaler	. 11
Koble inn kamerabilde	. 11
Skifte til neste fargekamera	. 12
Kamerameny - hurtigtilgang	. 12
Koblingsfunksjoner	12
Åpne dør	. 12
Inn-/utkobling lvs (kun i forbindelse med	
en relémodul)	. 12
Opphygning av menver	13
Brukermeny	1/
Bildeminne (bare bestillingspr 1239)	1/
Internt anrop	17
Kobling	17
Gi nytt navn til internanrop/koblingshandling	18
Ringetonemelodier	. 18
Tilordne ringetonemelodi	. 19
Lysstyrke - kontrast - farge	. 20
Innkoblingstid	. 20
Dato/klokkeslett (bare bestillingsnr. 1239) .	. 21
Språk	. 21
Alternativer	. 22
Alternativer - Tastetoner	. 22
Alternativer - Døråpnerautomatikk	. 22
Alternativer - Automatisk mottak av samtale	. 23

SD-kort (bare bestillingsnr. 1239)	24
Generell informasion	24
Ta ut SD-kortet	25
Igangkjøringsmeny	26
Grunninnstilling	26
Grunninnstilling - Hoveddisplay	26
Grunninnstilling - Motstand	27
Grunninnstilling - TFT manuelt på	27
Frekvens	28
Belysning	29
Tilordning	29
Fabrikkinnstilling	30
Versjon	31
Flere menypunkter	32
Frigjøringer	32
Montering	33
Demontering	35
Igangkjøring	36
Hva betyr deg når	43
Anvisninger for stell	46
Tekniske data	47
Garanti	48

Svarapparatene Video påvegg og Video påvegg Plus i Gira porttelefonsystem er formonterte enheter med 2,2" TFT-fargedisplay og komfortabel håndfrifunksjon. Svarapparatene betjenes med kapasitive betjeningsknapper. Systeminnstillinger og betjening via betjeningspanel på skjermen i 21 språk støttes.

i

Monterings- og bruksanvisning

I dette dokumentet beskrives hovedsakelig svarapparatet Video påvegg (bestillingsnr. 1279 ..), ettersom de to svarapparatene har så å si identisk maskinvare.

Forskjeller er markert.

Leveringsomfang

1 svarapparat
1 monteringsplate
1 monterings- og bruksanvisning
1 svarapparat
1 monteringsplate
1 monterings- og bruksanvisning 1 SD-kort (satt inn)



- 1 Dekkramme, 2-delt uten mellomsteg (ikke del av leveransen, rammeløs installasjon kun mulig ved veggmontering)
- 2 Monteringsplate
- 3 Svarapparat video påvegg
- 4 Festehull for veggmontering
- 5 Festehull for boksmontering
- 6 Klemmeblokk
- 7 Beskyttelsesdeksel (for beskyttelse av klemmeblokken under monterings- og oppussingsarbeider)

Bruk



Betjeningen av svarapparat video påvegg skjer med kapasitive betjeningstaster. Det er kun nødvendig med en lett berøring av symbolene ved betjening. En kvitteringstone, som ev. kan slås av, vil bekrefte at du har trykket på tasten. Betjeningstastene har følgende funksjoner:

 \square

Med kan displayet og det tilhørende fargekameraet kobles ut/inn separat. For å koble inn trykker du kort på P. Ved flere

fargekameraer vil kameraet som sist var aktivt, kobles inn.

For å koble ut skal du trykke og holde inne 🔄 i ca. 2 s.

Hvis flere fargekameraer er tilkoblet, brukes også til å koble videre til neste kamera: Når noen har ringt på, vil det vises et bilde fra kameraet på den dørstasjonen der det ble ringt på. Ved å trykke kort på vil neste kamera, og så det neste igjen, osv., kobles inn. Når siste kamera er nådd vil neste tastetrykk gå tilbake til første kamera. I nedre del av displayet vises nummeret på det aktive kameraet i 5 s (f.eks. Kam 1).

I menyene fungerer 🗔 som "Tilbake-tast", dvs. et trykk på denne tasten går ett trinn tilbake i menyen, eller menyen lukkes igjen.

Meny

Menyen slås på ved å trykke kort på tasten (se side 13).

ΟК

Med OK bekreftes menypunktet som er valgt i displayet.



Valg av menypunkter eller innstillinger i displayet.

Hvis ingen meny er aktiv, utføres innstillinger med V talelydstyrken (se side 10) og ringetonelydstyrken (se side 10).

-<u>Ö</u>-

Direktekobling av en relemodul (se side 12).

R

Brukes for å slå av ringetonen (se side 10).

Aktivering av døråpner (se side 12).

Z

Motta anrop, avslutte anrop og betjene fortsettelsesfunksjonen (se side 8).

Motta anrop

- 1. Trykk på 🦄 for å snakke med personen på stasionen anropet kommer fra.
- ✓ Under samtalen vil 🥎 lyse.



Maksimal samtalevarighet

Maks samtalevarighet er på 2 minutter. Etter at tiden er utløpt blir samtalen automatisk avbrutt.



Døranrop

≺amera

Hvis anropet kommer fra en dørstasjon video, kobles displayet (hoveddisplayet) automatisk inn og viser kamerabildet.

Hvis det er montert flere fargekameraer, vil nummeret til det viste kameraet kommer opp på displayet.

Hvis anropet kommer fra en dørstasion audio eller fra et svarapparat, viser displayet type Motta anrop anrop ("Døranrop" eller "Internanrop") og "Motta anrop". I dette tilfellet kan samtalen også mottas med OK. OK

Ved hielp av funksjonstasten "Kamera" kan et fargekamera i systemet kobles inn. Ved flere fargekameraer vil det sist aktive kameraet velaes.



Drift uten Ekstra spenningstilførsel

Hvis svarapparat video påvegg drives uten ekstra spenningstilførsel, vises det ingen melding i displayet. Når noen ringer på blinker 🚿 i to minutter.

Lagre bilde manuelt (bare bestillingsnr. 1239 ..)

Med svarapparatet Video påvegg Plus er det mulig å lagre et videobilde manuelt under en samtale.

- ✓ Det innkommende anropet er mottatt, og talekommunikasjonen har startet.
- 1. Når OK trykkes, lagres bildet automatisk i det interne bildeminnet.

Fortsettelsesfunksjon

Hvis bakgrunnsstøyen ved dørstasjonen er så høy at automatisk omkobling av taleretningen ikke er sikret, kan fortsettelsesfunksjonen benyttes.

- Hold
 ⁽¹⁾ inne mens du snakker. Så lenge tasten er trykket inn kan det bare snakkes fra svarapparat video påvegg og til dørstasjonen.

Avslutte samtale

- ✓ Under samtalen vil 🥎 lyse.
- 1. Trykk kort på 🥎 for å avslutte samtalen.
- ✓ Lyset i 🥎 slukker.

Under en samtale med en dørstasjon audio eller en intern samtale med et annet svarapparat, vises "Avslutt samtale" under samtalen. I dette tilfellet kan samtalen også avsluttes med **OK**.





Stille inn samtalevolum

Samtalevolumet kan endres i åtte trinn under en pågående samtale.

 ${\sf Med} \ \bigtriangleup \ {\sf økes} \ {\sf samtalevolumet, og med} \ \bigtriangledown \ {\sf reduseres} \ {\sf samtalevolumet.}$

Stille inn ringetonevolum

Volumet for ringetonen kan endres i åtte trinn når det ikke pågår en samtale.

Med \bigtriangleup økes ringetonevolumet, og med \bigtriangledown reduseres ringetonevolumet.

Slå på/av ringetone



Slå bare av ringetonen når det er behov for det

Slå bare av ringetonen i unntakstilfeller. Ellers er det fare for at du ikke vil høre at noen ringer på i nødstilfeller.

- 1. Trykk på & for å slå av ringetonen.
- \checkmark Ved utkoblet ringetone lyser $\not\!\!\!\mathcal{R}.$
- 2. Trykk på \mathcal{R} igjen for å slå på ringetonen igjen.
- ✓ Lyset i & slukker.

Slå av ringetonen ved aktivt automatisk mottak av samtaler

- Hvis \mathscr{R} . lyser i ca. 3 s, kobles ringetonen ut.
- Hvis \mathcal{B} . slukker i ca. 3 s, kobles ringetonen inn.

Koble inn kamerabilde

Med D kan displayet til svarapparatet og det tilhørende fargekameraet kobles ut/inn separat:

- 1. For å koble inn, trykk kort på
- Ved flere fargekameraer vil det sist aktive kameraet velges.
- ✓ Ved flere fargekameraer vises betegnelsen på det aktuelle aktive kameraet i nedre del av displayet i 5 s.
- 2. For utkobling, trykk og hold inne i ca. 2 s.

Skifte til neste fargekamera
Hvis det er montert flere fargekameraer, kan du koble videre til neste kamera ved hjelp av
 Ved å trykke kort på
✓ I nedre del av displayet vises betegnelsen på det aktuelle aktive kameraet i ca. 5 s.
Kamerameny - hurtigtilgang
1. Med et langt trykk (minst 3 s) på 🗍 åpnes kameramenyen når svarapparatet er slått av.
Alle de tilkoblede kameraene vises og kan velges og aktiveres direkte.

Koblingsfunksjoner

Åpne dør

- 1. Døråpneren utløses med 🖘.
- ✓ Ved flere dører vil døråpneren til dørstasjonen som anropet kom fra, aktiveres innen to minutter. To minutter etter anrop eller 30 s avsluttet samtale vil omkobling til hoveddøren skje.

Inn-/utkobling av lys (kun i forbindelse med en relemodul)

Koblingshandlinger kan utløses på to forskjellige måter:

- Med -众- slås lyset på (f.eks. utvendige lys eller lys i trappeoppgang).
- Via menyen "Kobling" (se side 17)

1. For å slå på menyen, trykk kort på Menu.



1 Menytittel

Her angis det hvilket menypunkt som er aktivt.

2 Valgmerke

Valgmerket viser hvilket menypunkt som er valgt. Her hentes menypunktet "Internanrop" med **OK**.

3 Statuslinje

For visning av eventuelle statusmeldinger.

4 Aksjonsmerke for funksjonsknapper

Her vises aksjonene som er mulige med funksjonsknappene i øyeblikket. Her går man ut av hovedmenyen med _____. De grunnleggende funksjonene til funksjonsknappene (f.eks. innkobling av kamera med _____) kan da ikke utføres. I menyen "Kobling" blir tastene **Menu** og **OK** også til funksjonsknapper (se side 17).

5 Scrollemerker

Scrollemerkene viser hvilke retninger du kan navigere i med \bigtriangledown .

Brukermeny

Meny	
Internanrop	>
Kobling	~
Ringetonemelodi	>
Lysstyrke	~
Tilbake	Oł

1. For å starte brukermenyen, trykk kort på Meny.

Drift uten Ekstra spenningstilførsel

Hvis det finner sted en samtale mellom flere deltakere i porttelefonsystemet, kan man ikke aktivere menyen på et svarapparat video påvegg uten ekstra spenningstilførsel.

Bildeminne

	AKIIVEIT	
	Vis	
	Antall bilder	
	Intervall	
Ti	lbake	

Bildeminne (bare bestillingsnr. 1239 ..)



>

~ ^

Ok

Bruke bildeminnet

Bildeminnet må aktiveres i igangkjøringsmenyen (se side 32) før disse funksjonene kan brukes.



Følgende undermenyer er tilgjengelige i menyen "Bildeminne":

Aktivert: Her blir bildeminnet aktivert eller deaktivert.



🗗 Menu

Vis: Her kan bildene som er lagret i det interne bildeminnet (inkludert dato og klokkeslett), hentes frem.

Oppe til høyre vises antallet lagrede bilder og nummeret til det gjeldende bildet (eksempel: 01/05 = bilde 1 av 5).

Med OK slettes det gjeldende bildet.

OK Når **Meny** aktiveres, skifter skriften fra hvit til svart og omvendt.

Antall bildeopptak: Man kan velge mellom 1, 2 og 3 bilder per døranrop.

Merk følgende ved innstillingen:

Det interne bildeminnet til svarapparatet har plass til maksimalt 48 bilder.

Dette gir:

1 bilde per anrop = maks. 48 døranrop kan lagres.

3 bilder per anrop = maks. 16 døranrop kan lagres.

Intervall: 2, 3, 4 og 5 s kan velges som automatisk opptaksintervall.

Hvis et døranrop ikke besvares, blir det automatisk tatt og lagret bilder.

- ✓ Nye meldinger/bilder signaliseres av en blinkende .
- 1. Når 🥎 trykkes, vises den siste meldingen / bildet som sist ble tatt, på displayet.



Arkiveringsegenskaper

Bildene som tas, lagres først i det interne bildeminnet til svarapparatet og deretter på SD-kortet.

Bare hvis et døranrop ikke besvares blir de nye bildene automatisk arkivert på SD-kortet etter 2 minutter. Overføringstiden mellom bildeminne og SD-kort er ca. 6 s per bilde. Hvis det utløses et anrop i porttelefonsystemet under denne arkiveringen fra bildeminne til SD-kort, blir arkiveringen avbrutt. Arkiveringen fortsetter først ved det neste ubesvarte døranropet.

Når et døranrop er mottatt eller døråpnerknappen aktiveres, blir ingen bilder lagret i det interne bildeminnet.

Arkivere	
Alle bilder	
lagre	
iagi o	
på	
SD-kortet?	
Tilbake	0

Arkivere: Her kan bildene i bildeminnet som ikke er arkivert ennå, arkiveres manuelt i bildemappen på SD-kortet.

1. Bekreft meldingen "Alle bilder lagre på SD-kortet?" med OK.

Hvis alle bildene allerede er arkivert, vises meldingen "Ikke nødvendig" nede på displayet.



Personvernbestemmelser for arkiverte bilder

Overhold gjeldende retningslinjer og lover om personvern i ditt land når du bruker bildeminnet.

Slett	
Alle bilder	
slette	
fra	
bildeminnet?	
T 10 1	01/
Tilbake	OK

Slett: Her kan det interne bildeminnet slettes manuelt.

1. Bekreft meldingen "Alle bilder slette fra bildeminnet?" med OK.

Alle bilder er nå slettet fra det interne bildeminnet til svarapparatet.



Arkiverte bilder på SD-kort

Arkiverte bilder på SD-kortet slettes ikke.

Internanrop

Tilbake

Kobling

Tilbake

回

Koblingshandl. 1

Koblingshandl. 2 Koblingshandl. 3

Koblingshandl. 4

På

Menu

Internt anrop 1
 Internt anrop 2
 Internt anrop 3
 Internt anrop 4

Internanrop

I menyen "Internanrop" kan man ringe til tilordnede svarapparater. Med \u2255 velges ønsket internt anrop, og dette anropes med OK. I statuslinjen vises kort "Sendt" som bekreftelse på internanropet.

% blinker i to minutter til samtalen besvares eller det interne anropet avsluttes ved at % trykkes en gang til.

Kobling

OK

Av

OK

Tilordnede koblingshandlinger kan utløses i menyen "Kobling". Med \bigtriangledown velges ønsket koblingshandling, og aktiveres med OK eller Menu.

l statuslinjen vises kort "Utført" som bekreftelse på koblingshandlingen.

Med funksjonsknappene PÅ (Menu) og Av (OK) kan den markerte koblingshandlingen slås på eller av separat.



Spesifikk inn-/utkobling ved bruk av funksjonsknappene

Inn-/utkobling av én spesifikk koblingshandling ved bruk av funksjonsknappene er bare mulig når funksjonen "Kobling" er valgt på relemodulen.



Tilbake

OK

Gi nytt navn til internanrop/koblingshandling

Det er mulig å gi individuelle navn til de interne anropene og handlingene med statisk tilordnede navn. Trinnene i menyen "Internanrop" og "Koblingshandlinger" er identiske.

1. Åpne ønsket meny (her: "Internanrop").

- 2. Velg "Gi nytt navn", og aktiver med OK.
- 3. Rull i alfabetet med \bigtriangledown .
- 4. Trykk på OK, og sett inn ønsket tegn.
- Sifre slettes med styresymbolet <a>[].

Du bytter mellom små og store bokstaver med styresymbolet 1. Alternativt kan man også bytte ved å trykke lenge på OK.

✓ Når Meny aktiveres, lagres inntastingen, og visningen skifter tilbake menynivået over.

Ringetonemelodier

Ringeknappene til dørstasjonen, internanropsknappene til ytterligere svarapparater eller etasjeringeknappene kan tilordnes individuelle ringetonemelodier. Derved kan f.eks. hver beboer i en bolig ha en egen ringeknapp (f.eks. foreldre, barn) med sin individuelle ringetonemelodi. Tilordne melodi

Melodi 1

- Melodi 2 Melodi 3
- Melodi 4
- Filbake

Tilordne ringetonemelodi

Svarapparat video påvegg har fem ringetonemelodier som individuelt kan tilordnes dørstasionen, internanropstasten på andre svarapparater eller etasjeringeknappene.

Ringetonemelodien stilles inn i menven "Ringetonemelodi" på følgende måte:

- 1. Aktiver ringetonen som skal endres ved hielp av den tilhørende, tidligere programmerte, ringeknappen.
- 2. I menven "Tilordne melodi" bruker du \bigtriangledown og velger ønsket melodi, og bekreft med OK.
- ✓ Når du trykker OK, spilles den valgte melodien, og den blir samtidig lagret.

Du går ut av menyen med
(Tilbake).



OK

Merk!

Ved å slette ringeknapp-tilordning til svarapparatet, vil den angjeldende ringetonemelodien stilles tilbake til fabrikkinnstillingen.

Tilordne melodi Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Melodi 4

OK

Ē

Tilordne melodi Melodi 4 Melodi 5 Melodi 6 Melodi 7 OK Filbake

Tilbake

Bestillingsnr. 1279 ...: Svarapparatet Video påvegg har fem faste ringetonemelodier.

Bestillingsnr. 1239 ...: Svarapparatet Video påvegg har ti forhåndsinstallerte ringetonemelodier i WAVE-format på SD-kortet. Alle ringetonemelodiene kan endres (se side 24). Ringetonemelodiene merkes med symbolet i i menyen.

Lysstyrke - kontrast - farge

i Velg kamera først

Før et av menypunktene "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farge" velges, må man velge et fargekamera. Hvis det ikke er valgt noe kamera, listes kameraene som finnes i systemet opp slik at ett kan velges.



I menyene "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farge" kan de aktuelle parametrene velges med 📿 🛆 og stilles inn.

Med OK lagres de innstilte verdien, og menven blir avsluttet. Når menyen avsluttes med (Tilbake), lagres ikke endringen.

i

Innstillinger ved flere svarapparater video påvegg og fargekameraer

Innstillingene "Lysstyrke", "Kontrast" og "Farge" gjelder alltid bare for forbindelsen mellom det aktive svarapparat video påvegg og det aktive fargekameraet. Det vil si at hvis det er montert flere svarapparateter og/eller fargekameraer, kan disse parameterne stilles inn individuelt for hvert kamera på hvert svarapparat.



Innkoblingstid

Fabrikkinnstilling: 30 s

Innkoblingstiden ligger fast, og den bestemmer tiden som går før svarapparatets display slår seg av automatisk etter at du har slått på kamerabildet manuelt. Med velges innkoblingstiden i området mellom 20 s og 120 s. Med OK lagres den innstilte verdien, og menyen blir avsluttet.

Når menyen avsluttes med 🗍 (Tilbake), lagres ikke endringen.





Datoformatet avhenger av språket som er innstilt (tysk: 21.03.14 -> engelsk: 03/21/14).

Velg "Dato/klokkeslett" med \(\screwtlefty\), og aktiver med OK. Velg deretter mellom "Stille klokka" og "Stille inn dato". Datoen som er stilt inn og klokkeslettet vises i det nedre området.

Stille klokka Me bek Dat

Med \scale="block"> stilles ønsket klokkeslett, og det bekreftes med OK . Datoen stilles på samme måte.

Språk	
中文	
Čeština	
Deutsch	~
English	
	-
Tilbake	OK

Språk

Fabrikkinnstilling: Deutsch (Tysk) Displaytekstene i svarapparatet kan vises på 21 forskjellige språk: Med ▽△ velges ønsket språk, og dette bekreftes med OK. Det aktive språket markeres med "√". Alternativer

Tastetoner
 Døråpnerauto.
 Aut.samt.-mottak

Alternativer



OK

Antall viste funksjoner

Under "Alternativer" vises kun de funksjonene som er frigitt i igangkjøringsmenyen under punktet "Frigjøringer" (se side 32).

Her kan funksjonene

- Tastetoner (alltid frigitt)
- Døråpnerautomatikk
- · Automatisk mottak av samtale

aktiveres hhv. deaktiveres. Ønsket funksjon velges med \bigtriangledown og bekreftes med OK. En aktiv funksjon markeres med " \checkmark ".

Alternativer - Tastetoner

Her kan du slå på eller av tastetonene på svarapparatet.

Alternativer - Døråpnerautomatikk

Døråpnerautomatikken benyttes eksempelvis for legekontorer. Når døråpnerautomatikken er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk i ca. 4 s når noen ringer på dørstasjonens ringeknapp. Dersom det er flere dørstasjoner i systemet vil automatikken bare fungere på den dørstasjonen der noen ringte på. Døråpnerautomatikken aktiveres eller deaktiveres med OK. I displayet markeres den aktive døråpnerautomatikken med " ✓ ". Samtidig Ivser 🖘 ved innkoblet døråpnerautomatikk.

Tilbake



Prosedyre etter strømbrudd

Etter strømbrudd vil døråpnerautomatikken være utkoblet.



Døråpnerautomatikk og bildeminne

Når døråpnerautomatikken aktiveres, blir bildeminnet automatisk deaktivert.

Alternativer - Automatisk mottak av samtale

Ved et innkommende internt anrop fra et annet svarapparat, mottas samtalen automatisk etter 1 sekund.



Merk!

Denne funksjonen kan kun garanteres når man anroper kun ett svarapparat med automatisk mottak av anrop pr. internanrop.

"Rundanrop" fra et svarapparat til flere svarapparater samtidig, er ikke tillatt.

Automatisk mottak av anrop aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

l displayet markeres det automatiske mottaket av anrop med "
 \checkmark ". Samtidig blinker & ved innkoblet automatisk mottak av samtale.



Ingen romovervåking er mulig

Det automatiske mottaket av anrop kan ikke benyttes til akustisk overvåking av et rom (baby-watch-funksjon).

Generell informasjon

SD-kortet (FAT32) som følger med svarapparatet Video påvegg Plus inneholder bildeminnet og ringetonemelodiene.

Bildeminne: Maksimalt 200 bilder lagres kontinuerlig på SD-kortet (bilde 201 overskriver bilde 1 osv.), uavhengig av SD-kortets lagringskapasitet. Du må ikke lagre andre bilder i tillegg.

Bildeformat: Filnavnet til de lagrede bildene er PIC0001.BMP til PIC0200.BMP.

Ringetonemelodier: WAVE-filene må ligge direkte i hovedmappen til SD-kortet. Mappestrukturer støttes ikke.

Ringetonemelodiene deles inn i toner for svarapparat med busspenningsforsyning og med ekstra spenningsforsyning. Dermed er man sikret at riktig ringetonemelodi brukes, alt etter spenningsforsyningen.



Overskrive ringetonemelodi

Alle ringetonemelodiene kan overskrives individuelt. Filnavnet til melodien som skal overskrives, må beholdes.

	Busspenning	Ekstra spennings- forsyning
Filnavn	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Lengde	Maks. 2 s	Maks. 30 s



Parametere for WAVE-filer

Følgende parametere må overholdes ved bruk av nye WAVE-filer: Samplingsfrekvens: 16 kHz Oppløsning: 16 biter Lydspor: Mono





Ta ut SD-kortet

Ì

- 1. Trekk huset fra monteringsplaten (se side 35).
- Beveg SD-kortholderen forsiktig nedover (1), fell opp og ta SD-kortet ut av SD-åpningen (2). (SD-kortet settes inn i motsatt rekkefølge.)

│ Ta ut SD-kortet

Arkiver bildene i det interne bildeminnet på SD-kortet (se side 16) før du tar ut SD-kortet.

lgangkjøringsmeny

Meny	
Grunninnstilling	>
Frekvens	>
Belysning	>
Tilordning	>
Tilbake	OK

Grunninnstilling ► Hoveddisplay Motstand TFT manuelt på Tilbake

Starte igangkjøringsmenyen:

- 1. Trykk på programmeringsknappen på sentralenheten i tre s for å starte programmeringsmodus.
- ✓ På svarapparatet blinker -☆-. Hvis anropstaster allerede er tilordnet på svarapparatet, lyser -☆-.
- 2. Trykk kort på **Menu** for å starte igangkjøringsmenyen.

l igangkjøringsmenyen har du følgende innstillingsmuligheter:

Grunninnstilling

Her kan funksjonene

- Hoveddisplay
- Motstand

OK

• TFT manuelt på

aktiveres hhv. deaktiveres. Ønsket funksjon velges med \bigtriangledown og bekreftes med OK.

En aktiv funksjon markeres med " \checkmark ".

Grunninnstilling - Hoveddisplay

Fabrikkinnstilling: Hoveddisplay

Dersom det brukes flere svarapparater med videofunksjon i en bolig, kan maks. ett svarapparat med videofunksjon være hoveddisplay, de andre må defineres som underordnede displayer.

Hoveddisplayet slås automatisk på når noen ringer på døren.

De **underordnede displayene** slås på ved mottak av samtale på et svarapparat etter et døranrop, eventuelt ved bruk av (uten at samtalen mottas).

Grunninnstilling - Motstand

Fabrikkinnstilling: Aktivert

Her slår du på eller av avslutningsmotstanden til svarapparat video påvegg.

Denne innstillingen er avhengig av topologien. Mer informasjon finner du i systembeskrivelsen som følger sentralenhet video.

Grunninnstilling - TFT manuelt på

Fabrikkinnstilling: Aktivert

Her angis det om svarapparatets display kan kobles inn med _____.

Aktivert: Svarapparatet kobles inn med et trykk på en ringeknapp eller med ____ (uten at samtalen mottas).

Deaktivert: Svarapparatet kobles **bare** inn etter et døranrop.

Den manuelle innkoblingen av displayet med (uten at samtalen mottas) er ikke mulig med denne innstillingen.



Innstillinger ved flere svarapparater video påvegg

Dersom det finnes flere svarapparater video påvegg, må innstillingen foretas på alle svarapparater.

Frekvens

i Velg kamera først

Før menypunktet "Frekvens" velges, må man velge et fargekamera. Hvis det ikke er valgt noe kamera, listes kameraene som finnes i systemet opp slik at ett kan velges.



For fininnstilling av videosignalet mellom kamera og svarapparat, kan du ved hjelp av construction optimal frekvens for videosignalet for den aktive overføringslinjen. Innstillingen må bekreftes med **OK**.

Dersom menypunktet "Frekvens" avsluttes med (Tilbake), vil de endrede innstillingene ikke bli registrert.

i

Innstilling ved flere svarapparater og fargekameraer

Frekvensinnstilling gjelder kun for forbindelsen fra det aktive svarapparatet til det aktive fargekameraet. Det vil si at dersom det brukes flere svarapparater og/eller flere fargekameraer, må frekvensen for overføringslinjen mellom svarapparatet og fargekameraet stilles inn individuelt på hvert svarapparat. Når det finnes flere kameraer må du gå ut av igangkjøringsmenyen for å velge neste kamera, og så koble inn neste kamera med

B	elysning	
	Kamera 1	\checkmark
	Kamera 2	\checkmark
	Kamera 3	
Ti	lbake	OK

Belysning

Fabrikkinnstilling: Aktivert

Her aktiverer hhv. deaktiverer du ansiktsfeltbelysningen for fargekameraet.

Ønsket kamera velges med \bigtriangledown og bekreftes med **OK**. Et kamera med aktivert ansiktsfeltbelysning markeres med " \checkmark ".

Ved aktivert funksjon blir ansiktsfeltbelysningen på fargekameraet slått på når noen ringer på, eller ved manuell styring fra svarapparat video påvegg, dersom omgivelseslyset er under verdien 1 lx.

Ved deaktivert funksjon vil ansiktsfeltbelysningen alltid være avslått.



Innstilling ved flere svarapparater og fargekameraer

Innstilling av belysningen gjelder alltid kun for det aktive svarapparat video påvegg og det aktive fargekameraet.

Dersom det brukes flere svarapparater og/eller fargekameraer, må det på hvert svarapparat foretas separat innstilling av belysning for hvert fargekamera.

Tilordning				
 Progr. anrop 				
Internanrop				
R: 3.24 S: 2.20				
Tilbake				

Tilordning

OK

I menyen "Tilordning" tilordnes komponenter i porttelefonsystemet (f.eks. dørstasjoner, svarapparater og relemoduler) til svarapparatet. Den nøyaktige fremgangsmåten ved tilordning av komponenter fra porttelefonsystemet er utførlig beskrevet fra side 37. **Programmere anrop**: Svarapparatet tilordnes en ringeknapp.

R: 3.24 Angir hvor mange ringeknapper som allerede er programmert, og hvor mange som maksimalt kan tilordnes.

I dette eksempelet er svarapparatet allerede tilordnet 3 ringeknapper, og totalt 24 ringeknapper kan tilordnes.

Internanrop: Her blir et internanrop på svarapparatet tilordnet et annet svarapparat eller en TK-gateway.

S: 2.20 angir hvor mange interne anrop som er mellomlagret.

I dette eksempelet mellomlagres to internanrop av svarapparatet. Totalt 20 internanrop kan mellomlagres.

Koblingshandling: Her blir en koblingshandling på svarapparatet tilordnet en relemodul (se side 40).



OK

OK

Internt anrop - koblingshandling

Funksjonen "Koblingshandling" er bare aktiv når programmeringsmodus er aktiv på relemodulen. I dette tilfellet kan ingen interne anrop aktiveres.

Fabrikkinnst.

 Displayparameter Slette kamera Slette ringetil. Leveringstilstand

Tilbake

Fabrikkinnstilling

Her blir innstillingene til svarapparatet tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Det skilles mellom:

Displayparameter: Her tilbakestilles verdiene til menypunktene Grunninnstilling, Språk, Lysstyrke, Kontrast, Farge og Innkoblingstid, til fabrikkinnstillingene.

Tilordninger til fargekamera, ringeknapper og stasjoner vil beholdes.

Tilordning

Koblingshandling

R: 3.24 S: 2.20 Tilbake Slette kamera: Her slettes alle kameratilordninger. Verdiene i menyene Frekvens, Belysning, Lysstyrke, Kontrast og Farge tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. "Slette kamera" er for eksempel nødvendig hvis busstilkobleren til dørstasjonen video skal skiftes ut.

Når du har brukt denne funksjonen, må du registrere kameraene på nytt: Dette gjøres ved å starte programmeringsmodus på sentralenheten og trykke i tre s på en vilkårlig ringeknapp på alle dørstasjoner med fargekamera. Viktig: Gå gjennom dørstasjonene i den rekkefølgen som de senere skal vises i videobildet (f.eks. hoveddør kamera 1, sidedør kamera 2...).

Slette ringetilordning: Her slettes eller tilbakestilles alle tilordnede ringeknapper og ringetoner.

Leveringstilstand: Her tilbakestilles alle menypunktene til svarapparatet til fabrikkinnstillingene. Dessuten slettes tilordningene til ringeknapper og fargekameraer.

Versjon

Her vises informasjon om versjonsstatus og aktuell programvareversjon for svarapparatet.

Versjon 100 E904AF FW 0219-0222-0143 HW 000604-090C

Tilbake

	Flere menypunkter
	Nedenfor følger menypunktene som er tilgjengelige også i brukermenyen, og som er beskrevet tidligere i denne veiledningen.
	 Bildeminne (bare bestillingsnr. 1239) (se side 14)
	 Internanrop (se side 17)
	Kobling (se side 17)
	 Tilordne melodi (se side 19)
	 Lysstyrke (se side 20)
	 Kontrast (se side 20)
	• Farge (se side 20)
	 Innkoblingstid (se side 20)
	• Dato/klokkeslett (bare bestillingsnr. 1239) (se side 21)
	 Språk (se side 21)
Frigiøringer	Frigjøringer
5, × 5 ×	I menyen Frigjøringer blir funksjonene
 Døråpnerauto. 	Bildeminne
Aut.samtmottak	 Døråpnerautomatikk
	 Automatisk mottak av samtale
Tilbake OK	frigitt for sluttbrukeren.
	Funksjonene som skal frigis/sperres, velges med \bigtriangledown og bekreftes med OK .
	" / " viser at funksionen er frigitt. Da kan den

aktiveres i brukermenyen "Alternativer".

Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektrofagfolk.

Svarapparat video påvegg kan enten

- monteres i en innfelt boks eller i boks i hul vegg (kun med dekkramme) eller
- direkte på veggen eller på en tilkoblingsboks for vegglampe (med eller uten dekkramme).

I det følgende beskrives montering med dekkramme. Ved rammeløs veggmontering skal du på frem på tilsvarende måte (uten dekkramme).



Optimal monteringshøyde

Som monteringshøyde anbefaler vi å plassere midten av displayet mellom 1,60 m og 1,70 m.

Boksmontering

- 1. Fjern isolasjon fra tilførselsledningen.
- 2. Sett monteringsplaten sammen med dekkrammen på den innfelte boksen.
- 3. Fest monteringsplaten med to skruer på bæreringen på den innfelte boksen.





Veggmontering

- 1. Fjern isolasjon fra den veggfaste tilførselsledningen.
- 2. Merk av for borehull. Velg monteringsstedet slik at monteringsplaten står midt over ledningsutgangen.
- 3. Bor de to festehullene og sett inn plugger.
- Fest monteringsplaten sammen med dekkrammen til veggen ved hjelp av to skruer.

Tilkobling

- 1. Etter installasjon av monteringsplaten skal svarapparatet kobles til:
 - Totråds buss til BUS-klemmene,
 - den eventuelle ekstra spenningstilførselen kobles til ZV-klemmene (med 3 eller flere parallelt anropte svarapparater video påvegg, er det nødvendig med én ekstra spenningstilførsel pr. apparat),
 - ledninger for etasjeringeknapper monteres til ET-klemmen.

Δ Ingen broer mellom BUS og ZV!

På svarapparat video påvegg må det ikke finnes broer mellom BUS og ZV. Svarapparatet registrerer automatisk om en ekstra spenningstilførsel er tilkoblet.





Set overdelen av huset

 Lukke svarapparatet: Sett overdelen av huset på monteringsplaten og la det gå i lås.

Demontering



Ta av husoverdelen

Husoverdelen tas av

- når svarapparatet skal demonteres
- når SD-minnekortet (bare bestillingsnr. 1239 ..) skal tas ut eller skiftes ut
- Trykk den nedre festekroken forsiktig loddrett oppover med en skrutrekker, og ta av husoverdelen til svarapparatet.

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk. Igangkjøring av porttelefonsystemet er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten (systemhåndboken kan lastes ned fra www.download.gira.de).

På de neste sidene fremstilles de viktigste igangkjøringsprosedyrene for svarapparat video påvegg.

Ved første gangs oppkalling av menyene, vises menyen "Språk" automatisk. Med \bigtriangledown velger du ønsket språk, og dette bekreftes med **OK**.



Maks. antall ringeklokker

Vær oppmerksom på at svarapparat video påvegg kan tilordnes opp til 24 ringeknapper.

Tilordne en dørstasjon til svarapparat video påvegg







En ringeknapp på en dørstasjon tilordnes til svarapparat video påvegg:

- 1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- 2. På **dørstasjonen** skal du trykke i 3 s på ringeknappen. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.
- ✓ Dørstasjonen utløser en lang kvitteringstone.

l Slipp knappen etter 3 s

Hvis du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, slettes alle ringeknappene til dørstasjonen etter ytterligere tre s.







- 3. På svarapparatet trykker du i 3 s på tasten -☆-, til du hører en kort kvitteringstone.
- En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.

Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Det er mulig at minnet i svarapparat video påvegg allerede opptatt. Det kan maksimalt tilordnes 24 ringeknapper.

 På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Tilordne svarapparat video påvegg til et svarapparat innfelt

Med svarapparat video påvegg kan du bruke den såkalte internanropsfunksjonen. Via internanrop kan det opprettes taleforbindelse mellom to svarapparater.

For å tilordne et annet svarapparat til svarapparat video påvegg, skal du gå frem på følgende måte:

- På sentralenheten skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- 2. På svarapparatet trykker du på tasten "Menu" for å hente frem igangkjøringsmenyen.
- 3. I igangkjøringsmenyen på svarapparatet velger du menypunktet "Tilordning".
- 4. I menyen "Tilordning" velger du menypunktet "Internanrop".
- 5. Velg ønsket internanrop (1-10) og bekreft med OK.
- Svarapparat video påvegg utløser en lang kvitteringstone.
 Samtidig øker telleren "S" de mellomlagrede internanropene med 1.
- På svarapparatet trykker du i 3 s på tasten -A, til du hører en kort kvitteringstone.
- ✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning. Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Det er mulig at minnet i svarapparat allerede er opptatt (svarapparat innfelt maks. 10, svarapparat påvegg maks. 15 ringeknapper).
- På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

















Tilordne et svarapparat innfelt til svarapparat video påvegg

Via internanrop kan det opprettes taleforbindelse mellom to svarapparater.

For å tilordne ringeknappen på et svarapparat innfelt til svarapparat video påvegg, gå du frem på følgende måte:

- 1. På sentralenheten skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- På svarapparat innfelt skal du trykke i 3 s på ringeknappen. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.
- ✓ Svarapparatet utløser en lang kvitteringstone.



Slipp knappen etter 3 s

Hvis du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, slettes alle ringeknappene til svarapparatet etter ytterligere tre s.



 $\Box \leqslant$

1x 🔆 Systemprogr.

- 3. På svarapparat video påvegg trykker du i 3 s på tasten -A-, til du hører en kort kvitteringstone.
- En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.

Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Det er mulig at minnet i svarapparat video påvegg allerede opptatt. Det kan maksimalt tilordnes 24 ringeknapper.

 På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Tilordne en relemodul til svarapparat video påvegg









>

Tilordning

Koblingshandl. >







- På sentralenheten skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- ✓ På relemodulen blinker LED for den sist innstilte driftsmodus.
- 2. På relemodulen trykker du flere ganger på tasten "Funktion", inntil LED-en for ønsket driftsmodus blinker.
- 3. På **relemodulen** trykker du i 3 s på tasten "Progr.", inntil LED-en ved siden av tasten blinker.
- På svarapparatet trykker du på tasten "Menu" for å hente frem igangkjøringsmenyen.
- 5. I igangkjøringsmenyen på svarapparatet velger du menypunktet "Tilordning".
- 6. I menyen "Tilordning" velger du menypunktet "Koblingshandling".
- 7. Velg ønsket koblingshandling (1-10) og bekreft med **OK**.
- En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.
- 8. På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Tilordne svarapparat video påvegg via etasjeringeknappene

Hvis det under igangkjøring ikke er tilgang til boligen, kan svarapparat video påvegg også tilordnes via en tilkoblet etasjeringeknapp.

- 1. På sentralenheten skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- 2. På **dørstasjonen** skal du trykke i 3 s på ringeknappen. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.
- ✓ Dørstasjonen utløser en lang kvitteringstone.
- 3. Trykk på etasjeringeknappen for svarapparatet som skal tilordnes, i 3 s. Slipp etasjeringeknappen etter den korte kvitteringstone.
- En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.



Kun mulig ved direkte tilkoblet svarapparat

Ved flere parallelle svarapparater er det kun mulig å programmere svarapparatet via etasjeringeknappen når svarapparatet er koblet direkte til etasjeringeknappen.



3s

stemprog

 På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Slette alle ringeknapptilordninger via etasjeringeknappen

Ved behov kan tilordningene for svarapparat video påvegg også slettes via en tilkoblet etasjeringeknapp:

- 1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- Trykk på etasjeringeknappen for svarapparatet som du vil slette tilordningene for, i 12 s.

Etter 3 s og 6 s hører du en kort kvitteringstone. Fortsett å holde etasjeringeknappen inne inntil du hører en lang kvitteringstone.

- ✓ Alle tilordninger for svarapparat video påvegg er slettet.
- På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.







... $- [-]{}, \&, \Longrightarrow$ og \Im blinker løpende i et mønster mot urviseren?

Denne feilmeldingen vises hvis

- det er svikt på den ekstra spenningsforsyningen på ZV-klemmen eller
- 2. det foreligger overspenning på bussklemmen.

I det første tilfellet fungerer ikke svarapparatet lenger, med unntak av døråpnerfunksjonen.

Alle tilordninger blir slettet

Ved utførelse av anvisningene nedenfor blir alle ringeknapptilordninger for svarapparat video påvegg slettet!







- 1. På sentralenheten skal du trykke i 3 s på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- På svarapparatet skal du trykke i 6 s på tasten -A-. Etter 3 s hører du en kort kvitteringstone. Hold tasten inne i ytterligere 3 s, inntil du hører den lange kvitteringstonen.
- På sentralenheten trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

l det andre tilfellet foreligger det en installasjonsfeil.

Begge tilfellene må undersøkes av en godkjent elektriker.

... displayet ikke kobles inn ved et internt anrop

Ved internt anrop eller døranrop fra en dørstasjon uten fargekamera vil displayet kun koble seg inn når svarapparat video påvegg drives med ekstra spenningstilførsel.

... en tekstmelding vises på displayet? (bare bestillingsnr. 1239 ..)

Følgende tekstmeldinger vises på displayet: 1. "Intet SD-kort. Bildeminne deaktivert". Sett inn SD-kortet (se side 25).



1/2

Feil

" SD-kortfeil"

Formater SD-kortet, eller sett inn et nytt (se side 25).

Etter at du har formatert SD-kortet, eller hvis du bruker et nytt, må du lagre ringetonemelodiene dine på nytt.



"maks. bil. SD-kort"

Denne meldingen vises alltid når det er lagret mer enn 170 (av 200) bilder i bildeminnet til SD-kortet.

Da har du to muligheter:

- 1. Bekreft denne meldingen med OK, og det første bildet i minnet overskrives fra bilde 201.
- 2. Kopier alle bildefilene (-BMP og -PIC.DAT) på et eksternt lagringsmedium, og slett deretter disse filene fra SD-kortet.



"WAVE-fil feil"

Denne meldingen vises hvis minst én av de ti WAVE-filene på SD-kortet mangler eller har feil format.

i

Funksjon til tross for manglende ringetonemelodi

Hvis de nødvendige ringetonemelodiene mangler på SD-kortet, erstattes melodi 1 til 5 av fast lagrede basismelodier. Hvis melodi 6 til 10 mangler, erstattes disse av basismelodi 1. Dermed er man sikret at svarapparatet Video påvegg Plus signaliserer anrop også uten SD-kort.

Ti	lordne melodi	
	Melodi 4	
	Melodi 5	l l
	Melodi 6	
	Melodi 7	
Ti	lbake	0

hvis 🔀 vises	ved	siden	av	ringetone-
melodien?"				

SD-kortet med gjennomstreking vises ved siden av en ringetonemelodi hvis

- ringetonemelodien ikke ble funnet på SD-kortet (fil lagret feil?)
- ringetonemelodien er lagret i et ikkekompatibelt WAVE-format (parametere for WAVE-filer, se 24)



Ringetonemelodier i nedlastingsområdet

Ringetonemelodiene som brukes i svarapparatet Video påvegg AP Plus (bestillingsnr. 1239 ..) kan lastes ned fra Giras nedlastingsområde.

Ved behov kan også ringetonemelodi 1 til 5 for svarapparatet Video påvegg (bestillingsnr. 1279 ..) lastes ned som WAVE-filer for svarapparatet Video påvegg Plus.

Dermed kan de samme ringetonemelodiene brukes til signalisering når to forskjellige svarapparater Video påvegg er i bruk.

Rengjøring

Ved rengjøring skal svarapparat video påvegg tørkes av med en fuktig klut (ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler), eller tørkes av med en antistatisk klut.

Bruk aldri en vanlig tørr klut for det vil medføre fare for statiske utladninger.

$\underline{\mathbb{N}}$

Uforvarende betjening av taster ved rengjøring

Når du tørker av svarapparat video påvegg med en fuktig klut eller lignende, vil de kapasitive tastene kunne bli aktivert.

Etter rengjøringen må du derfor kontrollere om f.eks. husdøren er blitt åpnet uforvarende.

Oppussing

Før man setter i gang renoveringsarbeider (f.eks. maling eller tapetsering) skal svarapparat video påvegg fjernes fra monteringsplaten (se side 35).

Under renoveringsarbeidet skal den frilagte klemmeblokken på monteringsplaten beskyttes mot forurensninger ved hjelp av det medfølgende beskyttelsesdekselet.

Bestillingsnr. 12	79 og Bestillingsnr. 1239
Spenningsfor- syning:	26 V DC ± 2 V (busspenning)
Tilkoblinger:	2 skruklemmer totråds buss 2 skruklemmer Etasjeringeknapp 2 skruklemmer Ekstraforsyning
Mål:	B x H x D 55 x 127 x 21 mm
Temperatur- område:	0 °C til +50 °C
Displaystør- relse:	2"
Fargesystem:	PAL
Oppløsning:	320 x 240 (H x V), QVGA
Ekstra spen- ningstilførsel:	SELV 24 V DC ±10 %, 300 mA
Bestillingsnr. 12	239
SD-kort:	FAT32
Ringetone	
Antall:	20 (10 x bussforsyning fast, 10 x ZV-forsyning)
Format:	WAVE
Samplingsfre- kvens:	16 kHz
Oppløsning:	16 biter
Lydspor:	Mono

i

Dårligere bilder på grunn av elektrostatisk utladning

Hvis apparatet installeres/drives i en metallramme, kan det i sjeldne tilfeller oppstå feil ved videobildevisningen på grunn av elektrostatisk utladning.

Forbindelsen kan opprettes igjen ved at samtalen avsluttes og deretter gjenopptas med telefonrørknappen.

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/ elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme Postfach 1220 42461 Radevormwald Deutschland Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191 www.gira.de info@gira.de

GIRA