Manual de instrucciones y de montaje

Intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie 1279 ..

GIRA

Intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus 1239 ..

Descripción del dispositivo	. 4
En la entrega	4
NA	0
Mada da assuração sián assuração	6
Aconter llomodo	. ŏ o
Aceptar imagan manualmente	. 0
(solo ref 1239)	9
Función de refuerzo	9
Finalizar Ilamada	9
Aiustar el volumen de voz	10
Aiustar el volumen del tono de llamada	10
Desconectar/conectar el tono de llamada	10
Desconectar el tono de llamada con la	
recepción automática de llamada activa	11
Conectar la imagen de la cámara	11
Cambiar a la siguiente cámara a color	12
Menú de la cámara - Acceso rápido	12
Funciones de conmutación	12
Abrir la puerta	12
Conectar la luz (solo en combinación con	
un actuador de conmutación)	12
Estructura de la interfaz de menú	13
Menú de usuario	14
Llamada interna	17
Conmutación	17
Renombrar una llamada interna/actuación	
de conmutación (solo ref. 1239)	18
Melodias del tono de llamada	18
Asignar la melodia del tono de llamada	19
Luminosidad - Contraste - Color	20
Tempo de conexión	20
Idioma	21
Oncionae	21
Onciones - Tonos de teclas	22
Opciones – Automatismo del contacto	22
de apertura de puerta	22

Tarjeta SD (solo ref. 1239)	. 24
Información general	. 24
Extraer la tarjeta SD	. 25
Menú de puesta en funcionamiento Ajuste básico – Pantalla principal Ajuste básico – Resistencia Ajuste básico – Conexión manual TFT Frecuencia Iluminación Asignación Ajuste de fábrica Versión Otros puntos de menú Autorizaciones	. 26 . 26 . 27 . 27 . 27 . 27 . 28 . 29 . 29 . 30 . 31 . 32 . 32
Montaje	33
Desmontaje	35
Puesta en funcionamiento	36
¿Qué ocurre cuando	43
Indicaciones de cuidado	46
Datos técnicos	47
Garantia	48

Los intercomunicadores interiores de vídeo en superficie Plus del sistema de intercomunicación de Gira son unidades completamente premontadas con una pantalla a color TFT de 2,2" y una cómoda función de manos libres. El manejo de los intercomunicadores interiores se realiza mediante teclas de manejo capacitivas. Los ajustes del sistema y el manejo mediante una pantalla OSD están disponibles en 21 idiomas.

i

Manual de instrucciones y de montaje

En este documento se describe principalmente el intercomunicador interior de vídeo en superficie (ref. 1279 ..), ya que ambos intercomunicadores interiores son casi iguales con respecto al hardware.

Las diferencias se describirán de forma correspondiente.

En la entrega

Ref. 1279:	1 x intercomunicador interior 1 x placa de montaje 1 x manual de instrucciones y de montaje
Ref. 1239:	 x intercomunicador interior x placa de montaje x manual de instrucciones y de montaje tarieta SD (ya montada)



- Marco embellecedor doble sin listón intermedio (no se incluye en la entrega, la instalación sin marco sólo es posible en caso de montaje en la pared)
- 2 Placa de montaje
- 3 Intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie
- 4 Orificios de sujeción para montaje en pared
- 5 Orificios de sujeción para montaje en carcasa
- 6 Bloque de bornes
- 7 Cubierta de protección (para la protección del bloque de bornes durante los trabajos de montaje o de renovación)

Manejo



El manejo del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie se realiza a través de las teclas de manejo capacitivas. Para el manejo sólo será necesario tocar ligeramente los símbolos. El accionamiento correcto de las teclas se señaliza mediante un tono de confirmación desconectable.

Las teclas de manejo tienen las siguientes funciones:

P

Con se conecta/desconecta correctamente la pantalla del intercomunicador interior y la correspondiente cámara a color:

Para la conexión pulse brevemente . En el caso de varias cámaras a color se encenderá la última cámara activa.

Para la desconexión , mantenga pulsado aprox. 2 s.

En caso de varias cámaras a color conectadas, sirve para cambiar a la siguiente cámara: tras una llamada desde el exterior se mostrará primero la imagen de la cámara desde cuyo intercomunicador exterior haya salido la llamada desde el exterior. Pulsando , se encenderán la cámara siguiente, seguidamente la subsiguiente, etc. Una vez alcanzada la última cámara, se cambiará a la primera cámara con la siguiente pulsación del botón. En la parte inferior de la pantalla TFT se mostrará durante 5 s el número de la cámara activa (p. ej. cámara 1), en caso de varias cámaras a color.

En los menús,
hace la función de tecla
Volver", es decir, pulsando la tecla se vuelve un
paso en el menú o se sale del mismo.

Menú

El menú se conecta mediante una breve pulsación de la tecla (véase 14).

οк

Con **OK** se confirma el punto de menú seleccionado en la pantalla.



Selección de los puntos de menú o de los ajustes en la pantalla.

Si no hay ningún menú activo, con \bigtriangledown se ajustan el volumen de voz (véase página 10) y el volumen del tono de llamada (véase página 11).

-<u>Ö</u>-

Conmutación directa de un actuador de conmutación (véase página 13).

R

Sirve para la desconexión del tono de llamada (véase página 11).

Activación del contacto de apertura de puerta (v. página 13).

N

Aceptación, finalización de llamada y manejo de la función de imposición (véase página 8).

Aceptar llamada

- 3 En caso de una llamada entrante, parpadea durante dos minutos.
- Durante la comunicación interna se enciende N.

Duración máxima de la conversación

La duración máxima de la conversación es de 2 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, la conversación finaliza automáticamente.

Si la llamada procede de un intercomunicador exterior de vídeo, la pantalla (pantalla principal) se conecta automáticamente y muestra la imagen de la cámara.

Si hay varias cámaras a color disponibles, se muestra el número de la cámara indicada.

Si la llamada procede de un intercomunicador exterior de audio o de un intercomunicador interior, en la pantalla se indica el tipo de llamada ("Llamada desde ext." o "Llamada interna") y "Aceptar llamada". En este caso, la llamada también se puede aceptar con **OK**.

Con la tecla de función "Cámara" se puede conectar una cámara a color existente en el sistema. En el caso de varias cámaras a color se encenderá la última cámara activa.







Funcionamiento sin Suministro de tensión adicional

Si el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie funciona son suministro de tensión adicional, no aparece ningún mensaje en la pantalla. En caso de una llamada entrante, no parpadea durante dos minutos.

Guardar imagen manualmente (solo ref. 1239 ..)

El intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus ofrece la posibilidad de guardar manualmente una imagen durante la conversación en la imagen de vídeo en tiempo real.

- 3 La llamada entrante se acepta y la conversación se registra.
- 3 En la parte inferior de la pantalla aparece el símbolo de la cámara <u>6</u>.
- 1. Pulsando OK se guarda la imagen automáticamente en la memoria interna de imágenes.



Función de imposición

Si en el intercomunicador exterior los ruidos de fondo son tan fuertes que no se puede garantizar una conmutación automática de la dirección de la conversación, se puede utilizar la función de imposición.

 Mantener
 pulsado durante la conversación.

Durante la duración de la pulsación de la tecla sólo se puede hablar desde el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie al intercomunicador exterior.

 Para finalizar la función de imposición y volver a habilitar la conversación del intercomunicados exterior, volver a soltar
 .

Finalizar Ilamada

- Durante la comunicación interna se enciende N.
- Pulse brevemente ¬para finalizar la conversación.
- 3 La iluminación de 🥎 se apaga.

En caso de conversación con un intercomunicador exterior de audio o una conversación interna con otro intercomunicador interior, durante la conversación se muestra "Fin conversación".

En este caso, la llamada también se puede finalizar con **OK**.

Ajustar el volumen de voz

El volumen de voz se puede cambiar en ocho niveles durante la conversación.

Con \bigtriangleup aumenta el volumen de voz, con \bigtriangledown se reduce.



Ajustar el volumen del tono de llamada

El volumen del tono de llamada se cambia en ocho niveles, cuando no se está produciendo ninguna conversación.

Con \bigtriangleup aumenta el volumen del tono de llamada, con \bigtriangledown se reduce.

Desconectar/conectar el tono de llamada

Desconectar el tono de llamada sólo en caso necesario

Desconecte el tono de llamada sólo en casos excepcionales. De lo contrario existe el peligro de que el timbre no se oiga, p. ej. en casos de emergencia.

- 1. Pulse & para desconectar el tono de llamada.
- 3 En caso de que el tono de llamada esté desconectado se ilumina &.
- 2. Pulse de nuevo & para volver a conectar el tono de llamada.
- 3 La iluminación de & se apaga.

Desconectar el tono de llamada con la aceptación automática de la llamada activa

Si & parpadea, la aceptación automática de llamada está activa. En caso de que la aceptación automática de llamada esté activa, no es posible modificar el estado de la desconexión del tono de llamada. Si se desea conectar o desconectar el tono de llamada, tiene que desactivarse previamente la aceptación automática de llamada en el menú "Opciones" (véase página 24). Si con la aceptación automática de llamada activa se pulsa \mathcal{X} , se indica el estado actual de la desconexión del tono de llamada:

- si \measuredangle se ilumina durante aprox. 3 s, el tono de llamada está desconectado.
- si ${\mathcal R}$ se apaga durante aprox. 3 s, el tono de llamada está conectado.

Seguidamente parpadea ${\mathscr R}$, para indicar la aceptación automática de llamada activa.

Conectar la imagen de la cámara

Con se puede conectar/desconectar correctamente la pantalla del intercomunicador interior y la correspondiente cámara a color:

- 1. Para la **conexión** pulse brevemente
- 3 En el caso de varias cámaras a color se encenderá la última cámara activa.
- 3 En caso de varias cámaras a color se muestra la denominación de la cámara activa en ese momento durante aprox. 5 s en el área inferior de la pantalla.
- 2. Para la desconexión, pulsar D durante 2 s aprox.

Cambiar a la siguiente cámara a color

En caso de que haya varias cámaras a color disponibles, podrá cambiarse a la siguiente cámara respectivamente mediante _____.

- 1. Pulsando brevemente 🗍 se conectará la siguiente cámara.
- 3 En el área inferior de la pantalla se muestra la denominación de la cámara activa en ese momento durante aprox. 5 s.

Menú de la cámara - Acceso rápido

 Pulsando de forma prolongada (mín. 3 s)
 se abre el menú de la cámara si el intercomunicador interior está desconectado.

Todas las cámaras conectadas se muestran en una lista y desde allí se pueden seleccionar y activar directamente.

Funciones de conmutación

Abrir la puerta

- 1. Con se activa el contacto de apertura de puerta.
- 3 En el caso de varias puertas, se activará en 2 minutos el contacto de apertura de puerta, del intercomunicador exterior del que proceda la llamada desde el exterior. 2 minutos después de la entrada de la llamada ó 30 s después de finalizar la conversación, se efectúa la conmutación a la puerta principal.

Conectar la luz (solo en relación con un actuador de conmutación)

Las actuaciones de conmutación se pueden activar de dos modos diferentes:

- con -^[]/₂, se conecta la luz (p. ej. la iluminación exterior o de la escalera).
- a través del menú "Conmutación" (véase 19).



1 Título de menú

Aquí se indica qué punto de menú está activo.

2 Marca de selección

La marca de selección indica el punto del menú está seleccionado. Aquí se activa el punto de menú "Llamada interna" mediante **OK**.

3 Línea de estado:

Para indicar los posibles mensajes de estado.

4 Recordatorio de las teclas de función Aquí se indican las acciones posibles en este momento de la tecla de función. Aquí se sale del menú principal mediante _____. Las funciones básicas de las teclas de función (p. ej. conectar cámara con _____) no se podrán ejecutar. En el menú "Conmutar", las teclas Menu y OK también serán teclas de función (v. página 19).

5 Marcas de desplazamiento

Las marcas de desplazamiento muestran en qué dirección se puede navegar con \bigtriangledown .

Menú de usuario

Menú	
 Llamada interna 	>
Conmutar	>
Melodía llamada	>
Claridad	>
Volver	OK

1. Para iniciar el menú de usuario, pulsar brevemente **Menu**.

	•	-
	Ť	
IL.	1	

Funcionamiento sin Suministro de tensión adicional

Si se produce una conversación entre otros participantes del sistema de interfonía, no podrá conectarse el menú en un intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie sin suministro de tensión adicional.

Memoria de imágenes (solo ref. 1239 ..)

Memoria imágenes	
Activado	
Mostrar	>
Número imágenes	>
Intervalo	>
	-
Volver	OK

-		_
ſ	٠	٦
l	1	J
		_

Utilizar la memoria de imágenes

Primero se debe activar la memoria de imágenes en el menú de puesta en funcionamiento (véase XX), antes de que se pueda utilizar esta función.



En el menú "Memoria imágenes" están disponibles los siguientes submenús:

Activado: Aquí se activa o se desactiva la memoria de imágenes.



Mostrar: Aquí se pueden activar las imágenes guardadas en la memoria interna de imágenes (incluida la fecha y la hora).

En la parte superior derecha se muestra el número de imágenes guardadas y el número de la imagen actual (ejemplo: 01/05 = imagen 1 de 5).

回

Menu

ОK

Pulsando **OK** se borra la imagen actual. Pulsando **Menú** cambia la letra de blanco a negro y viceversa.

Número de capturas de imágenes: Se puede escoger entre 1, 2 y 3 imágenes por llamada externa.

Tenga en cuenta lo siguiente al realizar el ajuste: Se pueden guardar como máximo 48 imágenes en la memoria interna de imágenes del intercomunicador interior.

De aquí se deduce lo siguiente:

1 imagen por llamada = máx. 48 llamadas externas memorizables.

3 imágenes por llamada = máx. 16 llamadas externas memorizables.

Intervalo: Se puede escoger entre 2, 3, 4 y 5 s para el intervalo automático de captura.

Si no se acepta una llamada externa, se tomarán imágenes automáticamente y se guardarán.

- 3 Los nuevos mensajes o imágenes se señalizan mediante un % intermitente.
- Pulsando S se reproducirá en la pantalla el último mensaje registrado o la última imagen tomada.



Proceso de archivado

Las imágenes tomadas se guardan primero en la memoria interna de imágenes del intercomunicador interior y, a continuación, en la tarjeta SD.

Las imágenes nuevas solo se guardarán automáticamente en la tarjeta SD pasados 2 min en el caso de las llamadas externas no aceptadas. El tiempo de transmisión entre la memoria de imágenes y la tarjeta SD es de aprox. 6 s por imagen. Si durante este archivado entre la memoria de imágenes y la tarjeta SD se produce una llamada en el sistema de intercomunicación, se interrumpirá el proceso de archivado. El archivado continuará con la siguiente llamada externa no aceptada.

Si la llamada externa se acepta o se pulsa la tecla del contacto de apertura de puerta, no se guardarán imágenes en la memoria interna de imágenes.

Archivar: Aquí se pueden archivar manualmente las imágenes aún no archivadas de la memoria de imágenes en la carpeta de imágenes de la tarjeta SD.

1. Confirme el mensaje "Todas las imágenes guardar en la tarjeta SD?" con **OK**.

Si ya están archivadas todas las imágenes, aparece en la parte inferior de la pantalla el mensaje "no necesario".



OK

Protección de datos para imágenes guardadas

Tenga en cuenta las directivas y las leyes relativas a la "Protección de datos" aplicables en su país cuando utilice la memoria de imágenes.

Archivar

Todas las imágenes guardar en la tarjeta SD?

Volver



Borrar: Aquí se puede borrar manualmente la memoria interna de imágenes.

 Confirme el mensaje "Todas las imágenes borrar de la memoria de imágenes?" con OK. A continuación, se borrarán todas las imágenes de la memoria interna de imágenes del intercomunicador interior.

i

OK

Imágenes archivadas en la tarjeta SD

Las imágenes archivadas en la tarjeta SD no se borrarán.

	0.12	ada	112	tarna
1	L CL LL	aua		leine

- Llamada int. 1
 Llamada int. 2
- Llamada int. 2
- Llamada int. 4
- Volver

Llamada interna

En el menú "Llamada interna" se pueden llamar intercomunicadores interiores asignados. Con ▽△ se selecciona la llamada interna deseada y con OK se realiza la llamada.

En la línea de estado aparece brevemente "Enviado" para confirmar la llamada interna.

 \Im parpadea durante 2 minutos hasta que la conversación se acepte o la llamada interna se finalice mediante la nueva pulsación de \Im .

Conmutar

Ē

 Act. conmut. 1 Act. conmut. 2 Act. conmut. 3 Act. conmut. 4
 Volver Con.

Menu

Conmutar

En el menú "Conmutar" se pueden activar actuaciones de conmutación asignadas. Con \bigtriangledown se selecciona la actuación de

conmutación deseada y se ejecuta con OK o con Menu.

En la línea de estado aparece brevemente "Ejecutado" para confirmar la actuación de conmutación.

Con las teclas de función Conexión (**Menu**) y Desconexión (**OK**) se puede conectar y desconectar correctamente la actuación de conmutación marcada.

i

Des.

OK

Conexión/desconexión correcta a través de las teclas de función

La conexión/desconexión correcta de una actuación de conmutación a través de las teclas de función solo es posible, si en el actuador de conmutación se ha seleccionado la función "Conmutar".

Llamada interna Llamada int. 10 Llamada int. 11 Llamada int. 12 Renombrar

>

OK



Renombrar una llamada interna/actuación de conmutación

Existe la opción de asignar nombres individuales a las llamadas internas y a las actuaciones de conmutación designadas de forma estática. Los pasos a seguir en el menú "Llamada interna" y "Actuaciones de conmutación" son los mismos.

- 1. Abra el menú que desee (aquí: "Llamada interna").
- 2. Seleccione "Renombrar" y active la selección con OK.
- 4. Pulse OK e introduzca el carácter que desee.

Para borrar cifras se debe utilizar el símbolo de control **[**].

La conmutación entre la escritura en mayúsculas y minúsculas se activa mediante el símbolo de control 1. La conmutación también funciona de forma alternativa pulsando de manera prolongada OK.

3 **Pulsando Menú** se guarda la entrada y la vista retrocede al nivel de menú superior.

Melodías del tono de llamada

Existe la opción de asignar melodías del tono de llamada a los pulsadores de llamada del intercomunicador exterior, a los pulsadores de llamada interna de otros intercomunicadores interiores o al pulsador de llamada de planta.

ASI	onar	me	od	i s
1 101	Sum	inte	i o u	

Melodía 1

- Melodía 2
- Melodía 3
- Melodía 4
- Volver

Asignar la melodía del tono de llamada

La melodía del tono de llamada se ajusta del siguiente modo a través del menú "Melodía llamada".

- Activar el tono de llamada que se va a modificar mediante el pulsador de llamada anteriormente programado.
- En el menú "Asignar melodía", seleccionar con
 A melodía deseada y confirmarla con OK.
- 3 Al pulsar OK suena la melodía seleccionada y se guarda simultáneamente.

El menú se cierra con 🗔 (Volver).



OK

OK

Nota

Al borrar las asignaciones del tono de llamada del intercomunicador interior, las melodías del tono de llamada correspondientes se restablecen al ajuste de fábrica.

Asignar melodía ▶ Melodía 1 Melodía 2 Melodía 3 Melodía 4 Volver



Ref. 1279 ..: El intercomunicador interior de vídeo en superficie dispone de cinco melodía del tono de llamada fijas.

Ref. 1239 ..: El intercomunicador interior de
 vídeo en superficie Plus ofrece diez melodías del
 tono de llamada preinstaladas en la tarjeta SD en
 formato WAVE. Todas las melodías del tono de
 llamada se pueden modificar (véase XX).

Las melodías del tono de llamada se identifican en el menú con el símbolo 🖃.

Claridad - Contraste - Color

l Seleccione la cámara previamente

Antes de que se seleccione uno de los puntos de menú "Claridad", "Contraste" o "Color" tiene que seleccionarse una cámara a color. Si no se ha seleccionado ninguna cámara, aparecerá una lista con todas las cámaras disponibles en el sistema.



En los menús "Claridad", "Contraste" o "Color", con V se pueden seleccionar y ajustar los parámetros correspondientes.

Con **OK** se guarda el valor ajustado y se sale del menú.

Al salir del menú con 🗍 (Volver), no se guarda la modificación.



Ajustes en caso de varios intercomunicadores interiores con vídeo de montaje en superficie y cámaras a color

Los ajustes "Claridad", "Contraste" y "Color" son válidos sólo para la conexión del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie activo con la cámara a color activa; es decir, si hay disponibles varios intercomunicadores interiores y/o cámaras a color, se pueden ajustar en cada uno de los intercomunicadores interiores estos parámetros individualmente para cada cámara.



Tiempo de conexión

Ajuste de fábrica: 30 s

El tiempo de conexión determina después de cuánto tiempo tras la conexión manual de la imagen de la cámara se desconecta automáticamente la pantalla del intercomunicador interior. Con \arrow che se selecciona el tiempo de conexión en un rango entre 20 s y 120 s.

Con OK se guarda el valor ajustado y se sale del menú.

Al salir del menú con 🗍 (Volver), no se guarda la modificación.

Fecha/hora (solo ref. 1239 ..)

El formato de fecha depende del idioma ajustado (alemán: 21.03.14 -> inglés: 03/21/14).

Seleccione "Fecha/hora" con \arrow y active la selección con OK. A continuación, seleccione entre "Ajustar hora" y "Ajustar fecha". La fecha ajustada actualmente y la hora se muestran en la parte inferior.

Con \bigtriangledown is a justa la hora deseada y se confirma con **OK**.

Los ajustes para la fecha se realizan de forma análoga.

Menú Tiempo conex. > Fecha/hora > Idioma > Opciones ΟK Volver \frown Fecha/hora Ajustar hora > Ajustar fecha 21.03.14 19:30



Volver

OK

Idioma
中文
Čeština
 Deutsch
English
Volver

Idioma

Ajuste de fábrica: Deutsch (Alemán)

Los textos de pantalla del intercomunicador interior se pueden indicar en 21 idiomas. Con \bigtriangledown is eselecciona el idioma deseado y se confirma con OK.

El idioma activo se identifica mediante "
 \checkmark ".

Opciones



OK

OK

Cantidad de funciones indicadas

En "Opciones" aparecen sólo las funciones que se han habilitado en el menú Puesta en funcionamiento en el punto "Activaciones" (véase página 35).

Aquí, las funciones

- Tonos de teclas (siempre habilitado)
- Automatismo del contacto de apertura de puerta
- Aceptación automática de llamada

se pueden activar o desactivar. La función deseada se selecciona con \bigtriangledown y se confirma con **OK**. Una función activa se identifica mediante " \checkmark ".

Opciones - tonos de teclas

Aquí se pueden conectar/desconectar los tonos de teclas del intercomunicador interior.

U	perones	
	Tonos tecl	as
	Aut.cont.a	p.pu
	Rec. llam.	auto

Volver

Opciones – automatismo del contacto de apertura de puerta

El automatismo del contacto de apertura de puerta se utiliza p. ei, en consultas médicas. Si el automatismo del contacto de apertura de puerta está activo, el contacto de apertura de puerta se activa automáticamente unos 4 s después de accionar un pulsador de llamada del intercomunicador exterior. Si en el sistema hav disponibles varios intercomunicadores exteriores, el automatismo actúa sobre el contacto de apertura de puerta del intercomunicador exterior desde el que se hava efectuado la llamada desde el exterior. El automatismo del contacto de apertura de puerta se activa o desactiva mediante OK. En la pantalla, el automatismo del contacto de apertura de puerta activo se identifica mediante " 🗸 ". Simultáneamente se enciende 🖘 con el automatismo del contacto de apertura de puerta conectado



Comportamiento tras un corte de tensión

Tras un corte de tensión, el automatismo del contacto de apertura de puerta está desconectado.



Automatismo del contacto de apertura de puerta y memoria de imágenes

Con la activación del automatismo del contacto de apertura de puerta, se desactiva automáticamente la memoria de imágenes.

Opciones – aceptación automática de llamada

En caso de una llamada interna desde otro intercomunicador interior, la conversación se acepta automáticamente tras 1 s.

i Nota

Esta función no se puede garantizar si por cada llamada interna sólo se llama a un intercomunicador interior con aceptación automática de llamada.

Las "llamadas en cadena" de un intercomunicador interior a varios intercomunicadores interiores a la vez no están permitidas.

La aceptación automática de llamada se activa o desactiva mediante **OK**.

En la pantalla, la aceptación automática de llamada activa se identifica mediante " \checkmark ". Simultáneamente parpadea & en caso de aceptación automática de llamada.



No es posible la vigilancia espacial

La aceptación automática de llamada no se puede utilizar para vigilar acústicamente un determinado espacio (función de interfono para bebés).

Información general

La tarjeta SD (FAT32) suministrada con el intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus incluye la memoria de imágenes y las melodías del tono de llamada.

Memoria de imágenes: Como máximo se pueden guardar 200 imágenes de forma permanente en la tarjeta SD (la imagen 201 sobrescribe a la imagen 1, etc.), independientemente de la capacidad de memoria de la tarjeta SD. No guarde imágenes adicionales.

Formato de imagen: El nombre del archivo de las imágenes guardadas es PIC0001.BMP hasta PIC0200.BMP.

Melodías del tono de llamada: Los archivos WAVE deben estar guardados directamente en el directorio principal de la tarjeta SD. Las estructuras de carpetas no están permitidas.

En las melodías del tono de llamada se distingue entre tonos para el intercomunicador interior con suministro de tensión de bus y con suministro de tensión adicional. De este modo se garantiza que se utilicen las melodías del tono de llamada correctas en función del suministro de tensión.



Sobrescribir melodías del tono de llamada

Todas las melodías del tono de llamada se puede sobrescribir individualmente. El nombre del archivo de la melodía que se va a sobrescribir se debe conservar obligatoriamente.

	Tensión de bus	Suministro de tensión adicional
Nombre del archivo	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Longitud	máx. 2 s	máx. 30 s



Parámetros para archivos WAVE

Los siguientes parámetros se deben tener en cuenta para la utilización de nuevos archivos WAVE:

Frecuencia de muestreo: 16 kHz

Resolución: 16 bit

Pista de audio: Mono



Extraer la tarjeta SD

- 1. Retire la caja de la placa de montaje (véase XX).
- Desplace el soporte para tarjetas SD con cuidado hacia abajo (1), ábralo y retire la tarjeta SD de la ranura SD (2). (La inserción de la tarjeta SD se realiza en el orden inverso.)



Extraer la tarjeta SD

Archive en la tarjeta SD las imágenes que se encuentren en la memoria interna de imágenes antes de extraerla (véase página 16).

 Memoria de imágenes (solo ref. 1239 ..) (véase XX)

Menú de puesta en funcionamiento

M	lanú	
111	lellu	
	Ajuste básico	
	Frecuencia	
	Iluminación	
	Asignar	
		-
V	olver	OK

Para iniciar el menú Puesta en funcionamiento:

- 1. Pulse en el **equipo de control** durante 3 s la tecla de programación para iniciar el modo de programación.
- 3 En el intercomunicador interior parpadea -A. Si al intercomunicador interior ya se le han asignado pulsadores de llamada, se enciende -A.
- 2. Pulse brevemente **Menu**, para activar el menú Puesta en funcionamiento.

En el menú Puesta en funcionamiento están disponibles las siguientes opciones de ajuste:

Ajuste básico



Ajuste básico

Aquí, las funciones

- Pantalla principal
- Resistencia
- Conexión manual TFT

se pueden activar o desactivar. La función deseada se selecciona con \bigtriangledown y se confirma con **OK**.

Una función activa se identifica mediante " 🗸 ".

Ajuste básico – pantalla principal

Ajuste de fábrica: Pantalla principal

Si en una vivienda funcionan varios intercomunicadores interiores con función de vídeo, puede fijarse por cada pulsador de llamada como máximo **un** intercomunicador interior con función de vídeo como pantalla principal, los demás como pantallas secundarias.

La **pantalla principal** se enciende automáticamente cuando hay una llamada desde el exterior entrante. Las **pantallas secundarias** se encenderán después de aceptar la llamada en el correspondiente intercomunicador interior tras una llamada desde el exterior o a través de (sin aceptar la llamada).

Ajuste básico - resistencia

Ajuste de fábrica: activado

Aquí se conecta o desconecta la resistencia terminadora del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie.

Este ajuste depende de la topología.

Encontrará otras indicaciones al respecto en la descripción del sistema, que se ha adjuntado al equipo de control de vídeo.

Ajuste básico – conexión manual TFT

Ajuste de fábrica: activado

Aquí se determina si la pantalla del intercomunicador interior se va a poder conectar mediante _____.

activado: el intercomunicador interior se conecta tras el accionamiento del pulsador de llamada o mediante
(sin aceptar la llamada).

desactivado: el intercomunicador interior **sólo** se conecta después de una llamada desde el exterior.

La conexión manual de la pantalla con 🗔 (sin aceptar la llamada) no es posible en este ajuste



Ajuste en caso de varios intercomunicadores interiores con vídeo de montaje en superficie

En caso de varios intercomunicadores interiores con vídeo de montaje en superficie, estos ajustes tienen que realizarse en todos los intercomunicadores interiores.

Frecuencia

l Seleccione la cámara previamente

Antes de seleccionar el punto de menú "Frecuencia" tiene que seleccionarse una cámara a color. Si no se ha seleccionado ninguna cámara, aparecerá una lista con todas las cámaras disponibles en el sistema.



Para la sintonización aguda de la señal de vídeo entre la cámara y el intercomunicador interior se ajusta aquí con V la frecuencia óptima de la señal de vídeo del trayecto de transmisión activo en este momento.

El ajuste tiene que confirmarse con OK.

Si el punto de menú "Frecuencia" se cierra con (Volver), los ajustes modificados no se aceptarán.



Ajuste en caso de varios intercomunicadores interiores y cámaras a color

El ajuste de frecuencia sólo servirá para la conexión del intercomunicador interior activo a la cámara a color activa; es decir, si hay varios intercomunicadores interiores y/o varias cámaras a color disponibles, hay que ajustar la frecuencia para el trayecto de transmisión intercomunicador interior – cámara a color en cada intercomunicador interior individualmente.

Iluminación

Cámara 1
 Cámara 2

Cámara 3

Volver



OK

En caso de varias cámaras disponibles, antes de seleccionar la siguiente cámara, será necesario salir del menú Puesta en funcionamiento y seguidamente conectar la siguiente cámara con _____.

lluminación

Ajuste de fábrica: activado

Aquí se activa o desactiva el comportamiento de la iluminación uniforme de los rostros de la cámara a color.

La cámara deseada se selecciona con $\bigtriangledown \bigtriangleup y$ se confirma con OK.

Una cámara con iluminación uniforme de los rostros activa se identifica mediante " \checkmark ".

Con la función activa, la iluminación uniforme de los rostros de la cámara a color se encienda con una llamada desde el exterior o con el encendido manual del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie, en caso de que la luminosidad ambiente no alcance el valor de 1 lux.

Con la función desactivada, la iluminación uniforme de los rostros está siempre desconectada.

i

Ajuste en caso de varios intercomunicadores interiores y cámaras a color

El ajuste de la iluminación sirve sólo para el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie activo y para la cámara a color activa.

Esto significa que si hay varios intercomunicadores interiores y/o cámaras a color disponibles, tiene que ajustarse individualmente en cada intercomunicador interior la iluminación para cada cámara a color.

Asignar

 Program. llamada Llamada interna

R: 3.24 S: 2.20 Volver

Asignar

OK

En el menú "Asignar" se asignan al intercomunicador interior componentes del sistema de interfonía (p. ej. intercomunicadores exteriores, intercomunicadores interiores y actuadores de conmutación).

Los procesos de trabajo exactos para la

asignación de componentes del sistema de
interfonía se describen expresamente a partir de
la página 40.

Programar Ilamada: al intercomunicador interior se le asigna un pulsador de llamada.

R: 3.24 indica cuántos pulsadores de llamada va se han programado y cuántos se pueden asignar como máximo.

En este ejemplo va se han asignado 3 pulsadores de llamada al intercomunicador interior; en total se pueden asignar 24 pulsadores de llamada.

Llamada interna: aquí, una llamada interna del intercomunicador interior se asigna a otro intercomunicador interior o a un gateway de interfonía

S: 2.20 indica cuántas llamadas internas se han quardado temporalmente.

En este eiemplo, el intercomunicador interior quarda temporalmente dos llamadas internas: se pueden guardar temporalmente 20 llamadas internas en total

Actuación de conmutación: aquí se asigna una actuación de conmutación del intercomunicador interior al actuador de conmutación (véase página 45).

Asignar Act conmut R: 3.24 S: 2.20 Volver

1

OK

Llamada interna - actuación de conmutación

El punto de menú "Act. conmut." sólo estará activo cuando en el actuador de conmutación esté activo el modo de programación. En este caso no pueden disponerse llamadas internas. Ajuste de fábrica

 Parám. pantalla Borrar cámaras Borr. asig.llam. Estado suminist.

Volver

Ajuste de fábrica

Aquí se restablecerán los ajustes del intercomunicador interior a los ajustes de fábrica. Se diferencia entre:

Se diferencia entre:

OK

Parámetros de pantella: aquí se restablecen al ajuste de fábrica los valores de los puntos de menú Ajuste básico, Idioma, Claridad, Contraste, Color y Tiempo de conexión. La asignación a las cámaras a color, los pulsadores de llamada y los intercomunicadores se conserva.

Borrar cámaras: aquí se borrarán todas las asignaciones de cámara. Los valores en los menús Frecuencia, lluminación, Claridad, Contraste y Color se restablecerán al ajuste de fábrica.

"Borrar cámaras" será necesario, p. ej. cuando el acoplador de bus del intercomunicador exterior de vídeo tenga que sustituirse.

Después de que haya realizado esta función, es necesario volver a registrar las cámaras: para ello, inicie el modo de programación en el equipo de control y pulse cualquier pulsador de llamada en todos los intercomunicadores exteriores con cámara a color durante 3 s respectivamente. **Importante**: Procese los intercomunicadores exteriores en el orden en el que desea que se muestren posteriormente en la imagen de vídeo (p. ej. puerta principal cámara 1, puerta auxiliar cámara 2...).

Borrar asignación de llamada: aquí se borran o restablecen todas las asignaciones de llamadas y las melodías de llamada.

Estado de suministro: aquí se restablecen todos los puntos de menú del intercomunicador interior al ajuste de fábrica. Adicionalmente se borran las asignaciones de las teclas de llamada y cámaras a color.

Versión

I00 E904AF FW 0100-0104-0139 HW 030104-0403

Volver

Versión

Aquí se indican los datos sobre la versión actual y sobre la versión actual del software del intercomunciador interior.

Otros puntos de menú

Los siguientes puntos de menú también están disponibles en el menú de usuario y se describen en la parte anterior de este manual.

- Memoria de imágenes (solo ref. 1239 ..) (véase página 15)
- Llamada interna (véase página 18)
- Conmutar (véase página 19)
- Asignar melodía (véase página 21)
- Claridad (véase página 22)
- Contraste (véase página 22)
- Color (véase página 22)
- Tiempo de conexión (véase página 22)
- Fecha/hora (solo ref. 1239 ..) (véase página 23)
- Idioma (véase página 24)

Activaciones

OK

En el menú Activaciones, las funciones

- Automatismo del contacto de apertura de puerta
- Recepción de llamadas automática

se habilitan para el usuario final.

La función que se va a habilitar se selecciona con \(\com \sigma\) y se habilita/bloquea con **OK**. " \(\sigma\) " indica que la función está habilitada. En este caso se puede activar en el menú de usuario "Opciones".

Activaciones

Aut.cont.ap.pue.
 Rec. llam. auto.

Volver

Atención

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos deberán encomendarse sólo a personal especializado.

El intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie se puede montar

- en un cajetín para empotrar o en un cajetín de tabique hueco (sólo con marco embellecedor) o
- directamente en la pared o en una caja de conexión de aplique de pared (con o sin marco embellecedor).

A continuación se describe el montaje con marco embellecedor. Para el montaje en pared sin marco, proceder de manera análoga (sin marco embellecedor).

i

Altura de montaje óptima

Para la altura de montaje se recomienda posicionar el centro de la pantalla entre 1,60 m y 1,70 m.

Montaje en carcasa

- 1. Retirar el aislamiento del cable de alimentación.
- 2. Sitúe la placa de montaje con el marco embellecedor en el cajetín para empotrar.
- 3. Fije la placa de montaje con dos tornillos en el anillo de fijación del cajetín para empotrar.

Montaje en la pared

1. Retirar el aislamiento del cable de alimentación a ras de pared.



- Marcar los orificios de perforación. Determinar el lugar de montaje de tal modo, que la placa de montaje esté centrada sobre la salida del conductor.
- 3. Taladrar los dos orificios de fijación e insertar los tacos.
- Fije la placa de montaje con el marco embellecedor en la pared mediante dos tornillos.

Conexión

- 1. Tras la instalación de la placa de montaje, conectar el intercomunicador interior:
 - el bus de dos conductores a los bornes BUS,
 - la posible alimentación de tensión adicional al borne ZV

(a partir de 3 intercomunicadores interiores con vídeo de montaje en superficie llamados paralelamente, será necesaria una alimentación de tensión adicional por cada aparato),

 en caso necesario, los conductores del pulsador de llamada de planta a los bornes "ET".

Sin puentes entre BUS y ZV.

En el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie no deben instalarse puentes entre BUS y ZV. El intercomunicador interior detecta automáticamente si está conectada una alimentación de tensión adicional.





Colocar la parte superior

1. Colocar la parte superior de la carcasa sobre la placa de montaje y encajarla.

Desmontaje



Retirar la parte superior de la caja

La parte superior de la caja se retira

- para el desmontaje del intercomunicador interior
- para extraer o sustituir la tarjeta de memoria SD (solo ref. 1239 ..)

Empuje con cuidado el gancho de encaje en sentido vertical hacia arriba mediante un destornillador y retire la parte superior de la caja del intercomunicador interior. Una vez instalados todos los aparatos (intercomunicador exterior e interior, equipo de control, etc.), puede ponerse en funcionamiento el sistema de interfonía.

La puesta en funcionamiento del sistema de interfonía se describe en el manual del sistema, que se adjunta al equipo de control (descarga del manual del sistema en www.download.gira.de).

En las siguientes páginas se representan los procedimientos de puesta en funcionamiento más importantes del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie.

En la primera activación del menú se indica automáticamente el menú "Idioma". Con con se selecciona el idioma deseado y se confirma con OK.



Cantidad máx. de pulsadores de llamada

Tenga en cuenta que a un intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie se le pueden asignar hasta 24 pulsadores de llamada.

Asignar un intercomunicador exterior al intercomunicador interior con vídeo de montaie en superficie





Un pulsador de llamada de intercomunicador exterior se asigna al intercomunicador interior con vídeo de montaie en superficie del siguiente modo.

- 1. En el equipo de control durante 3 s la tecla "Systemprogr." para iniciar el modo de programación.
- 2. En el intercomunicador exterior, presione el pulsador de llamada durante 3 s. Suelte el pulsador de llamada después del tono de confirmación breve
- 3 El intercomunicador exterior genera un tono de confirmación prolongado.

Soltar el pulsador tras 3 s

Si tras el primer tono de confirmación no se suelta el pulsador, se borrarán todos los pulsadores de llamada del intercomunicador exterior después de otros 3 s.





- 3. En el intercomunicador interior, pulse durante 3 s la tecla $-\Delta$ -, hasta que oiga un tono de confirmación breve
- 3 Un tono de confirmación prolongado indica la asignación correcta. Tres tonos de confirmación breves señalizan una asignación errónea. Es posible que la memoria del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie ya esté ocupada. Puede asignarse un máximo de 24 pulsadores de llamada.
- 4. Pulse en el equipo de control brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.

Asignar el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie a un intercomunicador interior de montaje empotrado

Con el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie puede llevarse a cabo la así llamada función de llamada interna. A través de la llamada interna puede establecerse una conversación entre dos intercomunicadores interiores.

Para asignar el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie a otro intercomunicador interior, proceda del siguiente modo:

- En el equipo de control durante 3 s la tecla "Systemprogr." para iniciar el modo de programación.
- Pulse en el intercomunicador interior la tecla "Menu" para activar el menú Puesta en funcionamiento.
- En el menú Puesta en funcionamiento del intercomunicador interior, seleccione el punto de menú "Asignar".
- En el menú "Asignar", seleccionar el punto de menú "Llamada interna".
- 5. Seleccionar la llamada interna deseada (1-10) y confirmarla con OK.
- 3 El intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie genera un tono de confirmación prolongado. Simultáneamente, el contador "S" de llamadas internas guardadas temporalmente aumenta en 1.
- 6. En el intercomunicador interior, pulse durante 3 s la tecla -為-, hasta que oiga un tono de confirmación breve.
- 3 Un tono de confirmación prolongado indica la asignación correcta. Tres tonos de confirmación breves señalizan







una asignación errónea. Es posible que la memoria del intercomunicador interior ya esté ocupada (intercomunicador interior de montaje empotrado máx. 10, intercomunicador interior máx. 15 pulsadores de llamada).

7. Pulse en el **equipo de control** brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.



Asignar un intercomunicador interior de montaje empotrado al intercomunicador interior con vídeo de montaje en pared

A través de la llamada interna puede establecerse una conversación entre dos intercomunicadores interiores.

Para asignar un pulsador de llamada de un intercomunicador interior de montaje empotrado al intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie, proceda del siguiente modo:







i

"Systemprogr." para iniciar el modo de programación. 2. En el intercomunicador interior de montaje

1. En el equipo de control durante 3 s la tecla

- En el intercomunicador interior de montaje empotrado, presione el pulsador de llamada durante 3 s. Suelte el pulsador de llamada después del tono de confirmación breve.
- 3 El intercomunicador interior genera un tono de confirmación prolongado.

Soltar el pulsador tras 3 s Si tras el primer tono de confirmación no se suelta el pulsador, se borrarán todos los pulsadores de llamada del intercomunicador

interior después de otros 3 s.



- En el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie, pulse durante 3 s la tecla -∯-, hasta que oiga un tono de confirmación breve.
- 3 Un tono de confirmación prolongado indica la asignación correcta.

Tres tonos de confirmación breves señalizan una asignación errónea. Es posible que la memoria del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie ya esté ocupada. Puede asignarse un máximo de 24



pulsadores de llamada.

4. Pulse en el **equipo de control** brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.

Asignar un actuador de conmutación al intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie













- En el equipo de control durante 3 s la tecla "Systemprogr." para iniciar el modo de programación.
- 3 En el actuador de conmutación parpadea el último LED de modo de funcionamiento ajustado.
- Pulse en el actuador de conmutación varias veces la tecla "Funktion", hasta que parpadee el LED del modo de funcionamiento deseado.
- Pulse en el actuador de conmutación durante 3 s la tecla "Progr.", hasta que parpadee el LED situado junto a la tecla.
- Pulse en el intercomunicador interior la tecla "Menu" para activar el menú Puesta en funcionamiento.
- En el menú Puesta en funcionamiento del intercomunicador interior, seleccione el punto de menú "Asignar".
- 6. En el menú "Asignar", seleccionar el punto de menú "Act. conmut.".
- 7. Seleccionar la actuación de conmutación deseada (1-10) y confirmarla con **OK**.
- 3 Un tono de confirmación prolongado indica la asignación correcta.
- Pulse en el equipo de control brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.

Asignar el intercomunicador interior con vídeo de montaie en superficie a través de los pulsadores de llamada de planta











Si durante la puesta en funcionamiento no se puede acceder a la vivienda, también puede asignar el intercomunicador interior con vídeo de montaie en superficie a través de un pulsador de llamada de planta conectado.

- 1. En el equipo de control durante 3 s la tecla "Systemprogr." para iniciar el modo de programación.
- 2. En el intercomunicador exterior, presione el pulsador de llamada durante 3 s. Suelte el pulsador de llamada después del tono de confirmación breve
- 3 El intercomunicador exterior genera un tono de confirmación prolongado.
- 3. Accionar el pulsador de llamada de planta al intercomunicador interior, que se vava a asignar durante 3 s. Suelte el pulsador de llamada de planta después del tono de confirmación breve
- 3 Un tono de confirmación prolongado indica la asignación correcta.



Sólo es posible en caso de un intercomunicador interior conectado directamente

En el caso de varios intercomunicadores interiores paralelos sólo se puede programar a través del pulsador de llamada de planta, el intercomunicador interior que esté conectado directamente al pulsador de llamada de planta.

4. Pulse en el equipo de control brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.

Borrar todas las asignaciones de los pulsadores de llamada a través del pulsador de llamada de planta

En caso necesario pueden borrarse las asignaciones del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie a través de un pulsador de llamada de planta conectado:
1. En el equipo de control durante 3 s la tecla "Systemprogr." para iniciar el modo de programación.
2. Accionar el pulsador de llamada de planta al intercomunicador interior, cuya asignación se vaya a borrar durante 12 s. Tras 3 s y 6 s suena un tono de confirmación breve. Mantener accionado el pulsador de llamada hasta que suene un tono de confirmación prolongado.
3. Todas las asignaciones del intercomunicador



- 3 Todas las asignaciones del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie están borradas.
- 3. Pulse en el **equipo de control** brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.

...¿ -為-, &, ∽ y 🥎 parpadean como una luz continua en el sentido de las agujas del reloj?

El siguiente mensaje de error se muestra si

- 1. ha fallado el suministro de tensión adicional en el borne ZV o
- 2. se ha producido una sobretensión en el borne de bus.

En el primer caso, en el intercomunicador interior solo funcionará la función del contacto de apertura de puerta.

\Lambda Todas las asignaciones se borran

En las instrucciones de actuación siguientes se borran todas las asignaciones de pulsadores de llamada al intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie.

- 1. En el equipo de control durante 3 s la tecla "Systemprogr." para iniciar el modo de programación.
- 2. En el intercomunicador interior, presione la tecla 办 durante 6 s. Tras 3 s suena un tono de confirmación breve. Mantener el pulsador accionado durante 3 s, hasta que suene un tono de confirmación prolongado.
- 3. Pulse en el **equipo de control** brevemente la tecla "Systemprogr." para finalizar el modo de programación.

En el segundo caso, se habrá producido un error de instalación.

Ambos casos se deberá comprobar por personal especializado.

... ¿la pantalla no se conecta en caso de una





llamada interna?

La pantalla solo se conectará en caso de llamadas internas o de llamadas externas desde un intercomunicador exterior sin cámara a color, si el intercomunicador interior de vídeo en superficie funciona con un suministro de tensión adicional. ... ¿se muestra un mensaje de texto en la pantalla? (solo ref. 1239 ..)

En la pantalla se muestran los siguientes mensajes de texto:

"Ninguna tarjeta SD. Memoria de imágenes desactivada."

Inserte la tarjeta SD (véase XX).

"Error tarjeta SD"

Formatee la tarjeta SD o inserte una nueva (véase XX).

Antes del formateo o en caso de utilización de una nueva tarjeta SD, deberá guardar sus melodías del tono de llamada.

"Máx. imág. tarj. SD"

Este mensaje aparece siempre que en la memoria de imágenes de la tarjeta SD se han guardado más de 170 (de 200) imágenes.

En este caso, tiene dos posibilidades:

- Simplemente confirme el mensaje con OK y a partir de la imagen 201 se sobrescribirá la primera imagen en la memoria.
- Copie todos los archivos de imagen (BMP y PIC.DAT) en un medio de almacenamiento externo y a continuación borre estos archivos de la tarjeta SD.







Error 1/2 Error arch. WAVE	"Error arch. WAVE" Este mensaje aparece si al menos uno de los diez archivos WAVE en la tarjeta SD falta o tiene un formato incorrecto.
Volver OK	Funcionamiento aunque falten la melodía de llamada
	Si faltan las melodías de llamada en la tarjeta SD, se sustituirán las melodías 1 a 5 por melo- días básicas almacenadas de forma fija. Si fal- tan las melodías 6 a 10, serán sustituidas por la melodía básica 1. De este modo se garantiza que el intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus también señaliza llamadas sin tarjeta SD.
Asignar melodía ▲ ▶ Melodía 4	¿si aparece 🔀 junto a la melodía de llama- da?
Melodía 5	La tarjeta SD tachada junto a una melodía de lla-
Melodía 7	mada se muestra cuando
Volver OK	 la melodía no se na encontrado en la tarjeta SD (es posible que el archivo se haya guarda- do incorrectamente)

la melodía se ha guardado con un formato WAVE no compatible (para consultar los parámetros para archivos WAVE, véase XX).



Melodías de llamada en la zona de descarga

Las melodías de llamada utilizadas en el intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus (ref. 1239 ..) están disponibles en la zona de descarga de Gira.

En caso necesario, también se pueden descargar las melodías de llamada 1 a 5 del intercomunicador interior de vídeo en superficie (ref. 1279 ..) como archivos WAVE para el intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus.

De este modo, se pueden utilizar las mismas melodías de llamada para la señalización cuando se utilicen dos intercomunicadores interiores de vídeo en superficie diferentes.

Limpieza

Para la limpieza del intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie, limpiarlo con un paño húmedo (no con productos de limpieza con disolventes) o con un paño antiestático.

No utilizar nunca un paño seco, ya que existe peligro de carga estática.



Accionamiento involuntario de pulsadores durante la limpieza

Al pasar el paño húmedo o similar por el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie, es posible que los pulsadores capacitivos se accionen de manera involuntaria.

Por ello será necesario comprobar tras la limpieza si p. ej. se ha abierto la puerta de manera involuntaria.

Reformas

Antes de comenzar los trabajos de reforma (p. ej. pintar o tapizar), retirar el intercomunicador interior con vídeo de montaje en superficie de la placa de montaje (véase también 39).

Durante los trabajos de reforma, proteger contra la suciedad el bloque de bornes que queda libre en la placa de montaje mediante cubiertas protectoras.

Ref. 1279 y ref. 1239	
Suministro de tensión:	26 V CC \pm 2 V (tensión de bus)
Conexiones:	2 bornes roscados del bus de 2 conductores
	2 bornes roscados Pulsador de llamada de planta
	2 bornes roscados Alimentación adicional
Dimensiones	
(An x Al x Pr):	55 x 127 x 21 mm
Rango de temperatura:	0 °C a +50 °C
Tamaño de la pantalla:	2,2"
Sistema de color:	PAL
Resolución:	320 x 240 (H x V), QVGA
Suministro de tensión adicional:	SELV 24 V CC ±10 %, 300 mA

Ref. 1239	
Tarjeta SD:	FAT32
Tono de llamada	
Número:	20 (10 x alimentación de bus fija, 10 x alimentación ZV)
Formato:	WAVE
Frecuencia de	
muestreo:	16 kHz
Resolución:	16 bit
Pista de audio:	Mono

i

Interferencias en la imagen por descargas electrostáticas

Si el dispositivo se utiliza/instala con un marco metálico, en algunos casos pueden producirse disfunciones en la visualización de la imagen de vídeo al tocar el marco, debido a descargas electrostáticas.

La conexión se puede restablecer finalizando la conversación y restableciéndola a continuación con la tecla del telefonillo.

Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad).

Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme Postfach 1220 42461 Radevormwald Deutschland Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191 www.gira.de info@gira.de

GIRA