Gira G1

230 V 2067 05 / 2067 12 **PoE** 2069 05 / 2069 12 **24 V** 2077 05 / 2077 12



[NL] Montage- en Gebruiksaanwijzing voor de installateur





Inhoud

1 1.1 1.2	Gira G1 instellenp. Installatiewizard - Selectie van de bedrijfsstandp. Systeem en toepassingenp.	5 5 6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2	Gira G1 (KNX) instellenp.Eerste inbedrijfstellingp.KNX-apparaten projecterenp.KNX-functiesp.Topologie PoEp.Gira G1 in hoofdlijnp.Gira G1 in zonelijnp.Topologie WLANp.Inbedrijfstellings-PC via KNX IP-router aansluiten (aanbevolen)p.Inbedrijfstellings-PC via KNX USB-interface verbindenp.	5 6 7 8 10 12 12 13
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1	Gira G1 (KNX) instellingenp.Systeemmenup.Directe functie selecterenp.Systeemp.PIN-beveiligingp.Aanzichtconfiguratiep.Informatiep.Gira app-versiep.	14 15 15 23 24 27 27
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.11	Gira G1 (KNX) bedienen p. Opbouw van de gebruikersinterface p. Statusbalk p. Navigatiebalk p. Actiezone p. Directe functie p. Tegelweergave p. Detailweergave p. Scèneneveneenheid p. Aanwezigheidstoets en modus kamertemperatuur p. Tijdschakelklok p. Schakeltijd aanleggen p. Alle schakeltijden van een functie activeren en deactiveren p. Functiemappen p.	28 28 29 30 30 31 32 34 35 36 37 38 38 39
5 5.1	Gira X1 Client instellenp. Eerste inbedrijfstellingp.	40 40
6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	Gira X1 Client-instellingenp.Systeemmenup.Directe functie selecterenp.Systeemp.PIN-beveiligingp.Aanzichtconfiguratiep.	41 42 42 43 49 50

6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.4 6.4.1	Extra functiespAdministratorfunctiespRuimten beherenpFuncties beherenpRuimten/functies sorterenpSystemen beherenpGebruikers beherenpInformatiepGira app-versiep	. 55 . 55 . 55 . 55 . 58 . 58 . 58 . 59 . 62 . 62
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.9 7.10 7.10.1 7.10.2 7.10 7.10.1 7.10.2 7.11 7.10.2 7.13 7.13.1 7.13.2 7.13.3 7.13.4 7.13.5 7.13.6 7.13.7 7.14 7.15 7.16	Gira X1 Client bedienen p Statusbalk p Navigatiebalk p Directe functie p Tegelweergave p Detailweergave p Scèneneveneenheid p Aanwezigheidstoets en modus kamertemperatuur p Tijdschakelklok p Schakeltijd aanmaken p Schakeltijd anmaken p Schakeltijden van een functie activeren en deactiveren p Functiemappen p Aanwezigheidssimulatie p Simulatie opnemen p Simulatie afspelen p Tijdschakelklokken p Scènes p Sonos-audiofunctie p Sonos-audio configureren p Sonos luidspreker wijzigen p Configuratie van favorieten na gebruik van de geheugenfunctie p Welke fouten kunnen optreden? p Welke fouten kunnen optreden? p Philips Hue-lamp p Trigger IoT (IFTTT) p	. 63 . 63 . 65 . 65 . 65 . 66 . 68 . 69 . 70 . 71 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 77 . 78 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 86 . 87
7.16 7.16.1 7.16.2	Toegang op afstandp Toegang op afstand in het detailaanzichtp Toegang op afstand in het tegelaanzichtp	. 88 . 88 . 89
8	Gira G1 in de GPA projecteren p	. 90
9 9.1	Beveiligingssysteem Alarm Connect instellen	. 93 . 93
10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.2	Beveiligingssysteem Alarm Connect instellingen	. 94 . 95 . 95 . 96 . 102 . 103 . 106

10.3	Administratorfuncties	p. 107
10.3.1	Ruimten beheren	p. 107
10.3.2	Functies beheren	p. 107
10.3.3	Ruimten/functies sorteren	p. 109
10.3.4	Systemen beheren	p. 109
10.3.5	Gebruikers beheren	p. 110
10.4	Informatie	p. 112
10.4 10.4.1	Gira app-versie	p. 112 p. 112

11	Beveiligingssysteem Alarm Connect bedienen	p. 113
11.1	Statusbalk	
11.2	Navigatiebalk	
11.3	Knoppen en aanwijzingen voor het alarm	
11.4	Beveiligingszone extern inschakelen	
11.5	Beveiligingszone intern inschakelen	p. 116
11.6	Beveiligingszone uitschakelen	p. 117
11.7	Alarmen en meldingen waarnemen en bevestigen	p. 118

12	Gira HomeServer Client/Gira eNet Client instellen p. 119
12.1	Eerste inbedrijfstelling p. 119
12.2	Navigatiebalk p. 120
12.3	Instellingenp. 121
12.4	Draadloos & netwerken p. 121
12.4.1	LAN-netwerk configureren p. 122
12.4.2	WLAN configureren p. 123
12.4.3	Geavanceerde WLAN-instellingen p. 125
12.5	Apparaat p. 126
12.5.1	Naderingssensor instellen p. 126
12.5.2	Taal en invoer p. 126
12.6	Systeem p. 127
12.6.1	Datum & tijdp. 127
12.6.2	Informatie
12.6.3	Instellingen Gira app
12.6.4	Fabrieksinstellingen & opnieuw starten p. 128

13	Gira HomeServer app instellen p. 129
13.1	Eerste inbedrijfstelling van de HomeServer app p. 129

14	Gira HomeServer app bedienen	р. 131
14.1	Menu	p. 131
14.2	Favorieten	p. 132
14.3	Systeem	р. 133
14.3.1	Profielen	р. 134
14.3.2	Profielinstellingen	р. 135
14.3.3	Favorieten configureren	р. 136

15	eNet client instellen p. 13	7
15.1	Eerste inbedrijfstelling van de eNet SMART HOME app p. 13	7

16	Deurcommunicatie inrichten p. 138
16.1	Gira G1 met het deurcommunicatiesysteem verbinden p. 138
16.2	Verbinding met de DCS-IP-gateway tot stand brengen p. 139
16.2.1	Toegangsgegevensp. 140

17 17.1 17.2 17.2.1 17.2.2 17.2.3 17.3 17.4 17.5 17.6 17.6.1 17.6.2 17.6.3 17.6.4 17.6.5 17.6.6 17.6.7 17.6.8 17.6.8 17.6.9	Deurcommunicatie bedienen Opbouw van de gebruikersinterface Oproepen bedienen Oproep beantwoorden Gesprek beëindigen Gesprek hervatten Oproepsignaal uitschakelen Deur openen Camera inschakelen Systeemmenu deurcommunicatie Doorschakeling Deurstation oproepen Interne oproep Camera selecteren Oproepsignaalmelodie Automatische deuropener Toegangsgegevens Spraakvolume	p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p	141 142 142 142 143 143 143 143 143 144 145 145 145 145 146 146 147 147
18 18.1 18.1.1 18.1.2	SIP-deurcommunicatie configureren Gira G1 verbinden met een deurstation met SIP-functionaliteit Directe verbinding Verbinding via SIP-server	р. . р. . р.	148 148 148 148
19 19.1 19.2 19.2.1 19.2.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.6.1 19.6.3 19.6.4 19.6.5 19.6.6 19.6.7	SIP-deurcommunicatie bedienen Opbouw van de gebruikersinterface Oproepen bedienen Oproep beantwoorden Gesprek beëindigen Oproepsignaal uitschakelen Deur openen Camera inschakelen Systeemmenu Deurcommunicatie Deurstation oproepen Interne oproep Cameraselectie Oproepmelodie Spraakvolume Deuropener	p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p	149 150 150 151 151 152 152 153 153 153 154 154
20 20.1 20.1.1 20.1.2 20.1.3 20.2	Weersvoorspelling Weersvoorspelling instellen Weerstation toevoegen Volgorde van de weerstations wijzigen Weerstation wissen Weergegevens aflezen	р. р. р. р.	155 155 155 156 156 157
21 21.1 21.1.1 21.1.2 21.2	Firmware-update Firmware toevoegen Firmware handmatig toevoegen Firmware automatisch toevoegen Firmware installeren	. p. . p. . p. . p.	158 158 158 159 159

00			4 0 0
ZZ	vvebpagina van net apparaat	р.	160
22.1	Apparaatinformatie	р.	160
22.2	SIP-deurcommunicatie	p.	161
22.2.1	Instellingen importeren/exporteren	p.	161
22.2.2	SIP-netwerk configureren	p.	162
22.2.3	Uitgaande oproepen	p.	163
22.2.4	Toegevoegde SIP-deelnemers	p.	163
22.2.5	SIP-deelnemer toevoegen	p.	164
22.2.6	Favorietentoetsen	p.	165
22.3	Diagnose	p.	166
22.3.1	Herstart uitvoeren	р.	166
22.3.2	Standaardinstellingen	р.	167
22.3.3	Programmeerstand	р.	167
22.3.4	Logbestanden downloaden	р.	167
22.3.5	Uitgebreide logging	p.	167

23 23.1 23.2	Bijlage Foutmeldingen Handmatige herstart van het apparaat met behulp van een magneet	p. p.	168 168 168
23.3 23.4 23.5 23.6 23.7	Anonieme gebruiksstatistieken Lijst van selecteerbare symbolen Opbouw van de Gira G1 Afmetingen Gira G1 Klemmenconfiguratie van de PoE-aansluitmodule	p. p. p. p. p.	169 170 177 178 179
24	Garantie	р.	179

Gira G1 instellen

1

1.1 Installatiewizard - Selectie van de bedrijfsstand

• Let op: Update uitvoeren

Controleer voor de eerste inbedrijfstelling van de Gira G1 of een firmware-update voor de Gira G1 beschikbaar is en voer eventueel een update met behulp van de Gira Project Assistant uit.

Een gratis versie van de Gira Project Assistant kunt u downloaden op: <u>www.download.gira.de 7</u>. Zie voor meer informatie over de firmware-update De volgende beschrijving gaat er vanuit dat er is ge-updatet naar firmware-versie vanaf V3.0.

- 1 Monteer de Gira G1 (zie montagehandleiding Gira G1).
- Het programma voor de inbedrijfstelling start automatisch na het inschakelen van de bedrijfsspanning.
- 2 Bij de eerste instelling van de Gira G1 verschijnt een installatiewizard. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
- 3 Leg de taalinstelling voor de Gira G1 vast.
- 4 Lees de licentieovereenkomst en accepteer deze, door naar beneden te scrollen, het selectievakje aan te vinken en dan op [accepteren] te tikken.
- 5 Selecteer uw tijdzone.
- 6 Selecteer het systeem en de toepassingen die u met de Gira G1 wilt gebruiken. De beschikbare systemen en toepassingen worden hieronder vermeld.
- 7 Beëindig de basisconfiguratie door op [Start] te tikken.
- 8 Met de beëindiging van de basisconfiguratie start u de inbedrijfstelling van het betreffende systeem. Lees verder in het betreffende hoofdstuk om met de instelling door te gaan.

1.2 Systeem en toepassingen

De Gira G1 kan in meerdere systemen worden gebruikt. De firmware vanaf versie 3.0 heeft alle vereiste inhoud. U kunt tijdens de inbedrijfstelling de gewenste bedrijfsmodus instellen. Hieronder worden de verschillende opties geïntroduceerd.

 KNX systeem In deze bedrijfsmodus wordt de Gira G1 als KNX-apparaat gebruikt. De projectplanning vindt plaats via de ETS. Let erop dat de toepassingen "Deurcommunicatie" en "Weersvoorspelling" in de ETS moeten worden vrijgeschakeld.

Meer informatie over inbedrijfstelling als KNX-apparaat [zie 2].

- Gira X1 en beveiligingssysteem

In deze modus kan de Gira G1 als client voor de Gira X1 of het Gira beveiligingssysteem Alarm Connect worden toegepast. De projectplanning van de bijbehorende apparaten (Gira X1 en Gira beveiligingssysteem Alarm Connect) vindt plaats via de Gira Project Assistant.

De toepassing "Deurcommunicatie" en "Weersvoorspelling" kunt u in de installatiewizard van de Gira G1 activeren.

Meer informatie over inbedrijfstelling als client voor de Gira X1 of het Gira beveiligingssysteem Alarm Connect [zie 5].

- Gira HomeServer/eNet-server

In deze modus wordt de Gira G1 als client voor de Gira HomeServer of de Gira eNet Server toegepast. De instelling van de client voert u uit in de betreffende apps. Ook de toepassingen "Deurcommunicatie" en "Weersvoorspelling" kunt u in de instellingen van de app activeren. Informatie over inbedrijfstelling van de HomeServer clients [zie 12]. Informatie over inbedrijfstelling van de eNet clients [zie 14].

 Alleen toepassingen gebruiken
 Als u de Gira G1 uitsluitend als huisstation voor het Gira deurcommunicatiesysteem en de weersvoorspelling wilt gebruiken, kunt u de optie "Alleen toepassingen gebruiken" selecteren. De instelling van beide toepassingen vindt plaats op de Gira G1.
 Informatie voor instellen van het deurcommunicatiesysteem [zie 15].
 Informatie voor instellen van de weersvoorspelling [zie 17].

o Let op: Datum-/tijdweergave uischakelen

Wanneer u de Gira G1 uitsluitend wilt gebruiken als huisstation, wordt op de titelbalk onjuiste tijd-en datuminformatie weergegeven, omdat voor deze functie een internetverbinding is vereist. In dat geval kunt u in het systeemmenu de weergave van datum/tijd uitschakelen.

Gira G1 (KNX) instellen

2.1

2

Eerste inbedrijfstelling

Nadat u in de basisconfiguratie van de Gira G1 de optie "KNX-systeem" heeft geselecteerd, gaat het met de inbedrijfstelling als volgt verder:

- 1 Beëindig de basisconfiguratie door op 'Start' te tikken.
- Het apparaat start de inbedrijfstellingsconfiguratie en wisselt daarna naar de systeeminstellingen.
- 2 In de systeeminstellingen kunt u de netwerkinstellingen [zie 3.1.2.3] en het netwerkverbindingstype (LAN of WLAN) [zie 3.1.2.4] controleren en configureren.
- 3 Laad met behulp van de ETS het ervoor aangemaakte KNX-project op de Gira G1, zie 'KNX-programmeermodus' [zie 3.1.2].
- 4 Let op dat u de functie "Deurcommunicatie" en "Weersverwachting" in de parameterinstellingen van de ETS moet activeren, als u deze wilt gebruiken.
- 5 Voer eventueel de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem in [zie 15.2.1].
- 6 Selecteer eventueel de locaties voor het weerstation [zie 17.1.1].

• Tijd en datum

Tijd en datum worden verkregen via een tijdserver op internet

(ntp: 0.europe.pool.ntp.org). Datum en tijd kunnen anders ook worden verkregen uit het KNX-systeem. Daarvoor moet in het KNX-systeem een systeemklok voorhanden zijn (bijvoorbeeld de Gira KNX IP-router).

2.2 KNX-apparaten projecteren

De Gira G1 is een product voor het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis wordt voorondersteld. De Gira G1 kan als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat voor een al voorhanden of nieuw geïnstalleerd KNX-systeem dienen.

De inbedrijfstelling wordt middels ETS 5.5.4 of hoger uitgevoerd.

• Let op:

De KNX-product database en de technische documentatie vindt u op het internet onder <u>www.download.gira.de</u> $\overline{/}$.

KNX/IP gebruikt Multicast om de groepscommunicatie van de KNX-bus op IP weer te geven. Gebruik voor de aankoppeling van de Gira G1 aan een Twisted Pair (TP)-bus altijd een KNX/IP-router van willekeurig welke fabrikant.

o Tip Sneller projecteren via directe IP-verbinding

Selecteer in de ETS-instellingen in de paragraaf 'Communicatie' de optie 'Directe KNX-IP-verbinding gebruiken, indien beschikbaar', om de overdracht van het KNX-project van de ETS naar de Gira G1 te versnellen.

• Tip Derojecteren via een WLAN-verbinding

De door het KNX-systeem gebruikte Multicast-telegrammen kunnen in WLANbedrijf verloren gaan.

Als tijdens WLAN-bedrijf bij de ETS-programmering via de routing-interface van de ETS problemen optreden, probeer dan een van de hieronder vermelde oplossingen:

- creëer een tunneling-verbinding via de Gira KNX IP-router (artikelnr. 2167 00, vanaf firmwareversie 3.0) en programmeer de Gira G1.
- creëer via een KNX-interface een verbinding met de lijn / zone 'onder' een Gira KNX IP-router (artikelnr. 2167 00, vanaf firmwareversie 3.0) en programmeer de Gira G1.

Activeer bij beide oplossingsvoorstellen zowel bij de KNX IP-router als bij de Gira G1 de functie 'Betrouwbare communicatie'.

Betrouwbare -communicatie

2.3 KNX-functies

Afhankelijk van de installatie kunnen met de Gira G1 de volgende KNX-functies worden uitgevoerd:

- Schakelen,
- Dimmen (relatief en absoluut),
- Dimmen (RGB, RGBW en Tunable White)
- Jaloezie- en rolluikbesturing,
- Scèneneveneenheid,
- Waardegever,
- Statusweergave,
- Kamerthermostaat,
- Neveneenheid kamerthermostaat,
- Kamerthermostaat-neveneenheid voor saunagebruik
- Kamerthermostaat-neveneenheid voor het aansturen van airconditionings (Fancoil) in combinatie met een KNX Gateway voor airconditionings,
- IP-camera's weergeven
- URL-oproep
- Audiobesturing (met mediagegevens / met playlist)
- Tijd en datum weergeven,
- Kamer- en buitentemperatuur weergeven.

De Gira G1 kan maximaal 150 functies beheren: 6 functiemappen of ruimtes met elk maximaal 25 functies.

De Gira G1 biedt voor de meeste functies week-tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden. Voor de functies Kamerthermostaat en Neveneenheid kamerthermostaat zijn 28 schakeltijden mogelijk. Tijdschakelklok

2.4 Topologie PoE

De Gira G1 wordt via een KNX IP-router ofwel in de hoofd- of in de zonelijn van het KNX-systeem geïntegreerd. Daarbij kan de Gira G1 ofwel in de hoofd- of de zonelijn worden geïntegreerd.

2.4.1 Gira G1 in hoofdlijn

De topologie hieronder toont, hoe de Gira G1 in de hoofdlijn wordt bediend. De KNX IP-router wordt in dit geval als lijnkoppelaar ingezet.



Bild 1 Voorbeeldtopologie: Gira G1 in hoofdlijn Bij de installatie van de Gira G1 in de hoofdlijn zou het projectontwerp in de ETS4 of ETS5 er als volgt uitzien:

ETS4:



- ▷ 1.0.2 Gira G1
- ▷ 1.0.3 Gira G1
- ▲ 1.1 New line ■ 1.1.0 KNX/IP Router
- I.2 New line
 1.2.0 KNX/IP Router
- I.3 New line
 I.3.0 KNX/IP Router
- I.4 New line
 I.4.0 KNX/IP Router

ETS5:

Topology

- Dynamic Folders
- 🔺 🔡 1 Main Line
- 🖻 📘 1.0.1 Gira G1
- 1.0.2 Gira G1
- 1.0.3 Gira G1
- 1.1 Line 1
 1.1.0 KNX/IP-Router
- ▲ 1.2 Line 2
 1.2.0 KNX/IP-Router
- 1.3 Line 3
 1.3.0 KNX/IP-Router
- I.4 Line 4
 I.4.0 KNX/IP-Router

Bild 2 ETS-screenshot: Gira G1 in hoofdlijn Links: ETS4 Rechts: ETS5

2.4.2 Gira G1 in zonelijn

De topologie hieronder toont, hoe de Gira G1 in de zonelijn wordt bediend. De KNX IP-router wordt in dit geval als zonekoppelaar en de zone-/lijnkoppelaar als lijnkoppelaar ingezet.



Bild 3 Voorbeeldtopologie: Gira G1 in Zonelijn

Bild 4

Bij de installatie van de Gira G1 in de zonelijn zou het projectontwerp in de ETS4 of ETS5 er als volgt uitzien:

ETS5:

ETS4:

		ETS-screenshot:
Topology	Topology	Gira G1 in
Dynamic Folders	Dynamic Folders	Zonelijn Links: FTS4
 Backbone area 	0.0.1 Gira G1	Rechts: ETS5
4 🧱 0.0 Backbone line	▶ - 0.0.2 Gira G1	
▷ 📲 0.0.1 Gira G1	▶ • 0.0.3 Gira G1	
▷ 📲 0.0.2 Gira G1		
• 10.0.3 Gira G1		
1 New area	1.0.0 KNX/IP-Router	
 I.0 Main line 	🔺 📙 1.1 Line 1	
1.0.0 KNX/IP Router	1.1.0 Area/line coupler	
🔺 🗄 1.1 New line	▲ 🗄 1.2 Line 2	
1.1.0 Area/line coupler	1.2.0 Area/line coupler	
▲ 🗄 1.2 New line	🔺 🔛 2 Area	
1.2.0 Area/line coupler	2.0.0 KNX/IP-Router	
▲ 🔡 2 New area	▲ Ξ 2.1 Line 1	
🔺 📙 2.0 Main line	2.1.0 Area/line coupler	
2.0.0 KNX/IP Router		
2.1 New line		
2.1.0 Area/line coupler	2.2.0 Area/line coupler	
4 E DO New Kee		

2.5 Topologie WLAN

De door het KNX-systeem gebruikte Multicast-telegrammen kunnen in WLANbedrijf verloren gaan. Om problemen bij het projectontwerp in WLAN-bedrijf te vermijden, een van beide hieronder weergegeven mogelijkheden gebruiken om de inbedrijfstellings-pc met de KNX-installatie te verbinden:

- Tunneling-verbinding via de Gira KNX IP-router (artikelnr. 2167 00, vanaf firmwareversie 3.0) [zie 2.5.1].
- Verbinding via een KNX-interface met de lijn / zone 'onder' een Gira KNX IProuter (artikelnr. 2167 00, vanaf firmwareversie 3.0) [zie 2.5.2].

Activeer bij beide verbindingstypes zowel bij de KNX IP-router als bij de Gira G1 de functie 'Betrouwbare communicatie'.

Betrouwbare -communicatie

2.5.1

Inbedrijfstellings-PC via KNX IP-router aansluiten (aanbevolen)

Als u een tunneling-verbinding (KNXnet / IP) opbouwt, worden de KNX-telegrammen van de Gira KNX IP-router (artikelnr. 2167 00, vanaf firmwareversie 3.0) ook in WLAN veilig overgedragen. Activeer zowel bij de KNX IP-router als bij de Gira G1 de functie 'Betrouwbare communicatie'.



Bild 5 Inbedrijfstelling via KNX IP-router

2.5.2 Inbedrijfstellings-PC via KNX USB-interface verbinden

U kunt ook via een KNX USB-interface de Gira G1 (WLAN) in bedrijf stellen. Als bij de Gira KNX IP-router (artikelnr. 2167 00, vanaf firmwareversie 3.0) en bij de Gira G1 de functie 'Betrouwbare communicatie' geactiveerd is, worden alle telegrammen veilig overgedragen.

• Let op:

Let erop dat de gebruikte KNX USB-interface KNX Longframes moet ondersteunen.



Bild 6 Inbedrijfstelling via KNX USB-interface

Gira G1 (KNX) instellingen

Basisinstellingen van de Gira G1 kunnen in het aanzicht [Instellingen] worden uitgevoerd.

- 1 U kunt het aanzicht [Instellingen] openen door op het tandwielsymbool in de navigatiebalk te tikken.
- ✓ Het aanzicht [Instellingen] verschijnt met de deelgebieden:
- Systeemmenu
- Deurcommunicatie
- Weerstation
- Informatie

Gira G1		09:	33 23.03.2020
Buildin	g functions		
¢		0	
System m	enu		
Select	direct function		\rightarrow
System	I		\rightarrow
PIN pro	otection		\rightarrow
View co	onfiguration		\rightarrow
Additional	functions		
Select	weather station		\rightarrow
Occupa	ancy simulation		\rightarrow
Administr	ator functions		
Manag	e rooms		\rightarrow
Manag	e functions		\rightarrow
Sort ro	oms/functions		\rightarrow

o Let op: D Aantal menu-items

> Het aantal menu-items in het aanzicht [Instellingen] is afhankelijk van de toepassingen die u op de Gira G1 wilt gebruiken.

> De volgende voorbeelden tonen altijd de volledig uitgeruste versie. Als u bijvoorbeeld geen Gira deurcommunicatiesysteem wilt gebruiken, worden de bijbehorende instellingsmogelijkheden niet weergegeven.

Bild 7 Aanzicht [Instellingen]

3.1 Systeemmenu

In het systeemmenu zijn de volgende functies beschikbaar:

- Directe functie selecteren [zie 3.1.1]
- Systeem [zie 3.1.2]
- PIN-beveiliging [zie 3.1.3]
- Aanzichtconfiguratie [zie 3.1.4]

3.1.1 Directe functie selecteren

De directe functie is de functie die u vanuit elk aanzicht kunt bedienen door het opleggen van de hele hand. Voor de directe bediening kunnen de functies 'Schakelen (drukcontactfunctie)' en 'Scèneneveneenheid' worden gebruikt. Het ligt voor de hand hier een hoofdfunctie van de ruimte, bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van de plafondverlichting te selecteren.

1 Tik in het systeemmenu op de knop [Directe functie selecteren].

✓ De pagina [Directe functie selecteren] verschijnt.

¢	0	Ø		
Select dire	ect function			
ca	ncel		ok	
Activat	e direct func	tion		
- <u>`</u> ⁽¹). C€	eiling lamp			•
Sc	ene TV			
Sc	ene Romanti	с		



- 2 Activeer de schakelaar [Directe functie activeren].
- Achter de lijst met functies verschijnt een selectieveld. De geactiveerde functie wordt door een punt in het selectieveld gemarkeerd.
- 3 Activeer het selectieveld achter de functie die als directe functie moet dienen.
- 4 Tik op de knop [OK].
- ✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

3.1.2 Systeem

- 1 Tik in het systeemmenu de schermknop [Systeem] aan.
- ✓ De pagina [Systeem] wordt geopend.

Ð	۵	Ø	
System			
Conne	ction to the Gira de	vice	\rightarrow
Date/ti	me		\rightarrow
Config	ure WLAN		\rightarrow
Config	ure network		\rightarrow
Netwo	rk connection type		\rightarrow
Set pro	oximity sensor		\rightarrow
Factor	/ reset		
Restar	ſ		

Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:

- Datum/tijd [zie 3.1.2.1]
- WLAN configureren [zie 3.1.2.2]
- Netwerk configureren [zie 3.1.2.3]
- Netwerkverbindingstype [zie 3.1.2.4]
- Naderingssensor instellen [zie 3.1.2.5]
- Betrouwbare KNX-communicatie [zie 3.1.2.6]
- KNX prog.mode starten

Via de schuifschakelaar kunt u de KNX-programmeermodus starten of beëindigen.

De programmeer-LED brandt bij geactiveerde programmeermodus.

- Fabrieksreset
- Opnieuw starten

Bild 9 Systeeminstellingen

3.1.2.1 Datum/tijd

Hier kunt u het formaat van tijd en datum in de statusbalk instellen.

Building	functions	s (0)	
¢		0	
Time			
12h time	format		
Date			
Set date	format		\rightarrow

- Tijd: Selecteer 12-uursweergave of 24-uursweergave.
 Datum: Stel het gewenste datumformaat in en bevestig met [OK].
- ✓ De geselecteerde formaten worden direct in de statusbalk weergegeven.



Zo verbindt u de Gira G1 via de WPS-functie met het WLAN:

- 1 Tik op de Gira G1 op [WPS-configuratie starten].
- In het aanzicht dat verschijnt, worden alle WLAN-netwerken weergegeven die WPS ondersteunen.
- 2 Selecteer het WLAN-netwerk waarmee u de Gira G1 wilt verbinden en bevestig met [OK].
- 3 Activeer binnen 2 minuten de WPS-functie op uw WLAN-router.
- De verbinding met het WLAN-netwerk wordt automatisch tot stand gebracht.



Gira G1

(+)

Configure network
Cancel
DHCP activated

zetten.

Building functions

₽<u>40</u>15.9 °C ₽<u>C</u> 22.6 °C 16:17 14.09.2017

Door wijziging van de instellingen op de pagina [Netwerk configureren] kan de netwerkverbinding uitvallen, wat functiestoringen van de Gira G1 kan veroorzaken.

Alleen een elektrotechnicus met kennis van netwerken mag het netwerk configureren.

Bij de configuratie van de netwerktoegang van de Gira G1 heeft u de keuze tussen automatische (DHCP) en handmatige configuratie van het netwerk. In de fabrieksinstelling van de Gira G1 is DHCP geselecteerd. In dit geval worden de netwerkparameters automatisch door de router vastgelegd.

DHCP

Bild 12 Netwerk Configureren

Let op: Statische IP via ETS	

3 Bevestig uw invoer met [OK].

Als u een statisch IP-adres via de ETS instelt, moet u op de Gira G1 de DNS-server handmatig invoeren. De invoer van de DNS-server via de ETS is niet mogelijk.

Om het netwerk handmatig te configureren, gaat u als volgt te werk:

2 Voer de desbetreffende gegevens voor de netwerktoegang in.

✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

1 Deactiveer DHCP, door de schuifschakelaar 'DHCP geactiveerd' op UIT te

De invoervelden voor de netwerkinstellingen kunnen nu worden bewerkt.

3.1.2.4 Netwerkverbindingstype

Hier legt u vast of u de Gira G1 via LAN of WLAN met het netwerk wilt verbinden.

¢	(Δ)	0	
Network of	connection type		
ca	ncel	ok	(
Select the	network connectior	n type.	
LAN			
WLAN			•

Bild 13 Netwerkverbindingstype

- 1 Selecteer het gewenste verbindingstype (LAN of WLAN) en bevestig met [OK].
- ✓ De Gira G1 start opnieuw op en het netwerkverbindingstype is vastgelegd.

3.1.2.5 Naderingssensor instellen

Hier stelt u de afstand in waarbij de Gira G1 door naderen van een hand uit de slaapmodus wordt geactiveerd.

- 1 Tik op de knop [Naderingssensor instellen].
- ✓ De pagina [Naderingssensor instellen] verschijnt.

	₩ <u>49</u> 15.9 °C ⊮C	3 22.6 °C	16:17 1	1.09.2017
Buildin	g function	S		
¢		0		
Set proxim	ity sensor			
car	ncel		ok	
off				
close				
medium	ı			•
wide				
Wide				

Bild 14 Naderingssensor instellen

- 2 Kies een van de instellingen van de naderingssensor:
- uit (de naderingssensor is gedeactiveerd, d.w.z. om de Gira G1 in te schakelen moet op het oppervlak worden getikt),
- dichtbij (sensor reageert als de hand dichtbij komt),
- middel (sensor reageert als de hand op middelgrote afstand is),
- ver (sensor reageert als hand op grote afstand is).
- 3 Tik op de knop [OK].
- ✓ De naderingssensor is ingesteld. Het systeemmenu is geopend.

3.1.2.6 Betrouwbare KNX communicatie

(+)		۲		
Reliable K	NX communicatio	in		
са	ncel		ok	

Bild 15 Betrouwbare KNXcommunicatie

Hier kan de functie 'Betrouwbare KNX-communicatie' worden geactiveerd. De 'Betrouwbare KNX-communicatie' is een uitbreiding van het KNXnet/IP protocol, om gegevensverlies bij de communicatie via potentieel onbetrouwbare verbindingen (bijvoorbeeld WLAN) te minimaliseren.

Activeer deze functie als de Gira G1 via WLAN met het netwerk wordt verbonden.

Om de functie 'Betrouwbare KNX-communicatie' te kunnen gebruiken, moeten in de installatie geschikte periferiecomponenten (bijvoorbeeld de Gira KNX/IProuter 2167 00 vanaf firmwareversie 3.0) met eveneens betrouwbare KNX-communicatie worden gebruikt.

3.1.2.7 Sensor kalibreren

Wanneer de opsteekbare temperatuursensormodule voor de bepaling van de werkelijke temperatuur wordt gebruikt, dan moet de temperatuurwaarde van de sensor bij de inbedrijfstelling gekalibreerd worden.

De Gira G1 geeft het menupunt 'Sensor kalibreren' alleen weer, wanneer in de ETS bij 'Kamertemperatuurmeting' -> 'Algemeen' de parameter 'Sensorkeuze' op 'alleen interne sensor' of 'interne sensor + ontvangen temperatuurwaarde' wordt gezet.

Voor de kalibrering van de interne sensor dient u de kamertemperatuur op een hiervoor geschikte plek te meten. Gebruik hiervoor een nauwkeurige thermometer en noteer de waarde. Voer in het sensorkalibreringsmenu de gemeten waarde in:

- 1 Tik op [Sensor kalibreren].
- ✓ De pagina [Sensor kalibreren] wordt geopend.

		8		
	ш.	W		
Calibrate sensor				
са	ncel		ok	
	20)	
	21 22	2.3		°C

- 2 Geef de gemeten temperatuur op.
- 3 Tik op de knop [OK].
- De Gira G1 past vervolgens stap voor stap de meetwaarde aan.
 Dit kan maximaal 20 minuten duren. Nadat de kalibrering voltooid is, verschijnt geen aparte melding. Voer tijdens de 20 minuten wachttijd niet nog een kalibratie uit. Dit kan problemen tot gevolg hebben.

Let op:

Als in de ETS de optie "Alle gebruikersgegevens bij een ETS-progammeerprocedure resetten?" geactiveerd is, wordt de hier genivelleerde temperatuur bij een ETS-programmeerprocedure gereset.



C Let op:

Na herstart van de Gira G1 kan het tot 30 minuten duren voor de Gira G1 een correcte temperatuurwaarde weergeeft.

3.1.3 PIN-beveiliging

U kunt de instellingen in het systeemmenu met een PIN beveiligen. Dit moet de Gira G1 beschermen tegen ongewenste wijzigingen. Om de PIN-beveiliging te activeren, gaat u als volgt te werk:

1 Tik op de knop [PIN-beveiliging].

✓ De pagina [PIN-beveiliging] verschijnt.

Gira G1			14:10 24	.10.2017
Buildin	g funct	ions		
¢	۵	Q)	
PIN protect	tion			
ca	ncel			
Activat	e PIN prot	ection		\bigcirc
PIN				
••••				×
Repeat PIN	l			
Assig	n PIN			\supset
New PIN a	nd repeated PI	N do not match		
1		2	3	
4		5	6	
7		8	9	
,		0		
< X		0	: ↓	

- 2 Schuif de schakelaar 'PIN-beveiliging activeren' naar rechts.
- 3 Geef in het bovenste veld een PIN in, en herhaal dit in het tweede veld.
- 4 Bevestig de PIN met [ok].
- Het systeemmenu van de Gira G1 kan nu pas geopend worden nadat de PIN is ingevoerd.



3.1.4 Aanzichtconfiguratie

In de aanzichtconfiguratie kunt u de weergegeven functies en de volgorde van de functies voor de actiezone vastleggen.

- 1 Tik op de knop [Aanzichtconfiguratie].
- ✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.

¢		۲	
View co	nfiguration		
Select	t home		\rightarrow
Favou	irites		\rightarrow
Favou	rites in front		

- ✓ Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:
- Home selecteren [zie 3.1.4.1]
- Favorieten met de submenu's
 - Favorieten vastleggen [zie 3.1.4.2]
 - Functies sorteren [zie 3.1.4.3]
 - Standaard herstellen [zie 3.1.4.4]
- Favorieten vooraan [zie 3.1.4.5]

3.1.4.1 Home selecteren

Hier kunt u vastleggen of het Home-aanzicht na aantikken van de Home-toets in de tegel- of detailweergave wordt getoond.

Select hor	ne screen		
Ca	ncel	ok	
Detaile	d view		
Tile vie	w		•

- 1 Selecteer de gewenste weergave voor het Home-aanzicht.
- 2 Tik op de knop [OK].

Bild 18 Aanzichtconfiguratie

Bild 19 Home selecteren

3.1.4.2 Favorieten vastleggen

Hier kunt u de functies selecteren die direct in de actiezone worden weergegeven.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Favorieten vastleggen].
- De pagina [Favorieten vastleggen] verschijnt en geeft alle beschikbare functiemappen weer.

$(\boldsymbol{\leftarrow})$		۲		
Define fav	vourites			
			ok	
Please sele folder].	ect all favourites for I	Home from the	e list (Func	tion
	tchen			` →

Bild 20 Favorieten vastleggen

- 3 Wissel naar de functiemap waarin de functie is opgeslagen die u als favoriet wilt weergeven.
- ✓ De pagina [Favorieten vastleggen, functiemap] verschijnt.

Gira G1	분 <u>수</u> 오 15.9 °C 분(⊉ 22.6 °C	16:17	14.09.2017
Buildir	ng function	IS		
¢		0		
Define fav	rourites Living room	1		
			ok	
Ċ. C∈	iling lamp			\checkmark
ð w	all lamp			\checkmark
Ö. Flo	oor lamp			
🗐 Bli	ind south			\checkmark



- 4 Activeer de functies die u als favorieten wilt instellen.
- 5 Tik op [OK].
- ✓ De pagina [Favorieten vastleggen] met de lijst van functiemappen verschijnt.
- 6 Leg volgens dezelfde procedure nog meer favorieten vast.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
- ✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.
- 8 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: Tik daarvoor op [OK].
- ✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
- 9 Bevestig deze melding met [OK].
- De Gira G1 wordt opnieuw gestart. Vervolgens verschijnen de vastgelegde favorieten in de actiezone.

3.1.4.3 Functies sorteren

Hier kunt u de volgorde vastleggen waarin de functies en toepassingen in het Home-aanzicht van de Gira G1 worden weergegeven.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Functies sorteren].
- De pagina [Functies sorteren] verschijnt en geeft alle op de Gira G1 beschikbare elementen weer.

uildi	ng functio	ns	
¢	۵	0	
Sort fund	tions		
		ol	\sim
reposition sequence	ing dot and pull the	function into the de	sired
	∑- Ceiling lan	np	
= - 4		•	
= -¢ ≡ -₹)- Floor lamp)	
= -< = -:0 = [)- Floor lamp	b h	
)- Floor lamp Blind sout	h	
	 Floor lamp Blind sout Blind east Scene TV 	h	

Bild 22 Functies sorteren

- 3 Leg uw vinger op het verplaatsingspunt van het gewenste item en verschuif de functie zodanig dat de volgorde u bevalt.
- 4 Verschuif volgens dezelfde procedure nog meer items.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
- ✓ De pagina [Favorieten] verschijnt.
- 6 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: Tik daarvoor op [OK].
- ✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
- 7 Bevestig deze melding met [OK].
- ✓ De Gira G1 wordt opnieuw gestart. Vervolgens verschijnen de favorieten in de door u vastgelegde volgorde in de actiezone.

3.1.4.4 Standaard herstellen

Hier kunt u het aanzicht van de actiezone terugzetten naar de toestand zoals die oorspronkelijk was vastgelegd bij de ETS-projectplanning.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Standaard herstellen].
- Er verschijnt een melding die vraagt of u alle instellingen terug wilt zetten naar de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling.
 Bevestig deze melding met [OK].
- De Gira G1 wordt opnieuw gestart. De favorieten verschijnen in de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling in de actiezone.

3.1.4.5 Favorieten vooraan

Hier kunt u vastleggen of uw favorieten op het Home-aanzicht als eerste moeten worden weergegeven.

Gira G1	09:33 23.03.202		
Building functions			
< ⓓ	Ø (B		
View configuration			
Select home	\rightarrow		
Favourites	\rightarrow		
Favourites in front			

Bild 23 Favorieten vooraan

- Schuif de schuifschakelaar naar rechts wanneer de Favorieten-functies voor de overige tegels ("Gebouw", "Deurcommunicatie", "Weersvoorspelling", enz.) moeten worden weergegeven.
- ✓ De favorieten worden in het Home-aanzicht als eerste weergegeven.

3.2 Informatie

In het menu Informatie staan de volgende functies ter beschikking:

- Licentieovereenkomst
- Hier worden de licentieovereenkomsten van de Gira G1 weergegeven.
- Gira app-versie ... [zie 3.2.1]

3.2.1 Gira app-versie

In dit gedeelte ziet u informatie over de geïnstalleerde en de momenteel beschikbare versies van de Gira Smart Home app:

- Geïnstalleerde versie

Hier wordt de momenteel geïnstalleerde versie van de op de Gira G1 geïnstalleerde Gira Smart Home app weergegeven.

- Beschikbare versies

Als er een update voor de Gira Smart Home app beschikbaar is, wordt deze hier weergegeven. Tik voor het installeren van de app-update gewoon op de nieuwe versie.

4

Gira G1 (KNX) bedienen

• Let op:

De uiterlijke kenmerken en het gedrag van de KNX-functies kan afhankelijk van de ETS-parametrisering variëren. Kleuren, symbolen en opschriften kunnen in de ETS voor elke functie afzonderlijk worden geparametriseerd.

Voor elke KNX-functie is een tegel- en een detailweergave beschikbaar. U kunt in de detailweergave van functie wisselen door op de tegel te tikken.

4.1 Opbouw van de gebruikersinterface



Bild 24 Gebruikersinterface

GIRA

De gebruikersinterface van de Gira G1 is opgedeeld in 5 zones:

- [1] Statusbalk [zie 4.2]
- [2] Informatiebalk (geeft aan welke toepassing is geopend)
- [3] Navigatiebalk [zie 4.3]
- [4] Actiezone [zie 4.4]
- [5] Oriëntatiehulp

Aan de onderste rand van het beeldscherm ziet u voor elke beschikbare functie of pagina een cirkel. De gemarkeerde cirkel geeft de actuele positie aan. Door horizontaal te vegen kunt u de functie of pagina veranderen. Daardoor verschuift de gemarkeerde cirkel.

4.2 Statusbalk

Gira G1	<i>⊪</i> 수오 15.9 °C	፤ሰ 24.3 °C		(+3 /	14:40	14.09.2017
			2010			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] [6]		[7]

De symbolen in de statusbalk betekenen het volgende:

- [1] De statusweergave (Gira G1 / DCS) geeft aan, welk systeem wordt geprojecteerd:
 - "Gira G1", als er een KNX-systeem is gepland,

"TKS" als de Gira G1 uitsluitend in het Gira deurcommunicatiesysteem wordt gebruikt.

- [2] Weergave van de buitentemperatuur in graden Celsius (°C). De waarden voor de buitentemperatuur komen uit het KNX-systeem, bijvoorbeeld van een KNX-weerstation.
- [3] Weergave van de kamertemperatuur in graden Celsius (°C). De waarden voor de kamertemperatuur komen uit het KNX-systeem, bijvoorbeeld van een KNX-tastsensor of van een optioneel verkrijgbare temperatuursensormodule.
- [4] De weergave "automatische deuropener" wordt weergegeven, als de automatische deuropener is geactiveerd.*
- [5] De indicatie "Doorschakeling" verschijnt als de doorschakeling van de deuroproep naar een mobiele telefoon is geactiveerd.*
- [6] Het waarschuwingssymbool in de statusbalk geeft aan, dat de Gira G1 niet meer werkt.

Als u met uw vinger op het waarschuwingssymbool tikt, verschijnt de bijbehorende foutmelding.

[7] Weergave van tijd en datum.

*wordt uitsluitend weergegeven bij bebruik het Gira deurcommunicatiesysteem



Bild 26 Gira G1 Navigatiebalk

De knoppen in de navigatiebalk hebben de volgende functies:

[1] [Terug] opent de laatst geopende pagina.

- [2] [Home] opent de startpagina van de actiezone.
- [3] [Systeem] opent het aanzicht [Instellingen].

[4] [Aanzicht wijzigen] wisselt tussen tegel- en detailweergave.

GIRA

De actiezone is de centrale werkzone van waaruit u de Gira G1 kunt bedienen en instellen. Hier kunt u alle toepassingen, zoals bijvoorbeeld de weersvoorspelling, het Gira deurcommunicatiesysteem, de functiemappen en de KNX-functies, bedienen.

De actiezone heeft twee weergavemogelijkheden:

- Tegelweergave
- Detailweergave

4.5 Directe functie

Met het gebaar 'Hand opleggen' wordt de directe functie opgeroepen. Door het gehele handoppervlak op het display te leggen, kan een vooraf ingestelde hoofdfunctie direct worden opgeroepen. Zo wordt de Gira G1 bijvoorbeeld een eenvoudige schakelaar, waarmee de plafondlamp kan worden in- en uitgeschakeld. De hoofdfunctie verschijnt over de op dat moment actieve weergave heen en verdwijnt na een bepaalde tijd automatisch weer.

De functie die met de directe functie moet worden geactiveerd, kan in het systeemmenu worden vastgelegd [zie 3.1.1].

'Hand opleggen'

De tegelweergave is naast de detailweergave een van de twee weergavemogelijkheden van de actiezone. Alle functies van een gebouw kunnen hier als tegels worden weergegeven. Daarnaast kunnen ook afzonderlijke functies in functiemappen worden gebundeld, bijvoorbeeld alle functies van een ruimte.

In de tegelweergave kunnen maximaal zes kleine tegels per pagina worden weergegeven.



Bild 27 Voorbeeld Tegelweergave

Centrale functies zoals in- en uitschakelen, temperatuur instellen of in vaste stappen dimmen kunnen al in deze weergave worden bediend. Tik hiervoor bijvoorbeeld op de plus/min- of de pijltoetsen om licht te dimmen, de temperatuur in te stellen of jaloezieën/rolluiken te bewegen.

Als u op een tegel tikt, verschijnt de detailweergave van de functie. Daar kunt u (afhankelijk van de projectplanning) meer bedieningen van de functie uitvoeren.

Bediening in de tegelweergave De detailweergave is naast de tegelweergave een van de twee weergavemogelijkheden van de actiezone. U kunt de detailweergave openen door op een tegel in de tegelweergave te tikken. Alle bedieningselementen van de desbetreffende functie zijn dan op volledig scherm beschikbaar. De bediening gebeurt in de meeste functies door aantikken met een vinger, waarbij in enkele functies zoals de jaloeziebesturing wordt onderscheiden tussen een korte en een lange druk op de knop.

Met een horizontale veegbeweging van de vinger kunt u een functie naar de volgende wisselen.





Horizontaal vegen

Bild 28 Voorbeeld detailweergave

In de functies [Dimmer] en [Verwarming] kan de bedienbare schaal worden gebruikt. Tik om de lichtsterkte of de gewenste temperatuur in te stellen direct op de gewenste waarde in de schaal of sleep de bedienbare schaal naar de gewenste positie.

• Aanwijzing U Vinger op startpositie houden

Houd uw vinger aan het begin van het trekken kort (ca. 1 s) op de startpositie van de schaal, zodat de Gira G1 de positiecorrectie uit kan voeren.

Bedienbare schaal
Jaloezieën of rolluiken kunt u in het detailaanzicht met behulp van de schuifregelaar besturen. Om de jaloezie of het rolluik omhoog of omlaag te bewegen of om de lamellen te verstellen, schuift u de desbetreffende regelaar naar de gewenste positie.



Jaloezie/rolluik Bediening met behulp van regelaars

Bild 29

Detailweergave Bediening met behulp van Thermostaat

Als u op de knop [STOP] tikt, kunt u een actieve beweging van de raambekleding of een lamellenverstelling direct stoppen. De aangestuurde raambekleding blijft dan onmiddellijk op de actuele positie staan.

Stoptoets

4.8 Scèneneveneenheid

Een scène is een groep acties die altijd samen worden uitgevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld voor elk gebruik van een ruimte bepaalde standaardinstellingen worden opgeslagen die met één druk op de knop weer worden opgevraagd. U kunt bijvoorbeeld de scène 'TV' aanmaken en deze met een functie van de Gira G1 oproepen. Als deze scène wordt uitgevoerd, bewegen bijvoorbeeld de jaloezieën naar een bepaalde positie, wordt de verlichting gedimd naar een bepaalde waarde, wordt het scherm neergelaten en de beamer ingeschakeld.



Bild 30
Scène-parallelaan-
sluiting
Links: tegelweergave
Rechts: detailweer-
gave

In de detailweergave kan een scène-opslagtelegram worden geactiveerd, om nieuwe waarden voor de functies van de scène op te slaan.

Scène opslaan

Aanwijzing ο Π

Functies van een scène in ETS toewijzen

Functies (bijvoorbeeld licht, jaloezieën of rolluik) moeten bij de projectplanning aan een scène zijn toegewezen.

Door het opslaan van de scène worden de tot nu toe opgeslagen waarden van een scène overschreven.

Als u nieuwe waarden voor de aan de scène toegewezen functies wilt opslaan:

- 1 Tik in de detailweergave van de scène op de knop [Instellingen].
- ✓ De pagina [Instelling scène] verschijnt.
- 2 Stel alle apparaten die aan deze scène zijn toegewezen volgens uw wensen in (bijvoorbeeld lichtsterkte, jaloeziepositie). Als deze scène later wordt opgeroepen, worden deze apparaten met deze waarden uitgevoerd.
- 3 Tik op de knop [Scène opslaan].
- ✓ Er verschijnt een aanwijzing.
- 4 Tik op de knop [OK].
- ✓ De pagina [Instelling scène] verschijnt. De scène is opgeslagen.

4.9

Aanwezigheidstoets en modus kamertemperatuur

Met de aanwezigheidstoets kunt u de comforttemperatuur vanuit de nachtmodus of vanuit de vorst-/hittebescherming activeren. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de kamer voor een bepaalde tijd op de comforttemperatuur te regelen, als de kamer bij wijze van uitzondering ook 's nachts wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een feest).

Als de aanwezigheidstoets in de stand-bymodus wordt bediend, dan wordt de comfortmodus permanent ingeschakeld.

Via de knop [Modus] kunt u wisselen tussen verschillende bedrijfsmodi ('Comfort', 'Nacht' enz.) waaraan verschillende temperatuurwaarden zijn toegewezen.

1 Om van bedrijfsmodus te wisselen, tikt u op de knop [Modus].

✓ De pagina bedrijfsmodus verschijnt.

Gira G1 ⊮A2 15.9 °C ⊮G 22.6 °C 16:17 14.09.2017	KNX (#AQ 18.0 °C (#A) 23.2 °C 13:54 29.03.2017
Building functions	Building functions
$\overline{(\cdot)}$	 (a) (b) (c) (c)
Home Temperature	Home J≣
Operating mode	Operating mode
ok	edit ok
Comfort	Comfort
	<pre> Standby 19.0 °C • </pre>
∜ <u>∬</u> Frost/heat protect.	(Night <u>₩ 17.0 °C</u>
	\$ <u>∛∭</u> Frost/heat protect. ≝ 7.0 °C

- 2 Kies de gewenste modus en bevestig met [ok].
- De detailweergave van de kamerthermostaat verschijnt. De gewenste modus is ingesteld.

De verschillende modi hebben de volgende betekenis:

- Komfort

De comfortstand wordt geactiveerd als zich personen in een ruimte bevinden en de kamertemperatuur naar een comfortabele waarde moet worden geregeld.

Stand-by

Activeer de stand-bymodus als een ruimte overdag niet wordt gebruikt. Daardoor wordt de kamertemperatuur op een stand-bywaarde gezet en zo wordt verwarmings- of koelenergie bespaard. Aanwezigheidstoets (comfortverlenging)

Modus wisselen

Bild 31 Bedrijfsmodus wisselen Links: Neveneenheid kamerthermostaat Rechts: Kamerthermostaat

- Nacht

Activeer de nachtmodus tijdens de nacht of bij langere afwezigheid. Daardoor wordt de kamertemperatuur naar koelere temperaturen bij verwarmingsinstallaties (bijvoorbeeld in slaapkamers) geregeld. Koelinstallaties kunnen in dit geval op hogere temperatuurwaarden worden ingesteld, als een klimaatregeling niet nodig is (bijvoorbeeld in kantoorruimtes).

- Vorst-/hittebescherming

Een vorstbescherming is noodzakelijk als bijvoorbeeld bij geopende ramen de kamertemperatuur niet onder kritische waarden mag dalen. Een hittebescherming kan noodzakelijk zijn als de temperatuur door invloeden van buitenaf te hoog wordt. In deze gevallen kan door activering van de vorst-/ hittebescherming afhankelijk van de ingestelde bedrijfsmodus 'Verwarmen' of 'Koelen' het bevriezen of oververhitten van de ruimte worden voorkomen door het vastleggen van een eigen temperatuur-instelwaarde.

Als de Gira G1 als kamerthermostaat wordt gebruikt, kunnen in het aanzicht [bedrijfsmodus] de insteltemperaturen van de bedrijfsmodi 'Komfort', 'Standby' en 'Nacht' worden veranderd.

- 1 Om de insteltemperatuur van een bedrijfsmodus te kunnen veranderen, raakt u kort de de knop [Modus] aan.
- ✓ De pagina [Bedrijfsmodus] verschijnt.
- 2 Tik op de knop [bewerken].
- 3 Tik op de bedrijfsmodus waarvan de insteltemperatuur veranderd moet worden.
- 4 Stel de gewenste insteltemperatuur in.
- 5 Tik op [ok]
- 6 Wanneer u de temperatuur van een andere bedrijfsmodus wilt veranderen, kunt u op dezelfde manier te werk gaan.
- 7 Zodra u alle wijzigingen afgesloten heeft, tikt u [ok] aan.
- De veranderde insteltemperaturen worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden.

Let op: Deze veranderingen kunnen pas met de ETS gereset worden naar de standaardwaarden wanneer voor de parameters de optie "Gebruikersgegevens bij een ETS-programmering overschrijven" is geactiveerd.

4.10 Tijdschakelklok

Veel functies kunnen via een gemakkelijk te bedienen tijdschakelklok worden aangestuurd. Zo kunnen bepaalde functies automatisch elke dag of slechts op bepaalde dagen op een vast tijdstip worden ingeschakeld. Dan bewegen de jaloezieën bijvoorbeeld automatisch 's morgens omhoog en 's avonds weer omlaag, of de verwarming schakelt automatisch naar nachtbedrijf.

Bij de volgende functies kan een tijdschakelklok worden ingericht:

- Schakelen met 10 schakeltijden
- Dimmen met 10 schakeltijden
- Jaloezie-/rolluikfunctie met 10 schakeltijden
- Waardegever met 10 schakeltijden
- Scèneneveneenheid met 10 schakeltijden
- Kamerthermostaatfuncties met 28 schakeltijden,

Insteltemperaturen van de bedrijfsmodi veranderen

4.10.1 Schakeltijd aanleggen

- 1 Tik in de detailweergave van de desbetreffende functie op de knop [Tijdschakelklok].
- ✓ De pagina [Tijdschakelklok overzicht] verschijnt.

¢	۵		
Living room			
Blind s	outh		Ē
Timers			
Timers		÷	ok

Bild 32 Overzicht Tijdschakelklok

- 2 Tik op de knop [+].
- ✓ De pagina [Tijdschakelklok] verschijnt.

Gira G1	₿ <u>₳</u> ₽15.9°C ₿	∰ 22.6 °C	16:17 14	.09.2017
Buildir	g functio	ns		
¢		۲		
Living room Rlind s	outh			Ē
biind o	outri			
Timer				
ca	ncel		ok	
	IU VVE II		Sa	Su
	116	h U		
	00	JJ		
	07	00		
	07	00		
	08	01		
Select acti	on			
Select activ	on			•

Bild 33 Schakeltijd aanmaken

- 3 U kunt dagen waarop de schakeltijd moet worden uitgevoerd activeren of deactiveren door deze een keer met een vinger aan te tikken. Dagen waarop de schakeltijd wordt uitgevoerd zijn groen gemarkeerd.
- 4 Voer de tijd in waarop de actie moet worden uitgevoerd.
- 5 Selecteer onder 'Actie selecteren' de functie die moet worden ingesteld. Het type van de hier selecteerbare waarde is afhankelijk van de functie die moet worden ingesteld.
- 6 Tik op de knop [OK].
- ✓ De schakeltijd is ingesteld.

4.10.2 Schakeltijd wissen

- 1 Open de pagina [Tijdschakelklok overzicht].
- 2 Tik de schermknop [Bewerken] aan.
- 3 Markeer de schakeltijd die gewist moet worden.
 U kunt hier ook meerdere schakeltijden tegelijk markeren en wissen.
- Een rood vinkje verschijnt voor de schakeltijd. De rode knop [Wissen] verschijnt.
- 4 Tik op de knop [Wissen].
- De pagina [Tijdschakelklok overzicht] verschijnt. De gemarkeerde schakeltijd is gewist.

4.10.3

Alle schakeltijden van een functie activeren en deactiveren

Gira G1	\$ <u>₽40</u> 15.9 °C \$	© 22.6 ℃ 16:	17 14.09.2017
Buildir	ng functio	ns	
¢		0	
Living room			
Blind s	outh		
Timers			
(6	dit (-	F)	ok)
all ac	tive		
Mo-F	r seator	marine.	
07:00			\rightarrow
auf	Total.	have	
Sa-Sı	a suntan	and the second second	
10:00			\rightarrow
auf	Southern	lunder	
Mo-S		and the second se	
22.00			\rightarrow
ab	Hanton		

- 1 Zet de schakelaar [Alles actief] op [I] om te activeren of op [O] om te deactiveren.
- 2 Tik op de knop [OK].
- De functie van waaruit u naar de pagina [Tijdschakelklok overzicht] bent gegaan, verschijnt. Alle schakeltijden van deze functie zijn geactiveerd of gedeactiveerd.

• Tip Schakeltijden tijdelijk deactiveren

Als u afzonderlijke schakeltijden van een functie tijdelijk wilt deactiveren, kunt u simpelweg alle dagen deactiveren (op grijs zetten).

Bild 34 Alle schakeltijden activeren/ deactiveren Functies worden in functiemappen opgeslagen.

Voor een beter overzicht kunnen afzonderlijke functies in functiemappen worden gebundeld, bijvoorbeeld alle lichtfuncties. In functiemappen kan eveneens een eenvoudige gebouwstructuur worden weergegeven, bijvoorbeeld alle functies in een ruimte.

Een functiemap kan maximaal 25 functies bevatten.



Bild 35 Functiemappen

Gira X1 Client instellen

5

Voor een succesvolle inbedrijfstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- De Gira X1 moet functioneel geconfigureerd zijn.
- Bij de projectplanning van de Gira X1 in de Gira Project Assistant moet voor de Gira G1 een gebruiker worden ingesteld.
- De Gira G1, de Gira X1 en de inbedrijfstellings-pc (met geïnstalleerde Gira Project Assistant) moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

5.1 Eerste inbedrijfstelling

Nadat u in de basisconfiguratie van de Gira G1 de optie "Gira X1 en beveiligingssysteem" heeft geselecteerd, start de inbedrijfstellingsconfiguratie en toont vervolgens een dialoogvenster om de verbinding met de Gira X1 tot stand te brengen.

Gira Smart Home	
Welcome	
Please enter the connection informa your Gira device or start demo mod	ation for e.
System	
Connection to the Gira device	\rightarrow
Configure network	\rightarrow
Network connection type	\rightarrow
Demo	
Start demo mode	

1 Als de Gira G1 via LAN en DHCP met het netwerk wordt verbonden, kunt u direct doorgaan met stap 2.

Als de Gira G1 via WLAN en/of zonder DHCP met het netwerk wordt verbonden, moet u eerst de verbinding met het netwerk tot stand brengen voordat u verbinding kunt maken met de Gira X1.

- 2 Voer de verbindingsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in, die u eerder in de GPA voor de Gira G1 hebt aangemaakt [zie 6.1.2.1].
- 3 Voer eventueel de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem in [zie 15.2.1].
- 4 Selecteer eventueel de locaties voor het weerstation [zie 17.1.1].

• Let op: Maxima

Maximaal aantal instelbare functies per project

Let op dat van de 250 toegestane functies er maximaal 60 dim- of temperatuurfuncties (met bedienbare schaal) mogen worden gebruikt. Bild 36 Aanzicht [Instellingen]

Gira X1 Client-instellingen

Basisinstellingen van de Gira G1 kunnen in het aanzicht [Instellingen] worden uitgevoerd.

- 1 U kunt het aanzicht [Instellingen] openen door op het tandwielsymbool in de navigatiebalk te tikken.
- ✓ Het aanzicht [Instellingen] verschijnt met de deelgebieden:
- Systeemmenu

6

- Extra functies
- Administratorfunctie*
- Deurcommunicatie**
- Informatie

*uitsluitend wanneer de gebruiker administratorrechten heeft.

** Alleen als de toepassing bij de inbedrijfstelling is geselecteerd.



Bild 37 Aanzicht [Instellingen]

• Let op: Aantal menu-items

Het aantal menu-items in het aanzicht [Instellingen] is afhankelijk van de toepassingen die u op de Gira G1 wilt gebruiken.

De volgende voorbeelden tonen altijd de volledig uitgeruste versie. Als u bijvoorbeeld geen Gira deurcommunicatiesysteem wilt gebruiken, worden de bijbehorende instellingsmogelijkheden niet weergegeven.

6.1 Systeemmenu

In het systeemmenu zijn de volgende functies beschikbaar:

- Directe functie selecteren [zie 6.1.1]
- Systeem [zie 6.1.2]
- PIN-beveiliging [zie 6.1.3]
- Aanzichtconfiguratie [zie 6.1.4]

6.1.1 Directe functie selecteren

De directe functie is de functie die u vanuit elk aanzicht kunt bedienen door het opleggen van de hele hand. Voor de directe functie kunnen de functies 'Schakelen (drukcontactfunctie)', 'Drukcontact (aan/uit)', 'Drukcontact (indrukken/loslaten)' en 'Scèneneveneenheid' worden gebruikt.

Het ligt voor de hand hier een hoofdfunctie te kiezen van de ruimte waarin de Gira G1 zich bevindt, bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van de plafondverlichting.

1 Tik in het systeemmenu op de knop [Directe functie selecteren].

✓ De pagina [Directe functie selecteren] verschijnt.

5	Ш	9		\blacksquare
Select dire	ct function			
car	ncel		ok	
Activate	e direct funct	ion		
-☆- Ce	iling lamp			•
	ene TV			
Sc	ene Romantio	c		

Bild 38 Directe functie selecteren

- 2 Activeer de schakelaar [Directe functie activeren].
- Achter de lijst met functies verschijnt een selectieveld. De geactiveerde functie wordt door een punt in het selectieveld gemarkeerd.
- 3 Activeer het selectieveld achter de functie die als directe functie moet dienen.
- 4 Tik op de knop [OK].
- ✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

6.1.2 Systeem

- 1 Tik in het systeemmenu de schermknop [Systeem] aan.
- ✓ De pagina [Systeem] wordt geopend.

Ð		0	
System			
Conne	ction to the Gira d	levice	\rightarrow
Date/ti	me		\rightarrow
Config	ure WLAN		\rightarrow
Config	ure network		\rightarrow
Netwo	rk connection typ	e	\rightarrow
Set pro	oximity sensor		\rightarrow
Factory	/ reset		
Restar	t		

Bild 39 Systeeminstellingen

Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:

- Verbinding met de Gira X1 [zie 6.1.2.1]
- Wachtwoord wijzigen [zie 6.1.2.2]
- Datum/tijd [zie 6.1.2.3]
- WLAN configureren [zie 6.1.2.4] (wordt alleen weergegeven als het netwerkverbindingstype 'WLAN' is geselecteerd)
- Netwerk configureren [zie 6.1.2.5]
- Netwerkverbindingstype [zie 6.1.2.6]
- Naderingssensor instellen [zie 6.1.2.7]
- Fabrieksreset
- Opnieuw starten

GIRA

Gira Smart Home				
Welcome				
Please enter the conr your Gira device and access, if appropriate	nectio confi e.	on inf gure	ormatio remote	on for e
Connection to the Gira dev	ice			
cancel			ok	
IP address				
192.168.137.189				
User name				
Lutz				
Password				
••••				

Bild 40 Verbinding met de Gira X1

Om de Gira G1 met de Gira X1 te verbinden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Voer het IP-adres van de Gira X1 in.
- 2 Voer de gegevens voor de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
- 3 Bevestig uw invoer met OK.
- De gegevens zijn opgeslagen. De verbinding met de Gira X1 is tot stand gebracht.

6.1.2.2 Wachtwoord wijzigen

			14:52 0	3/11/2010
Buildir	g functions			
¢		0		
Changing	the password			
ca	ncel			
Password	old)			
····				\supset
Old passw	ord must be filled out.			
Password	(new)			
(
New pass	vord must be filled out.			
Repeat pa	ssword			

Bild 41 Wachtwoord wijzigen

U kunt het bij de projectplanning verkregen gebruikerswachtwoord wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- 1 Voer het oude wachtwoord in.
- 2 Voer een nieuw wachtwoord in.
- 3 Herhaal de invoer van het nieuwe wachtwoord.
- 4 Bevestig uw invoer met OK.
- ✓ Het nieuwe wachtwoord is nu opgeslagen.

6.1.2.3 Datum/tijd

Hier kunt u het formaat van tijd en datum in de statusbalk instellen.

Gira G1	<i>투</i> <u>4</u> ♀ 15.9 °C <i>▶</i> ᠿ 22	.6 °C 16:17	14.09.2017
Buildir	ng functions		
¢	۵	0	
Time			
12h tin	ne format		
Date			
Set dat	e format		\rightarrow

- Tijd: Selecteer 12-uursweergave of 24-uursweergave.
 Datum: Stel het gewenste datumformaat in en bevestig met [OK].
- ✓ De geselecteerde formaten worden direct in de statusbalk weergegeven.

Bild 42 Datum/tijd





Let op Uitval Gira G1

Door wijziging van de instellingen op de pagina [Netwerk configureren] kan de netwerkverbinding uitvallen, wat functiestoringen van de Gira G1 kan veroorzaken.

Alleen een elektrotechnicus met kennis van netwerken mag het netwerk configureren.

Bij de configuratie van de netwerktoegang van de Gira G1 heeft u de keuze tussen automatische (DHCP) en handmatige configuratie van het netwerk. In de fabrieksinstelling van de Gira G1 is DHCP geselecteerd. In dit geval worden de netwerkparameters automatisch door de router vastgelegd.

DHCP

Bild 44 Netwerk Configureren

¢		0	
Configure	network		
car	ncel		
DHCP a	ctivated		0
(192.1	68.137.108		
255.2	55.255.0		
192.1	68.137.1		
(192.1	68.137.1		

Om het netwerk handmatig te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Deactiveer DHCP, door de schuifschakelaar 'DHCP geactiveerd' op UIT te zetten.
- ✓ De invoervelden voor de netwerkinstellingen kunnen nu worden bewerkt.
- 2 Voer de desbetreffende gegevens voor de netwerktoegang in.
- 3 Bevestig uw invoer met [OK].
- ✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

6.1.2.6 Netwerkverbindingstype

Hier legt u vast of u de Gira G1 via LAN of WLAN met het netwerk wilt verbinden.

¢		0	
Network of	connection type		
ca	ncel	ok	
Select the	network connectior	i type.	
LAN			
WLAN			•

Bild 45 Netwerkverbindingstype

- 1 Selecteer het gewenste verbindingstype (LAN of WLAN) en bevestig met [OK].
- ✓ De Gira G1 start opnieuw op en het netwerkverbindingstype is vastgelegd.

6.1.2.7 Naderingssensor instellen

Hier stelt u de afstand in waarbij de Gira G1 door naderen van een hand uit de slaapmodus wordt geactiveerd.

- 1 Tik op de knop [Naderingssensor instellen].
- ✓ De pagina [Naderingssensor instellen] verschijnt.

function	IS		
	0		
y sensor			
el		ok	
			•
	y sensor vel	y sensor rel	y sensor rel ok

Bild 46 Naderingssensor instellen

- 2 Kies een van de instellingen van de naderingssensor:
- uit (de naderingssensor is gedeactiveerd, d.w.z. om de Gira G1 in te schakelen moet op het oppervlak worden getikt),
- dichtbij (sensor reageert als de hand dichtbij komt),
- middel (sensor reageert als de hand op middelgrote afstand is),
- ver (sensor reageert als hand op grote afstand is).
- 3 Tik op de knop [OK].
- ✓ De naderingssensor is ingesteld. Het systeemmenu is geopend.

6.1.3 PIN-beveiliging

U kunt de instellingen in het systeemmenu met een PIN beveiligen. Dit moet de Gira G1 beschermen tegen ongewenste wijzigingen. Om de PIN-beveiliging te activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de knop [PIN-beveiliging].
- ✓ De pagina [PIN-beveiliging] verschijnt.

ira G1			14:10	24.10.2017
Buildin	g func	tions		
¢	۵		0	
PIN protec	tion			
ca	ncel			
Activat	e PIN pro	otection		
PIN				
••••				×
Repeat PIN	I			
Assig	n PIN			
New PIN a	nd repeated	PIN do not m	atch.	
4		-		2
1		2		3
4		5		6
7		8		9

Bild 47 PIN-beveiliging

- 2 Schuif de schakelaar 'PIN-beveiliging activeren' naar rechts.
- 3 Geef in het bovenste veld een PIN in, en herhaal dit in het tweede veld.
- 4 Bevestig de PIN met [ok].
- Het systeemmenu van de Gira G1 kan nu pas geopend worden nadat de PIN is ingevoerd.

6.1.4 Aanzichtconfiguratie

In de aanzichtconfiguratie kunt u de weergegeven functies en de volgorde van de functies voor de actiezone vastleggen.

- 1 Tik op de knop [Aanzichtconfiguratie].
- ✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.

Building functions	
building functions	
ϵ	()
View configuration	
Select home	\rightarrow
Favourites	\rightarrow
Favourites in front	
Temperature display	\rightarrow

- ✓ Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:
- Home selecteren [zie 6.1.4.1]
- Favorieten met de submenu's
 - Favorieten vastleggen [zie 6.1.4.2]
 - Functies sorteren [zie 6.1.4.3]
 - Standaard herstellen [zie 6.1.4.4]
- Favorieten vooraan [zie 6.1.4.5]
- Temperatuurweergave [zie 6.1.4.6]

6.1.4.1 Home selecteren

Hier kunt u vastleggen of het Home-aanzicht na aantikken van de Home-toets in de tegel- of detailweergave wordt getoond.

¢	$\textcircled{\blue}{\blue}$	۲		
Select hon	ne screen			
car	ncel		ok	
Detaile	d view			
Tile viev	N			•

Bild 49 Home selecteren

Bild 48

Aanzichtconfiguratie

- 1 Selecteer de gewenste weergave voor het Home-aanzicht.
- 2 Tik op de knop [OK].

6.1.4.2 Favorieten vastleggen

Hier kunt u de functies selecteren die direct in de actiezone worden weergegeven.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Favorieten vastleggen].
- De pagina [Favorieten vastleggen] verschijnt en geeft alle beschikbare functiemappen weer.

¢		۲		
Define fav	ourites			
			ok	
Please sele folder].	ect all favourites for	Home from th	e list (Fun	stion
	/ing room			\rightarrow
<u> </u>	chon			4

Bild 50 Favorieten vastleggen

- 3 Wissel naar de functiemap waarin de functie is opgeslagen die u als favoriet wilt weergeven.
- ✓ De pagina [Favorieten vastleggen, functiemap] verschijnt.

<i>⊪ሏ</i> Չ 15.9 °C ⊮ረ	} 22.6 ℃	16:17	14.09.2017
g function	S		
	0		
ourites Living room			
		ok	
iling lamp			\checkmark
all lamp			\checkmark
oor lamp			
nd south			\checkmark
	BAO 15.9 °C BA	IMAQ 15.9 °C IMAQ 22.6 °C Ing functions Image: Second	#4215.9 °C #4222.6 °C 16.17 ing functions Image: State Sta



- 4 Activeer de functies die u als favorieten wilt instellen.
- 5 Tik op [OK].
- ✓ De pagina [Favorieten vastleggen] met de lijst van functiemappen verschijnt.
- 6 Leg volgens dezelfde procedure nog meer favorieten vast.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
- ✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.
- 8 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: Tik daarvoor op [OK].
- ✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
- 9 Bevestig deze melding met [OK].
- De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. Vervolgens verschijnen de vastgelegde favorieten in de actiezone.

6.1.4.3 Functies sorteren

Hier kunt u de volgorde vastleggen waarin de functies en toepassingen in het Home-aanzicht van de Gira G1 worden weergegeven.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Functies sorteren].
- De pagina [Functies sorteren] verschijnt en geeft alle op de Gira G1 beschikbare elementen weer.

uildi	ng tunctio	ons	
÷	۵	0	
Sort fund	ctions		
			ok
reposition sequence	hing dot and pull the	e function into th	e desired
_ ^	ې ک- Ceiling la	mp	
≡ -X	ų,	8.25 C	
≡ -X ≡ -X)- Floor lam	p	
= ∛ = ∛ = [⊖. Floor lam] Blind sou	p th	
= .∛ = .∛ = [∴ Floor lam ⇒ Blind sou ⇒ Blind eas 	p th	
= -: = -: = [= [Generation Generation Generation 	p th t	

Bild 52 Functies sorteren

- 3 Leg uw vinger op het verplaatsingspunt van het gewenste item en verschuif de functie zodanig dat de volgorde u bevalt.
- 4 Verschuif volgens dezelfde procedure nog meer items.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
- ✓ De pagina [Favorieten] verschijnt.
- 6 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: Tik daarvoor op [OK].
- ✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
- 7 Bevestig deze melding met [OK].
- ✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. Vervolgens verschijnen de favorieten in de door u vastgelegde volgorde in de actiezone.

6.1.4.4 Standaard herstellen

Hier kunt u het aanzicht van de actiezone terugzetten naar de toestand zoals die oorspronkelijk was vastgelegd bij de projectplanning.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Standaard herstellen].
- Er verschijnt een melding die vraagt of u alle instellingen terug wilt zetten naar de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling.
 Bevestig deze melding met [OK].
- ✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. De favorieten verschijnen in de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling in de actiezone.

6.1.4.5 Favorieten vooraan

Hier kunt u vastleggen of uw favorieten op het Home-aanzicht als eerste moeten worden weergegeven.

Gira G1		07:55 01.12.2020
Buildi	ng functions	
¢	0	(a)
View co	nfiguration	
Select	t home	\rightarrow
Favou	irites	\rightarrow
Favou	rites in front	
Temp	erature display	\rightarrow

Bild 53 Favorieten vooraan

- 1 Schuif de schuifschakelaar naar rechts wanneer de Favorieten-functies voor de overige tegels ("Gebouw", "Deurcommunicatie", "Weersvoorspelling", enz.) moeten worden weergegeven.
- ✓ De favorieten worden in het Home-aanzicht als eerste weergegeven.

6.1.4.6 Temperatuurweergave

Hier kunt u instellen of een temperatuur in de statusbalk moet worden weergegeven. Er kan uit twee categorieën worden gekozen:

- Binnentemperatuur

Er kan uit voor de gebruiker vrijgegeven functies met het weergeven van de gemeten temperaturen en van het type 'Statusweergave decimaal' worden gekozen.

- Buitentemperatuur Er kan uit voor de gebruiker vrijgegeven functies van het type 'Statusweergave decimaal' worden gekozen.

o Note | Kiezen van het juiste gegevenstype

Houd er rekening mee dat bij functies waarvoor een temperatuuraanduiding moet worden gebruikt, het gegevenstype (KNX) " 9.001 temperatuur ($\hat{A}^{\circ}C$) " wordt gebruikt.

sira G1		07:56 01.12.2020
Buildir	ng functions	
¢		()
Temperatu	ire display	
ba	ack	
Two tempe line.	ack	yed on the top status
Two tempe line.	ack	yed on the top status \rightarrow

Bild 54 Temperatuurweergave

Building functions		07:56 01.12.202
¢	۵	()
Temperatu	ıre display	
ba	ack	
Two tempe line.	erature values can be disp	played on the top status
Indoor	temperature	\rightarrow

Bild 55 Temperatuur kiezen

- 1 Beweeg de schuifschakelaar naar rechts om de aanduiding te activeren.
- 2 Kies een van de aangeboden temperatuurfuncties.
- ✓ De gekozen functie wordt in de statusbalk weergegeven.

6.2 Extra functies

Onder Extra functies zijn de volgende functies beschikbaar:

- Weerstation selecteren [zie 20]
- Aanwezigheidssimulatie [zie 7.10]
- Tijdschakelklokken [zie 7.11]

6.3 Administratorfuncties

6.3.1 Ruimten beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Ruimten beheren] aan.
- ✓ De pagina [Ruimten beheren] is geopend.
- 2 Tip de ruimte aan, die u wilt beheren.
- U kunt nu de geselecteerde ruimte hernoemen en het symbool voor deze ruimte wijzigen.

iira G1		11:2	1 20.02.202
Buildin	g functions		
¢	۵	0	
Manage r	ooms Living room		
b	ack		
Edit			
Renam	e room		\rightarrow

Bild 56 Ruimten beheren

6.3.2 Functies beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Functies beheren] aan.
- De pagina [Functies beheren] is geopend en u kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Nieuwe functie aanmaken [zie 6.3.2.1]
- Functie beheren [zie 6.3.2.2]

GIRA

Bild 57 Nieuwe functie aanmaken

- 1 Tip de schermknop [+] aan.
- 2 Tip de functie aan, die u wilt toevoegen.

 \rightarrow

- 3 Kies een van de opties:
- Scènes [zie 7.12]

Living room

- Sonos audiobesturing [zie 7.13]
- Philips Hue-lamp [zie 7.14]
- Trigger IoT (IFTTT) [zie 7.15]
- 4 Volg de configuratie-assistent door in het betreffende menuonderdeel uw keuze te maken en deze te bevestigen door op [volgende] te tikken.

6.3.2.2 Functie beheren

De aangeboden wijzigingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de omvang van de geselecteerde functie

- 1 Tip de functie aan, die u wilt beheren.
- ✓ U heeft momenteel onder de meer de keuze uit de volgende wijzigingsmogelijkheden:
- Functie herbenoemen
- Symbool toekennen
- Tijdschakelklok beheren
- Ruimte toewijzen
- Discipline toewijzen
- ✓ Parameters bewerken

10:42 22.07.2021
<u>></u>
00
\rightarrow

Bild 58 Functies beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Ruimten/functies sorteren] aan.
- ✓ De pagina [Functies sorteren] is geopend.
- 2 Tip de betreffende functiemap aan om functies binnen die map te sorteren.
- 3 Leg uw vinger op de drie horizontale strepen voor de functie en sleep deze in de gewenste volgorde.
- 4 Bevestig uw invoer met [Gereed].

Done
os)
g

Bild 59 Ruimten/functies sorteren

6.3.4 Systemen beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Systemen beheren] aan.
- ✓ De pagina [Systemen beheren] is geopend.
- 2 Tip het systeem aan, dat u wilt beheren.
- ✓ U kunt nu het geselecteerde systeem hernoemen en het symbool voor dit systeem wijzigen.

Gira G1	11:20 20.02.2020
Building functions	
< (d)	۵ (۱)
Manage subsections Lighting	
back	
Edit	
Rename subsections	\rightarrow
Assign symbol	\rightarrow

Bild 60 Systemen beheren

6.3.5 Gebruikers beheren

U heeft de mogelijkheid om nieuwe gebruikers aan te maken of bestaande gebruikers te beheren.

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Gebruikers beheren] aan.
- 2 U kunt nu een nieuwe gebruiker toevoegen via de knop [+] of tik op [bewerken] om gebruikers te wissen.
- 3 Om gebruikers te beheren, tikt u op de betreffende gebruikersnaam.
- ✓ De volgende menuonderdelen zijn beschikbaar:
- Gebruiker herbenoemen [zie 6.3.5.1]
- Toegangsgegevens wijzigen [zie 6.3.5.2]
- Vrij te geven functies selecteren [zie 6.3.5.3]
- Vrij te geven functies overnemen van... [zie 6.3.5.4]

iira G1		10:4	5 22.07.2021
Buildir	g functions		
\leftarrow		0	
User An	ja Weber		
	back		
General			
Renan	ne		\rightarrow
Acces	s data		\rightarrow
Function	s to be released		
Select			\rightarrow
Take o	over from		\rightarrow

Bild 61 Gebruikers beheren

6.3.5.1 Gebruiker herbenoemen

- 1 Tik op [Herbenoemen].
- 2 Wijzig de weergegeven naam en tik op de knop [ok] ter bevestiging.
- ✓ De gebruikersnaam is overeenkomstig gewijzigd.

Gira G1		10:46	22.07.202
Buildir	g function	S	
¢		0	
Rename	Anja Weber		
ca	ncel	ok	
Enter the r	name to be displayed	in the user overviev	v.
Name			
6			

Bild 62 Gebruiker herbenoemen

6.3.5.2 Toegangsgegevens wijzigen

- 1 Tik op [Toegangsgegevens]
- ✓ De volgende menuonderdelen zijn beschikbaar:
- Gebruikersnaam weergeven
- Wachtwoord resetten

Gira G1		10:4	7 22.07.2021
Buildir	ng functions		
\leftarrow		0	
Access da	ata Anja Weber		
b	ack		
Display	y user name		\rightarrow
Ponot	password		\rightarrow

Bild 63 Toegangsgegevens wijzigen

Om het wachtwoord van een gebruiker te resetten en een nieuw toe te kennen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Voer uw eigen administratorwachtwoord in.
- 2 Voer een nieuw wachtwoord in voor de geselecteerde gebruiker.
- 3 Herhaal het nieuwe wachtwoord.
- 4 Bevestig door op de knop [ok] te tikken.
- ✓ Het wachtwoord van de geselecteerde gebruiker is gewijzigd.

6.3.5.3 Functies selecteren

U heeft de mogelijkheid om functies voor individuele gebruikers vrij te geven of te blokkeren. De functies kunt u selecteren op basis van gebouwen of disciplines.

- 1 Tip het vinkje aan achter [Alles vrijgeven].
- Wanneer het vinkje is verwijderd, zijn alle onderliggende functies van het gebouwdeel of systeem voor deze gebruiker geblokkeerd.
- 2 Tip de horizontale pijl aan achter de betreffende ruimte of systeem om afzonderlijke functies vrij te geven of te blokkeren.
- ✓ De cijfercombinatie onder het gebouw resp. systeem toont het aantal beschikbare/vrijgegeven functies.

		11:25 20	.02.202
ing functio	ns		
	0		
functions Ground floo	or		
back		Done	
ise all			
Kitchen 2/2			\rightarrow
Living room			\rightarrow
Dining room			\rightarrow
	Living room 3/3	ling functions	Ing functions Interventions Interventions Interventions Interventions Interventions Interventions Intervention Interventio

Bild 64 Functies vrijgeven

6.3.5.4 Functies toepassen

U kunt de vrijgave-instellingen van andere gebruikers toepassen.

- 1 Tip de gebruiker aan waarvan u de vrijgave-instellingen wilt toepassen.
- 2 Tip [OK] aan in het bevestigingsdialoogvenster.
- ✓ De vrijgave-instellingen van de geselecteerde gebruiker worden toegepast.

			11:23 20	
Buildir	g functior	าร		
÷		0		
Take over	functions Anja			
600	ncel		ok	
Erom whic	h user would you lik	e to take ov		torl
From whic functions? User	h user would you lik	e to take ove	er the selec	ted
From whic functions? User Jonas	th user would you lik	e to take ove	er the selec	ted
From whic functions? User Jonas Mira	h user would you lik	e to take ove	er the selec	ted

Would you like to take over the selected functions from Jonas? **Bild 65** Functies toepassen

6.4 Informatie

In het menu Informatie staan de volgende functies ter beschikking:

- Licentieovereenkomst
- Hier worden de licentieovereenkomsten van de Gira G1 weergegeven.
- Gira app-versie ...[zie 6.2.1]

6.4.1 Gira app-versie

In dit gedeelte ziet u informatie over de geïnstalleerde en de momenteel beschikbare versies van de Gira Smart Home app:

- Geïnstalleerde versie
 Hier wordt de momenteel geïnstalleerde versie van de op de Gira G1 geïnstalleerde Gira Smart Home app weergegeven.
- Beschikbare versies

Als er een update voor de Gira Smart Home app beschikbaar is, wordt deze hier weergegeven. Tik voor het installeren van de app-update gewoon op de nieuwe versie.

7

Gira X1 Client bedienen

7.1

Statusbalk



De symbolen in de statusbalk betekenen het volgende:

- [1] Weergave van de buitentemperatuur in graden Celsius (°C). De waarden voor de buitentemperatuur kunnen uit de geprojecteerde functies van het type 'Statusweergave decimaal' worden gehaald.
- [2] Weergave van de ruimtetemperatuur in graden Celsius (°C). De waarden voor de ruimtetemperatuur kunnen uit de geprojecteerde functies met de weergegeven gemeten temperaturen worden gehaald.
- [3] Het display geeft een actieve doorschakeling in de toepassing "Deurcommunicatie" aan.
- [4] De weergave [Oproepsignaal uit] verschijnt als in de toepassing 'Deurcommunicatie' het oproepsignaal is uitgeschakeld.
- [5] De weergave [Automatische deuropener] verschijnt als de automatische deuropener is geactiveerd.*
- [6] Het waarschuwingssymbool in de statusbalk geeft aan, dat de Gira G1 niet meer werkt.

Als u met uw vinger op het waarschuwingssymbool tikt, verschijnt de bijbehorende foutmelding.

[7] Weergave van tijd en datum.

*wordt uitsluitend weergegeven bij bebruik het Gira deurcommunicatiesysteem

7.2 Navigatiebalk



Bild 67 Gira G1 Navigatiebalk

De knoppen in de navigatiebalk hebben de volgende functies:

[1] [Terug] opent de laatst geopende pagina.

[2] [Home] opent de startpagina van de actiezone.

[3] [Systeem] opent het aanzicht [Instellingen].

[4] [Aanzicht wijzigen] wisselt tussen tegel- en detailweergave.

Bild 66 Gira G1 statusbalk

AanwijzingVerschillen in de volgende aanzichten

Alle afbeeldingen van de tegel- of detailweergave in dit document kunnen verschillen van de aanzichten in uw project, omdat de teksten, functies en symbolen in de projectplanning vrij configureerbaar zijn. In dit document wordt daarom alleen verwezen naar algemene functies.

Voor elke functie is een tegel- en een detailweergave beschikbaar. U kunt in de detailweergave van functie wisselen door op de tegel te tikken.

7.3 Directe functie

Met het gebaar 'Hand opleggen' wordt de directe functie opgeroepen. Door het gehele handoppervlak op het display te leggen, kan een vooraf ingestelde hoofdfunctie direct worden opgeroepen. Zo wordt de Gira G1 bijvoorbeeld een eenvoudige schakelaar, waarmee de plafondlamp kan worden in- en uitgeschakeld. De hoofdfunctie verschijnt over de op dat moment actieve weergave heen en verdwijnt na een bepaalde tijd automatisch weer.

De functie die met de directe functie moet worden geactiveerd, kan in het systeemmenu worden vastgelegd [zie 6.1.1].

7.4 Tegelweergave

De tegelweergave is naast de detailweergave een van de twee weergavemogelijkheden van de actiezone. Alle functies van een gebouw kunnen hier als tegels worden weergegeven. Daarnaast kunnen ook afzonderlijke functies in functiemappen worden gebundeld, bijvoorbeeld alle functies van een ruimte.

In de tegelweergave kunnen maximaal zes kleine tegels per pagina worden weergegeven.



Bild 68 Voorbeeld Tegelweergave

'Hand opleggen'

Centrale functies zoals in- en uitschakelen, temperatuur instellen of in vaste stappen dimmen kunnen al in deze weergave worden bediend. Tik hiervoor bijvoorbeeld op de plus/min- of de pijltoetsen om licht te dimmen, de temperatuur in te stellen of jaloezieën/rolluiken te bewegen.

Als u op een tegel tikt, verschijnt de detailweergave van de functie. Daar kunt u (afhankelijk van de projectplanning) meer bedieningen van de functie uitvoeren.

Bediening in de tegelweergave

GIRA

7.5 Detailweergave

De detailweergave is naast de tegelweergave een van de twee weergavemogelijkheden van de actiezone. U kunt de detailweergave openen door op een tegel in de tegelweergave te tikken. Alle bedieningselementen van de desbetreffende functie zijn dan op volledig scherm beschikbaar. De bediening gebeurt in de meeste functies door aantikken met een vinger, waarbij in enkele functies zoals de jaloeziebesturing wordt onderscheiden tussen een korte en een lange druk op de knop.

Met een horizontale veegbeweging van de vinger kunt u een functie naar de volgende wisselen.

Gira G1 JEAQ 15.9 °C JEA 22.6 °C 16:17 14.09.2017 **Building functions** (٩ (+) Home Home <u>ð</u>-Wall lamp Living room 65 + 1



Horizontaal vegen

Bild 69 Voorbeeld Detailweergave

In de functies [Dimmer] en [Verwarming] kan de bedienbare schaal worden gebruikt. Tik om de lichtsterkte of de gewenste temperatuur in te stellen direct op de gewenste waarde in de schaal of sleep de bedienbare schaal naar de gewenste positie.

• Aanwijzing U Vinger op startpositie houden

Houd uw vinger aan het begin van het trekken kort (ca. 1 s) op de startpositie van de schaal, zodat de Gira G1 de positiecorrectie uit kan voeren.

Bedienbare schaal

Jaloezieën of rolluiken kunt u in het detailaanzicht met behulp van de schuifregelaar besturen. Om de jaloezie of het rolluik omhoog of omlaag te bewegen of om de lamellen te verstellen, schuift u de desbetreffende regelaar naar de gewenste positie.



Jaloezie/rolluik Bediening met behulp van regelaars

Bild 70

Detailweergave Bediening met behulp van Thermostaat

Als u op de knop [STOP] tikt, kunt u een actieve beweging van de raambekleding of een lamellenverstelling direct stoppen. De aangestuurde raambekleding blijft dan onmiddellijk op de actuele positie staan.

Stoptoets

Een scène is een groep acties die altijd samen worden uitgevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld voor elk gebruik van een ruimte bepaalde standaardinstellingen worden opgeslagen die met één druk op de knop weer worden opgevraagd. U kunt bijvoorbeeld de scène 'TV' aanmaken en deze met een functie van de Gira G1 oproepen. Als deze scène wordt uitgevoerd, bewegen bijvoorbeeld de jaloezieën naar een bepaalde positie, wordt de verlichting gedimd naar een bepaalde waarde, wordt het scherm neergelaten en de beamer ingeschakeld.



Bild 71
Scène-parallelaan-
sluiting
Links: Tegelweer-
gave
Rechts: detailweer-
gave

In de detailweergave kan een scène-opslagtelegram worden geactiveerd, om nieuwe waarden voor de functies van de scène op te slaan.

Scène opslaan

Aanwijzing Π

In de GPA functies aan een scène toewijzen

Functies (bijvoorbeeld licht, jaloezieën of rolluik) moeten bij de projectplanning aan een scène zijn toegewezen.

Door het opslaan van de scène worden de tot nu toe opgeslagen waarden van een scène overschreven.

Als u nieuwe waarden voor de aan de scène toegewezen functies wilt opslaan:

- 1 Tik in de detailweergave van de scène op de knop [Instellingen].
- ✓ De pagina [Instelling scène] verschijnt.
- 2 Stel alle apparaten die aan deze scène zijn toegewezen volgens uw wensen in (bijvoorbeeld lichtsterkte, jaloeziepositie). Als deze scène later wordt opgeroepen, worden deze apparaten met deze waarden uitgevoerd.
- 3 Tik op de knop [Scène opslaan].
- ✓ Er verschijnt een aanwijzing.
- 4 Tik op de knop [OK].
- ✓ De pagina [Instelling scène] verschijnt. De scène is opgeslagen.
7.7

Aanwezigheidstoets en modus kamertemperatuur

Met de aanwezigheidstoets kunt u de comforttemperatuur vanuit de nachtmodus of vanuit de vorst-/hittebescherming activeren. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de kamer voor een bepaalde tijd op de comforttemperatuur te regelen, als de kamer bij wijze van uitzondering ook 's nachts wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een feest).

Als de aanwezigheidstoets in de stand-bymodus wordt bediend, dan wordt de comfortmodus permanent ingeschakeld.

Via de knop [Modus] kunt u wisselen tussen verschillende bedrijfsmodi ('Comfort', 'Nacht' enz.) waaraan verschillende temperatuurwaarden zijn toegewezen.

- 1 Om van bedrijfsmodus te wisselen, tikt u op de knop [Modus].
- ✓ De pagina bedrijfsmodus verschijnt.

Gira G1	<i>⊪</i> <u>40</u> 15.9 °C <i>⊮</i> <u>6</u> 22.6 °C 16:	7 14.09.2017	Gira G1
Buildi	ng functions		Building
¢			$\langle \epsilon \rangle$
Home Tempe	erature	(III)	Home Temper
16, 14	$\begin{array}{c c} 18 & 1 & 20 \\ actual \\ 21.0 ^{\circ}C \\ \hline \\ setpoint Temperature \\ \hline \\ 2 ^{\circ}C \\ \end{array}$	24 - 26 - 28	Operating n (☆) Co (☆) Sta (♡) Nig
10	∐∳ Standby	30	<u> 쓁∬</u> Frc
	Mode →	0	

Gira G1	原 <u>40</u> 15.9 °C 彫1	☆ 22.6 °C 16	17 14.09.2017
Buildir	ng functior	IS	
¢	$\textcircled{\black}$	۲	
Home			<u></u>
Tempe	erature		
Operating	mode		
			ok
	omfort		
i S t	tandby		•
(N	ight		
<u> 刹∬</u> Fi	rost/heat p	rotect.	

- 2 Kies de gewenste modus en bevestig met [ok].
 ✓ De detailweergave van de verwarmingsfunctie wordt weergegeven. De gewenste modus is ingesteld.

De verschillende modi hebben de volgende betekenis:

- Komfort

De comfortstand wordt geactiveerd als zich personen in een ruimte bevinden en de kamertemperatuur naar een comfortabele waarde moet worden geregeld.

Stand-by

Activeer de stand-bymodus als een ruimte overdag niet wordt gebruikt. Daardoor wordt de kamertemperatuur op een stand-bywaarde gezet en zo wordt verwarmings- of koelenergie bespaard. Bild 72 Bedrijfsmodus wisselen

Aanwezigheidstoets

(comfortverlenging)

Modus wisselen

- Nacht

Activeer de nachtmodus tijdens de nacht of bij langere afwezigheid. Daardoor wordt de kamertemperatuur naar koelere temperaturen bij verwarmingsinstallaties (bijvoorbeeld in slaapkamers) geregeld. Koelinstallaties kunnen in dit geval op hogere temperatuurwaarden worden ingesteld, als een klimaatregeling niet nodig is (bijvoorbeeld in kantoorruimtes).

Vorst-/hittebescherming
 Een vorstbescherming is noodzakelijk als bijvoorbeeld bij geopende ramen de kamertemperatuur niet onder kritische waarden mag dalen. Een hittebescherming kan noodzakelijk zijn als de temperatuur door invloeden van buitenaf te hoog wordt. In deze gevallen kan door activering van de vorst-/ hittebescherming afhankelijk van de ingestelde bedrijfsmodus 'Verwarmen' of 'Koelen' het bevriezen of oververhitten van de ruimte worden voorkomen door het vastleggen van een eigen temperatuur-instelwaarde.

7.8 Tijdschakelklok

Veel functies kunnen via een gemakkelijk te bedienen tijdschakelklok worden aangestuurd. Zo kunnen bepaalde functies automatisch elke dag of slechts op bepaalde dagen op een vast tijdstip worden ingeschakeld. Dan bewegen de jaloezieën bijvoorbeeld automatisch 's morgens omhoog en 's avonds weer omlaag, of de verwarming schakelt automatisch in de nachtmodus.

Bij de volgende functies kan een tijdschakelklok worden ingesteld:

- Schakelen en drukken (aan/uit) met 10 schakeltijden
- Dimmen met 10 schakeltijden
- Jaloezie-/rolluikfunctie met 10 schakeltijden
- Waardegever met 10 schakeltijden
- Scèneneveneenheid met 10 schakeltijden
- Airconditioning met 10 schakeltijden
- Thermostaat en saunafunctie met 28 schakeltijden

7.8.1 Schakeltijd aanmaken

- 1 Tik in de detailweergave van de desbetreffende functie op de knop [Tijdschakelklok].
- ✓ De pagina [Tijdschakelklok overzicht] verschijnt.



- 2 Tik op de knop [+].
- ✓ De pagina [Tijdschakelklok] verschijnt.

Gira G1	<i>⊪</i> <u>କ</u> ହ 15.9 °C / ≓		17 14.09.2017
Buildir	ng function	าร	
¢		0	
Living room			
Blind s	outh		
Timer			
ca	ncel	(ok)
WIO			a su
	1110	In L I	
	00	03	
	07.	00	
	U/-	UU	
	08	01	
Select act	on		
up			•
down			

- 3 U kunt dagen waarop de schakeltijd moet worden uitgevoerd activeren of deactiveren door deze een keer met een vinger aan te tikken. Dagen waarop de schakeltijd wordt uitgevoerd zijn groen gemarkeerd.
- 4 Selecteer een van de drie mogelijke schakeltijden waarop de actie moet worden uitgevoerd:



Bild 74 Schakeltijd aanmaken



- Zonsopkomst

Activeert de schakeltijd op het moment van de berekende zonsopkomst. Daarnaast kunt u onder vroegst/laatst vastleggen een tijdgrens activeren. Vroegst activeert de schakeltijd bij zonsopkomst, echter niet voor de ingevoerde tijd.

Laatst activeert de schakeltijd bij zonsopkomst of op z'n laatst op de hier ingevoerde tijd.

Met "Zonsopkomsttijd verschuiven" kan de schakeltijd met tot 120 minuten voor of na het moment van de berekende zonsopkomst worden verschoven.

Gira G1		C	9:38 23.03.2020
Buildin	g functior	าร	
¢	۵		
Living room Shutte	rs/blind		
Timer			
ca	ncel		ok
<u>`</u> Su	nrise		•
Specify	at the earlie	st ([←⊙	06:00) →
Change	sunrise time)	(+010) →
Activat	e random +/-	15 min	
냣 Su	nset		
Select action	n		
up			•

Bild 75 Tijd vastleggen

Bild 76 Zonsopkomst activeren - Zonsondergang

Activeert de schakeltijd op het moment van de berekende zonsondergang. Daarnaast kunt u onder "vroegst/laatst vastleggen" een tijdgrens activeren. Vroegst activeert de schakeltijd bij zonsondergang, echter niet voor de ingevoerde tijd.

Laatst activeert de schakeltijd bij zonsondergang of op z'n laatst op de hier ingevoerde tijd.

Met "Zonsondergangstijd verschuiven" kan de schakeltijd met tot 120 minuten voor of na het moment van de berekende zonsondergang worden verschoven.

Gira G1			09:39 23	3.03.2020
Buildir	ng functio	ns		
¢		۲		
Living room Shutte	rs/blind			
Timer				
Са	incel		ok	
کٹ Si	unset			•
Specify	y at the earlie	est (22	:00⊙⊣	•]) →
Chang	e sunset time	Э	(+01	5) →
Activat	te random +/	- 15 min	C	
Select act	ion			
up				
down				•

Bild 77 Zonsondergang activeren

5 U kunt de schakeltijden door middel van een toevalscomponent met tot 15 minuten verkorten of verlengen. Beweeg daarvoor de schuifschakelaar [Toe-val +/-15 min. activeren] naar rechts.

Gira G1			09:41 23	3.03.2020
Buildir	ng functio	าร		
¢	۵	۲		
Living room Shutte	ers/blind			
Timer				
Ca	ancel	\square	ok	
Э т	ime			
	06 07 08	59 00)	
Activa	te random +/-	15 min		0

Bild 78 Toevalsfunctie activeren

- 6 Selecteer onder 'Actie selecteren' de functie die moet worden ingesteld. Het type van de hier selecteerbare waarde is afhankelijk van de functie die moet worden ingesteld.
- 7 Tik op de knop [OK].
- ✓ De schakeltijd is ingesteld.

7.8.2

Schakeltijd wissen

- 1 Open de pagina [Tijdschakelklok overzicht].
- 2 Tik de schermknop [Bewerken] aan.
- 3 Markeer de schakeltijd die gewist moet worden.
 U kunt hier ook meerdere schakeltijden tegelijk markeren en wissen.
- Een rood vinkje verschijnt voor de schakeltijd. De rode knop [Wissen] verschijnt.
- 4 Tik op de knop [Wissen].
- De pagina [Tijdschakelklok overzicht] verschijnt. De gemarkeerde schakeltijd is gewist.

7.8.3 Alle schakeltijden van een functie activeren en deactiveren

Gira G1	. <u>⊯40</u> 15.9 °C l	⊧∆ 22.6 °C	16:17 14	1.09.2017
Buildir	ng functio	ns		
¢	۵	۲		
Living room Blind s	outh			
Timers				
e	edit -	+	ok	
all ac	tive			0
Mo-F 07:00	r Annual Annua	And in the second second		\rightarrow
Sa-Su 10:00	A Contraction of the second	In Aller		\rightarrow
Mo-S 22:00	u	And the second second		\rightarrow

Bild 79 Alle schakeltijden activeren/ deactiveren

- 1 Zet de schakelaar [Alles actief] op [I] om te activeren of op [O] om te deactiveren.
- 2 Tik op de knop [OK].
- De functie van waaruit u naar de pagina [Tijdschakelklok overzicht] bent gegaan, verschijnt. Alle schakeltijden van deze functie zijn geactiveerd of gedeactiveerd.

• Tip C Schakeltijden tijdelijk deactiveren

Als u afzonderlijke schakeltijden van een functie tijdelijk wilt deactiveren, kunt u simpelweg alle dagen deactiveren (op grijs zetten).

Functies worden in functiemappen opgeslagen.

Voor een beter overzicht kunnen afzonderlijke functies in functiemappen worden gebundeld, bijvoorbeeld alle lichtfuncties. In functiemappen kan eveneens een eenvoudige gebouwstructuur worden weergegeven, bijvoorbeeld alle functies in een ruimte.

Een functiemap kan maximaal 25 functies bevatten.



Bild 80 Functiemappen

7.10 Aanwezigheidssimulatie

Met de aanwezigheidssimulatie kunt u de gebouwfunctie eerst opnemen en daarna automatisch laten afspelen.

Zo komt een perfecte simulatie van het reële gebruik tot stand: uw gebouw lijkt ook bewoond als u bijvoorbeeld met vakantie bent.

< (۵ ۵	Œ	
Presence simulation	1		
There is no recording Please create it.	available for the presence s	imulation.	
Play sime	lation	\bigcirc)
ồ Details a	nsehen		
🙆 Create ne	w recording	\rightarrow	
	wrecording	7	2

Bild 81 Aanwezigheidssimulatie

7.10.1 Simulatie opnemen

Voordat u de simulatiefunctie kunt gebruiken, dienen de gebouwfuncties, die in de simulatie tijdens uw afwezigheid afgespeeld moeten worden, gedurende 7 dagen opgenomen te worden. Ga als volgt te werk:

- 1 Open de pagina [Aanwezigheidssimulatie].
- 2 Tip op [Nieuwe opname maken].
- 3 Tip op [Functies selecteren] en kies de functies uit die opgenomen en in de latere simulatie afgespeeld moeten worden.
 Het is zinvol dat voor functies wordt gekozen die van buiten zichtbaar zijn zoals licht, de beweging van jaloezieën of rolluiken, voor zover deze niet door tijdschakelklokken worden aangestuurd.
- 4 Bevestig de geselecteerde functies met [ok].U kunt de functies nog een keer bekijken en eventueel veranderen.
- 5 Zodra u alle functies heeft geselecteerd, activeert u de opname door de schuifschakelaar [Opnemen] naar rechts te schuiven.
- ✓ De opname start en eindigt automatisch na 7 dagen.

7.10.2 Simulatie afspelen

Voorwaarde voor het afspelen van de aanwezigheidssimulatie is dat de functies van te voren gedurende 7 dagen worden opgenomen.

- 1 Open de pagina [Aanwezigheidssimulatie].
- 2 Start de aanwezigheidssimulatie door de schuifschakelaar [Simulatie afspelen] naar rechts te schuiven.
- De aanwezigheidssimulatie wordt afgespeeld tot deze met de schuifschakelaar weer gedeactiveerd wordt.

7.11 Tijdschakelklokken

In het menu Tijdschakelklokken ziet u een overzicht van alle geprojecteerde functies waarvoor een functieklok kan worden aangemaakt.

Voorwaarde:

In de Gira Project Assistant moet bij de projectplanning de parameter "Functieklok weergeven" bij de betreffende functie geselecteerd zijn.

Buildir	g function	าร	
¢	۵	0	
Timer swi	tches		
b	ack		
Overview of specified f	of all functions with or each clock.	timers. The next tin	ner point is
Functio	ons without c	locks	
Living roo	m		
00 H 06	ue lights 00 23.07.2021		1 ○ →



Via de schuifschakelaar "Functies zonder klokken" heeft u de mogelijkheid om de weergave aan te passen:

- Schuifschakelaar links [O]: Functies met geconfigureerde functieklokken worden weergegeven.
- Schuifschakelaar rechts [I]: Alle functies worden weergegeven.

Tik op individuele functies om nieuwe functieklokken aan te maken, te bewerken of te wissen.

• Aanwijzing U Functieklokken activeren/deactiveren

Als voor een functie meerdere functieklokken zijn aangemaakt, dan wordt in dit menu altijd alleen het volgende schakeltijdstip weergegeven. De activering/deactivering via de schuifschakelaar bij de functie geldt evenwel voor alle aangemaakte functieklokken van deze functie.

7.12 Scènes

Om scènes via de Gira Smart Home-app te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Functies beheren] aan.
- ✓ De pagina [Functies beheren] is geopend.
- 2 Tip de schermknop [+] aan.
- ✓ De pagina [Nieuwe functie aanmaken] is geopend.
- 3 Tik op [Scènes].

ira G1		08	:32 01.09.202
Buildin	g function	S	
¢		0	
Create ne	v function		
b	ack		
Scenes			\rightarrow
You can co	mbine several function	ons together in a	a scene and
anggor ano	n together.		
		P.C	
		× U	Ť)
	B		
4			
6	\sim		

Bild 83 Scènes

- 4 Kies uit de twee mogelijkheden
- [Nieuwe scène], om een scène aan te maken
- [Scènevariant], om een variant van een bestaande scène aan te maken.
- 5 Volg de configuratie-assistent.

7.13 Sonos-audiofunctie

Met de functie 'Sonos audio' kunnen de geluidsinstallaties van Sonos via de Gira Smart Home App worden bestuurd.

De volgende functies zijn beschikbaar: Titel starten/pauzeren, volume wijzigen, geluid dempen, tussen titels schakelen (vorige en volgende titel), weergave van titel, artiest, album en playlist alsook het wisselen van de playlist (vorige en volgende playlist).

Gira Smart H	de 🗢 Iome	10:25		86 % 🔳
Buildin	g funct	ions		
¢			۲	
Home Sonos- Livingr	-Audio			1
The best of the Boling Store	Brow The F	n Sugar Colling S k (The Best Of	tones	Stones '71 -
	N	\triangleright	A	×
Ø		0		u∏1))
÷	Rolli	ng Stones	3	÷
		0 0 0		

Bild 84 Sonos audio

7.13.1 Sonos-audio configureren

Om Sonos-audio via de Gira G1 te configureren, handelt u als volgt:

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Functies beheren] aan.
- ✓ De pagina [Functies beheren] is geopend.
- 2 Tip de schermknop [+] aan.
- ✓ De pagina [Nieuwe functie aanmaken] is geopend.
- 3 Tik op [Sonos audiobesturing]



Bild 85 Sonos-audio configureren

4 Selecteer het voor de weergave voorziene Sonos-apparaat en volg de configuratie-assistent.

o Aanwijzing D Aantal Sonos apparaten

U kunt maximaal acht Sonos apparaten via de Gira X1 client configureren. Wanneer meerdere Sonos apparaten via de Sonos app tot een groep zijn samengevoegd, wordt de groeps-master weergegeven.

7.13.2 Sonos luidspreker wijzigen

- 1 Tip het tandwielpictogram aan in de Sonos app.
- ✓ De pagina [Instellingen] is geopend.
- 2 Tip [Sonos luidspreker wijzigen] aan.
- 3 Selecteer het voor de weergave voorziene Sonos apparaat.

Change Sonos speakers Audio control (Sonos) Cancel ok Here you can see the Sonos speakers found in your network. Küche 192.168.1.132	Change Sonos speakers Audio control (Sonos) cancel ok Here you can see the Sonos speakers found in your etwork. Image: Control of the second
cancel ok Here you can see the Sonos speakers found in your network. View of the second seco	cancel ok Here you can see the Sonos speakers found in your etwork.
Here you can see the Sonos speakers found in your network. Küche 192.168.1.132	Here you can see the Sonos speakers found in your letwork.
192.168.1.132	Küche
152.100.1.152	Küche

Bild 86 Sonos luidspreker wijzigen

o Aanwijzing D Aantal Sonos apparaten

U kunt maximaal acht Sonos apparaten via de Gira X1 client configureren. Wanneer meerdere Sonos apparaten via de Sonos app tot een groep zijn samengevoegd, wordt de groeps-master weergegeven.

7.13.3 Configuratie van favorieten

In de Sonos app kunt u favorieten aanmaken ("Mijn Sonos"). Deze Sonos favorieten worden automatisch overgenomen in de Gira X1 client (in alfabetische volgorde) en kunnen daar worden gebruikt.

De volgorde van de favorieten kan echter in de Gira X1 client worden gewijzigd. Dat gebeurt op de webpagina van de Gira X1:

- Open de webpagina van de Gira X1:
 Open daarvoor op uw PC Windows Explorer en open daarin de map "Netwerk". Dubbelklik daarin op de Gira X1.
- 2 Voer de aanmeldgegevens in: U kunt uzelf aanmelden met een van de vier gebruikersaccounts "Apparaat", "Administrator", "Installateur" of "Gebruiker". Klik voor het aanmelden op de gewenste schermknop en voer de betreffende toegangsgegevens in. Wanneer u op "Apparaat" klikt, is de gebruikersnaam "device" en is het wachtwoord het wachtwoord van het apparaat.

Wanneer bij het ontwerp van de Gira X1 een administrator, een installateur of een gebruiker met administratorrol is aangemaakt, kunt u deze toegangsgegevens ook hier gebruiken voor toegang tot de webpagina van het apparaat.

- 3 Selecteer op de geopende pagina het aanzicht "Sonos favorietentoewijzing".
- 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Sonos luidspreker selecteren" het betreffende Sonos apparaat.
- 5 Klik in de lijst op een geheugenplaats om een favoriet vast te leggen of te wijzigen. Er zijn 255 geheugenplaatsen beschikbaar.





7.13.4

Gedrag van de favorieten na gebruik van de geheugenfunctie

Wanneer u de lijst van Sonos favorieten op de webpagina van het apparaat hebt bewerkt en opgeslagen, worden deze in de lijst niet meer automatisch bijgewerkt. Dat betekent, dat wanneer in de Sonos app favorieten worden gewijzigd, deze wijzigingen niet meer automatisch in de Gira X1 client worden overgenomen.

Dat heeft het voordeel, dat bv. de toewijzing van een Sonos favoriet aan een KNX tastsensor niet per abuis door het toevoegen van een favoriet in de Sonos app kan worden gewijzigd.

Wanneer een favoriet uit de Sonos app in de opgeslagen lijst van de Gira X1 client moet worden overgenomen, moet dat via de webpagina van de Gira X1 worden uitgevoerd.

7.13.5

Welke fouten kunnen optreden?

Wanneer u een Sonos favoriet, die met een tastsensor kan worden opgeroepen, in de Sonos app per abuis hebt gewist, werkt de toets van de tastsensor niet meer.

Open in dat geval de webpagina van de Gira X1 (zie boven) en maak een nieuwe Sonos favoriet aan op de geheugenplaats van de gewiste favoriet.

7.13.6

Gedrag van de playlists na gebruik van de opslagfunctie

Als u de lijst van de Sonos-playlists op de diagnosepagina hebt bewerkt en opgeslagen, worden de vermeldingen in de lijst niet meer automatisch geactualiseerd. D.w.z. dat als in de Sonos-app playlists worden gewijzigd, deze

wijzigingen niet automatisch in de Gira Smart Home app worden overgenomen. Dit heeft het voordeel dat bijvoorbeeld de toewijzing van een Sonos-playlist aan een KNX tastsensor niet per ongeluk door het toevoegen van een playlist in de Sonos-app wordt veranderd.

Als een playlist uit de Sonos-app in de opgeslagen lijst van de Gira Smart Home app moet worden overgenomen, moet dit via de diagnosepagina van de Gira X1 worden uitgevoerd.

7.13.7 Welke fouten kunnen optreden?

Als u een Sonos-playlist die via een tastsensor kan worden opgeroepen in de Sonos-app per ongeluk hebt gewist, heeft de toets van de tastsensor geen functie meer.

Voor dit probleem zijn er 2 oplossingen:

Of

U maakt in de Sonos-app een nieuwe playlist aan en geeft deze de naam van de gewiste playlist.

Of

U opent de diagnosepagina van de Gira X1 (zie boven) en maakt een nieuwe Sonos-playlist aan op de plaats van de gewiste playlist.

7.14 Philips Hue-lamp

Om Philips Hue-lampen aan de Gira Smart Home-app toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Functies beheren] aan.
- ✓ De pagina [Functies beheren] is geopend.
- 2 Tip de schermknop [+] aan.
- ✓ De pagina [Nieuwe functie aanmaken] is geopend.
- 3 Tik op [Philips Hue-lamp].



4 Selecteer Philips Hue-lampen, ruimtes of zones die in de Philips Hue-app zijn aangemaakt en volg de configuratie-assistent.



7.15 Trigger IoT (IFTTT)

Bij "Functies beheren" [zie 6.3.2] heeft u de mogelijkheid om een trigger IoT (IFT-TT) aan te maken.

iira G1		10:50 22.07.202
Buildin	g functions	
¢	۵	0
Create nev	w function	
ba	ack	
You can cn Internet of	sate a button here to be us Things (IoT) services such	sed as a trigger for as IFTTT.
	100	

Om de IFTTT-dienst te kunnen gebruiken, hebt u

- een account bij IFTTT,
- een toegang tot het Gira-apparaatportaal,
- een volledig geconfigureerde module voor toegang op afstand (bijv. Gira S1) nodig.

Ga als volgt te werk om de Gira X1 met de IFTTT te verbinden:

- 1 Open in uw browser https://ifttt.com/gira.
- 2 Log in bij uw account of maak een nieuwe aan.
- 3 Klik in uw account op "Connect" en voer uw toegangsgegevens voor het Gira-apparaatportaal in.
- 4 In de installatie-assistent geeft u nu aan welke module voor toegang op afstand (bijv. Gira S1) en welke Gira X1 u bezit.
- 5 Voer de toegangsgegevens van uw Gira X1 in.

In de laatste stap bevestigt u de verbinding tussen uw Gira X1 en IFTTT. Nu kunt u eigen als-dan-regels creëren.

Bild 89 Trigger IoT (IFTTT)

7.16 Toegang op afstand

U moet eerst de toegang op afstand op het Gira apparaatportal en in de Gira Project Assistant inrichten als u op afstand via de Gira S1 toegang wilt krijgen tot de Gira X1.

U kunt de toegang op afstand op de Gira G1 visualiseren.

Voorwaarde:

- De Gira S1 is in de Gira Project Assistant aan de gebouwstructuur toegewezen.
- In de Gira Project Assistant is bij "Visualisatie" de functie "Toegang op afstand" ingericht.

In de visualisatie van de toegang op afstand kunt u de toegang op afstand sturen en de status ervan laten weergeven:

- Toegang op afstand in het detailaanzicht [zie 7.16.1].
- Toegang op afstand in het tegelaanzicht [zie 7.16.2].

7.16.1 Toegang op afstand in het detailaanzicht



[1] Weergave of de Gira S1 toegang tot het portaal heeft.

- [2] Weergave of er momenteel toegang op afstand is.
- [3] Knop om de toegang op afstand vrij te geven of te vergrendelen.

7.16.2 Toegang op afstand in het tegelaanzicht

	Bild 91
	loegang op afst - tegelaanzicht
[1]	
[2]	1
[3]	
	[1]

- [1] Weergave in welk deel van het gebouw de functie "Toegang op afstand" is ingericht.
- [2] Weergave of er momenteel toegang op afstand is.
- [3] Schuifschakelaar om de toegang op afstand vrij te geven of te vergrendelen.

8

Gira G1 in de GPA projecteren

U kunt de Gira G1 in de Gira Project Assistant (GPA) projecteren en met meer Gira producten, zoals de Gira X1 of Gira L1, combineren.

De Gira G1 stelt apparaat-datapunten ter beschikking die in de GPA door de Gira X1 en Gira L1 kunnen worden gebruikt.

De gebruiksmogelijkheden in combinatie met de apparaat-datapunten worden hierna beschreven. De bijbehorende datapunttypen en waardebereiken alsmede de configuratie van de Gira G1 via de GPA worden in de GPA-help toegelicht.

Gereed	Geeft informatie over de toestand van de gereed- heid.
Status	Geeft informatie over in welke toestand de Gira G1 zich bevindt.
Herstart	Zorgt ervoor dat het apparaat opnieuw wordt opge- start.
Lokale tijd	Verstuurt de actuele datum van de Gira G1.
Systeemtijd	Verstuurt de actuele systeemtijd van de Gira G1.
Bedrijfstijd	Verstuurt de bedrijfstijd sinds de laatste apparaat- start.

Apparaatstatus Gira G1

Naderingssensor

Status	5
--------	---

Laat zien of de naderingssensor is geactiveerd.

Helderheidssensor

Waarde	Stelt de actueel gemeten waarde van de helder-
	heidssensor ter beschikking.

Led

Waarde	Maakt het mogelijk om alle led's van de Gira G1 tegelijkertijd aan te sturen.
Rood	Stuurt de rode led aan
Groen	Stuurt de groene led aan
Blauw	Stuurt de blauwe led aan

Temperatuur

Kamertemperatuur	Levert de waarde van de temperatuursensor van de Gira G1 voor de weergave in de statusbalk van de Gira G1 of voor het versturen naar meer Gira appara- ten (zoals de Gira X1 of Gira L1) of toepassingen.
Ontvangen buitentemperatuur	Maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de van een weerstation ontvangen buitentemperatuur in de sta- tusbalk van de Gira G1 weer te geven.

Display

Vergrendelen	Vergrendelt het display van de Gira G1 om onge- wenst inschakelen of onbevoegd gebruik te voorko- men.
Meldingstekst	Maakt het mogelijk om meldingen in de JSON-inde- ling naar de Gira G1 te sturen. De melding bestaat uit de titel, de meldingstekst en de datum en tijd. Als er een melding verschijnt, moet deze eerst wor- den bevestigd voordat er verdere acties op het dis- play van de Gira G1 kunnen worden uitgevoerd. Als een melding op meerdere Gira G1 verschijnt, moet deze melding op elk apparaat worden bevestigd. Er zijn 20 meldingen per apparaat mogelijk. Vanaf de 21e melding wordt de oudste melding gewist.

Contactsensor	
Status	Verstuurt bij toestandswijzigingen van de contact- sensor de betreffende informatie. Dus of het display van de Gira G1 net wordt aangeraakt of het display wordt losgelaten.

Beltoon

Dempen

Dient om de beltoon op de Gira G1 uit te schakelen.

Deurcommunicatie

Status	Geeft toegang tot het weergavekanaal van de deur- communicatie om bijvoorbeeld statussen van de deurcommunicatie als activering voor meer gebeur- tenissen in het systeem te gebruiken.
Oproepknop tekst	Geeft de benaming van de knop weer waarmee de deuroproep is geactiveerd.
Etage-oproep benaming	Geeft de benaming van de knop weer waarmee de etage-oproep is geactiveerd.

Instellingen

Uitvoeren	Maakt het mogelijk om oproepen te activeren, belto- nen af te spelen, het volume te wijzigen en de bel- toon en deuropencode van contacten in te stellen.

Etage-oproep

Trigger	Maakt het mogelijk om de etage-oproep te activeren.

Volume etage-oproep

Waarde (1100)	Maakt het mogelijk om het volume van de etage-op-
	roep in te stellen.

9

Beveiligingssysteem Alarm Connect instellen

Voor een succesvolle inbedrijfstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- Het beveiligingssysteem Alarm Connect moet functioneel geconfigureerd zijn.
- Bij de projectplanning van het beveiligingssysteem in de Gira Project Assistant moeten toegangsgegevens voor een gebruiker worden ingesteld.
- De Gira G1, de alarmcentrale Connect en de inbedrijfstellings-pc (met geïnstalleerde Gira Project Assistant) moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

9.1 Eerste inbedrijfstelling

Nadat u in de basisconfiguratie van de Gira G1 de optie "Gira X1 en beveiligingssysteem" heeft geselecteerd, start de inbedrijfstellingsconfiguratie en toont vervolgens een dialoog om de verbinding met het beveiligingssysteem Alarm Connect tot stand te brengen.

Gira Smart Home	
Welcome	
Please enter the connection inform your Gira device or start demo moc	ation for le.
System	
_{System} Connection to the Gira device	÷
System Connection to the Gira device Configure network	\rightarrow \rightarrow

Bild 92 Aanzicht [Instellingen]

1 Als de Gira G1 via LAN en DHCP met het netwerk wordt verbonden, kunt u direct doorgaan met stap 2.

Als de Gira G1 via WLAN en/of zonder DHCP met het netwerk wordt verbonden, moet u eerst de verbinding met het netwerk tot stand brengen voordat u verbinding kunt maken met de beveiligingssysteem.

- 2 Voer de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in, die u eerder in de GPA heeft aangemaakt [zie 9.1.2.1].
- 3 Voer eventueel de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem in [zie 15.2.1].
- 4 Selecteer eventueel de locaties voor het weerstation [zie 17.1.1].

o Let op: Gelijktijdig gebruiken van Gira X1 en beveiligingssysteem

Als in een project de gira X1 en het beveiligingssysteem Alarm Connect worden gebruikt, voer dan bij de verbindingsgegevens het IP-adres van de gira X1 in.

Beveiligingssysteem Alarm Connect instellingen

Instellingen voor het beveiligingssysteem kunnen in het aanzicht [Instellingen] worden uitgevoerd.

- 1 U kunt het aanzicht [Instellingen] openen door op het tandwielsymbool in de navigatiebalk te tikken.
- ✓ Het aanzicht [Instellingen] verschijnt met de deelgebieden:
- Systeemmenu

10

- Extra functies
- Administratorfunctie*
- Deurcommunicatie**
- Informatie

*uitsluitend wanneer de gebruiker administratorrechten heeft.

** Alleen als de toepassing bij de inbedrijfstelling is geselecteerd.



Bild 93 Aanzicht [Instellingen]

o Let op: Aantal menu-items

Het aantal menu-items in het aanzicht [Instellingen] is afhankelijk van de toepassingen die u op de Gira G1 wilt gebruiken.

De volgende voorbeelden tonen altijd de volledig uitgeruste versie. Als u bijvoorbeeld geen Gira deurcommunicatiesysteem wilt gebruiken, worden de bijbehorende instellingsmogelijkheden niet weergegeven. In het systeemmenu zijn de volgende functies beschikbaar:

- Directe functie selecteren [zie 9.1.1]
- Systeem [zie 9.1.2]
- PIN-beveiliging [zie 9.1.3]
- Aanzichtconfiguratie [zie 9.1.4]

10.1.1 Directe functie selecteren

De directe functie is de functie die u vanuit elk aanzicht kunt bedienen door het opleggen van de hele hand. Voor de directe functie kunnen de functies 'Schakelen (drukcontactfunctie)', 'Drukcontact (aan/uit)', 'Drukcontact (indrukken/loslaten)' en 'Scèneneveneenheid' worden gebruikt.

Het ligt voor de hand hier een hoofdfunctie te kiezen van de ruimte waarin de Gira G1 zich bevindt, bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van de plafondverlichting.

1 Tik in het systeemmenu op de knop [Directe functie selecteren].

✓ De pagina [Directe functie selecteren] verschijnt.

€	(\Box)	۲		
Select dire	ect function			
ca	ncel		ok	
Activat	e direct func	tion		C
- <u>Ö</u> - Ce	iling lamp			•
_ Sc	ene TV			
- <u>0</u> - Sc	ene Romant	ic		

Bild 94 Directe functie selecteren

- 2 Activeer de schakelaar [Directe functie activeren].
- Achter de lijst met functies verschijnt een selectieveld. De geactiveerde functie wordt door een punt in het selectieveld gemarkeerd.
- 3 Activeer het selectieveld achter de functie die als directe functie moet dienen.
- 4 Tik op de knop [OK].
- ✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

GIRA

10.1.2 Systeem

- 1 Tik in het systeemmenu de schermknop [Systeem] aan.
- ✓ De pagina [Systeem] wordt geopend.

-)		0	
System			
Conne	ction to the Gir	a device	\rightarrow
Date/ti	me		\rightarrow
Config	ure WLAN		\rightarrow
Config	ure network		\rightarrow
Netwo	rk connection t	уре	\rightarrow
Set pro	oximity sensor		\rightarrow
Factor	y reset		
Restar	t		

Bild 95 Systeeminstellingen

- 2 Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:
- Verbinding met Gira apparaat [zie 9.1.2.1]
- Wachtwoord wijzigen [zie 9.1.2.2]
- Datum/tijd [zie 9.1.2.3]
- WLAN configureren [zie 9.1.2.4] (wordt alleen weergegeven als het netwerkverbindingstype 'WLAN' is geselecteerd)
- Netwerk configureren [zie 9.1.2.5]
- Netwerkverbindingstype [zie 9.1.2.6]
- Naderingssensor instellen [zie 9.1.2.7]
- Fabrieksreset
- Opnieuw starten

10.1.2.1 Verbinding met Gira apparaat

Gira Smart Home				
Welcome				
Please enter the conr your Gira device and access, if appropriate	ectio conf	on inf igure	ormatio remote	on for e
Connection to the Gira devi	ce			
cancel			ok	
IP address				
192.168.137.189				
User name				
Lutz				
Password				

Om de Gira G1 met het beveiligingssysteem te verbinden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Voer het IP-adres van de alarmcentrale Connect in.
- 2 Voer de gegevens voor de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
- 3 Bevestig uw invoer met OK.
- De gegevens zijn opgeslagen. De verbinding met het beveiligingssysteem is tot stand gebracht.

10.1.2.2 Wachtwoord wijzigen

ra X1			14:52 0	3/11/201
Buildin	g functio	ns		
¢	$\textcircled{\black}$	Ø		
Changing	the password			
са	ncel			
Password (old)			
(
Old passw	ord must be filled or	ut.		
Password (new)			
(
New passv	vord must be filled o	out.		
Repeat pas	sword			
(
Repeat pas	sword must be fille	d out.		

U kunt het bij de projectplanning verkregen gebruikerswachtwoord wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- 1 Voer het oude wachtwoord in.
- 2 Voer een nieuw wachtwoord in.
- 3 Herhaal de invoer van het nieuwe wachtwoord.
- 4 Bevestig uw invoer met OK.
- ✓ Het nieuwe wachtwoord is nu opgeslagen.

Bild 97 Wachtwoord wijzigen

GIRA

10.1.2.3 Datum/tijd

Hier kunt u het formaat van tijd en datum in de statusbalk instellen.

Gira G I	분 <u>수약</u> 15.9 °C 분 1	습 22.6 ℃	16:17	14.09.2017
Buildin	g function	าร		
¢	۵	Ø		
Time				
12h tim	ne format			$) \\ 0 \\$
Date				
Set dat	e format			\rightarrow

- Tijd: Selecteer 12-uursweergave of 24-uursweergave.
 Datum: Stel het gewenste datumformaat in en bevestig met [OK].
- ✓ De geselecteerde formaten worden direct in de statusbalk weergegeven.

Bild 98 Datum/tijd

10.1.2.4 WLAN configureren



10.1.2.5 Netwerkinstellingen



Door wijziging van de instellingen op de pagina [Netwerk configureren] kan de netwerkverbinding uitvallen, wat functiestoringen van de Gira G1 kan veroorzaken.

Alleen een elektrotechnicus met kennis van netwerken mag het netwerk configureren.

Bij de configuratie van de netwerktoegang van de Gira G1 heeft u de keuze tussen automatische (DHCP) en handmatige configuratie van het netwerk. In de fabrieksinstelling van de Gira G1 is DHCP geselecteerd. In dit geval worden de netwerkparameters automatisch door de router vastgelegd.

DHCP

Bild 100 Netwerk Configureren

¢	$\textcircled{\black}$	0	
Configure	network		
ca	ncel		
DHCP a	activated		0
(192.1	68.137.108		
255.2	255.255.0		
(192.1	68.137.1		
(192.1	68.137.1		

Om het netwerk handmatig te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Deactiveer DHCP, door de schuifschakelaar 'DHCP geactiveerd' op UIT te zetten.
- ✓ De invoervelden voor de netwerkinstellingen kunnen nu worden bewerkt.
- 2 Voer de desbetreffende gegevens voor de netwerktoegang in.
- 3 Bevestig uw invoer met [OK].
- ✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

10.1.2.6 Netwerkverbindingstype

Hier legt u vast of u de Gira G1 via LAN of WLAN met het netwerk wilt verbinden.

¢	(Δ)	۲		
Network of	connection type			
ca	ncel		ok	
Select the	network connectio	n type.		
LAN				
WLAN				•

Bild 101 Netwerk-Verbindingstype

- 1 Selecteer het gewenste verbindingstype (LAN of WLAN) en bevestig met [OK].
- ✓ De Gira G1 start opnieuw op en het netwerkverbindingstype is vastgelegd.

10.1.2.7 Naderingssensor instellen

Hier stelt u de afstand in waarbij de Gira G1 door naderen van een hand uit de slaapmodus wordt geactiveerd.

- 1 Tik op de knop [Naderingssensor instellen].
- ✓ De pagina [Naderingssensor instellen] verschijnt.

	₩ <u>49</u> 15.9 °C ⊮C	3 22.6 °C	16:17 1	1.09.2017
Buildin	g function	S		
¢		0		
Set proxim	ity sensor			
car	ncel		ok	
off				
close				
medium	ı			•
wide				
Wide				

Bild 102 Naderingssensor instellen

- 2 Kies een van de instellingen van de naderingssensor:
- uit (de naderingssensor is gedeactiveerd, d.w.z. om de Gira G1 in te schakelen moet op het oppervlak worden getikt),
- dichtbij (sensor reageert als de hand dichtbij komt),
- middel (sensor reageert als de hand op middelgrote afstand is),
- ver (sensor reageert als hand op grote afstand is).
- 3 Tik op de knop [OK].
- ✓ De naderingssensor is ingesteld. Het systeemmenu is geopend.

10.1.3 PIN-beveiliging

U kunt de instellingen in het systeemmenu met een PIN beveiligen. Dit moet de Gira G1 beschermen tegen ongewenste wijzigingen. Om de PIN-beveiliging te activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de knop [PIN-beveiliging].
- ✓ De pagina [PIN-beveiliging] verschijnt.

ira G1			14:10	24.10.2017
Buildin	g func	tions		
¢	۵		0	
PIN protec	tion			
ca	ncel			
Activat	e PIN pro	otection		
PIN				
••••				×
Repeat PIN	I			
Assig	n PIN			
New PIN a	nd repeated	PIN do not m	atch.	
4		2		2
1		2		3
4		5		6
7		8		9

Bild 103 PIN-beveiliging

- 2 Schuif de schakelaar 'PIN-beveiliging activeren' naar rechts.
- 3 Geef in het bovenste veld een PIN in, en herhaal dit in het tweede veld.
- 4 Bevestig de PIN met [ok].
- Het systeemmenu van de Gira G1 kan nu pas geopend worden nadat de PIN is ingevoerd.

10.1.4 Aanzichtconfiguratie

In de aanzichtconfiguratie kunt u de weergegeven functies en de volgorde van de functies voor de actiezone vastleggen.

- 1 Tik op de knop [Aanzichtconfiguratie].
- ✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.

Gira G1	3ira G1		01.12.2020
Buildin	g functions		
¢	۵	0	
View confi	guration		
Select I	nome		\rightarrow
Favouri	tes		\rightarrow
Favouri	tes in front	(

- ✓ Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:
- Home selecteren [zie 9.1.4.1]
- Favorieten met de submenu's
 - Favorieten vastleggen [zie 9.1.4.2]
 - Functies sorteren [zie 9.1.4.3]
 - Standaard herstellen [zie 9.1.4.4]
- Favorieten vooraan [zie 10.1.4.5]

10.1.4.1 Home selecteren

Hier kunt u vastleggen of het Home-aanzicht na aantikken van de Home-toets in de tegel- of detailweergave wordt getoond.

Select home sc	reen		
cancol			
Calicer		ok	
Detailed vie	ew		
Tile view			•

Home selecteren

Bild 105

Bild 104

Aanzichtconfiguratie

- 1 Selecteer de gewenste weergave voor het Home-aanzicht.
- 2 Tik op de knop [OK].

10.1.4.2 Favorieten vastleggen

Hier kunt u de functies selecteren die direct in de actiezone worden weergegeven.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Favorieten vastleggen].
- De pagina [Favorieten vastleggen] verschijnt en geeft alle beschikbare functiemappen weer.

¢		0	
Define fav	vourites		
			ok
Please sele folder].	ect all favourites for	Home from th	e list (Function
	/ing room		\rightarrow
<u> </u>	tohon		د

Bild 106 Favorieten vastleggen

- 3 Wissel naar de functiemap waarin de functie is opgeslagen die u als favoriet wilt weergeven.
- ✓ De pagina [Favorieten vastleggen, functiemap] verschijnt.

J≇ <u>A</u> Q 15.9 °C 🖉	습 22.6 ℃	16:17	14.09.2017
g functior	าร		
۵	0		
ourites Living roor	n		
		ok	
iling lamp			\bigcirc
all lamp			\checkmark
oor lamp			
nd south			\checkmark
	#AQ 15.9 °C # g function	الجمع 15.9 °C IFAD 22.6 °C g functions Image: Second	P402 15.9 °C PA02 22.6 °C 16:17 g functions Image: Compare the second seco

Bild 107 Functies selecteren

- 4 Activeer de functies die u als favorieten wilt instellen.
- 5 Tik op [OK].
- ✓ De pagina [Favorieten vastleggen] met de lijst van functiemappen verschijnt.
- 6 Leg volgens dezelfde procedure nog meer favorieten vast.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
- ✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.
- 8 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: Tik daarvoor op [OK].
- ✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
- 9 Bevestig deze melding met [OK].
- De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. Vervolgens verschijnen de vastgelegde favorieten in de actiezone.
10.1.4.3 Functies sorteren

Hier kunt u de volgorde vastleggen waarin de functies en toepassingen in het Home-aanzicht van de Gira G1 worden weergegeven.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Functies sorteren].
- De pagina [Functies sorteren] verschijnt en geeft alle op de Gira G1 beschikbare elementen weer.

ira G i	J <u>#AQ</u> 15.9 °C J		14.09.201
Buildi	ng functior	าร	
¢		0	
Sort fund	tions		
		ok	:
the left of reposition sequence	each function. Place ning dot and pull the f	your finger on the unction into the de:	sired
= .	ې- vvan iamp		
≡ -¢)- Ceiling lam	р	
	- Floor Jamp		
≡ -{			
	Blind sout	ı	
	Blind sout	n	
	Blind south Blind east	ı	

Bild 108 Functies sorteren

- 3 Leg uw vinger op het verplaatsingspunt van het gewenste item en verschuif de functie zodanig dat de volgorde u bevalt.
- 4 Verschuif volgens dezelfde procedure nog meer items.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
- ✓ De pagina [Favorieten] verschijnt.
- 6 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: Tik daarvoor op [OK].
- ✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
- 7 Bevestig deze melding met [OK].
- ✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. Vervolgens verschijnen de favorieten in de door u vastgelegde volgorde in de actiezone.

10.1.4.4 Standaard herstellen

Hier kunt u het aanzicht van de actiezone terugzetten naar de toestand zoals die oorspronkelijk was vastgelegd bij de projectplanning.

- 1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
- 2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Standaard herstellen].
- Er verschijnt een melding die vraagt of u alle instellingen terug wilt zetten naar de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling.
 Bevestig deze melding met [OK].
- ✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. De favorieten verschijnen in de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling in de actiezone.

10.1.4.5 Favorieten vooraan

Hier kunt u vastleggen of uw favorieten op het Home-aanzicht als eerste moeten worden weergegeven.

Gira G1		09:3	3 23.03.2020
Buildin	g functions		
¢		0	
View confi	guration		
Select h	nome		\rightarrow
Favouri	tes		\rightarrow
Favouri	tes in front		

Bild 109 Favorieten vooraan

- 1 Schuif de schuifschakelaar naar rechts wanneer de Favorieten-functies voor de overige tegels ("Gebouw", "Deurcommunicatie", "Weersvoorspelling", enz.) moeten worden weergegeven.
- ✓ De favorieten worden in het Home-aanzicht als eerste weergegeven.

10.2 Extra functies

Onder Extra functies zijn de volgende functies beschikbaar:

- Weerstation selecteren [zie 20]
- Aanwezigheidssimulatie [zie 7.10]

10.3.1 Ruimten beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Ruimten beheren] aan.
- ✓ De pagina [Ruimten beheren] is geopend.
- 2 Tip de ruimte aan, die u wilt beheren.
- ✓ U kunt nu de geselecteerde ruimte hernoemen en het symbool voor deze ruimte wijzigen.

ira G1		11:21	20.02.2020
Building	functions		
¢	۵	0	
Manage room:	s Living room		
back			
Edit			
Rename ro	oom		\rightarrow

Bild 110 Ruimten beheren

10.3.2 Functies beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Functies beheren] aan.
- De pagina [Functies beheren] is geopend en u kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Nieuwe functie aanmaken [zie 10.3.2.1]
- Functie beheren [zie 10.3.2.2]

10.3.2.1 Nieuwe functie aanmaken

Gira G1 11:40 20.02.2020 **Building functions** $(\boldsymbol{\leftarrow})$ 0 Manage functions) (+) (ok Here you can change the symbol and the name of functions. Kitchen -☆- Switch \rightarrow (h) Button (On/Off) \rightarrow Living room -Ö: Dimmer \rightarrow

Bild 111 Nieuwe functie aanmaken

- 1 Tip de schermknop [+] aan.
- 2 Tip de functie aan, die u wilt toevoegen.

10.3.2.2 Functie beheren

- 1 Tip de functie aan, die u wilt beheren.
- ✓ U kunt nu de geselecteerde functie hernoemen en het symbool voor deze functie wijzigen.



Bild 112 Functies beheren

10.3.3 Ruimten/functies sorteren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Ruimten/functies sorteren] aan.
- ✓ De pagina [Functies sorteren] is geopend.
- 2 Tip de betreffende functiemap aan om functies binnen die map te sorteren.
- 3 Leg uw vinger op de drie horizontale strepen voor de functie en sleep deze in de gewenste volgorde.
- 4 Bevestig uw invoer met [Gereed].

Gira G1		09:	12 23.03.2020
Buildir	ng function	าร	
¢	۵	0	
Sort roon	ns/functions Living	room	
b	ack	Do	ne
≡ ĝ	Dimmer		
≡ ∫∢	Audio contr	ol (Sonos)	
	Shutters/bli	nd	
= Ņ	Switch (2)		
= [Heating and	l cooling	

Bild 113 Ruimten/functies sorteren

10.3.4 Systemen beheren

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Systemen beheren] aan.
- ✓ De pagina [Systemen beheren] is geopend.
- 2 Tip het systeem aan, dat u wilt beheren.
- U kunt nu het geselecteerde systeem hernoemen en het symbool voor dit systeem wijzigen.

Gira G1	11:20 20.02.2020	
Building functions		
← ⓓ ()	
Manage subsections Lighting		
back		
Edit		
Rename subsections	\rightarrow	
Assign symbol	\rightarrow	

Bild 114 Systemen beheren

10.3.5 Gebruikers beheren

U kunt aan afzonderlijke gebruikers functies vrijgeven resp. hen de vrijgave onttrekken.

- 1 Tip in het systeemmenu de schermknop [Gebruikers beheren] aan.
- 2 Tip de te beheren gebruiker aan.
- ✓ De volgende menuonderdelen zijn beschikbaar:
- Selecteren [zie 10.3.5.1]
- Overnemen van... [zie 10.3.5.2].



Bild 115 Gebruikers beheren

10.3.5.1 Functies selecteren

U kunt functies selecteren op basis van gebouwen of systemen.

- 1 Tip het vinkje aan achter [Alles vrijgeven].
- Wanneer het vinkje is verwijderd, zijn alle onderliggende functies van het gebouwdeel of systeem voor deze gebruiker geblokkeerd.
- 2 Tip de horizontale pijl aan achter de betreffende ruimte of systeem om afzonderlijke functies vrij te geven of te blokkeren.
- ✓ De cijfercombinatie onder het gebouw resp. systeem toont het aantal beschikbare/vrijgegeven functies.

3ira G1			11:25 20	.02.2020
Buildi	ng functio	ons		
¢	۵	Ø		
Select fu	nctions Ground flo	or		
	back		Done	
Releas	se all			\checkmark
Û	Kitchen 2/2			\rightarrow
曲	Living room			\rightarrow
Ψq	Dining room			\rightarrow

Bild 116 Functies vrijgeven

10.3.5.2 Functies toepassen

U kunt de vrijgave-instellingen van andere gebruikers toepassen.

- 1 Tip de gebruiker aan waarvan u de vrijgave-instellingen wilt toepassen.
- 2 Tip [OK] aan in het bevestigingsdialoogvenster.
- ✓ De vrijgave-instellingen van de geselecteerde gebruiker worden toegepast.

Gira G I		11:2	3 20.02.2020
Buildin	g functior	าร	
¢		0	
Take over	functions Anja		
ca	ncel	ol	(
From whic functions?	h user would you lik	ke to take over the s	elected
User			
Jonas			
Jonas Mira			
Jonas Mira	xel		ok

Would you like to take over the selected functions from Jonas? Would y

Bild 117 Functies toepassen

10.4 Informatie

In het menu Informatie staan de volgende functies ter beschikking:

- Licentieovereenkomst
- Hier worden de licentieovereenkomsten van de Gira G1 weergegeven.
- Gira app-versie ...[zie 10.4.1]

10.4.1 Gira app-versie

In dit gedeelte ziet u informatie over de geïnstalleerde en de momenteel beschikbare versies van de Gira Smart Home app:

- Geïnstalleerde versie

Hier wordt de momenteel geïnstalleerde versie van de op de Gira G1 geïnstalleerde Gira Smart Home app weergegeven.

Beschikbare versies

Als er een update voor de Gira Smart Home app beschikbaar is, wordt deze hier weergegeven. Tik voor het installeren van de app-update gewoon op de nieuwe versie.

11

Beveiligingssysteem Alarm Connect bedienen

11.1 Statusbalk

Gira G1



Bild 118 Gira G1 statusbalk

Bild 119 Gira G1 Navigatiebalk

De symbolen in de statusbalk betekenen het volgende:

- [1] De weergave [Oproepsignaal uit] verschijnt als in de toepassing 'Deurcommunicatie' het oproepsignaal is uitgeschakeld.
- [2] De weergave [Automatische deuropener] verschijnt als de automatische deuropener is geactiveerd.*
- [3] Het waarschuwingssymbool in de statusbalk geeft aan, dat de Gira G1 niet meer werkt.

Als u met uw vinger op het waarschuwingssymbool tikt, verschijnt de bijbehorende foutmelding.

[4] Weergave van tijd en datum.

*wordt uitsluitend weergegeven bij bebruik het Gira deurcommunicatiesysteem

11.2 Navigatiebalk



De knoppen in de navigatiebalk hebben de volgende functies:

[1] [Terug] opent de laatst geopende pagina.

[2] [Home] opent de startpagina van de actiezone.

[3] [Systeem] opent het aanzicht [Instellingen].

[4] [Aanzicht wijzigen] wisselt tussen tegel- en detailweergave.

Knoppen en aanwijzingen voor het alarm



[1] [informatie] opent de lijst met de beschikbare meldingen.

[2] Let op] geeft aan dat er meldingen beschikbaar zijn.

[3] [Status] geeft aan dat de beveiligingszone niet gereed voor inschakeling is.



Bild 120 Knoppen voor het alarm

GIRA

Bild 121 Aanwijzingen voor het alarm

[1] Intern inschakelen niet mogelijk

[2] Extern inschakelen niet mogelijk

Beveiligingszone extern inschakelen

Om een beveiligingszone via de Gira G1 extern in te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de tegel van de bedieningseenheid die u extern wilt inschakelen.
- Het aanzicht van de beveiligingszone wordt geopend en geeft de inschakeltoestand weer.
- 2 Tik op de knop [Extern inschakelen].
- 3 Voer in het venster dat wordt geopend uw gebruikers-PIN in.
- De vertragingstijd bij verlaten wordt gestart en wordt op de Gira G1 weergegeven.

Tegelijkertijd signaliseert de draadloze bedieningseenheid de lopende vertragingstijd bij verlaten.

- 4 Verlaat nu de beveiligingszone en sluit eventueel de deur af.
- Na het verstrijken van de vertragingstijd bij verlaten wordt de beveiligingszone extern ingeschakeld, voorzover in de tussentijd geen gebeurtenissen zijn opgetreden, die de inschakeling verhinderen.

Gira G1		09:	16 22.03.2019
Buildir	ng functio	ns	
¢		0	
Home Operat Apartr	ing unit nent Kleve		1
Ö			٠
	¢.	L active	
	Disa	arm	
	• 0	• •	

Bild 122 Toestand extern ingeschakeld

Beveiligingszone intern inschakelen

Om een beveiligingszone via de Gira G1 intern in te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de tegel van de bedieningseenheid die u intern wilt inschakelen.
- Het aanzicht van de beveiligingszone wordt geopend en geeft de inschakeltoestand weer.
- 2 Tik op de knop [Intern inschakelen].
- 3 Voer in het venster dat wordt geopend uw gebruikers-PIN in.
- $\checkmark~$ De beveiligingszone wordt intern ingeschakeld.

Gira G1		13:2	8 25.03.2019
Buildi	ng functio	ons	
¢		0	
^{ноте} Operat Apartr	ing unit ment Kleve	3	1
Ö			٠
	ك ا	5	
	Internal	lactive	
	Dis	5 arm	

Bild 123 Toestand intern ingeschakeld

11.6 Beveiligingszone uitschakelen

Om een beveiligingszone via de Gira G1 intern uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik in het aanzicht van de beveiligingszone op de knop [Uitschakelen].
- 2 Voer in het venster dat wordt geopend uw gebruikers-PIN in.
- ✓ De beveiligingszone wordt uitgeschakeld.

Gira G1		09:0	6 22.03.2019
Buildi	ng functio	ns	
¢		0	
Home			1
Operat Apartr	ing unit nent Kleve		\cup
, tparti			
i			•
		0	
	_	<u> </u>	
	_		
	Deacti	vatet	
	(it)		

Bild 124 Toestand uitgeschakeld

Alarmen en meldingen waarnemen en bevestigen

Om de aanwezige alarmen en meldingen van de beveiligingszone te bevestigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik in het aanzicht van de beveiligingszone op de knop [Informatie].
- ✓ Er wordt een lijst geopend met de aanwezige alarmen en meldingen.
- 2 Tik op de knop [Bevestigen].
- 3 Voer in het venster dat wordt geopend uw gebruikers-PIN in.
- ✓ Bij invoer van de juiste PIN wordt de melding uit de lijst verwijderd.

		09:0	6 22.03.201
Buildir	ng functio	ons	
÷			
ome			1
) perati	ing unit		C
partn	nent Kleve	<u>b</u>	
iparen			
<i>Aessages</i>			
cor	firm	cano	loc
Cor 電子 22 PII	offirm .03.2019, 09:13 (Id: N confirmation requi	3901) ired for the following	
Cor	nfirm .03.2019, 09:13 (ld: N confirmation requi ent: Sabotage alarm	3901) ired for the following to alarm control unit	t
Cor Pli ev	nfirm 03.2019, 09:13 (ld: N confirmation requi ent: Sabotage alarm	3901) ired for the following to alarm control uni	
Cor Pilev	nfirm 03.2019, 09:13 (ld: N confirmation requi ent: Sabotage alarm	3901) ired for the following to alarm control uni	
Cor Pill ev	nfirm	3901) ired for the following to alarm control uni	
Cor Pill ev	nfirm	3901) Tred for the following to alarm control uni	
Cor Pil ev	firm 0.03.2019, 09:13 (Id: V confirmation requ ent: Sabotage alarm	canc 3901) Tired for the following to alarm control uni	t
Cor Pile ev	firm 0.03.2019, 09:13 (Id: N confirmation requ ent: Sabotage alarm	canc 3901) to alarm control uni	t
ev	og.2019, 09:13 (Id: N confirmation requ ent: Sabotage alarm	canc 3901) Tired for the following to alarm control uni	t
	03.2019, 09:13 (Id: V confirmation requ ent: Sabotage alarm	canc 3901) ired for the following to alarm control uni	t

Bild 125 Alarmen en meldingen

Gira HomeServer Client/Gira eNet Client instellen

12.1 Eerste inbedrijfstelling

12

Nadat u in de basisconfiguratie van de Gira G1 de optie "Gira HomeServer/eNetserver" heeft geselecteerd en op [Start] heeft getikt, start de Gira G1 de inbedrijfstellingsconfiguratie en toont vervolgens een startpagina om de instellingen uit te voeren. Op de startpagina bevindt zich eerst alleen de knop "Instellingen".



Met de inbedrijfstelling gaat het als volgt verder:

- 1 Tik op "Instellingen".
- 2 Controleer de netwerkverbinding en breng deze indien nodig weer tot stand [zie 11.4].
- 3 Tik op "Gira App Instellingen". In het aanzicht "App-instellingen" kunt u de toepassingen selecteren die u op de Gira G1 wilt gebruiken.
- 4 Tik op de gewenste app.
- 5 Schuif de schakelaar "Activeer de app" naar rechts.
- 6 Schuif eventueel de schakelaar "Selecteer als hoofdtoepassing" naar rechts (zie onder).
- 7 Tik nu op de toets Terug om de instellingen te verlaten en terug te gaan naar de startpagina.





8 Tik nu op de gewenste app en neem de app in gebruik: Instellen van de HomeServer clients [zie 12]. Instellen van de eNet clients [zie 14]. Instellen van het deurcommunicatiesysteem [zie 15]. Instellen van de weersvoorspelling [zie 17].

Als u de instelling "Selecteer als hoofdtoepassing" voor een app activeert, geeft de Gira G1 deze app na het ontwaken uit de rusttoestand aan. U kunt deze optie slechts voor één app gebruiken. Als deze optie niet wordt geactiveerd, start de Gira G1 altijd met de laatst geopende app.

Selecteer als hoofdtoepassing

12.2 Navigatiebalk

In het onderste gedeelte van het beeldscherm bevindt zich de navigatiebalk. De drie knoppen hebben de volgende functies:





De toets 'Home' roept het startscherm op.



Let op: Ô Navigatiebalk weergeven

In de toepassingen "Deurcommunicatie" en "Weer" wordt de navigatiebalk verborgen. U kunt de navigatiebalk weer laten weergeven door onder aan het scherm omhoog te vegen.

Bild 127 startpagina

12.3 Instellingen

0

U opent het aanzicht 'Instellingen' door in het startscherm op het tandwiel-symbool te tikken.

Setti	ings
•	Wi-Fi
Device	
Ð	Proximity Sensor
	Language & input
System	n
â	PIN protection
0	Date & time
()	About tablet
\$	Gira App Settings
	Factory Reset & Restart

Bild 128 Instellingen

In het menu 'Instellingen' heeft u toegang tot de volgende punten:

- Draadloos & netwerken [zie 11.4]
 Hier wordt de verbinding met het netwerk geconfigureerd.
- Apparaat [zie 11.5]
 Hier wordt de gevoeligheid van de naderingssensoren ingesteld en de taal geselecteerd.
- Systeem [zie 11.6]

Hier kunnen onder andere de toepassingen worden geselecteerd die op de Gira G1 kunnen worden gebruikt. Bovendien kunnen hier technische gegevens en licentieteksten worden bekeken.

12.4 Draadloos & netwerken

U kunt de Gira G1 ofwel via LAN of via WLAN met het netwerk verbinden.



Let op Uitval Gira G1

Door wijziging van de netwerkinstellingen kan uitval van de netwerkverbinding optreden, wat functiestoringen van de Gira G1 kan veroorzaken. Alleen een elektrotechnicus met kennis van netwerken mag het netwerk configureren.

o Aanwijzing | WLAN deactiveren

Als u de Gira G1 via LAN met het netwerk wilt verbinden, moet de WLAN-functie uitgeschakeld zijn.

Bij de configuratie van de netwerktoegang van de Gira G1 heeft u de keuze tussen automatische (DHCP) en handmatige configuratie van het netwerk. In de fabrieksinstelling van de Gira G1 is DHCP geselecteerd. In dit geval worden de netwerkparameters automatisch door de router vastgelegd.

> **Bild 129** LAN-netwerk Configureren

Handmatige netwerkinstellingen

LAN Netzwer	rk konfigurieren	
DHCP aktiviert		~
IP-Adresse Gira G1 192.168.137.186		
Subnetzmaske 24		
DNS-Server 192.168.137.1		
Standard Gateway 192.168.137.1		
MAC-Adresse Gira G1 00:0a:b3:20:0b:a7		
<	0	

Om de netwerkinstellingen van de LAN-verbinding handmatig te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Schakel de functie 'DHCP' uit door het selectievakje 'DHCP geactiveerd' te deactiveren.
- ✓ De invoervelden voor de netwerkinstellingen kunnen nu worden bewerkt.
- 2 Voer de desbetreffende gegevens voor de netwerktoegang in.
- 3 Bevestig uw invoer telkens met [OK].
- ✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het instellingenmenu is geopend.

12.4.2 WLAN configureren

AanwijzingGeen WLAN met PoE-aansluitmodule

Als de Gira G1 met een PoE-aansluitmodule wordt gebruikt, is het gebruik via een WLAN-verbinding niet mogelijk.

	Wi-Fi	:
	On	•
	gds14	
	Ausstellung	
•	G_Extern	
▼#	G_Intern	
▼#	logistik	
Và	gds20	
▼ a	FRITZ!Box AC-AD	
₹a	WLAN3370-VW4	
₹a	2.0G AC/TD WLAN	
▼a	TP-Link	

Bild 130 WLAN configureren

Als u de WLAN-functie via de schuifschakelaar heeft ingeschakeld, worden in het aanzicht "WLAN" alle WLAN-netwerken weergegeven die zich in de omgeving van de Gira G1 bevinden.

Als u de Gira G1 met een van de vermelde WLAN-netwerken wilt verbinden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op het WLAN-netwerk waarmee u de Gira G1 wilt verbinden.
- 2 Voer het wachtwoord voor het WLAN-netwerk in en bevestig het met [Verbinden].
- ✓ De Gira G1 maakt verbinding met het WLAN-netwerk.

Beschikbare WLANnetwerken

WLAN-verbinding tot stand brengen

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een functie waarmee u WLAN-verbindingen met Verbinding via WPS een druk op de knop kunt instellen, zonder invoer van een wachtwoord.

• Let op: Bouter zonder WPS

Als uw router geen WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u uw draadloze netwerk alleen handmatig instellen.

Wanneer uw router de functie 'WPS Push Button' ondersteunt, kunt u de WLAN-verbinding als volgt tot stand brengen:

- 1 Druk op uw router op de WPS-toets.
- 2 Tik binnen de volgende 2 minuten in de rechter bovenhoek op de Gira G1 op het menusymbool en tik in het menu dat wordt geopend op het onderdeel [Geavanceerd].
- 3 Tik in het menu dat wordt geopend op het onderdeel [WSP-Push-Toets].
- De verbinding met het WLAN-netwerk wordt automatisch tot stand gebracht.

Zo verbindt u de Gira G1 via de functie 'WPS met PIN-invoer' met het WLAN: WPS r

- 1 Tik in de rechter bovenhoek op de Gira G1 op het menusymbool **I** en tik in het menu dat wordt geopend op [Geavanceerd].
- 2 Tik in het menu dat wordt geopend op het onderdeel [WSP-PIN-invoer].
- 3 Voer binnen de volgende 2 minuten de weergegeven PIN in op uw WLANrouter.
- De verbinding met het WLAN-netwerk wordt automatisch tot stand gebracht.

Om de netwerkinstellingen van de WLAN-verbinding handmatig te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de gewenste WLAN-verbinding tot er een dialoogvenster wordt geopend.
- 2 Tik in het nieuwe dialoogvenster op "Met netwerk verbinden".
- 3 Activeer in het venster dat wordt geopend de functie "Geavanceerde opties".
- 4 Tik op 'DHCP' en selecteer in de geopende dialoog de instelling 'Statisch'.
- De invoervelden voor de netwerkinstellingen kunnen nu worden bewerkt.
- 5 Voer de desbetreffende gegevens voor de netwerktoegang in.
- 6 Tik op [Verbinden] om de wijzigingen op te slaan en de verbinding met het WLAN tot stand te brengen.

WPS Push Button

WPS met PIN-invoer

Handmatige netwerkinstellingen

12.4.3 Geavanceerde WLAN-instellingen

Om het menu van de geavanceerde WLAN-instellingen te openen tikt u in de WLAN-instellingen in de rechter bovenhoek van de Gira G1 op het menupictogram

	Wi-Fi	Add network
	On	Refresh
•	gds14	Advanced
▼.	Ausstellung	
-	G_Intern	
-	G_Extern	
-	logistik	
-	gds20	
-	WLAN3370-VW4	
-	2.0G AC/TD WLAN	
	1	

Bild 131 Geavanceerde WLAN-instellingen

Er wordt een menu geopend met de volgende onderdelen:

- Netwerk toevoegen
- Via dit menuonderdeel kan een WLAN handmatig worden toegevoegd.
- Bijwerken
- Werkt de lijst bij van de beschikbare WLAN's
- Geavanceerd
 - Opent een menu met de beide onderdelen:
 - WPS-Push-Toets

Met deze functie kan de verbinding met de WLAN-router via WPS tot stand worden gebracht (zie Seite 95).

WPS-PIN-invoer

Met deze functie kan de verbinding met de WLAN-router via WPS tot stand worden gebracht (zie Seite 95).

12.5 Apparaat

12.5.1 Naderingssensor instellen

Hier stelt u de afstand in waarbij de Gira G1 door naderen van een hand uit de slaapmodus wordt geactiveerd.

- 1 Tik op [Naderingssensor] en vervolgens op [Naderingssensor instellen].
- ✓ De pagina [Naderingssensor instellen] verschijnt.

	Proximity S		
Pr	oximity Sensor sens	ibility	
	Proximity Se	nsor sensibility	
	🔿 Aus		_
	🔿 Nah		
	 Mittel 		
	🔿 Weit		
			CANCEL
			CANCEL
	\triangleleft	0	

Bild 132 Naderingssensor instellen

- 2 Kies een van de instellingen van de naderingssensor:
- uit (de naderingssensor is gedeactiveerd, d.w.z. om de Gira G1 in te schakelen moet op het oppervlak worden getikt),
- dichtbij (sensor reageert als de hand dichtbij komt),
- middel (sensor reageert als de hand op middelgrote afstand is),
- ver (sensor reageert als hand op grote afstand is).
- $\checkmark\,$ De naderingssensor is ingesteld.

12.5.2 Taal en invoer

Hier legt u de taal vast waarin de toepassingen op de Gira G1 moeten worden gebruikt.

- 1 Tik op [Taal].
- ✓ De beschikbare talen worden weergegeven.
- 2 Tik op de gewenste taal.
- ✓ De taal wordt ingesteld.
 - Als u vervolgens een app op de G1 start, wordt de interface in de gewenste taal weergegeven.

Let op: Deze instelling heeft geen invloed op de aanduidingen van de functies die u in HomeServer of in de eNet-server heeft gepland.

12.6 Systeem

PIN-beveiliging

U kunt de instellingen in het systeemmenu met een PIN beveiligen. Dit moet de Gira G1 beschermen tegen ongewenste wijzigingen. Om de PIN-beveiliging te activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de knop [PIN-beveiliging].
- ✓ De pagina [PIN-beveiliging] verschijnt.

PIN protectio	n	
Protect settings via PIN	i.	
•••••		
Repeat PIN		
CANCEL SAVE		
1	2 авс	3 DEF
4 _{GHI}	5 JKL	6 мно
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
×	0	
\bigtriangledown	0	

Bild 133 PIN-beveiliging

- 2 Schuif de schakelaar 'PIN-beveiliging activeren' naar rechts.
- 3 Geef in het bovenste veld een PIN in, en herhaal dit in het tweede veld.
- 4 Bevestig de PIN met [ok].
- Het instellingenmenu van de Gira G1 kan nu pas geopend worden nadat de PIN is ingevoerd.

o Aanwijzingen voor PIN-beveiliging

Om de PIN-beveiliging te laten werken, moet u het instellingenmenu zowel na de eerste invoer als na verder gebruik (na vrijschakeling met de PIN) via de taakbalk sluiten.

Tik hiervoor op de statusbalk op het vierkant en schuif het venster met het instellingenmenu opzij.

12.6.1 Datum & tijd

Hier kunt u de tijdszone instellen.

12.6.2 Informatie

Hier wordt de versie-informatie van de geïnstalleerde software weergegeven en van de gebruikte licenties.

12.6.3 Instellingen Gira app

In het aanzicht "App-instellingen" kunt u de toepassingen selecteren die u op de Gira G1 wilt gebruiken. Selecteer als volgt een app:

- 1 Tik in het aanzicht "App-instellingen" op de toepassing die u op de Gira G1 wilt gebruiken.
- 2 Schuif de schakelaar "Activeer de app" naar rechts.
- 3 Schuif eventueel de schakelaar "Selecteer als hoofdtoepassing" naar rechts (zie onder).
- 4 Tik nu op de toets Terug om de instellingen te verlaten en terug te gaan naar de startpagina.
- ✓ Op het startscherm verschijnt nu de net door u geactiveerde app.
- 5 Tik vervolgens op de gewenste app en neem de app in gebruik. Instellen van de HomeServer clients [zie 12]. Instellen van de eNet clients [zie 14]. Instellen van het deurcommunicatiesysteem [zie 15]. Instellen van de weersvoorspelling [zie 17].

Als u de instelling "Selecteer als hoofdtoepassing" voor een app activeert, geeft de Gira G1 deze app na het ontwaken uit de rusttoestand aan. U kunt deze optie slechts voor één app gebruiken. Als deze optie niet wordt geactiveerd, start de Gira G1 altijd met de laatst geopende app.

Als er een update voor de app beschikbaar is, wordt hier de nieuwe versie van Beschikbare -versies een update aangeboden. Tik op het onderdeel om het bijwerken van de app te starten.

Als de app al naar een nieuwere versie is bijgewerkt kunt u hier de app naar een Meer versies eerdere versie terugzetten. Als u op het onderdeel tikt, worden de volgende mo-gelijkheden weergegeven:

- Laatst geïnstalleerde versie gebruiken Hier wordt de laatst geïnstalleerde versie weergegeven. Als u deze versie van de app wilt gebruiken, tik dan op dit onderdeel.
- Geleverde versie gebruiken Hier wordt de app-versie weergegeven die oorspronkelijk met een firmwareupdate op de Gira G1 is geïnstalleerd. Als u deze versie van de app wilt gebruiken, tik dan op dit onderdeel.

12.6.4 Fabrieksinstellingen & opnieuw starten

Hier kunt u met de betreffende knop een fabrieksreset of een herstart van de Gira G1 uitvoeren.

Gira HomeServer app instellen

Voor een succesvolle inbedrijfstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- De Gira HomeServer moet functioneel geconfigureerd zijn.
- Voor de Gira G1 is in de QuadConfig van de HomeServer-expert een gebruiker geconfigureerd. Selecteer in de QuadConfig voor de Gira G1 het design "0".
- De Gira G1 en de Gira HomeServer bevinden zich in hetzelfde netwerk.
- Op de Gira G1 is bij de basisconfiguratie de optie "Gira HomeServer/eNetClient" geselecteerd.
- In de instellingen is in de app-instellingen de app "HomeServer" geactiveerd.

13.1

13

Eerste inbedrijfstelling van de HomeServer app

GIRA

U start de HomeServer app door in het startscherm op het Gira-pictogram te tikken.

Als u de HomeServer app voor de eerste keer start, verschijnt het aanzicht "Profielen".



Bild 134 Profiel aanmaken

Hier moet u in een profiel de verbindingsinstellingen voor uw Gira Homeserver invoeren. Ga hiervoor als volgt te werk:

Verbinding met de Gira HomeServer

- 1 Tik op de knop [+] om het invoervenster voor een nieuw profiel te openen.
- 2 Voer nu de volgende informatie in:

- Profielnaam:

Hier kan een vrij te kiezen naam voor het profiel worden ingevoerd. Deze naam mag niet overeenkomen met de door de HomeServer-expert verstrekte naam.

- Adressen: Hier worden de IP-adressen of URL's van de HomeServer ingevoerd. Wanneer u via de Gira portal een adres in de vorm XYZ123.giradns.com heeft ontvangen, kunt u dit eveneens in het adresveld invoeren.
- Toegangsgegevens: Hier wordt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de verbinding met de Gira HomeServer ingevoerd.
- 3 Als u alle gegevens heeft ingevoerd, tik dan op [Opslaan].
- Het nieuw aangemaakte profiel verschijnt in het aanzicht boven de knop [Bewerken].
- 4 Tik op het zojuist aangemaakte profiel.
- De app maakt verbinding met de Gira HomeServer en geeft het menu-aanzicht weer.

Verdere aanwijzingen over de profielinstellingen [zie 13.3.1].

14

Gira HomeServer app bedienen



U start de Gira HomeServer app door in het startscherm op het pictogram met het Gira-symbool te tikken.

De Gira HomeServer app is verdeeld in drie gedeeltes, die kunnen worden opgeroepen door op het betreffende tabblad te tikken:

- Menu [zie 13.1]
- Favorieten [zie 13.2]
- Systeem [zie 13.3]

14.1 Menu

Het aanzicht "Menu" geeft alle geplande gebouwenfuncties aan.



Bild 135 Menu-aanzicht

De tegels van het hoofdmenu kunnen verschillende functies weergeven. Hoofdfunctie van deze tegels is navigatie binnen de app: door een tegel aan te tikken kan de gebruiker naar het betreffende functiegebied overgaan of een functie uitvoeren.

Aard en omvang van de elementen en functies die in dit aanzicht worden weergegeven legt u vast in de HomeServer Experts.

14.2 Favorieten

Met Favorieten kunt u veelgebruikte functies in een aanzicht nog gemakkelijker toegankelijk maken.

05.05.17	11:2	23			
Favoriten					
Licht Küc	he	AI	JS		
Rolllade I	Küche	•			0%
Licht Wol	nnzimmer	Al	sı		0%
Menü	Favoriten	Sys	tem	zur	ück
\leftarrow					

Bild 136 Favorieten-aanzicht

U kunt gewoon zelf een lijst met favorieten samenstellen.

Om aan de favorietenlijst de gewenste functies toe te voegen of de bestaande favorietenlijst te bewerken moet u vervolgens de configuratiemodus voor favorieten activeren [zie 13.3.3].

14.3 Systeem

In het aanzicht "Systeem" kunnen de instellingen voor de HomeServer app worden gemaakt. Let op, sommige instellingen op de Gira G1 hebben geen functie.

19/05/2017 🤇	11:	05 👥°C	c 🔺°C
System			
Profiles			•
Profile se	ttings		•
Configure	e favourite	s	
Clicking s	sound off		
Shake fur	nction off		
Exit progr	am		
License			
Gira Hom	eServer Ap	op: 4.2.1	
Menu	Favourites	System	back
\leftarrow			

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- Profielen [zie 13.3.1]
- Profielinstellingen [zie 13.3.2]
- Favorieten configureren [zie 13.3.3]
- Klikgeluid aan/uit Geen functie op de Gira G1.
- Schudden aan/uit
 Geen functie op de Gira G1.
- Programma beëindigen Beëindigt de HomeServer app.
- Licentie
 - Geeft de licentietekst van de Gira HomeServer app weer.

Bild 137 Systeem

14.3.1 Profielen

In dit aanzicht worden de profielen aangemaakt, geselecteerd en bewerkt.



Een nieuw profiel aanmaken:

- 1 Tik op de knop [+] om het invoervenster voor een nieuw profiel te openen.
- 2 Voer nu de volgende informatie in:
- Profielnaam:

Hier kan een vrij te kiezen naam voor het profiel worden ingevoerd. Deze naam mag niet overeenkomen met de door de HomeServer-expert verstrekte naam.

- Adressen:

Hier worden de IP-adressen of URL's van de HomeServer ingevoerd. Wanneer u via de Gira portal een adres in de vorm XYZ123.giradns.com heeft ontvangen, kunt u dit eveneens in het adresveld invoeren.

- Toegangsgegevens: Hier wordt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de verbinding met de HomeServer ingevoerd.
- 3 Als u alle gegevens heeft ingevoerd tikt u op [Opslaan].

Een profiel bewerken:

- 1 Tik op [Bewerken].
- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 Voer de wijzigingen uit en tik vervolgens op [Opslaan].

Een profiel wissen:

- 1 Tik op [Bewerken].
- 2 Tik op het kruispictogram naast het profiel dat u wilt wissen.
- Het profiel wordt direct gewist!
- 3 Tik op [Klaar].

Bild 138 Profielen

Profiel bewerken

Profiel aanmaken

Profiel wissen

14.3.2 Profielinstellingen

Hier kunt u het gedrag van de HomeServer app bij start vastleggen.

19/05/2017		11:06	1 11°C	≙ °C
Profile setti	ngs			
Determin				
G1				\checkmark
At progra				
Select pr	ofile			\checkmark
Use stan	dard pro	file		
Menu	Favourite	s Sy	stem	back
\rightarrow		\Box		

Hier kunt u tussen de volgende functies kiezen:

- Profiel selecteren

Als u deze optie kiest, geeft de HomeServer app na het starten het aanzicht "Profiel" weer en kunt u het profiel selecteren dat moet worden weergegeven.

- Standaardprofiel gebruiken

Als u deze optie gebruikt, kunt u een standaardprofiel vastleggen, dat de app bij programmastart moet weergeven. Bij de volgende programmastart wordt de profielselectie niet meer weergegeven, maar wordt het geselecteerde profiel automatisch geladen en wordt een verbinding met de HomeServer tot stand gebracht. **Bild 139** Profielinstellingen

14.3.3 Favorieten configureren

In de favorietenlijst kunt u de functies vastleggen die u heel vaak gebruikt. Met de functie "Favorieten configureren" kunt u functies uit het menu van de favorietenlijst toevoegen of bewerken.

19/05/2017 🧔 🥕 11:06 👫*C 🗯*C
System
Profile settings
Exit favourites configuration
Clicking sound off
Shake function off
Exit program
License
Gira HomeServer App: 4.2.1
Menu Favourites System back

Bild 140 Favorieten -configureren

- 1 Tik op [Favorieten configureren].
- De configuratiemodus voor favorieten is actief (herkenbaar aan het groene gereedschapspictogram in de titelbalk).
- 2 Kies de functies die aan de favorieten moeten worden toegevoegd. Tik daarvoor op [Menu], kies een gewenste functie en geef deze een naam waarmee de functie in het favorietenoverzicht moet worden weergegeven.
- 3 Nadat u de invoer met [OK] heeft bevestigd wordt deze functie aan de favorietenlijst toegevoegd.
- 4 Als u alle gewenste functies heeft geselecteerd, beëindig dan de favorietenmodus in het systeemmenu met [Favorietenconfiguratie beëindigen].
- Uw Favorieten zijn nu toegankelijk onder het menuonderdeel [Favorieten] onder aan het beeldscherm.

Als u de favorietenlijst wilt bewerken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op [Favorieten configureren].
- De configuratiemodus voor favorieten is actief (herkenbaar aan het groene gereedschapspictogram in de titelbalk).
- 2 Tik op [Favorieten] om de lijst met favorieten te openen.
- 3 Tik in de lijst op de functie die u wilt wijzigen.
- 4 Kies in het dialoogvenster dat wordt geopend de functie die u voor deze functie wilt uitvoeren.
- 5 Herhaal de beide laatste stappen tot u alle wijzigingen aan de favorietenlijst heeft uitgevoerd.
- 6 Als u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, beëindig dan de favorietenmodus in het systeemmenu met [Favorietenconfiguratie beëindigen].

Favorieten bewerken

Functies toevoegen

eNet client instellen

Voor een succesvolle inbedrijfstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- De Gira eNet-server moet functioneel geconfigureerd zijn.
- De Gira G1 en de Gira eNet-server bevinden zich in hetzelfde netwerk.
- Op de Gira G1 is bij de basisconfiguratie de optie "HomeServer / eNetClient" geselecteerd.
- In de instellingen is in de app-instellingen de app "eNetClient" geactiveerd.

15.1

Eerste inbedrijfstelling van de eNet SMART HOME app



U start de eNet SMART HOME app door in het startscherm op het eNetpictogram te tikken.

Wanneer u de eNet SMART HOME app voor het eerst start, wordt u gevraagd verbinding te maken met de eNet-server.



Bild 141 Startscherm eNet SMART HOME app

Om verbinding te maken met de eNet-server gaat u als volgt te werk:

- 1 Tik op de knop [MET ENET-SERVER VERBINDEN].
- ✓ De app maakt verbinding met de eNet-server en vraagt u de gebruikersgegevens in te voeren.
- 2 Voer de door uw servicepartner overgedragen gebruikersgegevens in of gebruik de standaard gebruikersnaam 'user' en het wachtwoord 'user'.
- 3 Tik vervolgens op [OP DE ENET-SERVER AANMELDEN].
- De app maakt verbinding met de eNet-server en toont het aanzicht 'MIJN THUIS'.

Nadere aanwijzingen met betrekking tot de configuratie en bediening van de eNet SMART HOME app vindt u in de Quick Start Guide voor Android, te vinden via internet op <u>www.download.gira.de</u> $\overline{/2}$.

Quick Start Guide

Deurcommunicatie inrichten

In combinatie met de Gira DCS-IP-gateway en een deurstation video kan de Gira G1 als huisstation worden gebruikt. Als de deurbel gaat, verschijnt in het display van de Gira G1 automatisch het camerabeeld van het deurstation. Met een tik kan de communicatie worden gestart, de deur worden geopend en het licht worden ingeschakeld.

16.1

16

Gira G1 met het deurcommunicatiesysteem verbinden

De verbinding van de Gira G1 met het deurcommunicatiesysteem komt tot stand via de DCS-IP-gateway. De Gira G1 wordt hierbij als DCS-communicator verbonden met het deurcommunicatiesysteem.



Gira G1

138

Voor een veilige communicatie met de DCS-IP-gateway wordt geadviseerd om in de netwerkinstellingen van de DCS-IP-gateway DHCP te deactiveren en de netwerkinstellingen handmatig op te geven.

16.2

Verbinding met de DCS-IP-gateway tot stand brengen

• Let op: • Voorwaarden

Voor de instelling van de deurcommunicatiefunctie op de Gira G1 moeten een werkend Gira deurcommunicatiesysteem, een DCS-IP-gateway en een computer met netwerktoegang voorhanden zijn.

In de TKS-IP-Gateway moet voor de hier beschreven configuratie een TKS-Communicator voor de Gira G1 worden ingesteld (zie documentatie TKS-IP-Gateway op <u>www.download.gira.de </u>).

Voor de instelling op de Gira G1 moeten de toegangsgegevens van de DCS-IPgateway worden ingevoerd. Open het systeemmenu en voer de toegangsgegevens voor het Gira deurcommunicatiesysteem in.

Door o	ommunica	ation	
¢		0	
System m	enu		
Select	direct functio	n	\rightarrow
System	ı		\rightarrow
View c	onfiguration		\rightarrow
Door com	munication		
Access	data		\rightarrow
Weather	stations		
Select	weather statio	on	\rightarrow
Informatio	on		
License	e agreement		\rightarrow
Version	1 1 173 3892	4	

Bild 143 Systeemmenu deurcommunicatie.

16.2.1 Toegangsgegevens

In dit aanzicht worden de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem ingevoerd. Daarvoor moet eerst in de assistent van de DCS-IP-gateway een DCS-communicator voor de Gira G1 worden ingericht. De daar vastgelegde gegevens voor gebruikersnaam en wachtwoord worden hier in de bijbehorende velden ingevoerd.

• Let op Uitval deurcommunicatie

Door wijziging van de instellingen kan een uitval van de deurcommunicatiefunctie op de Gira G1 optreden.

- 1 Open de systeemzone.
- 2 Tik de schermknop [Toegangsgegevens] aan.
- ✓ De pagina [Toegangsgegevens] verschijnt.

)0	or o	con	nm	uni	cat	ior	ı			
¢			G	6			0			
Ac	cess d	lata								
	Cá	ance	1							
IP	addres	s								
C				_	_	_	_	_	_	\supset
Inv	alid IP	addre	ss for	mat.						
Us	er nam	e								
-										_
C	User	nar	ne			_			_	\supset
Us	User er nam	r nar Ie mus	ne st be f	illed o	ut.					\supset
Us	User er nam ssword	r nar Ie mus	ne	illed o	ut.					\supset
Us Par	User er nam sssword	e mus	ne at be f	illed o	ut. Z	u	i	0	р	
Us Par Q	User er nam ssword W S	e nar	ne st be f	illed o t	ut. Z	u j	i k	0	p <	
Q Pa: Q a	User er nam ssword W S y	e mus e d x	r f C	t g V	ut. Z h	u j n	i k m	0 @	р	

Bild 144 Toegangsgegevens Deurcommunicatie.

- 3 Voer het IP-adres van de DCS-IP-gateway in.
- 4 Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord voor de DCS-communicator in. De gebruikersnaam en het wachtwoord moet u vooraf in de assistent van de DCS-IP-gateway hebben aangemaakt.
- 5 Tik op de knop [OK].
- ✓ De toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem worden opgeslagen en de Gira G1 wordt opnieuw geconfigureerd.
- ✓ De gebruikersinterface deurcommunicatie verschijnt.
17

Deurcommunicatie bedienen

17.1 Opbouw van de gebruikersinterface

1 Tik in de detail- of tegelweergave de toepassing deurcommunicatie aan.

✓ De gebruikersinterface deurcommunicatie verschijnt.

Gira G1		14:2	1 24.10.2017
Door o	communic	ation	
¢		۲	
Door o	communicatio	on in standby	
		5	
Came	era Ki	eve Ring	
switch		SV Junc Lion	Call

Bild 145 Gebruikersinterface deurcommunicatie.

De schermknoppen hebben de volgende functies:

- Camera

Schakelt het camerabeeld van het deurstation in en uit. Als meerdere camera's voorhanden zijn kunt u door horizontaal vegen wisselen tussen de camerabeelden.

- Oproepsignaal
 Schakelt het oproepsignaal aan of uit
 Bij uitgeschakeld oproepsignaal is de schermknop doorgestreept.
- Deur openen
- Opent de deur. - deuroproep

Neemt bij een inkomende oproep het gesprek aan. Nadere details [zie 16.2].

o Let op: Vrij configureerbare schermknoppen

De twee in het midden gezette schermknoppen van de gebruikersinterface kunnen bij de projectplanning met verschillende functies worden geconfigureerd. In dit voorbeeld 'Licht schakelen' en 'Automatische bediening inschakelen'.

- Licht Schakelt een optioneel voorhanden DCS-schakelactuator
- Automatische deuropener
 Activeert / deactiveert de automatische deuropener.
 Een actieve automatische deuropener verschijnt in de statusbalk.
- Schakelhandeling uitvoeren Activeert een schakelhandeling via een DCS-schakelactuator.
- DCS-communicator oproepen Activeert een oproep aan een andere DCS-communicator (bijvoorbeeld op een andere Gira G1).
- Deurstation oproepen Activeert een oproep naar een deurstation.
- Doorschakeling activeren/deactiveren Activeert/deactiveert de doorschakeling van een deuroproep naar een mobiele telefoon.

17.2 Oproepen bedienen

17.2.1 Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep licht de schermknop [Deuroproep] twee minuten groen op.

- 1 Om de oproep aan te nemen, de schermknop [Deuroproep] aantikken.
- De oproep is aangenomen. De schermknop [Deuroproep] licht op tijdens het gesprek.

o Let op: Gespreksduur = twee minuten

De maximale gespreksduur bedraagt twee minuten. Na deze tijd wordt het gesprek automatisch beëindigd.

Als de oproep afkomstig is van een deurstation video, geeft de displaymodule automatisch het camerabeeld weer.

Wanneer de oproep afkomstig is van een deurstation audio wordt op het display "Deuroproep" en "Oproep beantwoorden" weergegeven. In dat geval kan het gesprek ook met de schermknop [Deuroproep] worden beantwoord.

17.2.2 Gesprek beëindigen

De schermknop [Deuroproep] licht tijdens het gesprek rood op.

- 1 Om de oproep te beëindigen, de schermknop [Deuroproep] aantikken.
- ✓ De oproep is beëindigd. De schermknop [Deuroproep] licht groen op. Binnen 30 seconden kan het gesprek opnieuw worden aangenomen.

Vrij configureerbare schermknoppen

GIRA

17.2.3 Gesprek hervatten

U heeft gedurende 30 seconden na beëindigen van een oproep de mogelijkheid de oproep te hervatten. De schermknop [Deuroproep] licht zo lang groen op.

- 1 Tik de schermknop [Deuroproep] aan.
- ✓ De oproep wordt hervat.

17.3

Oproepsignaal uitschakelen

• Let op Oproei

Oproepsignaal uitsluitend uitschakelen wanneer noodzakelijk

Schakel het oproepsignaal slechts bij uitzondering uit. Anders bestaat het gevaar dat de bel bijvoorbeeld in noodgevallen niet wordt opgemerkt.

- 1 Met de schermknop [Oproepsignaal] kunt u het oproepsignaal in- en uitschakelen.
- ✓ Bij uitgeschakeld oproepsignaal is de schermknop doorgestreept.

17.4 Deur openen

- 1. Tik op de knop [Deuropener].
- ✓ De deuropener wordt geactiveerd.

Bij meerdere deuren wordt tot twee minuten de deuropener aangestuurd van het deurstation waarvan de oproep afkomstig is. Twee minuten na ontvangst van de oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het deurgesprek wordt overgeschakeld naar de hoofddeur.

17.5 Camera inschakelen

- 1 Tik de schermknop [Camera] aan.
- Het camerabeeld verschijnt.
 Bij meerdere camera's verschijnt de als eerste geprogrammeerde camera.
 Door horizontaal vegen kunt u wisselen tussen de camerabeelden.
- 2 Om uit te schakelen de schermknop [Camera] opnieuw aantikken.
- ✓ De camera is uitgeschakeld.

17.6 Systeemmenu deurcommunicatie

De zone deurcommunicatie in het aanzicht [Instellingen] kan maximaal negen schermknoppen hebben. Als het deurcommunicatiesysteem nog niet is geconfigureerd, verschijnt in het systeemmenu alleen de schermknop [Toegangsgegevens].

DCS		15:28 08.10.2018
Door c	communication	
¢		
Door com	nmunication	
Forwa	rding	\rightarrow
Call do	or station	\rightarrow
Interna	il call	\rightarrow
Camer	a selection	\rightarrow
Ringin	g tone melody	\rightarrow
Access	s data	\rightarrow
Autom	atic door opener	
Voice	volume	\rightarrow
Ringin	g tone volume	\rightarrow
Additiona	I functions	

Bild 146 Systeemmenu deurcommunicatie

17.6.1 Doorschakeling

Met deze functie kunt u de doorschakeling van de deuroproep naar een mobiele telefoon activeren.

Let op:

De doorschakelingsfunctie is pas vanaf een Gira DCS-IP-gateway versie 4.0 be-schikbaar.

- 1 Tik op de schermknop [Doorschakeling].
- De pagina [Doorschakeling activeren] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de aan de Gira G1 toegewezen geconfigureerde doorschakelingen.
- 2 Tik op de doorschakeling die u wilt activeren of op [Geen doorschakeling], als u een doorschakeling wilt deactiveren.
- 3 Tik op de knop [OK].
- De doorschakeling wordt geactiveerd of gedeactiveerd.
 Een actieve doorschakeling wordt weergegeven met een symbool in de statusbalk [zie 7.1].

17.6.2 Deurstation oproepen

Met deze functie kunt u een deurstation oproepen.

- 1 Tik de schermknop [Deurstation oproepen] aan.
- De pagina [Deurstation oproepen] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de aan de Gira G1 toegewezen deurstations.
- 2 Tik het deurstation aan dat u wilt oproepen.
- ✓ De oproep naar het deurstation wordt tot stand gebracht.

17.6.3 Interne oproep

Met deze functie kunt u een interne oproep activeren, om een ander huisstation in uw huis te bellen.

- 1 Tik de schermknop [Interne oproep] aan.
- De pagina [Interne oproep] is geopend. Hier vindt u een lijst van de aan de Gira G1 toegewezen interne oproepen.
- 2 Tik op de interne oproep die u activeren wilt.
- ✓ De verbinding wordt opgebouwd.

17.6.4

Camera selecteren

- 1 Tik de schermknop [Cameraselectie] aan.
- ✓ De pagina [Camera selecteren] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de aan de Gira G1 toegewezen camera's.
- 2 Tik de camera aan die u wilt selecteren.
- ✓ Het deurcommunicatie-aanzicht verschijnt en het beeld van de geselecteerde camera wordt weergegeven.

17.6.5 Oproepsignaalmelodie

Met deze functie kunt u aan de deuroproepen eigen oproepsignaalmelodieën toewijzen.

- 1 Tik de schermknop [Oproepsignaalmelodie] aan.
- De pagina [Oproepsignaalmelodie] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de aan de Gira G1 toegewezen deurstations.
- 2 Tik de oproeptoets van het deurstation aan waarvan de oproepsignaalmelodie moet worden gewijzigd.
- 3 De pagina [Oproepsignaalmelodie selecteren] verschijnt.
- 4 Tik de melodie aan die u wilt horen.
- ✓ De melodie wordt afgespeeld.
- 5 Tik op de knop [OK].
- ✓ De melodie is voor deze oproeptoets opgeslagen. De pagina [Oproepsignaalmelodie] verschijnt.

17.6.6 Automatische deuropener

De automatische deuropener kan bijvoorbeeld worden gebruikt in artsenpraktijken, als de deuropener automatisch moet worden aangestuurd nadat de oproeptoets van een deurstation is ingedrukt. Bij geactiveerde automatische deuropener wordt ca. vier seconden na activering van de deuroproep de deuropener aangestuurd die aan het deurstation is toegewezen. Als in het systeem meerdere deurstations voorhanden zijn, werkt de automaat automatisch op de deuropener van het deurstation waarvan de deuroproep afkomstig is.

o Let op: Deur opent automatisch

Bij geactiveerde automatische deuropener wordt de deur na een oproep automatisch geopend. Hierdoor kunnen mensen ongehinderd in het huis komen. Activeer de automatische deuropener alleen als mensen ongehinderd het huis in moeten komen.

- 1 Tik de keuzeschakelaar [Automatische deuropener] aan om de automatische deuropener te activeren of te deactiveren.
- Een actieve automatische deuropener verschijnt in de vorm van een symbool in de statusbalk.

17.6.7 Toegangsgegevens

Hier worden de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem ingevoerd. Daarvoor moet eerst in de assistent van de DCS-IP-gateway een DCScommunicator voor de Gira G1 worden ingericht. De daar vastgelegde gegevens voor gebruikersnaam en wachtwoord worden hier in de bijbehorende velden ingevoerd.

Meer informatie [zie 15.2.1].

17.6.8 Spraakvolume

Het spraakvolume is het volume waarop het gesprek met het deurstation op de Gira G1 wordt weergegeven.

• Tip Instelling van het volume met 2 personen uitvoeren

Voor controle van het volume moet een persoon voor de Gira G1 en een tweede persoon voor het deurstation staan.

- 1 Tik de schermknop [Spraakvolume] aan.
- ✓ De pagina [Spraakvolume wijzigen] verschijnt.
- 2 Verschuif de schuifregelaar [Spraakvolume] naar de gewenste waarde.
- 3 Controleer met de tweede persoon het volume, door de tweede persoon in het deurstation te laten spreken.
- 4 Tik de schermknop [ok] aan, als het volume juist is ingesteld.
- ✓ Het spraakvolume is ingesteld. Het aanzicht [Instellingen] verschijnt.

17.6.9

Oproepsignaalvolume

Het oproepsignaalvolume is het volume van de oproepsignaalmelodie, waarmee een deuroproep op de Gira G1 wordt gesignaleerd.

- 1 Tik de schermknop [Oproepsignaalvolume] aan.
- ✓ De pagina [Oproepsignaalvolume] verschijnt.
- 2 Verschuif de schuifregelaar [Oproepsignaalvolume] naar de gewenste waarde.
- ✓ Bij het wegnemen van uw vinger wordt het oproepsignaal op het ingestelde volume afgespeeld.
- 3 Tik de schermknop [ok] aan, als het volume juist is ingesteld.
- ✓ Het oproepsignaalvolume is ingesteld. Het aanzicht [Instellingen] verschijnt.

18

SIP-deurcommunicatie configureren

In combinatie met een deurstation met SIP-functionaliteit kan de Gira G1 worden gebruikt als huisstation. Wanneer het deurstation video ondersteunt, kunnen de camerabeelden op het display van de Gira G1 worden weergegeven. Met slechts één vinger kan de communicatie worden gestart. Met favorietentoetsen kunnen ander deur- of huisstation worden opgeroepen.

18.1

Gira G1 verbinden met een deurstation met SIP-functionaliteit

De Gira G1 wordt als gebruikersinterface aan het deurcommunicatiesysteem gekoppeld. De configuratie wordt uitgevoerd via het systeemmenu en de webpagina van de Gira G1. Er zijn twee mogelijkheden om de Gira G1 te verbinden met een deurcommunicatiesysteem met SIP-functionaliteit.

18.1.1 Directe verbinding

Met directe verbinding kan een verbinding tot stand worden gebracht tussen de Gira G1 en een deurstation met SIP-functionaliteit zonder een tussengeschakelde component.

De configuratie wordt uitgevoerd via webpagina van het apparaat [zie 21.2.2].

18.1.2 Verbinding via SIP-server

De Gira G1 en het deurstation met SIP-functionaliteit worden verbonden via een SIP-server (registrar). Er kunnen naar believen andere SIP-clients met de SIP-server worden verbonden.

De configuratie wordt uitgevoerd via webpagina van het apparaat [zie 21.2.2].

• Aanwijzing | Gebruik van meerdere Gira G1

Wanneer meerder Gira G1 in combinatie met een deurstation met SIP-functionaliteit worden gebruikt, moet elke Gira G1 via de webpagina van het apparaat worden geconfigureerd. De verbindingsgegevens worden niet gesynchroniseerd.

SIP-deurcommunicatie bedienen

19.1 Opbouw van de gebruikersinterface

- 1 Druk in het detail- of tegelaanzicht op de toepassing Deurcommunicatie.
- ✓ De gebruikersinterface Deurcommunicatie is geopend.



Bild 147 Gebruikersinterface Deurcommunicatie.

De schermknoppen hebben de volgende functies:

- Camera

Schakelt de camerabeelden van een deurstation met camerafunctionaliteit in en uit.

Wanneer meerdere camera's zijn voorzien, kunt u van camera wisselen door horizontaal over het videobeeld te swipen.

Oproepsignaal

Schakelt het oproepsignaal in of uit

Bij uitgeschakeld oproepsignaal is de schermknop doorgestreept.

- Deur openen

Opent de deur waarmee een actieve deuroproep tot stand is gebracht.

- Oproep

Beantwoordt het gesprek bij een inkomende oproep. Nadere details [zie 18.2].

• Aanwijzing

Vrij configureerbare schermknoppen

Aan de beide schermknoppen in het midden van de gebruikersinterface kunnen via de webpagina van het apparaat willekeurige externe of interne SIP-contacten worden toegewezen.

19.2 Oproepen bedienen

19.2.1 Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep brandt de schermknop [Deuroproep] groen.

- 1 Druk op de schermknop [Deuroproep] om de oproep te beantwoorden.
- De oproep is beantwoord. De schermknop [Deuroproep] brandt tijdens het gesprek.

Wanneer de oproep afkomstig is van een deurstation video toont de displaymodule automatisch de camerabeelden.

Wanneer de oproep afkomstig is van een deurstation audio wordt op het display "Deuroproep" en "Oproep beantwoorden" weergegeven. In dat geval kan het gesprek ook met de schermknop [Deuroproep] worden beantwoord.

• Aanwijzing: Gebruikersinterface

De Gira G1 gaat bij een deuroproep automatisch over naar het deurcommunicatie-overzicht.

Aanwijzing:Prioriteren van inkomende oproepen

Bij een inkomende deuroproep wordt een op dat moment actieve interne oproep automatisch beëindigd.

Een inkomende interne oproep wordt altijd geweigerd bij een op dat moment al actieve deuroproep of interne oproep.

19.2.2 Gesprek beëindigen

Tijdens het gesprek brandt de schermknop [Deuroproep] rood.

1 Druk op de schermknop [Deuroproep] om het gesprek te beëindigen.

✓ Het gesprek is beëindigd. De schermknop [Deuroproep] brandt groen.

Let op Oproepsignaal uitsluitend uitschakelen wanneer noodzakelijk

Schakel het oproepsignaal slechts bij uitzondering uit. Anders bestaat het gevaar dat de bel in bv. noodgevallen niet wordt opgemerkt.

- 1 Met de schermknop [Oproepsignaal] kunt u het oproepsignaal in- en uitschakelen.
- ✓ Bij uitgeschakeld oproepsignaal is de schermknop doorgestreept.

19.4 Deur openen

1. Druk op de schermknop [Deuropener].

✓ De deuropener wordt geactiveerd.

• Aanwijzing: Deur openen

Deur openen uitsluitend bij een actieve oproep

De schermknop [Deuropener] is uitsluitend beschikbaar bij een actieve deuroproep en opgeslagen DTMF-sequentie.

- Een DTMF-sequentie opslaan via de Gira G1 [zie 18.6.7].
- Een DTMF-sequentie opslaan via de webpagina van het apparaat [zie 21.2.5].

19.5 Camera inschakelen

1 Druk op de schermknop [Camera].

- ✓ Bij een actieve deuroproep worden de camerabeelden weergegeven. Bij een inactief deurstation wordt een camera-oproep geactiveerd. De camerabeelden worden weergegeven. Bij meerdere camera's wordt de beelden van de als eerste ingeleerde camera weergegeven. Door horizontaal te swipen kunt u wisselen tussen de camerabeelden.
- 2 Druk opnieuw op de schermknop [Camera] om de camera uit te schakelen.
- De camera is uitgeschakeld. Bij een actieve deuroproep blijft de audio-overdracht actief tot de deuroproep wordt beëindigd.

19.6 Systeemmenu Deurcommunicatie

Het gedeelte Deurcommunicatie in het aanzicht [Instellingen] kan tot zeven schermknoppen bevatten.

Gira G1		11:2	1 09.10.2019
Door c	ommunica	tion	
¢		0	
Door com	munication		
Call do	or station		\rightarrow
Interna	ll call		\rightarrow
Camera	a selection		\rightarrow
Ringing	g tone melody		\rightarrow
Voice v	volume		\rightarrow
Ringing	g tone volume		\rightarrow
Door o	pener code		\rightarrow
Additiona	l functions		
Select	weather statio	n	\rightarrow
Occupa	ancy simulatior	ı	\rightarrow
Information and			

Bild 148 Systeemmenu Deurcommunicatie

19.6.1 Deurstation oproepen

Met deze functie kunt u een deurstation oproepen.

- 1 Druk op de schermknop [Deurstation oproepen].
- De pagina [Deurstation oproepen] is geopend. Hier vindt u een lijst met aan de Gira G1 toegewezen deurstations.
- 2 Druk op het deurstation, dat u wilt oproepen.
- $\checkmark\,$ De oproep met het deurstation wordt tot stand gebracht.

19.6.2 Interne oproep

- 1 Druk op de schermknop [Interne oproep].
- De pagina [Interne oproep] is geopend. Hier vindt u een lijst met alle huisstations, die de Gira G1 kent.
- 2 Druk op het huisstation, dat u wilt oproepen.
- De interne oproep met het geselecteerde huisstation wordt tot stand gebracht.

19.6.3 Cameraselectie

- 1 Druk op de schermknop [Cameraselectie].
- De pagina [Camera selecteren] is geopend. Hier vindt u een lijst met alle deurstations, die video ondersteunen.
- 2 Druk op het camera, dat u wilt selecteren.
- ✓ Het aanzicht Deurcommunicatie opent en de beelden van de geselecteerde camera worden weergegeven. Er vindt geen audio-overdracht plaats.

19.6.4 Oproepmelodie

Met deze functie kunt u aan de deuroproepen voorgeconfigureerde oproepmelodieën toewijzen.

- 1 Druk op de schermknop [Oproepmelodie].
- De pagina [Oproepmelodie] is geopend. Hier vindt u een lijst met aan de Gira G1 toegewezen deur- en huisstations.
- 2 Druk op de oproepknop van het deurstation waarvan de oproepmelodie moet worden gewijzigd.
- 3 De pagina [Oproepmelodie selecteren] is geopend.
- 4 Selecteer het type station.
- 5 Selecteer het station waarvoor u een melodie wilt vastleggen.
- 6 Druk op de melodie, die u wilt beluisteren.
- ✓ De melodie wordt afgespeeld.
- 7 Druk op de schermknop [OK].
- De melodie is voor dit station opgeslagen.
 De pagina [Oproepmelodie] is geopend.

19.6.5

Spraakvolume

Het spraakvolume is het volume waarmee het gesprek met het deurstation op de Gira G1 wordt weergegeven.

o Tip U Voer de instelling uit met 2 personen

Om het volume te controleren, moet één persoon bij de Gira G1 staan en een tweede persoon bij het deurstation.

- 1 Druk op de schermknop [Spraakvolume].
- ✓ De pagina [Spraakvolume wijzigen] is geopend.
- 2 Verschuif de schuifregelaar [Spraakvolume] naar de gewenste waarde.
- 3 Controleer het volume door de tweede persoon met een actieve deuroproep in het deurstation te laten spreken.
- 4 Druk op de schermknop [OK] wanneer het volume naar wens is ingesteld.
- ✓ Het spraakvolume is ingesteld. Het aanzicht [Instellingen] is geopend.

19.6.6 Oproepsignaalvolume

Het oproepsignaalvolume is het volume van de oproepmelodie waarmee een inkomende oproep op de Gira G1 wordt gesignaleerd.

- 1 Druk op de schermknop [Oproepsignaalvolume].
- ✓ De pagina [Oproepsignaalvolume] is geopend.
- 2 Verschuif de schuifregelaar [Oproepsignaalvolume] naar de gewenste waarde.
- Bij het optillen van de vinger wordt het oproepsignaal met het ingestelde volume afgespeeld.
- 3 Druk op de schermknop [OK] wanneer het volume naar wens is ingesteld.
- ✓ het oproepsignaalvolume is ingesteld. Het aanzicht [Instellingen] is geopend.

19.6.7 Deuropener

Met deze functie kunt u de deuropener-PIN van het deurstation invoeren om de deuropenerfunctie te kunnen gebruiken.

- 1 Druk op de schermknop [Deuropener].
- ✓ De pagina [Deuropener] is geopend. Hier vindt u een lijst met aan de Gira G1 toegewezen deurstations.
- 2 Druk op het deurstation, dat u wilt configureren.
- ✓ Het invoerveld voor de deuropener-PIN is geopend.
- 3 Voer de deuropener-PIN in, die u eerder op het deurstation hebt geconfigureerd.
- ✓ De deuropenerfunctie kan worden gebruikt.

Weersvoorspelling

20

Met de weersvoorspelling kunt u weersgegevens van maximaal vijf steden voor vandaag en de twee daaropvolgende dagen oproepen.

20.1 Weersvoorspelling instellen

De gegevens voor de weersvoorspelling krijgt deze van de online weerdienst van Gira. Om de weersvoorspelling te kunnen gebruiken, moet de Gira G1 met het internet zijn verbonden. De parametrisering en instelling van de weersvoorspelling vindt plaats op de Gira G1.

20.1.1 Weerstation toevoegen

- 1 Open het aanzicht [Instellingen].
- 2 Tik de schermknop [Weerstation selecteren] aan.
- ✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt.



- 3 Tik op de knop [+].
- ✓ Het invoersjabloon voor landen verschijnt als fade-in.
- 4 Tik het invoerveld [Land] aan en voer via het toetsenbord minstens de eerste twee letters van het land in, waarin de gewenste locatie bevindt.
- 5 Tik de schermknop [zoeken] aan.
- ✓ Een lijst met landen verschijnt als fade-in.
- 6 Tik het land dat u zoekt aan.
- 7 Tik de schermknop [verder] aan.
- ✓ Het invoersjabloon voor steden verschijnt als fade-in.
- 8 Tik op het invoerveld [Stad] en voer via het toetsenbord minstens de eerste drie letters van de gezochte stad in het invoerveld [Stad] in (voor Duitse steden kunt u ook op de betreffende postcode zoeken).
- 9 Tik de schermknop [zoeken] aan.
- ✓ Een lijst met steden verschijnt als fade-in.
- 10 Tik de stad die u zoekt aan.
- 11 Tik op de knop [OK].
- De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt. Het weerstation verschijnt op de lijst.

Bild 149 Weerstation toevoegen

20.1.2

Volgorde van de weerstations wijzigen

- 1 Open het aanzicht [Instellingen].
- 2 Tik de schermknop [Weerstation selecteren] aan.
- ✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt.
- 3 Leg uw vinger op het verplaatsingspunt voor het weerstation en verschuif het weerstation zo dat de volgorde u bevalt.
- 4 Tik op de knop [OK].
- De volgorde van de weerstations is gewijzigd. Het aanzicht [Instellingen] verschijnt.

20.1.3

Weerstation wissen

- 1 Open het aanzicht [Instellingen].
- 2 Tik de schermknop [Weerstation selecteren] aan.
- ✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt.
- 3 Tik de schermknop [Bewerken] aan.
- ✓ In plaats van verplaatsingspunten worden activeringsvakjes weergegeven.
- 4 Tik het weerstation aan dat u wilt wissen.
- ✓ Het activeringvakje is nu rood aangevinkt. De rode schermknop [wissen] verschijnt.
- 5 Tip de schermknop [Wissen] aan.
- ✓ Het weerstation is gewist.
- 6 Tik op de knop [OK].
- In plaats van het activeringsvakje worden weer verplaatsingspunten weergegeven.

20.2 Weergegevens aflezen

- 1 Tik de schermknop Weerstation aan.
- De online-weerdienst opent het als eerste geselecteerde weerstation. Hier kunt u weersgegevens voor vandaag en de twee daaropvolgende dagen aflezen.



Bild 150 Weergegevens aflezen

- 2 Tik de schermknop [i] aan, voor meer informatie over het weer.
- 3 Door horizontaal te vegen kunt u de gegevens van de andere geselecteerde weerstations bekijken.

Firmware-update

21.1 Firmware toevoegen

De firmware-update voor de Gira G1 wordt met behulp van de Gira Project Assistant uitgevoerd. Voordat de nieuwe firmware in de Gira G1 kan worden geladen, moet de nieuwe firmware van de Gira Project Assistant worden toegevoegd.

In de Gira Project Assistant kunt u verschillende firmwareversies voor uw apparaten opslaan, om deze vervolgens in het aanzicht 'Onderhoud en update' op de desbetreffende apparaten te laden.

Een overzicht van de beschikbare firmwareversies vindt u in het aanzicht 'Instellingen' - 'Firmware'.

Alarm Device manag			
Settings			
My profile			Add firmware Delete selected firmware
d General			
Firmware	Firmware	Hardware	Product
	2.0.656	10	Gira X1
si	2.1.84	10	Gira X1
2V	2.2.415	10	Gira X1
	Gira G1		
·	1.3.59	10	Gira G1
	2.2.60	10	Gira G1
	3.0.141	10	Gira G1
	102.1.4	10	Gira G1
	Gira L1		
	2.0.465	10	Gira L1
	2.0.493	10	Gira L1
	2.2.39	10	Gira L1
	Gira KNY/ID_Router		
			Close
🔋 Wireless hand-held tr			

21.1.1

Firmware handmatig toevoegen

Om aan de lijst in de Gira Project Assistant nieuwe firmware handmatig toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Download een nieuwe firmwareversie van de Gira internetpagina.
- 2 Sla het gedownloade ZIP-bestand op in een voor u toegankelijke bestandsmap.
- 3 Open in het hoofdmenu van de Gira Project Assistent het aanzicht 'Instellingen'.
- 4 Klik in de dialoog 'Instellingen' op 'Firmware'.
- 5 Klik op 'Firmware toevoegen'.
- 6 Selecteer in de geopende dialoog het gewenste firmwarebestand (ZIP-bestand) en klik op 'Openen'.
- ✓ De firmware is nu in de Gira Project Assistant beschikbaar als apparaatupdate.
- 7 Verlaat de dialoog door op 'Sluiten' te klikken.

Bild 151

Gira Project Assistant Instellingen Firmware

Zodra er een nieuwe firmware-versie beschikbaar is, wordt deze in de GPA weergegeven. Als u deze nieuwe firmware in de GPA wilt opnemen, klik dan gewoon op de link in de melding. De firmware wordt dan automatisch gedownload en is vervolgens in het onderhoudscentrum voor apparaat-update beschikbaar.

21.2 Firmware installeren

De installatie van de nieuwe firmware wordt in het aanzicht 'Onderhoud en update' van de Gira Project Assistant uitgevoerd.

art		My projects						Sort by La	ast used
le	Action Center								
	Name	IP address	MAC address	Installed firm	Selected	d firm	Progress	Status	
	Gira G1								
	✓ Gira G1	192.168.137.186	00:0a:b3:20:0b:a7	3.0.141	2.2.60	Ô			
[✓ Gira G1	192.168.137.15	00:0a:b3:20:0d:0f	3.0.141	2.2.60	Ô			
	Gira X1								
	Gira X1	192.168.137.189	00:0a:b3:28:04:ef	2.2.383	2.2.415	i 🧕) — — (
٩C	Gira S1						Sel <mark>\c</mark> t firmware	•	2.2
[Gira S1	192.168.137.167	00:0a:b3:35:00:0d	3.1.155	4.0.380	Ô	Restart		2.1
	() Search for devices	Connect directly to device					Factory reset		2.1
							Change device pa	ssword	1.1
	00						Read out current	project	1.1
						1	Load project back	up copy	1.0

Om de nieuwe firmware op de Gira G1 te laden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Open in de Gira Project Assistant het aanzicht 'Onderhoud en update'.
- 2 In het aanzicht dat verschijnt, worden alle apparaten weergegeven die zich in uw netwerk bevinden.
- 3 Selecteer de Gira G1 door in het desbetreffende selectievakje een vinkje te plaatsen.
- 4 Klik op het tandwiel-symbool en vervolgens op "Firmware selecteren" om de firmwareversie te selecteren.
- 5 Selecteer de gewenste firmwareversie.
- 6 Om de firmware op het apparaat te laden, klikt u op 'Actualisering starten'.
- Na de installatie start de Gira G1 opnieuw en toont het startscherm van de Gira G1.

Bild 152 Gira Project Assistant Onderhoud en update

Firmware op apparaat laden

22

Webpagina van het apparaat

Door middel van de webpagina van het apparaat kan toegang worden verkregen tot de Gira G1 via het IP-netwerk.

- 1 Voer het IP-adres van de Gira G1 in op de adresregel van uw browser.
- De webpagina van het apparaat is geopend en u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.
- 2 Voer het wachtwoord van de Gira G1 in.
- ✓ U kunt nu de functies van de webpagina van het apparaat gebruiken.

De webpagina van het apparaat biedt de volgende functies:

Apparaatinformatie:

- Weergave van datum/tijd
- Weergave van netwerkeigenschappen

SIP-deurcommunicatie:

- Importeren en exporteren van configuratiebestanden [zie 21.2.1].
- Vastlegging van het netwerk [zie 21.2.2].
- Bewerken van SIP-deelnemers [zie 21.2.4].
- Toevoegen van SIP-deelnemers [zie 21.2.5].
- Configureren van de favorietentoetsen [zie 21.2.6].

Diagnose:

- Informatie over geheugenruimte, bestandssysteem en processen.
- Herstart uitvoeren [zie 21.3.1].
- Standaardinstellingen [zie 21.3.2].
- Programmeerstand [zie 21.3.3].
- Logbestanden downloaden [zie 21.3.4].
- Uitgebreide logging [zie 21.3.5].

22.1 Apparaatinformatie

Op het tabblad [Apparaatinformatie] van de webpagina van het apparaat worden naast datum en tijd de netwerkeigenschappen van de Gira G1 getoond.

Device Information	on SIP Door Communication Diagnosis	
ñ		
Device Information	on	
Data / Tima		🔿 Restart Devic
1.10.2019, 11:29	45	
Network		
DHCP	enabled	
IP Address	192.168.1.83	
Subnet Mask	255.255.255.0	
DNS	192.168.1.1	
Gateway	192.168.1.1	
Host Name	GIG1LXKXIP-000AB3280318	

Bild 153 Apparaatinformatie webpagina van het apparaat Op het tabblad [SIP-deurcommunicatie] van de webpagina van het apparaat wordt de configuratie van deurcommunicatieapparaten met SIP-functionaliteit uitgevoerd.

0	
SIP Door Communication	
Here you can set up outgoing internal calls and door cal a display name or your own ringer melody. These setting	is from the and individualize incoming calls by assigning as are optional.
Here you can import previously defined settings from a G1 or ex	
Import settings Export settings	port the specified settings for Display name
Type of SIP calls Direct (internal network only)	Display name G1 Door

Bild 154 SIP Deurcommunicatie Webpagina van het apparaat

22.2.1

Instellingen importeren/exporteren

- Hebt u in een ander project al SIP-configuratiebestanden aangemaakt en wilt u deze verder gebruiken, klikt u op [Instellingen importeren].
- Wilt u meerder Gira G1 met dezelfde configuratie op het SIP-deurcommunicatiesysteem aansluiten, klik dan na voltooiing van de configuratie op [Instellingen exporteren].

22.2.2 SIP-netwerk configureren

Er zijn twee manieren waarop het SIP-deurcommunicatiesysteem kan worden gebruikt.

- "Directe oproep" vereist een IP-verbinding tussen de Gira G1 en het SIP-deurcommunicatiesysteem. Selecteer onder [Type SIP-oproepen] "Directe oproep (uitsluitend intern netwerk)" en geef een weergavenaam op.
- "Registrar" vereist een SIP-server van een derde partij, waarover de SIP-deelnemers met elkaar worden verbonden. Selecteer onder [Type SIP-oproepen]
 "Registrar" en vul vervolgens het invoersjabloon in.

Import settings Export settings			
Type of SIP calls		Display name	
Registrar	~	G1 Door	
SIP server address		SIP server port	
192.168.178.1		5060	
Username		Password	
g1		****	
Authentication name		Registration interval (seconds)	
G1 Entrance		600	÷
Outgoing calls			

Bild 155 Registrar SIP-Deurcommunicatie

- 1 Voer in het veld [Weergavenaam] een naam in voor de SIP-deelnemer.
- Der weergavenaam wordt bij een oproep meegestuurd en kan op het opgeroepen apparaat worden weergegeven.
- 2 Voer in het veld [Adres van de SIP-server] het IP-adres van de SIP-server in.
- 3 Voer in het veld [Poort van de SIP-server] het poortnummer van de SIP-server in. Het standaard poortnummer voor SIP-communicatie is 5060.
- 4 Voer in het veld [Gebruikersnaam] de gebruikersnaam in van uw SIP-clientaccount.
- 5 Voer in het veld [Wachtwoord] het wachtwoord in van uw SIP-clientaccount.
- 6 Voer in het veld [Authenticatienaam] de authenticatienaam in van uw SIPclientaccount.
- Wanneer u geen authenticatienaam hebt ontvangen, wordt de gebruikersnaam gebruikt voor de authenticatie.
- 7 Selecteer in het veld [Registratie-interval (seconden)] een voorkeursinterval voor de SIP-serverregistratie.

22.2.3 Uitgaande oproepen

Wilt u de Gira G1 toestaan uitgaande deur- en camera-oproepen te doen, activeer dan de schermknop [Uitgaande deur- en camera-oproepen toestaan].

Wanneer u de schermknop [Uitgaande deur- en camera-oproepen toestaan] deactiveert, kan vanaf deze Gira G1 geen uitgaande deur- of camera-oproep worden geïnitieerd. Dit heeft geen gevolgen voor inkomende oproepen.

22.2.4

Toegevoegde SIP-deelnemers

In het aanzicht "Toegevoegde SIP-deelnemers" worden de met de Gira G1 verbonden SIP-deelnemers vermeld. U kunt oproepsignalen wijzigen en SIP-deelnemers bewerken of wissen.

Tip: Incomir	ng calls appear here automatically a	and can then be edited.			
Type	Display Name	Ringtone	SIP Address		
Door Sta	ation Entrance 1	Melody 1 V	sip:test24@example1.com	Z	Î
Door Sta	ation Entrance 2	Melody 10 🗸 🖂	sip:test24@example2.com	2	Û
Indoor S	Stati Office	Melody 6 🗸 🖂	sip:test24@example3.com	2	Û

Bild 156 SIP-deelnemer weergeven

22.2.5 SIP-deelnemer toevoegen

Klik op de schermknop [SIP-deelnemer toevoegen] om nieuwe SIP-deelnemers aan uw netwerk toe te voegen.

U kunt de SIP-deelnemer als deurstation of als huisstation vastleggen. De keuze deurstation geeft u de mogelijkheid een deuropenercode vast te leggen en de camerafunctie vrij te geven.

Bij de configuratie van uw SIP-deurstation legt u een deuropener-PIN (DTMF-sequentie) vaste. Voer in het veld [Deuropenercode] de deuropener-PIN van uw SIP-deurstation in om de functie "Deur openen" op de gebruikersinterface van de Gira G1 te kunnen gebruiken.

- <u>Q</u> -		^
Tip: Inco	Type of the SIP Contact	
	Door Station	
Туре	O Indoor Station	
Door		
	SIP address of the station	
Door	sip:test24@example2.com	
Indo	Display name ①	
	Entrance 2	
	Door opener code (DTMF sequence) ①	ntac
		- 15
	Malada fari'na arlla	- 8
	Nelody for incoming calls	
	Melody 10 💟 🗁	
	This sector the sector	

Bild 157 SIP-deelnemer toevoegen 22.2.6 Favorietentoetsen

Door middel van configuratie van de favorietentoetsen kunt u oproepen naar deurstations en huisstations aan snelkeuzetoetsen toekennen. In het dropdownmenu kunt u kiezen uit de onder "Toegevoegde SIP-deelnemers" vermelde deelnemers. Op de gebruikersinterface van de Gira G1 wordt onder de betreffende favorietentoets de weergavenaam getoond.

Type	Display Name	Ringtone	SIP Address		
Door Station	Entrance 1	Melody 1 💟 ⊳	sip:test24@example1.com	L	Ũ
Door Station	Entrance 2	Melody 10 🖌 🖂	sip:test24@example2.com	L	1
Indoor Stati	Office	Melody 6 🗸 🖂	sip:test24@example3.com	L	ĩ
			_		
				of the party of th	
_	_		Add SIP	Contact	
	Favorites Buttons Select here which) functions should be di	add SIP	ins.	
0.0-	Favorites Buttons Select here which Function not used	n functions should be di	add SIP	ins.	
000	Favorites Buttons Select here which Function not used Office	n functions should be di	add SIP	ins.	

Bild 158 Favorietentoetsen Het tabblad [Diagnose] op de webpagina van het apparaat geeft informatie over de geheugenplaatsconfiguratie, de systeembelasting en details van de apparaten.

Via de schermknoppen aan de rechterzijde hebt u de volgende functies ter beschikking:

2							
liagnosis							
							Functions
Memory Virtual: 133.41 MB							C Restart Device
Resident: 25.17 MB Shared: 16.03 MB Text: 0.07 MB							Factory Reset
Lib: 0.00 MB Data: 111.89 MB Dirty: 0.00 MB							🔅 Programming mod
Filesystem							Logging
Filesystem 1K /dev/mmcblk0p2	-blocks 991512	Used 589804	Available 350508	Use% Mounted 63% /	on		$\overline{\psi}$ Download log files
none	402012	0	402012	0% /dev			
devpts	0	0	0	0% /dev/pt	8		Extended Logaina
tmpfs	507448	9548	497900	2% /dev/sh	n		
tmpfs	507448	764	506684	0% /tmp			
tmpfs	507448	296	507152	0% /run			
/deu/mmchlk0n1	10871	170	10087	2% /opt/ex	tnaram		
/dev/mmcblk0p4	1743136	27668	1625256	2% /opt/us	erdata		
tmpis sysfs /dev/mmcblk0p1 /dev/mmcblk0p4	0 10871 1743136	296 0 170 27668	10087 1625256	0% /run 0% /sys 2% /opt/ex 2% /opt/us	tparam erdata		

22.3.1 Herstart uitvoeren

Handel als volgt om de Gira G1 opnieuw op te starten:

- 1 Klik op [Herstart uitvoeren].
- ✓ Het bevestigingsdialoogvenster [Herstart] is geopend.
- 2 Klik op [OK] om de Gira G1 opnieuw op te starten.
- ✓ De Gira G1 wordt opnieuw opgestart.

Bild 159 Webpagina van het apparaat Diagnose.

22.3.2 Standaardinstellingen

Handel als volgt om de Gira G1 te resetten naar de standaardinstellingen:

- 1 Klik op [Standaardinstellingen].
- ✓ Het bevestigingsdialoogvenster [Standaardinstellingen] is geopend.
- 2 Klik op [OK] om de Gira G1 te resetten naar de standaardinstellingen.
- De Gira G1 wordt gereset naar de standaardinstellingen en alle configuraties worden gewist.

22.3.3 Programmeerstand

De programmeerstand is bedoeld om de Gira G1 in ETS te programmeren.

1 Klik op [Programmeerstand].

✓ De Gira G1 wordt in de programmeerstand gezet.*

* uitsluitend in de configuratie als KNX ruimtebedieningsapparaat.

22.3.4 Logbestanden downloaden

- 1 Klik op [Logbestanden downloaden].
- ✓ Het download-dialoogvenster van de browser wordt geopend.
- 2 Selecteer [Bestand opslaan] en bevestig met [OK].
- ✓ De logbestanden worden gedownload.

22.3.5 Uitgebreide logging

Door het activeren van [Uitgebreide logging] worden aanvullende systeemgegevens verzameld en aan de logbestanden toegevoegd.

Bijlage

23.1

23

Foutmeldingen

Bij foutmeldingen verschijnt in de statusbalk het waarschuwingssymbool. In de meeste gevallen wordt de fout veroorzaakt door een onderbroken netwerkverbinding. Controleer daarom eerst de netwerkverbinding van de Gira G1.

Andere foutmeldingen worden hieronder vermeld:

- 'De verbinding met de DCS-IP-gateway is onderbroken.' Kenmerk voor een verbroken verbinding na het instellen van de functie deurcommunicatie. Controleer de netwerkverbinding met de DCS-IP-Gateway.
- 'Aanmelden mislukt.'
 Controleer de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord van de voor de Gira G1 ingerichte DCS-Communicator.
- 'De DCS-IP-gateway kan niet worden bereikt.' Controleer de verbinding met de DCS-IP-Gateway.
- 'Storing in de verbinding met de DCS-IP-gateway.' Kenmerk voor een verbroken verbinding na het instellen van de functie deurcommunicatie. Controleer de verbinding met de DCS-IP-Gateway.
- 'De netwerkverbinding is onderbroken.' Controleer de verbinding van de Gira G1 met het netwerk.
- 'De weerservice kan niet worden bereikt.' Controleer de internetverbinding van de Gira G1.
- Verkeerde weergave van datum en tijd, weersvoorspelling werkt niet.
 Als de functie [weer] en de weergave van datum en tijd niet juist werken, controleer dan of in de netwerkinstellingen een DNS-server is ingevoerd.

23.2

Handmatige herstart van het apparaat met behulp van een magneet

Als de Gira G1 niet meer reageert, kunt u de Gira G1 met behulp van een in de handel verkrijgbare magneet herstarten:

- 1 Houd de magneet ongeveer 3 s voor het Gira-logo van de Gira G1.
- ✓ De Gira G1 voert een herstart uit, de configuratie blijft behouden.

23.3 Anonieme gebruiksstatistieken

- De Gira G1 verzendt dagelijks de firmwareversie en het apparaattype naar een Gira-server. De volgende informatie wordt daarbij verzonden: {"config":{"doorcomm":"gira","mode":"visu-client","weather":"yes"}, "firmwareVersion":"3.2.66.0","model":"GIG1LXKXIP","uuid": "473d3f67c280-12345-a1db-c963619f94ab","version":1}
- De verzonden gegevens zijn anoniem en worden versleuteld verzonden. De privacy blijft zo te allen tijde optimaal beschermd.
- Met deze gegevensoverdracht worden de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd om de eindgebruiker in te toekomst automatische updates (bv. securityupdates) te kunnen aanbieden.

23.4 Lijst van selecteerbare symbolen

1	Licht	-Ò.	23	Badkamer	۵Ţ
2	Zon	-;•;-	24	Woonkamer	
3	Nacht	\square	25	Bibliotheek	
4	Favorieten	53	26	Balkon	
5	Deur	$\overline{\cdot}$	27	Badkuip	∭ ≣
6	Venster	$\boxed{\cdot}$	28	Douche	
7	Jaloezie		29	Werkkamer	
8	Slot open	$\overline{\cdot}$	30	Slaapkamer	
9	Slot dicht	$\widehat{\cdot}$	31	Hotel	
10	Deur openen	⊙=	32	Fitnessruimte	ۄڷؖ؈
11	Verwarming	°	33	Werkruimte	
12	Geiser	Ĺ	34	Garage	
13	Gasvlam	<u>\@</u>	35	Laadperron	
14	Temperatuur	Û≣	36	Tuin	QŶ
15	Contactdoos	-0]-	37	Bloem	
16	Eetkamer	ΨQ	38	Gereedschap	μĪ
17	Keuken	Ť	39	Zwembad	≯∞
18	Gang	0	40	Whirlpool	€ €
19	Kinderkamer	₩Ø	41	Sauna	<u> </u>
20	Speelkamer	<u>19.29</u> -	42	Trappenhuis	ᡥᡔᢩᡣ
21	Babyruimte	¢	43	Biljardkamer	
22	Wijnkelder		44	Waskeuken	Ō

45	Kookplaat	00	69	Alarm	$\langle n \rangle$
46	Bewatering	٥	70	Oog	0
47	Gieter	٣/	71	Film	
48	WC man	° II	72	Muziek	5
49	WC vrouw	Å	73	Media	J.
50	WC	nç	74	Scène	
51	Verwarmen	<u>///</u> +	75	Romantiek	-0-
52	Koelen	- <u>}}}</u>	76	Hart	\heartsuit
53	Waterkraan	<u> </u>	77	Party	$\overrightarrow{\nabla}$
54	Plattegrond	E E	78	Komfort	Í
55	Etage	\ominus	79	Standby	Ċ
56	Bijgebouw		80	Presentatie	<u>Å</u>
57	Parkeergarage	$\underline{\uparrow}$	81	RGB-Colorpicker	00
58	Parkeerplaats	Р	82	Strijkijzer	
59	Garderobe		83	Vorkheftruck	
60	Vergaderruimte		84	Auto	
61	Lift	↑↑ 	85	Helikopter	
62	Zonnecollector		86	Camera	
63	Huis	\bigcirc	87	Nooduitgang	⊥ŕt → []
64	Fabriek		88	Vluchtroute	ؾ ڝ <u>ؖ</u>
65	Kantoorgebouw		89	Vakantie	
66	Weerstation	о _т о О	90	Verbruikswaarden	<u></u>
67	Slagboom	41 222	91	Diagrammen	
68	Winkelmandje	ÌĘ	92	Bel	Ċ

93	uur	(-)	117	Rookverbod	
94	Timer		118	Handmatige functie	(^M)
95	Kalender	31	119	Handmatige bedie- ning	Zuul
96	Instellingen	\otimes	120	Ventilator	6
97	Vorstbescherming	*	121	Functiemap	6
98	Koelen/verwarmen	\$₽ E	122	Ruimtefuncties	
99	Aardwarmte		123	Favorietenlijst	
100	Tablet		124	Trechter	$\overline{\nabla}$
101	TV		125	Loep	Ç
102	IT		126	Bewolkt	<u> </u>
103	Internet	www	127	Regen	\bigcap_{iii}
104	Wereldbol		128	Eco-modus	Ø
105	Geheugenkaart		129	Automatiseren	\bigcirc
106	E-mailadres	\bowtie	130	Hoorn	P
107	Gebruikersprofiel	1000	131	Schakelaar	\bigcirc
108	Informatie	Ő	132	Buitenbereik	Ŷſ
109	Opslaan		133	Gebouwdeel	Ê
110	Rekenmachine		134	Schakelkast	
111	Hond		135	Kelder	
112	Кое		136	Begane grond	
113	Let op	<u>_!</u>	137	Etage	\bigcirc
114	Hoogbouwstellingkast		138	Zolder	Â
115	Bericht	P	139	Ruimte	
116	Rookzone		140	Pauzeruimte	ÅTÅ

((;;)) ((;;))

}

Į.

P

 \otimes

* * * *

 $\widehat{\mathbf{O}}$

¶ ⊗

Т

[≡

ĮΑ

		//		
141	Koffiekeuken		165	Afstandbediening
142	Receptie		166	Repeater
143	Kantine	Ψq	167	Rookmelders
144	Ingangsdeur	$\boxed{\cdot}$	168	Techniekmelder
145	Trefwoorden	$\overline{\bigcirc}$	169	Deurmodule
146	Terras		170	Glasbreukmelder
147	telefoon		171	Bedieningseenheid
148	Mobiele telefoon		172	Alarmcentrale
149	Fax		173	Binnensirene
150	Punt		174	Buitensirene
151	Wintertuin		175	Magneetcontact
152	Sluiten	X	176	Handzender overval
153	Reset	$\langle \times \rangle$	177	Fout
154	Plusteken	+	178	Wijzigingshistorie
155	Link	\bigcirc	179	Gecontroleerd, gese- lecteerd
156	Caps Lock	습	180	Kleur wijzigen
157	Led, signaallamp	-ਸ਼ੂ-	181	Let op
158	REG		182	Belangrijke aanwijzing
159	I/O-module	1/0	183	Hoofdmenu
160	I/O-module ingang	↓ I/O	184	Contextmenu
161	I/O-module uitgang	1/0	185	Volgorde wijzigen
162	Bewegingsmelders	₽, ₽	186	Projectomvang
163	Bewegingsmelder met camera		187	Naam wijzigen
164	Stroomvoorziening	 ₽	188	Wissen

189	Gehele zijkant	$\stackrel{\longleftrightarrow}{=}$	213	Bedrijfsurenteller	1号 ◆
190	Bewegingspijl	$\stackrel{\frown}{\longleftrightarrow}$	214	Hysterese	⊕
191	Selectie / sprong naar eerste invoer	Ň	215	Multiplexer	ן ₽₽
192	Selectie / sprong naar laatste invoer	\triangleright	216	Inverter	₽
193	Selectie / Vooruit, Play	\triangleright	217	Vergelijker	
194	Selectie / -achteruit	\triangleleft	218	In-/uitschakelvertra- ging	
195	Kanaal	$\overline{\mathbf{C}}$	219	OF-poort	≥1
196	Datapunt		220	Oscillator	\mathcal{M}
197	Bron	€→	221	PI-controller	
198	Gecontroleerd, OK	۲	222	PID-controller	ᆘ
199	Ontwerp		223	Toevalsgenerator	(\mathbf{x})
200	Notitie		224	Scheidingswand	
201	Snel	<u>S</u> Z	225	Send-by-Change	Ĵ→
202	Langzaam	ب	226	Zonwering	₽ .
203	Toetsenbord		227	Tijdschakelklok -map	ð
204	Logica		228	Trappenhuisverlichting	-::: -:::-::-::-::::::::::::::::::::::
205	EN	В	229	Waardegenerator	C →
206	Type-converter	€€	230	XOF	=1
207	Teller	▲ 15	231	Zonsopgang	<u>`</u>
208	Telegramvertrager	\rightarrow	232	Drukken, aanraken	<u>, i, i</u>
209	Ingangskeuzeschake- laar	$\mathbb{P}^{\mathbb{Q}}$	233	Gebruiker	N
210	Blokkering	\bigcirc	234	Gebruikersgroep	<mark>ໍ</mark> ຕໍ່ຕໍ່
211	Flankdetector	1/	235	Administrator	ů
212	Verwarmen/ koelen	- <u>////</u> +	236	Installateur	ពុំ 🖞

237	Veiligheidszone 1, hoofdveiligheidszone	1	260	Brand	
238	Beveiligingszone 2	2	261	Medisch alarm	f
239	Beveiligingszone 3	3	262	Intern ingeschakeld alarm	
240	Beveiligingszone 4	$\overline{(4)}$	263	Alarmdoorschakeling	()
241	Veiligheidszone 1 meervoudig	Ũ)	264	Paniekalarm	
242	Veiligheidszone 2 meervoudig	2)	265	Alarmeringsregel	$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
243	Veiligheidszone 3 meervoudig	3	266	Sabotage-alarm	گ ا
244	Veiligheidszone 4 meervoudig	4	267	Supervision alarm	$\operatorname{A}^{\widehat{\widehat{\gamma}}}$
245	I/O-module contact open	\uparrow	268	Technisch alarm	$\mathbf{y}_{\mathbf{h}}$
246	Bericht / -mobiele tele- foon		269	Bewaking vitale func- ties	
247	Bericht / IP, -internet		270	Technisch alarm	
248	Bericht / telefoon	$\mathcal{S}^{\mathbf{r}}$	271	Afdrukken	Ð
249	Bericht		272	Leesteken	
250	Bericht / -gesproken bericht	(۰، کے ح	273	Pagina	
251	Extern ingeschakeld	ġ ∠	274	Document -exporteren	∎→
252	Intern ingeschakeld		275	Medaille	\mathcal{R}
253	Intern en extern inge- schakeld	ŗ	276	Handmatig alarm	ر کی اسال
254	Alarm	(\bigcirc)	277	Beveiliger	Ŷ
255	Uitgaande oproep	€→	278	Apparaat in het gebouw	⑥
256	Extern ingeschakeld - gebeurtenis		279	Alarm in het gebouw	
257	Intern ingeschakeld - gebeurtenis	÷.	280	Help-video	Ś
258	Extern ingeschakeld alarm		281	Gemarkeerde hoek	!
259	Bel	\bigtriangleup	282	Alarmsysteem -instel- lingen	(C) (C)

283	Logica-editor	₽€	306	5	Netwerkmap	
284	Beveiligingszones	1 2 3 4	307	7	MP3-player	0
285	Tijdschakelklokken en scènes		308	3	Radio	
286	Visualisatie	رکس	309	9	Luidspreker	°
287	Inbedrijfstelling	凶	310)	Gebruiker 1	nn1
288	Help / vraag	?	311	1	Gebruiker 2	n 2
289	Pijl links	\leftarrow	312	2	Onderhoud en update	I U
290	Pijl rechts	\rightarrow	313	3	Keuzeschakelaar	
291	Pijl / herstellen	\mathcal{I}	314	1	Verbreekcontact	
292	Pijl / ongedaan maken	\checkmark	315	5	Maakcontact	
293	Scèneset		316	5	12 V uitgang	12 V 12 V+
294	Informatie, berichten	ů	317	7	0V uitgang	12 V 0 V+
295	Systemen		318	3	Gira G1	Ū
296	Procent	%	319	9	Dringend -technisch alarm	₩
297	Dakraam		320)	Groen vinkje	
298	Server	Ⅲ.	321	1	Vraag	?
299	Bluetooth	∦	322	2	Download	\checkmark
300	CD	\bigcirc				
301	Selectie / sprong naar eerste invoer	Ň				
302	Selectie / sprong naar laatste invoer	\triangleright				
303	Ingang	\rightarrow				
304	Ingangsbus					
305	Volume -verlagen	√)				
23.5 Opbouw van de Gira G1



23.6 Afmetingen Gira G1





23.7 Klemmenconfiguratie van de PoE-aansluitmodule



Bild 163 Klemmen PoE-aansluitmodule

24

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel. Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.