Gira X1

2096 00



Istruzioni per l'uso della app Gira Smart Home





Indice

1 1.1	Interfaccia utente Struttura dell'interfaccia utente	pag. pag.	5 5
1.2	Barra di stato	pag.	6
1.3	Barra di navigazione	pag.	6
1.4	Sezione azioni	pag.	6
1.4.1	Vista a riquadri	pag.	7
1.4.2	Vista dei dettagli	pag.	8
1.5	Uso del sistema di sicurezza Alarm Connect		17
1.5.1	Pulsanti e indicatori specifici di allarme		17
1.5.2	Innesco esterno della zona di sicurezza		18
1.5.3	Innesco interno della zona di sicurezza		19
1.5.4	Disinnesco della zona di sicurezza		20
1.5.5	Visione e conferma di allarmi e messaggi		21
1.6	Accesso remoto		22
1.6.1	Accesso remoto nella vista dettagli		22
1.6.2	Accesso remoto nella vista riquadri	pag.	23
2	Impostazioni nel menu di sistema		24
2.1	Sistema		25
2.1.1	Connessione con Gira X1		26
2.1.2	Avvia modalità demo		26
2.1.3	Configura accesso remoto		27

Z.I.I	Connessione con Gira XT pa	g. 26
2.1.2	Avvia modalità demo pa	g. 26
2.1.3	Configura accesso remoto pa	g. 27
2.1.4	Connessione con Gira X1 tramite OpenVPN pa	g. 28
2.1.5	Modifica della password pa	g. 29
2.2	Protezione PIN pa	g. 30
2.3	Configurazione viste pa	g. 31
2.3.1	Seleziona schermata iniziale pa	g. 32
2.3.2	Preferitipa	g. 32
2.3.3	Preferiti all'inizio pa	g. 35
2.3.4	Mostra impianti pa	g. 35
2.3.5	Indicazione temperatura pa	g. 36
2.4	Simulazione di presenza pa	g. 37
2.4.1	Registra simulazione pa	g. 37
2.4.2	Riproduzione simulazione pa	g. 37
2.5	Timerpa	g. 38
2.6	Tag NFC pa	g. 39
2.7	Gestione ambienti pa	g. 39
2.8	Gestione funzioni pa	g. 40
2.8.1	Crea nuova funzione pa	g. 40
2.8.2	Gestione funzione pa	g. 41
2.9	Ordina ambienti/funzionipa	g. 42
2.10	Gestione impianti pa	g. 42
2.11	Gestione utenti pa	g. 43
2.11.1	Rinomina utente pa	g. 43
2.11.2	Modifica dati di accesso pa	g. 44
2.11.3	Selezione delle funzioni di cui consentire l'attivazione pa	g. 45
2.11.4	Applicazione di funzioni pa	g. 46
2.12	Localizza posizionepa	g. 47
2.13	Scene pa	g. 48

2.14 2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4	Funzione audio Sonos pag. Configurazione di Sonos audio pag. Modifica altoparlante Sonos pag. Configurazione dei preferiti pag. Comportamento dei preferiti dopo l'uso della funzione di	49 50 51 52
2.14.5 2.15 2.16	memoria	53 53 54 55
3	Allegato pag.	56
4	Garanzia pag.	57

GIRA

Interfaccia utente

1.1 Struttura dell'interfaccia utente

Avvertenza Differenze nelle modalità di visualizzazione

Tutte le immagini nella vista a riquadri o dei dettagli, le modalità di visualizzazione del singolo progetto possono essere differenti in quanto testi, funzioni e simboli sono liberamente configurabili in fase di progettazione. In questo documento pertanto si fa riferimento soltanto alle funzioni di base.



Figura 1 Interfaccia utente

L'interfaccia utente è composta dalle 4 aree seguenti:

- [1] Barra di stato [vedere 1.2]
- [2] Barra di navigazione [vedere 1.3]
- [3] Sezione azioni [vedere 1.4]
- [4] Punto di orientamento

Nel margine inferiore dello schermo è visibile un cerchio per ogni pagina o funzione disponibile. Il cerchio contrassegnato indica la posizione attuale. Scorrendo orizzontalmente è possibile cambiare pagina o funzione. Di conseguenza si sposta anche il cerchio contrassegnato. I simboli nella barra di stato hanno i seguenti significati:

[1] Il simbolo di avvertimento nella barra di stato indica che il Gira X1 non è più raggiungibile.

Se si tocca il simbolo di avvertimento viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente.

[2] Indicazione dell'ora e della data (informazioni acquisite da Gira X1).



[3]

[4]

I pulsanti nella barra di navigazione hanno le funzioni seguenti:

[2]

[1] [Indietro] apre l'ultima pagina aperta.

[2] [Home] apre la pagina iniziale della Sezione azioni.

[3] [Sistema] apre la vista [Impostazioni].

[4] [Cambia vista] permette di selezionare la vista dei dettagli o la vista a riquadri.

```
1.4
Sezione azioni
```

[1]

La Sezione azioni è l'area di lavoro centrale da cui è possibile comandare ed impostare il Gira X1. Da qui è possibile controllare tutte le applicazioni, le cartelle funzioni e le funzioni KNX.

La Sezione azioni presenta due visualizzazioni:

- Vista a riquadri
- Vista dei dettagli

La prima pagina della Sezione azioni è [Home].

Figura 2

Barra di stato

1.4.1 Vista a riquadri

La vista a riquadri è, insieme alla vista dei dettagli, una delle due visualizzazioni della Sezione azioni.

Le due cartelle funzioni [Edificio] e [Sistemi] vengono sempre visualizzate. Toccando il riquadro [Edificio] è possibile navigare fino alla funzione desiderata attraverso la struttura dell'edificio.

Toccando il riquadro [Sistemi] vengono visualizzate tutte le funzioni ordinate per sistemi come ad esempio [Luce], [Temperatura], [Ombreggiatura], ecc..

Le funzioni contrassegnate come preferite vengono visualizzate direttamente nella vista a riquadri.

Nella vista a riquadri è possibile visualizzare in ogni pagina fino a sei piccoli riquadri.



Gira X1			14:49	03/11/2016
Building	g functio	ns		
		۲		
lome 11 Fund	ctions 2 Functi	on folders		
- <u>Ö</u> (-		- <u>`</u> Ċ		
Dimmer		Dimme	r	•
41%		64%	$\overline{\bigcirc}$	(+)
		Ĵ≣		
Blind wi	th po	Heating		
32%	•	21.0°C	Θ	(+)
- <u>`</u> Ċ:-		-Ò		
Button	•	Rocker		•
On		On	\bigcirc	\bigcirc



Uso con la vista a riquadri

Nella vista a riquadri possono essere comandate le funzioni centrali come l'accensione, lo spegnimento, la regolazione della temperatura o la regolazione della luce a incrementi fissi. Per far ciò fare clic sui tasti freccia o sui tasti Più/Meno per regolare l'intensità della luce, la temperatura o abbassare le veneziane o le tapparelle.

Toccando un riquadro si passa alla vista dei dettagli della funzione. Da questa vista è possibile comandare ulteriormente la funzione desiderata (a seconda delle impostazioni di progettazione). 1.4.2 Vista dei dettagli

La vista dei dettagli è, insieme alla vista a riquadri, una delle due visualizzazioni della Sezione azioni. È possibile aprirla toccando un riquadro della vista a riquadri. Tutti gli elementi di controllo della rispettiva funzione vengono così messi a disposizione sull'intero display. La maggior parte delle funzioni viene comandata premendo con un dito. Per alcune funzioni, ad esempio il comando delle veneziane, viene fatta distinzione tra pressione breve e pressione prolungata dei pulsanti. Nei paragrafi seguenti verranno trattati alcuni aspetti particolari legati all'uso dell'applicazione.

Scorrendo orizzontalmente il dito è possibile passare da una funzione all'altra.





Scorrimento orizzontale

Figura 5 Esempi di vista dei dettagli

Scala graduata

Per le funzioni [Dimmer] e [Riscaldamento] è possibile utilizzare la scala graduata. Toccare direttamente il valore di luminosità desiderato nella scala o portare la scala sulla posizione desiderata per importare la luminosità o la temperatura nominale. Nella vista dei dettagli è possibile modificare la posizione delle veneziane o delle tapparelle usando il cursore. Per abbassare e sollevare la veneziana o le tapparelle o per spostare le lamelle, trascinare il cursore corrispondente sulla posizione desiderata.



Toccando il tasto [STOP] è possibile arrestare direttamente il movimento del tendaggio o lo spostamento delle lamelle in corso. Il tendaggio si ferma immediatamente nella posizione in cui si trova. Tasto Stop

Tapparelle / veneziana comando tramite cursore

Figura 6 Vista dei dettagli

Vista dei dettagli comando tramite cursore

1.4.2.1 Timer per l'attivazione delle funzioni

Molte funzioni possono essere comandate mediante un comodo timer. In questo modo determinate funzioni possono essere eseguite automaticamente ogni giorno o solo in alcuni giorni ad un'ora stabilita. Così, ad esempio, le veneziane si sollevano automaticamente di mattina e si riabbassano di sera, o il riscaldamento passa in modalità notturna.

È possibile vedere per quale funzione si può creare un timer nel menu di sistema, sotto la voce Timer (visibile solo agli amministratori).

1.4.2.2

Impostazione del tempo di intervento

- 1 Nella vista dei dettagli della funzione corrispondente toccare il pulsante [Timer].
- ✓ Si apre la pagina [Panoramica timer].

Gira X1	a funct	ione		14.00	
Buildir	ig iunci	ions			
	$\textcircled{\blue}{\blue}$				
Covering					
Shutte	r with n	ositio	nina		
Kitche	n	001110	iiiig		
Ritone					
Timer swi	itches				
Timer swi	itches				
Timer swi	adit	(+)		ok	
Timer swi	edit	(+)		ok	
Timer swi	edit	(+)	the "- " bu	ok	
Create a r individual	edit	(+)	the "+" bu	Ok tton. D	elete
Timer swi	itches edit new switching a switching actio	(+) ction using ns using th	the "+" bu e "edit" bu	Ok tton. D	elete
Create a r individual	tches edit new switching a switching actio	(+) ction using ns using th	the "+" bu e "edit" bu	Ok tton. D tton.	elete
Create a r individual	tches adit new switching a switching actio	ction using th	the "+" bu e "edit" bu	ok tton. D tton.	elete
Create a r individual	tches adit new switching a switching actio	+ ction using ns using th	the "+" bu e "edit" bu	Ok tton. D	elete
Create a r individual	tches edit new switching actio	(+) ction using th	the "+" bu e "edit" bu	Ok tton. D	elete
Create a r individual	tches adit new switching a switching actio	(+) ction using th	the "+" bu e "edit" bu	ok tton. D	elete
Create a r individual	tches adit	(+) ction using th	the "+" bu e "edit" bu	ok tton. D	elete
Create a r individual	tches adit	ction using th	the "+" bu e "edit" bu	Ok tton. D	elete
Timer swi	tches adit	(+) etion using th	the "+" bu e "edit" bu	Ok tton. D	oleto

- 2 Toccare il pulsante [+].
- ✓ Si apre la pagina [Timer].
- 3 I giorni in cui l'ora di commutazione viene eseguita possono essere attivati o disattivati con il tocco di un dito. I giorni in cui l'ora di commutazione viene eseguita son marcati in verde.
- 4 Selezionare una delle tre ore di commutazione in cui si desidera eseguire l'azione:



_

Ora Impostare l'ora in cui si desidera eseguire l'azione.



Figura 8 Stabilisci l'ora Alba

_

Attiva l'ora di commutazione nel momento dell'alba calcolata.

In Non prima/non dopo viene inoltre offerta la possibilità di attivare un limite di tempo.

Non prima attiva l'ora di commutazione per l'alba, tuttavia non prima dell'ora inserita.

Non dopo attiva l'ora di commutazione per l'alba o non dopo l'ora qui inserita.

Con "Sposta ora dell'alba" l'ora di commutazione può essere spostata fino a 120 prima o dopo il momento dell'alba calcolata.

Gira Smart H	lome		08:35 23/0	3/2020
Gebäu	defunktior	nen		
¢	۵	۲		
Shading				
Shutte	rs/blind			
Living	room			
0				
Timer				
са	ncel		ok	\supset
<u>)</u> St	Inrise			•
Specify	at the earlies	s ([←⊘	06:00	\rightarrow
Change	e sunrise time	•	(+010)	\rightarrow
Activat	e random +/-	15 min	0	0
ېخ Su	inset			
Select act	ion			
up				•

Figura 9 Attiva alba

Tramonto

Attiva l'ora di commutazione nel momento del tramonto calcolato.

In Non prima/non dopo viene inoltre offerta la possibilità di attivare un limite di tempo.

Non prima attiva l'ora di commutazione per il tramonto, tuttavia non prima dell'ora inserita.

Non dopo attiva l'ora di commutazione per il tramonto o non dopo l'ora qui inserita.

Con "Sposta ora del tramonto" l'ora di commutazione può essere spostata fino a 120 prima o dopo il momento del tramonto calcolato.

Ð
)
•
•
)

Figura 10 Attiva tramonto

5 Tramite una componente casuale le ore di commutazione possono essere diminuite o aumentate fino a 15 minuti. A tal fine spostare l'interruttore scorrevole [Attiva casuale +/- 15 min] verso destra.

Gira Smart Home			10:50 13	3/03/2020
Gebäudef	unktio	nen		
¢		۲		
Shading				
Shutters/I	olind			
Living roc	m			
Timer				
cancel			ok	\supset
Mo Tu	We T	h Fr	Sa	Su
(-) Time				•
)6)7)8	59 00 01)	
Activate ra	ndom +/-	15 min		

Figura 11 Attiva funzione casuale

- 6 In "Seleziona azione" scegliere la funzione da eseguire. La tipologia del valore da selezionare dipende dalla funzione da configurare.
- 7 Toccare il pulsante [ok].
- ✓ Il tempo di intervento è impostato.

1.4.2.3

Cancellazione di un tempo di intervento

- 1 Aprire la pagina [Panoramica timer].
- 2 Toccare il pulsante [Modifica].
- Selezionare il tempo di intervento da cancellare.
 È possibile selezionare più tempi di intervento contemporaneamente e cancellarli.
- ✓ Compare un segno di spunta rosso vicino al tempo di intervento. Viene visualizzato il pulsante rosso [Cancella].
- 4 Toccare il pulsante [Cancella].
- ✓ Si apre la pagina [Panoramica timer]. Il tempo di intervento selezionato è stato cancellato.

1.4.2.4 Attivazione e disattivazione di tutti i tempi di intervento di una funzione

Gira X1				14:30	03/11/2016
Buildin	g funct	ions			
	۵		۲		
Covering					
Shutte Kitchei	r with p า	ositic	oning		Ī
Timer swit	tches				
e	dit	(+)	\square	ok	
all ac	tive			(
Mo-Fr 07:00	ng height	North States	al other		÷
Sa-Su 09:00	l ng height	A REAL PROPERTY AND A REAL	al other		\rightarrow
Mo-S	u				\rightarrow

Figura 12 Attivazione/disattivazione di tutti i tempi di intervento

- 1 Per l'attivazione portare l'interruttore [tutto attivo] su [I], per la disattivazione su [O].
- 2 Toccare il pulsante [ok].
- ✓ Si apre la funzione da cui si è passati alla pagina [Panoramica timer]. Tutti i tempi di intervento di questa funzione sono attivati o disattivati.

• Suggerimento

Disattivazione provvisoria dei tempi di intervento

Se si desidera disattivare temporaneamente singoli tempi di intervento di una funzione, è possibile disattivare tutti i giorni (visualizzazione in grigio).

1.4.2.5 Modalità riscaldamento

Nella vista dettagliata della funzione [Riscaldamento] è possibile commutare con il pulsante [Modalità] tra i diversi modi operativi ("Comfort", "Notte" ecc.), a cui sono assegnate nel regolatore diverse temperature nominali.

- 1 Per cambiare il modo operativo toccare [Modalità].
- ✓ Si apre la pagina Modo operativo.

Gira X1			14:30	03/11/2016
Build	ing functions			
¢	۵	۲		
Home				∩≡
Heati	ina			1 <u>[</u> =
Livin	a room			
Opera	ting mode			
			ok	
ŵ	Comfort			•
Ċ	Standby			
C	Night			
쉐!!	Frost/heat pro	otect.		

Figura 13 Cambio del modo operativo

2 Selezionare la modalità desiderata e confermare con [ok].

Le diverse modalità hanno i seguenti significati:

- Comfort

Il funzionamento comfort viene attivato quando sono presenti persone in una stanza e la temperatura ambiente deve essere regolata su un valore confortevole.

- Stand-by

Attivare la modalità Stand-by quando una stanza non viene utilizzata durante il giorno. In questo modo la temperatura ambiente viene regolata su un valore di attesa e viene risparmiata energia di riscaldamento o raffreddamento. Notte

Attivare la modalità Notte nelle ore notturne o in caso di assenza prolungata. In questo modo la temperatura ambiente viene regolata a temperature più basse dell'impianto di riscaldamento (ad es. nelle camere da letto). Se non è necessaria una climatizzazione (ad es. negli uffici), gli impianti di raffreddamento possono in questo caso essere impostati su valori di temperatura superiori.

- Protezione gelo/calore

Una protezione antigelo è necessaria quando, ad esempio, con le finestre aperte la temperatura ambiente non deve scendere sotto a valori critici. Una protezione dal calore può essere necessaria nel caso in cui la temperatura aumenti troppo a causa di influssi esterni. Attivando la protezione gelo/calore si può evitare, in funzione della modalità operativa "Riscaldamento" o "Raffreddamento" corrente, il congelamento o un riscaldamento eccessivo degli ambienti preimpostando un valore nominale della temperatura.

1.5 Uso del sistema di sicurezza Alarm Connect

1.5.1

Pulsanti e indicatori specifici di allarme



Figura 14 Pulsanti specifici di allarme

[1] [Informazione] apre l'elenco contenente i messaggi.

[2] [Attenzione] segnala che sono presenti dei messaggi.

[3] [Stato] segnala che la zona di sicurezza non è pronta all'innesco.





- [1] Innesco interno impossibile
- [2] Innesco esterno impossibile

1.5.2 Innesco esterno della zona di sicurezza

- Per innescare una zona di sicurezza all'esterno, procedere nel modo seguente:
- 1 Toccare il riquadro dell'unità di comando della zona di sicurezza che si desidera innescare all'esterno.
- ✓ Si apre la vista della zona di sicurezza indicando lo stato di innesco.
- 2 Toccare il pulsante [Innesca all'esterno].
- 3 Nella finestra che si apre, immettere il PIN di utente.
- ✓ Il tempo di ritardo per l'uscita inizia a scorrere e viene visualizzato nella app. Contemporaneamente l'unità di comando a radiofrequenza segnala progressivamente il tempo di ritardo per l'uscita.
- 4 Uscire dalla zona di sicurezza e chiudere eventualmente la porta.
- ✓ Al termine del tempo di ritardo per l'uscita, la zona di sicurezza viene innescata all'esterno, a condizione che nel frattempo non si siano verificati eventi che impediscono l'innesco.



Figura 16 Stato esterno innescato

1.5.3 Innesco interno della zona di sicurezza

Per innescare una zona di sicurezza all'interno, procedere nel modo seguente:

- 1 Toccare il riquadro dell'unità di comando della zona di sicurezza che si desidera innescare all'interno.
- ✓ Si apre la vista della zona di sicurezza indicando lo stato di innesco.
- 2 Toccare il pulsante [Innesca all'interno].
- 3 Nella finestra che si apre, immettere il PIN di utente.
- ✓ La zona di sicurezza viene innescata all'interno.

Gira Smart	Home	13:	28 25.03.2019
Buildiı	ng functio	ns	
¢		0	
Home			$\widehat{1}$
Operat	ing unit		\cup
Apartr	nent Kleve		
í			•
		N	
	1		
	Ľ		
	Internal	active	
	C	J	
	Disa	arm	
	0		

Figura 17 Stato interno innescato

1.5.4 Disinnesco della zona di sicurezza

Per disinnescare una zona di sicurezza, procedere nel modo seguente:

- 1 Nella vista della zona di sicurezza toccare il pulsante [Disinnesca].
- 2 Nella finestra che si apre, immettere il PIN di utente.
- ✓ La zona di sicurezza viene disinnescata.

Gira Smart Home		09:06	22.03.2019
Buildi	ng functio	ns	
¢		۲	
Home			1
Opera	ting unit		U
Apart	ment Kleve		
(i)			•
<u> </u>			
		0	
	_		
	Deacti	vatet	
	1	(i1)	
	Internal active	External active	

Figura 18 Stato disinnescato

1.5.5 Visione e conferma di allarmi e messaggi

Per confermare gli allarmi e i messaggi della zona di sicurezza, procedere nel modo seguente:

- 1 Nella vista della zona di sicurezza toccare il pulsante [Informazione].
- ✓ Si apre un elenco contenente gli allarmi e i messaggi.
- 2 Toccare il pulsante [conferma].
- 3 Nella finestra che si apre, immettere il PIN di utente.
- ✓ Dopo aver immesso il PIN corretto, il messaggio viene rimosso dall'elenco.



Figura 19 Allarmi e messaggi

Figura 20

vista dettagli

Accesso remoto -

1.6

Accesso remoto

Se si desidera accedere al Gira X1 tramite il Gira S1 con accesso remoto, innanzitutto è necessario configurare l'accesso remoto [vedere 2.1.3].

Nella visualizzazione dell'accesso remoto vi è la possibilità di gestire l'accesso remoto e di fare in modo che ne venga indicato lo stato:

- Accesso remoto nella vista dettagli [vedere 1.6.1].
- Accesso remoto nella vista riquadri [vedere 1.6.2].

Premessa:

- Il Gira S1 deve essere stato localizzato nel Gira Project Assistant nella struttura dell'edificio.
- La funzione "Accesso remoto" deve essere stata configurata nel Gira Project Assistant sotto "Visualizzazione".

1.6.1 Accesso remoto nella vista dettagli



[1] Indicazione se il Gira S1 ha accesso al portale.

[2] Indicazione se al momento è in corso un accesso remoto.

[3] Pulsante per consentire/bloccare l'accesso remoto.

Figura 21

Accesso remoto vista riquadri

1.6.2 Accesso remoto nella vista riquadri

Gira Smart Home	08:42 04.05.20
Building function	ons
\in	۵ (
lome 4 Functions 2 Function	on folders
Ruilding	Trades
building	inades
	Control achieved
- <u>Ö</u> -	กู้ 🖞
Light Living r	Remote Access 🤤
0%) disable 🕕
ch	-'ô'
0	17.
All Off	Stairway light
\bigcirc) Off 💿
	0

- [1] Indicazione in quale parte dell'edificio è stata configurata la funzione "Accesso remoto".
- [2] Indicazione se al momento è in corso un accesso remoto.
- [3] Cursore per consentire/bloccare l'accesso remoto.

2

Impostazioni nel menu di sistema

Le impostazioni di base possono essere effettuate nel menu di sistema.

- 1 Aprire il menu di sistema toccando il simbolo della ruota dentata nella barra di navigazione.
- ✓ Nel menu di sistema sono disponibili le seguenti funzioni:
- Sistema [vedere 2.1]
- Protezione PIN [vedere 2.2]
- Configurazione viste [vedere 2.3]
- Simulazione di presenza [vedere 2.4]
- Timer [vedere 2.5]
- Tag NFC [vedere 2.6]

Gira Smart Home	07:11 15/07/202	1
Gebäudefunktione	n	
(c) (d)	()
System menu		
System	\rightarrow	
PIN protection	\rightarrow	
View configuration	\rightarrow	
Additional functions		
Occupancy simulation	\rightarrow	
Timer switches	\rightarrow	
NFC tag	\rightarrow	

Figura 22 Vista [Impostazioni]

Sono disponibili le seguenti funzioni di amministratore:

- Gestione ambienti [vedere 2.7]
- Gestione funzioni [vedere]
- Ordina ambienti/funzioni [vedere 2.9]
- Gestione impianti [vedere 2.10]
- Gestione utenti [vedere 2.11]
- Localizza posizione [vedere 2.12]

Gira Smart Home			1 15/07/2021
Gebäu	defunktion	en	
		0	
Administ	rator functions		
Manag	je rooms		\rightarrow
Manag	je functions		\rightarrow
Sort ro	oms/functions		\rightarrow
Manag	je subsections		\rightarrow
Manag	je users		\rightarrow
Define	location		\rightarrow

Figura 23 Funzione di amministratore

2.1 Sistema

- 1 Nel menu di sistema, toccare il pulsante [Sistema].
- ✓ Si apre la pagina [Sistema].



Figura 24 Impostazioni di sistema

- ✓ Nel menu sono disponibili le seguenti voci:
- Connessione con l'apparecchio Gira [vedere 2.1.1].
- Avvio della modalità demo [vedere 2.1.2].

2.1.1 Connessione con Gira X1

	13:13 22/10/2019
Building funct	ions
(\bullet)	()
Connection to the Gira dev	vice
cancel	ok
Searc	h Gira device
Name of connection	
Building function	is)
IP address	
192.168.1.175	×
User name	
Markus)
Password	
•••••	×
	access →

Procedere come segue per collegare l'app a Gira X1:

- 1 Toccare [Cerca Gira X1].
- ✓ L'app cerca il dispositivo Gira X1 e inserisce automaticamente l'indirizzo IP.
- 2 Inserire nome utente e password.
- 3 Confermare le immissioni con [ok].
- ✓ I dati sono memorizzati. La connessione con Gira X1 è stata stabilita.

AvvertenzaConnessione tramite VPN

Se si desidera collegarsi al Gira X1 tramite una rete VPN, non è possibile inserire automaticamente l'indirizzo IP con il pulsante [Cerca Gira X1]. In questo caso, inserire manualmente l'indirizzo IP del Gira X1.

2.1.2 Avvia modalità demo

Se si tocca [Avvia modalità demo], nell'app Gira X1 viene visualizzata la modalità demo.

La modalità demo viene terminata, chiudendo e riaprendo l'app.

Figura 25 Connessione con Gira X1

2.1.3 Configura accesso remoto

÷		0		
Configure	remote access			
ca	ncel	C	ok	
Registratio	n ID			
Activation	code			
	•••••		•••••	•••)

Figura 26 Configura accesso remoto

Se si desidera accedere al Gira X1 tramite il Gira S1 con accesso remoto, in questa vista è possibile impostare l'accesso remoto.

Premessa:

- Il Gira S1 è già configurato ed è in connessione con il portale dispositivi Gira.
- Nel portale dispositivi Gira è stato creato un codice di attivazione per la app Gira Smart Home.
- 1 Toccare [Configura accesso remoto].
- 2 Attivare l'accesso remoto spostando il cursore verso destra.
- 3 Inserire l'ID di accesso remoto del Gira S1 e il codice di attivazione generato nel portale dispositivi.
- 4 Toccare [ok].

È possibile integrare l'accesso remoto nella visualizzazione [vedere 1.6].

GIRA

Condizione: è necessario un PC collegato alla stessa rete del Gira X1.

- 1 Aprire sul PC un browser internet (ad esempio Google Chrome oppure Mozilla Firefox) e inserire l'indirizzo IP del Gira X1 nella barra dell'indirizzo.
- ✓ Si apre quindi la pagina di diagnosi del Gira X1.
- 2 Scorrere fino al fondo della pagina di diagnosi: fare clic sul pulsante [Download user client config]. Il file qui scaricato (user.ovpn) contiene tutte le informazioni necessarie per l'uso della rete VPN.
- 3 Inviare via e-mail il file scaricato (user.ovpn) al cellulare dell'utente.

Sul cellulare dell'utente

Condizione: sul cellulare devono essere installate le app Gira X1 e "OpenVPN Connect" della OpenVPN Technologies.

- 1 Aprire l'e-mail ricevuta e fare clic sul file allegato.
- 2 Selezionare nel menu che compare l'opzione [Copia in OpenVPN].
- ✓ Si apre la app "OpenVPN Connect".
- 3 Fare clic sul segno Più della app.

●●●○○ Telekom.de	হ 13:49	∦ 36 % 💽 +
About	OpenVPN	Help
၇ OpenVI	PN Connec	t
Standard p	e/user profile	>
Lutz		8
		8
	Save	\bigcirc
Disconneo	cted	Σ
\bigcirc		

- 4 Inserire ID utente e password. Qui vengono inseriti i dati di accesso dell'utente creato in GPA.
- 5 Salvare le impostazioni muovendo il cursore su [Save].
- 6 Aprire la app Gira X1 e passare al menu di sistema [Sistema] [Collegamento con Gira X1].
- 7 Inserire l'indirizzo IP locale del Gira X1.
- 8 Una volta stabilita la connessione con il Gira X1, inserire nei campi corrispondenti il nome utente e la password dalla gestione utenti GPA.
- 9 Toccare [ok].

Figura 27 OpenVPNConnect

2.1.5 Modifica della password

			C
password			
el			
must be filled out	-		
/)			
must be filled ou	it.		
ord			
ord must be filled	out.		
	password el	password	password pl ok

Figura 28 Modifica della password

È possibile modificare la password utente assegnata in fase di progettazione. Per far ciò procedere nel modo seguente:

- 1 Inserire la password precedente.
- 2 Immettere una nuova password.
- 3 Ripetere la nuova password inserita.
- 4 Confermare le immissioni con [ok].
- ✓ La nuova password è stata salvata.

È possibile proteggere le impostazioni nel menu Sistema con un PIN. Ciò protegge il Gira X1 da modifiche indesiderate.

. v	0			e
PIN protection				
cancel				
Activate PIN	protectic	'n		0
PIN				
				\times
Repeat PIN				
Assign PIN				
~ ~				Done
				٩
1	2		3	3
	AD	•	DE	F

Per attivare la protezione PIN procedere come segue:

- 1 Toccare il pulsante [Protezione PIN].
- ✓ La pagina [Protezione PIN] viene aperta.
- 2 Far scorrere l'interruttore "Attiva protezione PIN" verso destra.
- 3 Immettere nel campo superiore un PIN e ripetere la seconda immissione nel secondo campo.
- 4 Confermare l'immissione con [ok].
- ✓ Ora il menu di sistema del Gira X1 può essere aperto soltanto dopo l'immissione del PIN.

2.3 Configurazione viste

Nella configurazione viste è possibile definire le funzioni visualizzate e la loro disposizione nella Sezione azioni.

- 1 Toccare il pulsante [Configurazione viste].
- ✓ Si apre la pagina [Configurazione viste].



Figura 30 Configurazione viste

- ✓ Nel menu sono disponibili le seguenti voci:
- Seleziona schermata iniziale [vedere 2.3.1]
- Preferiti [vedere 2.3.2]
- Preferiti all'inizio [vedere 2.3.3]
- Mostra impianti [vedere 2.3.4]
- Indicazione temperatura [vedere 2.3.5]

2.3.1 Seleziona schermata iniziale

Qui si può determinare se, quando si tocca il pulsante Home, la schermata iniziale viene visualizzata nella vista in riquadri o in quella dei dettagli.

sanding function	3	
ϵ	0	
Select home		
cancel		\sim
Detailed view		
Tile view		

Figura 31 Seleziona schermata iniziale

- 1 Selezionare la vista desiderata per la schermata iniziale.
- 2 Toccare il pulsante [ok].

2.3.2 Preferiti

Qui è possibile determinare e ordinare i preferiti.



- ✓ Nel menu sono disponibili le seguenti voci:
- Assegna preferiti [vedere 2.3.2.1]
- Ordina funzioni [vedere 2.3.2.1]
- Ripristina standard [vedere 2.3.2.3]

Figura 32 Preferiti

2.3.2.1 Assegna preferiti

Qui è possibile selezionare le funzioni che devono essere visualizzate direttamente nella Sezione azioni.

- 1 Toccare il pulsante [Assegna preferiti].
- ✓ Si apre la pagina [Assegna preferiti] e vengono visualizzate tutte le cartelle funzioni esistenti.

Gira X1		14:50	03/11/2016
Build	ing functions		
		9	
Define	favourites Ground floor		
		ok	
Û	Kitchen		\rightarrow
Ψq	Dining room		\rightarrow
▣	Living room		\rightarrow
n <u>n</u>	Guest WC		\rightarrow

Figura 33 Assegna preferiti

- 2 Selezionare la cartella funzioni in cui è memorizzata la funzione che si desidera visualizzare come preferita.
- ✓ Si apre la pagina [Assegna preferiti, Cartelle funzioni].

Gira X1		14:50	03/11/2016
Build	ling functions		
¢	۵		
Define	favourites Kitchen		
		ok	
-\000	Dimmer		\checkmark
- <u>Ö</u> -	Dimmer		\bigcirc
	Shutter with positioning		\checkmark
	Shutter/Blind		\bigcirc

- 3 Attivare le funzioni che si desidera acquisire come preferiti.
- 4 Toccare [ok].
- ✓ Si apre la pagina [Assegna preferiti].
- 5 Determinare altri preferiti seguendo la stessa procedura.
- 6 Una volta terminato, toccare più volte [ok].
- ✓ Si apre la pagina [Configurazione viste].
- 7 Per chiudere e salvare le proprie impostazioni: toccare [ok].
- ✓ Viene comunicato che le modifiche verranno applicate.
- 8 Confermare questa informazione con [ok].
- ✓ I preferiti stabiliti appaiono ora nella Sezione azioni.

Figura 34 Selezione delle funzioni

2.3.2.2 Ordina funzioni

Qui è possibile determinare la sequenza per le funzioni preferite.

- 1 Aprire la pagina [Configurazione viste].
- 2 Toccare il pulsante [Ordina funzioni].
- Si apre la pagina [Ordina funzioni] in cui sono rappresentate tutte le funzioni indicate come preferite.

Gira X1				14:51 0	3/11/2016
Buil	ding	functions			
¢			0		
Sort	functions				
				ok	
the dot	eft of eacl and pull th	e function. Place you e function into the d Stairway lig	r finger on esired sequ ht	the repositi Jence.	oning
=		Shutter with All Off	h positi	oning	
=	- <u>'</u>	Dimmer			
\equiv		Blind with p	osition	ing	

- 3 Mettere un dito sul simbolo di spostamento della voce desiderata e spostare le funzioni nell'ordine appropriato.
- 4 Spostare le altre voci seguendo la stessa procedura.
- 5 Al termine, toccare [ok].
- ✓ Si apre la pagina [Configurazione viste].
- 6 Per chiudere e salvare le proprie impostazioni: toccare [ok].
- ✓ Viene comunicato che le modifiche verranno applicate.
- 7 Confermare questa informazione con [ok].
- ✓ L'ordine stabilito delle funzioni appare quindi nella Sezione azioni.

2.3.2.3 Ripristina standard

La vista della Sezione azioni può essere ripristinata allo stato predefinito dalla progettazione.

- 1 Aprire la pagina [Configurazione viste].
- 2 Toccare il pulsante [Ripristina standard].
- ✓ Compare un avviso in cui si domanda se si desidera riportare tutte le impostazioni allo stato originario della messa in servizio. Confermare questa informazione con [ok].
- ✓ Nella Sezione azioni i preferiti ricompaiono nello stato originario della messa in servizio.



Qui si può stabilire se visualizzare all'inizio i preferiti nella vista Home.

Gira Smart Home	11:54 15/07/2021
Gebäudefunktionen	
\leftarrow	Ø 🔳
View configuration	
Select home	\rightarrow
Favourites	\rightarrow
Favourites in front	
Show functions	
Temperature display	\rightarrow

Figura 36 Preferiti all'inizio

- 1 Spostare l'interruttore scorrevole verso destra.
- ✓ I preferiti vengono visualizzati nella vista Home prima delle funzioni progettate.

2.3.4 Mostra impianti

Qui si può stabilire se devisualizzare il riquadro "Impianti" nella vista Home.



Figura 37 Preferiti all'inizio Qui è possibile definire se nella barra di stato deve essere fornita un'indicazione di temperatura. Sono disponibili due categorie:

- Temperatura interna Sono selezionabili le funzioni abilitate per l'utente con emissione delle temperature effettive e del tipo "Indicazione stato decimale".
- Temperatura esterna Sono selezionabili le funzioni abilitate per l'utente del tipo "Indicazione stato decimale".

AvvisioSelezione del tipo di dati corretto

Si tenga presente che per le funzioni che devono essere utilizzate per un'indicazione di temperatura si usa il tipo di dati (KNX) " 9.001 Temperatura (°C)".

Gebäu	defunktione	n	
¢		0	
Temperat	ure display		
L	ack		
Two temp line.	erature values can be di	splayed in the top	o status
Indoor	temperature		\rightarrow

Figura 38 Indicazione temperatura

- 1 Selezionare il campo di temperatura che si desidera impostare.
- 2 Spostare verso destra l'interruttore scorrevole della funzione da visualizzare.
- ✓ La temperatura della funzione selezionata è visualizzata nella riga di stato.

Con la simulazione di presenza è possibile inizialmente registrare e successivamente far riprodurre in automatico le funzioni dell'edificio selezionabili. Così facendo viene simulato l'utilizzo reale e l'edificio sembra abitato anche quando si è, ad es., in vacanza.

←	۵ (۵)	
Presence	simulation	
There is r Please cr	no recording available for the presence sile eate it.	mulation.
	lay simulation	
ů D	etails ansehen	
6 ⊂	reate new recording	\rightarrow
	C C	

Figura 39 Simulazione di presenza

2.4.1 Registra simulazione

Prima di poter utilizzare la funzione di simulazione è necessario registrare le funzioni dell'edificio, che devono essere riprodotte durante il periodo di assenza, per 7 giorni. Per far ciò procedere nel modo seguente:

- 1 Aprire la pagina [Simulazione di presenza].
- 2 Toccare [Genera nuova registrazione].
- 3 Toccare [Seleziona funzioni] e selezionare le funzioni che devono essere registrate e riprodotte nella successiva simulazione.
 È opportuno che siano funzioni visibili dall'esterno, quindi per es. funzioni luce o l'apertura/chiusura di veneziane o tapparelle, se queste non vengono comandate tramite timer.
- 4 Confermare le funzioni selezionate con [ok]. Successivamente è possibile visualizzare di nuovo ed eventualmente modificare le funzioni.
- 5 Quando tutte le funzioni sono state selezionate, attivare la registrazione muovendo l'interruttore scorrevole [Registra] verso destra.
- ✓ La registrazione viene avviata e termina in automatico dopo 7 giorni.

2.4.2

Riproduzione simulazione

La condizione per la riproduzione della simulazione di presenza è di aver prima registrato le funzioni per 7 giorni.

- 1 Aprire la pagina [Simulazione di presenza].
- 2 Avviare la simulazione di presenza muovendo l'interruttore scorrevole [Riproduci simulazione] verso destra.
- ✓ La simulazione di presenza viene riprodotta fino a quando non viene di nuovo disattivata attraverso l'interruttore scorrevole.

2.5 Timer

Nel menu Timer è visualizzata una panoramica di tutte le funzioni proiettate per le quali è possibile creare un timer.

Premessa:

Nell'Assistente Progetto Gira, "Visualizza timer" deve essere stato selezionato per la rispettiva funzione in fase di progettazione del parametro.

Gira Smart Home	07:13 15/07/2021
Gebäudefunktioner	n
(+)(-)	(b)
Timer switches	
back	
Overview of all functions with timer specified for each clock.	rs. The next timer point is
Functions without clock	ks O
Home office	
O Hue 08:55 15/07/2021	$\stackrel{\frown}{\rightarrow}$

Figura 40 Mostra timer

Tramite l'interruttore scorrevole "Funzioni senza timer" si ha la possibilità di adattare la visualizzazione:

- Interruttore scorrevole verso sinistra [O]: Saranno visualizzati i timer impostati.
- Interruttore scorrevole verso destra [I]: Saranno visualizzate tutte le funzioni.

Toccare le singole funzioni per creare, modificare o cancellare nuovi timer.

AvvisioAttivazione/disattivazione di timer

Se per una funzione sono stati creati più timer, in questo menu sarà sempre visualizzato solo il prossimo orario di commutazione. Tuttavia, l'attivazione/disattivazione tramite l'interruttore scorrevole della funzione si applica a tutti i timer creati per questa funzione.

2.6 Tag NFC

La funzione "Tag NFC" consente di collegare scene create in precedenza con un tag NFC. Se si tiene lo smartphone vicino al tag NFC appreso, la scena si attiva automaticamente.

- 1 Attivare la funzione NFC nelle impostazioni del proprio smartphone.
- 2 Nel menu di sistema, toccare il pulsante [Tag NFC].
- ✓ La pagina [Tag NFC] è aperta.
- 3 Selezionare una scena che si desidera avviare tramite un tag NFC e tenere il proprio smartphone vicino al tag NFC.
- ✓ II tag NFC è impostato. Se si tiene lo smartphone vicino al tag NFC, la scena salvata sarà eseguita.

a Smart Home	15:03 20/07/2021	
Building functions		
-) (2)	()	
NFC tag		
back		
You can execute scenes using N hold your smartphone to the NF scene.	NFC tags. To save the scene, FC tag and tap on the desired	
Scene template Living room		
Scene template		
Scene extension Living room		
Scene extension		
Scene set Living room		
Scono sot		

Figura 41 Tag NFC

2.7

Gestione ambienti

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione ambienti].
- ✓ Si apre la pagina [Gestione ambienti].
- 2 Toccare l'ambiente che si desidera gestire.
- Ora viene offerta la possibilità di rinominare l'ambiente scelto e di modificare il simbolo di questo ambiente.

fira Smart Hom	ie	07:5	8 22/10/2019
Building	functions		
¢		0	
Manage roon	ns Garage		
back	$\langle \rangle$		
Edit			
Rename r	room		\rightarrow
۰ ·	rmhol		\rightarrow

Figura 42 Gestione ambienti

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione funzioni].
- ✓ La pagina [Gestione funzioni] è aperta e si può selezionare una delle seguenti possibilità:
- Crea nuova funzione [vedere 2.8.1]
- Gestione funzioni [vedere 2.8.2]

2.8.1 Crea nuova funzione

\rightarrow
\rightarrow
\rightarrow
\rightarrow
\rightarrow

- 1 Toccare il pulsante [+].
- 2 Toccare la funzione che si desidera aggiungere.
- 3 Eseguire una selezione tra le opzioni:
- Scene [vedere 2.13]
- Controllo audio Sonos [vedere 2.14]
- Sistema di illuminazione Philips Hue [vedere 2.15]
- Scatto IoT (IFTTT) [vedere 2.16]
- 4 Seguire la procedura guidata di configurazione eseguendo la propria selezione nella rispettiva voce di menu e confermandola toccando [avanti].



2.8.2 Gestione funzione

Le opzioni di modifica offerte dipendono dall'estensione della funzione selezionata

- 1 Toccare la funzione che si desidera gestire.
- ✓ Per l'utente sono ora disponibili le seguenti opzioni di modifica:
- Rinomina funzione
- Assegnamento simbolo
- Gestione timer
- Assegnamento ambiente
- Assegnamento impianto
- Modifica parametri
- Modifica opzioni*
- Modifica scena*

*Solo disponibile per le scene che sono state create nella app Gira Smart Home.

Gira Smart Home	09:47 15/07/2021
Gebäudefunktionen	í.
\leftarrow	()
Manage functions Trigger on/off	
back	
Trigger on/off Wohnzimmer Schalten	\bigcirc
Rename function	\rightarrow
Assign symbol	\rightarrow
Manage timer	\rightarrow
Assign room	\rightarrow
Assign trade	\rightarrow
Edit parameter	\rightarrow

Figura 44 Gestione funzione

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Ordina ambienti/funzioni].
- ✓ La pagina [Ordina funzioni] è aperta.
- 2 Toccare la corrispondente cartella funzioni per ordinare funzioni all'interno di una cartella.
- 3 Mettere un dito sui tre trattini orizzontali a sinistra della funzione e trascinare spostandola nell'ordine desiderato.
- ✓ Confermare con [Fatto].



Figura 45 Ordina ambienti/ funzioni

2.10 Gestione impianti

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione impianti].
- ✓ Si apre la pagina [Gestione impianti].
- 2 Toccare l'impianto che si desidera gestire.
- Ora viene offerta la possibilità di rinominare l'impianto scelto e di modificare il simbolo di questo impianto.

Gira Smart H	ome	07:5	3 22/10/2019
Buildin	g functions		
(0	
Manage su	ubsections Licht		
ba	ack		
Edit			
Rename	e subsections		\rightarrow
Assian	symbol		\rightarrow

Figura 46 Gestione impianti

2.11 Gestione utenti

È possibile creare nuovi utenti e gestire quelli esistenti.

Gira Smart H	ome	09:50	0 15/07/2021
Gebäu	defunktior	nen	
¢		0	
User Ben	utzer		
ba	ack		
General			
Renam	9		\rightarrow
Access	data		\rightarrow
Functions	to be released		
Select			\rightarrow
Take ov	er from		\rightarrow

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione utenti].
- 2 Dopo di ciò, si può aggiungere un nuovo utente tramite il pulsante [+] o si possono eliminare degli utenti toccando [modifica].
- 3 Per gestire gli utenti, toccare il rispettivo nome utente.
- ✓ Nel menu sono disponibili le seguenti voci:
- Rinomina utente [vedere 2.11.1]
- Modifica dati di accesso [vedere 2.11.2]
- Selezione delle funzioni da abilitare [vedere 2.11.3]
- Acquisizione delle funzioni da abilitare di ... [vedere 2.11.4]

2.11.1 Rinomina utente

- 1 Toccare [Rinomina].
- 2 Modificare il nome visualizzato e toccare il pulsante [ok] per confermare.
- ✓ Il nome utente è stato opportunamente modificato.

iira Smart Ho	ime	(09:53 15/	07/202
Gebäud	efunktion	en		
¢	0	0		
Rename A	nja			
can	cel		ok	\supset
Enter the na	me to be displayed i	n the user ove	rview.	
Name				
(Auto M	Vahan			

Figura 48 Rinomina utente

2.11.2 Modifica dati di accesso

- 1 Toccare [Dati di accesso]
- ✓ Nel menu sono disponibili le seguenti opzioni:
- Visualizza nome utente
- Reset della password

-		
←		(
Access d	ata Anja Weber	
(k	pack	
Displa	y user name	÷
Reset	password	

Figura 49 Modifica dati di accesso

Per resettare la password di un utente e assegnarne una nuova, procedere nel modo seguente:

- 1 Immettere la propria password di amministratore.
- 2 Immettere una nuova password per l'utente selezionato.
- 3 Ripetere la nuova password.
- 4 Confermare toccando il pulsante [ok].
- ✓ La password dell'utente selezionato è stata modificata.

2.11.3

Selezione delle funzioni di cui consentire l'attivazione

È possibile abilitare o bloccare funzioni per singoli utenti. È possibile selezionare le funzioni in base agli edifici o agli impianti.

- 1 Toccare il segno di spunta a destra di [Consenti tutto].
- ✓ Se il segno di spunta è stato rimosso, tutte le funzioni subordinate della parte di edificio o dell'impianto sono bloccate per questo utente.
- 2 Toccare la freccia orizzontale a destra dell'ambiente o dell'impianto per consentire l'attivazione o bloccare singole funzioni.
- ✓ La combinazione numerica sotto il nome dell'edificio o dell'impianto indica il numero di funzioni presenti/abilitate.

Gira Sma	rt Home	08:	00 22/10/2019
Build	ing functions		
$(\boldsymbol{\leftarrow})$		۲	
Select	functions Ground floor		
	back	Do	ne
Relea	ase all		\checkmark
()	Garage 2/2		\rightarrow
Ψq	Dining room		\rightarrow

Figura 50 Abilitazione di funzioni

2.11.4 Applicazione di funzioni

Viene offerta la possibilità di applicare le impostazioni di abilitazione di altri utenti.

- 1 Toccare l'utente di cui si desidera applicare le impostazioni di abilitazione.
- 2 Nella finestra di dialogo di conferma toccare [OK].
- ✓ Le impostazioni di abilitazione dell'utente selezionato vengono applicate.

Gira Smart H	ome	(08:01 22/10/2019		
Buildin	Building functions				
¢		0			
Take over	functions Anja				
ca	ncel		ok		
From whicl functions?	h user would you lik	ke to take over ti	ne selected		
User					
Jonas		_			
canc	el		ok		
Would yo selected	ou like to take functions fro	e over the m Jonas?	Ċ		

Figura 51 Applicazione di funzioni

2.12 Localizza posizione

Se si desidera controllare i timer in base all'alba e al tramonto, è necessario indicare la posizione della propria casa intelligente.

)
quired to control nset. To define the location data (once

Figura 52 Localizza posizione

- 1 Nelle impostazioni del proprio smartphone, dare all'app Gira Smart Home l'autorizzazione ad accedere alla propria posizione.
- 2 Nel menu di sistema, toccare il pulsante [Localizza posizione].
- ✓ Si aprirà la pagina [Localizza posizione].
- 3 Toccare il pulsante [Localizza posizione].
- 4 Confermare con [ok] nella finestra di dialogo che si aprirà.
- ✓ La posizione sarà localizzata automaticamente, salvata e visualizzata nella app Gira Smart Home.

o Avviso Condivisione posizione

La condivisione posizione deve essere autorizzata solo una volta alla app Gira Smart Home per la localizzazione della posizione. Una volta localizzata la posizione, l'autorizzazione può essere nuovamente ritirata.

2.13 Scene

Per configurare scene tramite l'app Gira Smart Home, procedere nel modo seguente:

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione funzioni].
- ✓ Si apre la pagina [Gestione funzioni].
- 2 Toccare il pulsante [+].
- ✓ La pagina [Crea nuova funzione] è aperta.
- 3 Toccare [Scene].

ina omarci	Home	07.25 01/09/2021	
Building functions			
¢		()	
Create ne	w function		
b	ack		
Scenes		\rightarrow	
You can co	ombine several functions m together.	s together in a scene and	
trigger the	0		

Figura 53 Scene

- 4 Selezionare una delle due opzioni
- [Nuova scena] per creare una scena
- [Variante scena] per creare una variante di una scena esistente.
- 5 Seguire l'assistente di configurazione.

2.14 Funzione audio Sonos

Con la funzione "Audio Sonos" è possibile gestire i sistemi audio della ditta Sonos attraverso l'app Gira Smart Home.

Sono disponibili le seguenti funzioni: avvio/pausa di un titolo, modifica del volume, disattivazione del volume, passaggio da un titolo all'altro (titolo precedente e successivo), visualizzazione del titolo, dell'interprete, dell'album e della playlist e cambiamento della playlist (playlist precedente e successiva).

Gira Smart H	de 🗢 Iome	10:25		86 % 🔳
Buildin	g funct	ions		
¢			۲	
Home Sonos- Livingr	Audio oom			1
The best of the Boling Store	Brow The F	n Sugar Colling S k (The Best Of	tones	Stones '71 -
	N	\triangleright	A	×
Ø		0		u∏1))
÷	D Rolli	ng Stones	3	÷
		0 0 0		

Figura 54 Audio Sonos

2.14.1 Configurazione di Sonos audio

Per configurare Sonos audio tramite la app Gira Smart Home, procedere nel modo seguente:

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione funzioni].
- ✓ Si apre la pagina [Gestione funzioni].
- 2 Toccare il pulsante [+].
- ✓ La pagina [Crea nuova funzione] è aperta.
- 3 Toccare [Controllo audio Sonos].



Figura 55 Configurazione di Sonos audio

4 Selezionare il dispositivo Sonos previsto per la riproduzione e seguire la procedura guidata di configurazione.

o Avviso D Numero di dispositivi Sonos

Si può configurare un massimo di otto dispositivi Sonos tramite la app Gira Smart Home. Se tramite la app Sonos è raggruppato un numero di dispositivi maggiore, viene visualizzato il master di gruppo.

- 1 Toccare il simbolo della ruota dentata all'interno dell'applicazione Sonos.
- ✓ La pagina [Impostazioni] è aperta.
- 2 Toccare [Modifica altoparlante Sonos].
- 3 Selezionare il dispositivo Sonos previsto per la riproduzione.

Gebäudefunktior	nen	
C C Multimedia Audio control (So	(a)	
^{Multimedia} Audio control (So	onos)	
Audio control (So	onos)	
		9
Living room		
Change Sonos speakers		
Conneal		
Calicer		
Here you can see the Sonos sp	beakers found in yo	ur
network.		
Kücho		
Kuche		

Figura 56 Modifica altoparlante Sonos

o Avviso D Numero di dispositivi Sonos

Si può configurare un massimo di otto dispositivi Sonos tramite la app Gira Smart Home. Se tramite la app Sonos è raggruppato un numero di dispositivi maggiore, viene visualizzato il master di gruppo. Nella app Sonos si possono creare preferiti ("Il mio Sonos"). Questi preferiti Sonos vengono ripresi automaticamente nella app Gira Smart Home (in ordine alfabetico) e possono essere utilizzati in esso.

Viene offerta tuttavia la possibilità di modificare l'ordine dei preferiti per la app Gira Smart Home. Ciò avviene nel sito web del dispositivo del Gira X1:

- Richiamare il sito web del dispositivo del Gira X1: A tal fine sul PC aprire il Windows Explorer e la cartella "Rete". Nella cartella fare un doppio clic sul Gira X1.
- 2 Immettere i dati per il login: Il login può essere effettuato con uno degli account di utente "Dispositivo", "Amministratore", "Installatore" o "Utente". Per il login fare clic sul pulsante desiderato e immettere i corrispondenti dati di accesso. Facendo clic su "Dispositivo", il nome utente è "device" e la password è quella del dispositivo.

Se nella progettazione del Gira X1 è stato creato un amministratore, un installatore o un utente con ruolo di amministratore, questi dati di accesso possono essere utilizzati anche qui per accedere al sito web del dispositivo.

- 3 Nella pagina che si apre selezionare la vista "Assegnazione preferiti Sonos".
- 4 Nel menu a tendina "Seleziona altoparlante Sonos" selezionare il dispositivo Sonos desiderato.
- 5 Nell'elenco fare clic su una locazione di memoria per definire o modificare un preferito. Sono disponibili 255 locazioni di memoria.



Figura 57 Assegnazione preferiti Sonos

2.14.4

Comportamento dei preferiti dopo l'uso della funzione di memoria

Dopo aver modificato e salvato l'elenco dei preferiti Sonos nel sito web del dispositivo, le voci dell'elenco non vengono più aggiornate automaticamente. Ciò significa che, se nella app Sonos si modificano preferiti, queste modifiche non vengono applicate automaticamente nella app Gira Smart Home.

Questo offre il vantaggio che l'assegnazione di un preferito Sonos a un sensore a pulsante KNX non viene modificata accidentalmente dall'aggiunta di un preferito nella app Sonos.

Se un preferito deve essere ripreso dalla app Sonos all'elenco salvato nella app Gira Smart Home, ciò deve essere eseguito tramite il sito web del dispositivo del Gira X1.

2.14.5

Quali errori possono presentarsi?

Se un preferito Sonos richiamabile tramite un sensore a pulsante viene eliminato accidentalmente nella app Sonos, il tasto del sensore a pulsante non svolge più alcuna funzione.

In questo caso aprire il sito web del dispositivo del Gira X1 (vedere sopra) e mettere un nuovo preferito Sonos nel posto del preferito eliminato.

Figura 58 Philips Hue

2.15 Sistema di illuminazione Philips Hue

Per configurare il sistema di illuminazione Philips Hue dell'app Gira Smart Home, procedere nel modo seguente:

- 1 Nel menu di sistema toccare il pulsante [Gestione funzioni].
- ✓ Si apre la pagina [Gestione funzioni].
- 2 Toccare il pulsante [+].
- ✓ La pagina [Crea nuova funzione] è aperta.
- 3 Toccare [Sistema di illuminazione Philips Hue].

Gira Smart	Home	07:25 01/09/2021
Buildir	ng functions	
(()
Create ne	ew function	
(b	back	
Philips	Hue light	\rightarrow
You can a app here.	dd your Philips Hue light	s to the Gira Smart Home

4 Selezionare Sistema di illuminazione Philips Hue, ambienti o zone che sono stati creati nell'app Philips Hue e seguire l'assistente di configurazione.

2.16 Scatto IoT (IFTTT)

Sotto "Gestione funzioni" [vedere 2.8] si ha la possibilità di creare uno scatto IoT (IFTTT).

Evaluation functions 	aira Smart Ho	me	14:2	8 15/07/202
 ← ① ② ③ Create new function back IoT trigger (IFTT) → You can create a button here to be used as a trigger for Internet of Things (IoT) services such as IFTT. 	Building	g functions		
Create new function back IoT trigger (IFTTT) You can create a button here to be used as a trigger for Internet of Things (IoT) services such as IFTTT.	¢		0	
back IoT trigger (IFTTT) → You can create a button here to be used as a trigger for Internet of Things (IoT) services such as IFTTT.	Create new	function		
IoT trigger (IFTTT) → You can create a button here to be used as a trigger for Internet of Things (IoT) services such as IFTT.	bac	ck		
You can create a button here to be used as a trigger for Internet of Things (IoT) services such as IFTTT.	loT trigg	er (IFTTT)		2
	You can creat	ite a button here to be nings (IoT) services sur	used as a trigg ch as IFTTT.	er for

Per poter utilizzare il servizio IFTTT, è necessario

- un account presso IFTTT,
- accesso al portale dei dispositivi Gira,
- un modulo di accesso remoto completamente configurato (ad es. Gira S1).

Per collegare il Gira X1 con IFTTT, procedere nel modo seguente:

- 1 Richiamare https://ifttt.com/gira tramite il proprio browser.
- 2 Accedere al proprio account o creane uno nuovo.
- 3 Nel proprio account, cliccare su "Connect" e inserire i propri dati di accesso per il portale dei dispositivi Gira.
- 4 Nella procedura guidata di installazione, specificare quindi quale modulo di accesso remoto (ad esempio Gira S1) e quale Gira X1 si possiede.
- 5 Inserisci i dati di accesso del proprio Gira X1.
- 6 Nell'ultimo passo, confermare la connessione tra il proprio Gira X1 e IFTTT. Adesso è possibile creare le proprie regole If-Then (se-allora).

Figura 59 Assegnazione preferiti Sonos 3

Allegato

Statistiche d'uso anonimizzate

- II Gira X1 trasmette ogni giorno la versione firmware e il tipo di apparecchio a un server Gira. Vengono trasmesse le seguenti informazioni: {"firmwareVersion": "2.3.58.0", "model": "GIGSRVKX02", "uuid": "33d186b0cd33-4ed0-b9a6-f918294aa7e4", "version": 1}
- I dati vengono trasmessi in forma anonimizzata e criptata, per cui la sfera privata rimane protetta in modo ottimale in qualsiasi momento.
- Con questo trasferimento di dati vengono poste le basi necessarie per poter offrire in futuro aggiornamenti automatici (ad esempio aggiornamenti di sicurezza) agli utenti finali.

4

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge. Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi in franchigia postale insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico). Quest'ultimo inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.