Gira X1

2096 00



Bruksanvisning for Gira Smart Home-appen

Gira X1		14:30 03/11/	2016
Building	g function	S	
\leftarrow			
lome 4 Funct	ions 2 Function f	olders	
	2		•
Building		Trades	
-Ö-		Ĵ≣	
Dimmer		Heating	
50%		19.0°C 😑 🗍	Ð
\bigcirc		<u>کې</u>	
All Off	•	Stairway light	•
		0n	
	0	On C	2



Innhold

1	Brukergrensesnitts.	5
1.1	Oppbygning av brukergrensesnittets.	5
1.2	Statuslinjes.	6
1.3	Navigasjonslinjes.	6
1.4	Virkeområdes.	6
1.4.1	Flisvisnings.	7
1.4.2	Detaljvisnings.	8
1.5	Betjene sikkerhetssystemet Alarm Connects.	17
1.5.1	Alarmspesifikke knapper og visningers.	17
1.5.2	Aktivere sikringsområdet eksternts.	18
1.5.3	Aktivere sikringsområdet internts.	19
1.5.4	Deaktivere sikringsområdets.	20
1.5.5	Lese og kvittere alarmer og meldingers.	21
1.6	Fjerntilgangs.	22
1.6.1	Fjerntilgang i detaljvisningens.	22
1.6.2	Fjerntilgang i flisevisningens.	23

2	Innstillinger i systemmenyens.	24
2.1	Systems.	25
2.1.1	Forbindelse til Gira X1s.	26
2.1.2	Start demonstrasjonsmoduss.	26
2.1.3	Konfigurere fjerntilgangs.	27
2.1.4	Forbindelse til Gira X1 via OpenVPNs.	28
2.1.5	Endre passords.	29
2.2	PIN-beskyttelses.	30
2.3	Visningskonfigurasjons.	31
2.3.1	Velg Homes.	32
2.3.2	Favoritters.	32
2.3.3	Favoritter forans.	35
2.3.4	Vis installasjoners.	35
2.3.5	Temperaturvisnings.	36
2.4	Tilstedeværelsessimulerings.	37
2.4.1	Registrere simulerings.	37
2.4.2	Spille av simulerings.	37
2.5	Timer klokkes.	38
2.6	NFC-Tags.	39
2.7	Administrere roms.	39
2.8	Administrere funksjoners.	40
2.8.1	Opprette ny funksjons.	40
2.8.2	Administrere funksjons.	41
2.9	Sortere rom/funksjoners.	42
2.10	Administrere installasjoners.	42
2.11	Administrere brukeres.	43
2.11.1	Endre navnet på brukers.	43
2.11.2	Endre tilgangsdatas.	44
2.11.3	Velg funksjoners.	45
2.11.4	Overta funksjoners.	46
2.12	Angi posisjons.	47
2.13	Bakgrunners.	48

2.14 2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5 2.15 2.16	Sonos audiofunksjons.Innrette Sonos-Audios.Endre Sonos-høyttalers.Konfigurasjon av favoritters.Favorittenes adferd etter bruk av minnefunksjons.Hvilke feil kan oppstå?s.Philips Hue Lampes.Utløser IoT (IFTTT)s.	49 50 51 52 53 53 54 55
3	Vedleggs.	56
4	Garantis.	57

Brukergrensesnitt

1.1 Oppbygning av brukergrensesnittet

o Merknad D Forskjeller i visningene

Samtlige figurer i flis- eller detaljvisning kan avvike fra visningene i ditt prosjekt, da tekstene, funksjonene og symbolene kan konfigureres fritt i prosjekteringen. I dette dokumentet henvises det derfor bare til grunnleggende funksjoner.



Fig. 1 Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet er oppdelt i 4 områder:

- [1] Statuslinje [se 1.2]
- [2] Navigasjonslinje [se 1.3]
- [3] Virkeområde [se 1.4]
- [4] Orienteringshjelp

Nederst på skjermen ser du en ring for hver tilgjengelige funksjon eller side. Den markerte ringen indikerer den aktuelle posisjonen. Med et horisontalt sveip kan du bytte hhv. funksjon og side. Dermed forskyver også den markerte ringen seg.



Symbolene i statuslinjen har følgende betydninger:

[1] Varselsymbolet i statuslinjen indikerer at Gira G1 ikke lenger er tilgjengelig. Hvis du taster på varselsymbolet vises den respektive feilmeldingen.

[2] Visning av klokkeslett og dato (hentet fra Gira X1).

1.3 Navigasjonslinje



Fig. 3 Navigasjonslinje

Knappene i navigasjonslinjen har følgende funksjoner:

[1] [Tilbake] åpner den forrige siden som var åpnet.

[2] [Home] åpner startsiden til virkeområdet.

[3] [System] åpner visningen [Innstillinger].

[4] [Endre visning] skifter mellom flis- og detaljvisning.

1.4 Virkeområde

Virkeområdet er det sentrale arbeidsområdet hvor du kan betjene og stille inn Gira X1. Her kan du betjene alle applikasjoner, funksjonsmappene og KNX-funksjonene.

Virkeområdet har to visninger:

- Flisvisning [se 1.4.1]
- Detaljvisning [se 1.4.2]

Virkeområdets første side er siden [Home].

1.4.1 Flisvisning

Flisvisningen er, ved siden av detaljvisningen, en av de to visningene i virkeområdet.

De to funksjonsmappene [Bygning] og [Underavsnitt] vises alltid. Hvis du taster på flisen [Bygning] kan du navigere til ønsket funksjon via strukturen på din bygning.

Hvis du taster på flisen [Underavsnitt] vises alle funksjoner ut fra underavsnitt, som f.eks. [Lys], [Temperatur], [Skygge], osv.

Funksjoner som er merket som favoritt, vises direkte i flisvisningen.

I flisvisningen kan det vises inntil seks små "fliser" per side.





Fig. 4 Eksempler flisvisning

Betjening i flisvisning

Sentrale funksjoner som på- og avslåing, innstilling av temperatur, eller dimming i faste trinn, kan betjenes allerede i flisvisningen. Tast f.eks. på pluss/minustastene eller piltastene for å dimme lys, stille inn temperaturen eller bevege persienner/rullegardiner.

Hvis du trykker på en flis åpner funksjonens detaljvisning. Der kan du (avhengig av prosjekteringen) gjennomføre ytterligere betjeninger av funksjonene. Detaljvisningen er, ved siden av flisvisningen, en av de to visningene i virkeområdet. Du åpner detaljvisningen idet du trykker på en "flis" i flisvisningen. På hele displayet står da alle betjeningselementer for den respektive funksjonen til rådighet. Betjeningen skjer med et tastetrykk for de fleste funksjoner, men hvor det ved enkelte funksjoner som for eksempel persiennestyringen, skilles mellom korte og lange tastetrykk. I det følgende går vi nærmere inn på noen særegenheter i betjeningen.

Med en horisontal sveipebevegelse med fingeren kan man skifte fra en funksjon til den neste.





Sveipe horisontalt



I funksjonene [Dimmer] og [Oppvarming] kan den betjenbare skalaen benyttes. For å stille inn en lysstyrkeverdi eller ønsket temperatur, taster du direkte på den ønskede verdien på skalaen eller trekker den betjenbare skalaen til ønsket posisjon. Betjenbar skala

Persienner eller rullegardiner kan du styre i detaljvisningen via glidebryteren. For å kjøre persiennen eller rullegardinen opp eller ned, eller å justere lamellene, skyver du den tilhørende regulatoren til ønsket posisjon.



Persienne/rullegardin Betjening via regulator

Fig. 6 Detaljvisning Betjening via regulator

Hvis du trykker på knappen [STOP] kan du stoppe en aktiv kjørebevegelse på avskjermingen eller en lamelljustering direkte. Avskjermingen blir da umiddelbart stående i den aktuelle posisjonen. Stopp-tast

1.4.2.1 Funksjonsur

Mange funksjoner lar seg styre via et tidsur som er bekvemt å betjene. Slik kan bestemte funksjoner utløses automatisk hver dag, eller bare på gitte dager til et fastlagt klokkeslett. Da kjøres f.eks. persiennene automatisk opp om morgenen og ned om kvelden, eller varmen kobles automatisk over i nattdrift.

Du kan lett sjekke for hvilken funksjon en tidklokke kan opprettes for i systemmenyen under elementet Timere (kun synlig for administratorer).

1.4.2.2 Opprette koblingstidspunkt

- 1 I detaljvisningen til den respektive funksjonen trykker du på knappen [Tidsur].
- ✓ Siden [Tidsur oversikt] åpnes.

				14.50	03/11/2016
Buildin	ig functi	ons			
¢	۵		۲		
overing					_
Timer swi	trhes				
Timer swi		\bigcirc	_	alı	
e		(\pm)		OK	
Create a r individual	ew switching ac switching action	ction using ns using the	the "+" bu e "edit" bu	tton. De tton.	elete

Oversikt tidsur

Fig. 7

- 2 Trykk på knappen [+].
- ✓ Siden [Tidsur] åpnes.
- 3 Du kan aktivere hhv. deaktivere dager som koblingstiden skal utføres på, med et tipp med en finger. Dager som koblingstiden utføres på, er markert med grønt.
- 4 Velg en av tre mulige koblingstider som handlingen skal gjennomføres ved:

Brukergrensesnitt

Klokkeslett Still inn et klokkeslett som handlingen skal gjennomføres ved.



Fig. 8 Fastsette klokkeslett Soloppgang Aktiverer koblingstiden til tidspunktet for beregnet soloppgang.

I tillegg har du mulighet til å aktivere en tidsgrense under "Stille inn tidligst/ senest".

Tidligst aktiveres koblingstiden ved soloppgang, men ikke før innstilt tid. Senest aktiveres koblingstiden ved soloppgang eller senest til den innstilte tiden.

Med "Forskyve soloppgangstid" kan koblingstiden forskyves med opptil 120 minutter før eller etter tidspunktet for beregnet soloppgang.

Gira Smart Home	08:35 23/03/2020
Gebäudefunktioner	ı
\leftarrow	
Shading	
Shutters/blind	
Living room	
Timer	
cancel	ok
<u>*</u> Sunrise	•
Specify at the earlies	((←② 06:00) →
Change sunrise time	(+010) →
Activate random +/- 15	min OO
ୁ Sunset	
Select action	
up	•

Fig. 9 Aktivere soloppgang - Solnedgang

Aktiverer koblingstiden til tidspunktet for beregnet solnedgang.

l tillegg har du mulighet til å aktivere en tidsgrense under "Stille inn tidligst/ senest".

Tidligst aktiveres koblingstiden ved solnedgang, men ikke før innstilt tid. Senest aktiveres koblingstiden ved solnedgang eller senest til den tiden som er innstilt her.

Med "Forskyve solnedgangstid" kan koblingstiden forskyves med opptil 120 minutter før eller etter tidspunktet for beregnet solnedgang.

Gira Smart Home	08:36 23/03/2020
Gebäudefunktio	nen
 ↔ ↔ 	()
Shading	
Shutters/blind	団
Living room	
Timer	
cancel	ok
🔆 Sunrise	
·坎 Sunset	٠
Specify at the earlie	es (22:00⊙→]) →
Change sunset time	e (+020) →
Activate random +/	- 15 min
Select action	
up	

Fig. 10 Aktivere solnedgang Brukergrensesnitt

Gira Smart Ho	ome		10:50 13	3/03/2020
Gebäud	lefunktior	nen		
¢		۲		
^{Shading} Shutter Living r	s/blind oom			
Timer can	cel		ok	
Time	ie		Sa	•
	06 07: 08	59 00)	
Activate	random +/-	15 min		0

Fig. 11 Aktivere tilfeldighetsfunksjon

- 6 Velg funksjonen som skal utføres, under "Velge handling". Typen verdi som her skal velges, avhenger av funksjonen som skal innstilles.
- 7 Trykk på knappen [OK].
- ✓ Koblingstidspunktet er innstilt.

1.4.2.3 Slette koblingstidspunkt

- 1 Åpne siden [Tidsur oversikt].
- 2 Trykk på knappen [Bearbeide].
- Marker koblingstidspunktet som skal slettes.
 Du kan her markere og slette flere koblingstidspunkter samtidig.
- ✓ En rød hake vises foran koblingstidspunktet. Den røde knappen [Slette] vises.
- 4 Trykk på knappen [Slette].
- ✓ Siden [Tidsur oversikt] åpnes. Det markerte koblingstidspunktet er slettet.

1.4.2.4 Aktivere og deaktivere alle koblingstidspunkter for en funksjon

Gira X1				14:30	03/11/2016
Buildin	g funct	ions			
	۵				
Covering					
Shutte Kitchei	r with p	ositio	ning		団
Timer swit	tches				
е	dit	(+)	\square	ok	
all ac	tive			(
Mo-Fi 07:00	ng height				\rightarrow
Sa-Su 09:00	l ng height				\rightarrow
Mo-S	u)		\rightarrow

Fig. 12 Aktivere/deaktivere alle deaktivere

- 1 Sett bryteren [Alt aktivt] på [I] for å aktivere, eller på [O] for å deaktivere.
- 2 Trykk på knappen [OK].
- ✓ Funksjonen som du vekslet over til siden [Tidsur oversikt] fra, åpnes. Alle koblingstidspunkter for denne funksjonen er aktivert eller deaktivert.

• Tips I Midlertidig deaktivering av koblingstidspunkter

Hvis du ønsker å deaktivere enkelte koblingstidspunkter for en funksjon midlertidig, kan du ganske enkelt deaktivere alle dagene (stille til grå).

1.4.2.5 Oppvarmingsmodus

I detaljvisningen til funksjonen [Oppvarming] kan du via knappen [Modus] veksle mellom ulike driftsmoduser ("Komfort", "Natt", osv.) som har blitt tilordnet ulike nominelle temperaturer i termostaten.

- 1 For å bytte driftsmodus trykker du på [Modus].
- ✓ Siden [Driftsmodus] åpnes.



Fig. 13 Bytte driftsmodus

2 Velg den ønskede modusen og bekreft med [OK].

De ulike modusene har følgende betydning:

- Komfort

Komfortdrift aktiveres når personer befinner seg i et rom og romtemperaturen skal reguleres til en komfortabel verdi.

- Standby

Aktiver standby når et rom ikke blir brukt på dagtid. Dermed blir romtemperaturen regulert til en standby-verdi, og derigjennom sparer man varme- eller kjøleenergi.

- Natt

Aktiver nattmodus om natten eller ved lengre tids fravær. Dermed blir romtemperaturen regulert til en kjøligere temperatur på varmeanleggene (f.eks. på soverom). Kjøleanlegg kan i dette tilfellet stilles inn på høyere temperaturverdier dersom en klimatisering ikke er nødvendig (f.eks. i kontorlokaler).

 Frost-/varmebeskyttelse
 En frostbeskyttelse er nødvendig når for eksempel romtemperaturen ikke får lov til å underskride kritiske verdier når vinduene er åpne. En varmebeskyttelse kan være nødvendig når temperaturen blir for høy som følge av ekstern påvirkning. I slike tilfeller kan man forhindre at rommet blir for kaldt eller for varmt som følge av fastlagt egen nominell temperaturverdi; dette gjøres ved å aktivere frost-/varmebeskyttelsen i avhengighet til den innstilte driftsmodusen "Varme" eller "Kjøle".

1.5 Betjene sikkerhetssystemet Alarm Connect

1.5.1

Alarmspesifikke knapper og visninger



Fig. 14 Alarmspesifikke knapper

[1] [Informasjon] åpner listen med aktuelle meldinger.

[2] [OBS] angir at det foreligger meldinger.

[3] [Status] angir at sikringsområdet ikke er aktivert.





- [1] Intern aktivering ikke mulig
- [2] Ekstern aktivering ikke mulig

1.5.2 Aktivere sikringsområdet eksternt

Gå frem som følger hvis du vil aktivere et sikringsområde eksternt:

- 1 Tipp på betjeningsikonet for det sikringsområdet som du vil aktivere eksternt.
- ✓ Sikringsområdets visning åpnes og angir aktiveringstilstanden.
- 2 Tipp på knappen [Ekstern aktivering].
- 3 Legg inn din bruker-PIN i vinduet som åpnes.
- Utgangsforsinkelsestiden starter og vises i appen.
 Samtidig signaliserer den trådløse betjeningsenheten den løpende utgangsforsinkelsestiden.
- 4 Nå forlater du sikringsområdet og låser ev. døren.
- ✓ Når utgangsforsinkelsestiden er utløpt, aktiveres sikringsområdet eksternt såfremt det ikke har oppstått noen hendelser i mellomtiden som hindrer aktiveringen.

Gira Smart	Home	09:1	6 22.03.2019
Buildi	ng functio	ons	
¢		0	
Home			1
Operat	ting unit		0
Apartr	nent Kleve	9	
~			
Ő			
		~	
	./		
	QΊ		
	Externa	alactive	
	LAterna	ii active	
	(2	
	Die		
	Dia		

Fig. 16 Tilstand Eksternt aktivert

1.5.3 Aktivere sikringsområdet internt

Gå frem som følger hvis du vil aktivere et sikringsområde internt:

- 1 Tipp på betjeningsikonet for det sikringsområdet som du vil aktivere internt.
- ✓ Sikringsområdets visning åpnes og angir aktiveringstilstanden.
- 2 Tipp på knappen [Intern aktivering].
- 3 Legg inn din bruker-PIN i vinduet som åpnes.
- ✓ Nå aktiveres sikringsområdet internt.

Gira Smart	Home	13:2	8 25.03.2019
Buildiı	ng functio	ns	
¢		0	
^{ноте} Operat Apartr	ing unit nent Kleve	•	1
i			•
		S	
		<u>ĵ</u>	
	0.0	• •	

Fig. 17 Tilstand Internt aktivert

1.5.4 Deaktivere sikringsområdet

Gå frem som følger hvis du vil deaktivere et sikringsområde:

- Tipp på knappen [Deaktiver] i visningen for sikringsområdet.
 Legg inn din bruker-PIN i vinduet som åpnes.
- ✓ Sikringsområdet deaktiveres.

Gira Smart Home		09:06	22.03.2019
Build	ing functio	ns	
¢		0	
Home			1
Opera	ting unit		U
Apart	ment Kleve		
Ő			•
		0	
	_		
	Deacti	vatet	
	Doubl		
	(位)	(†1)	
	Internal active	External active	
	0.0		

Fig. 18 Tilstand Deaktivert

1.5.5 Lese og kvittere alarmer og meldinger

Gå frem som følger for å kvittere for foreliggende alarmer og meldinger for sikringsområdet:

- 1 Tipp på knappen [Informasjon] i visningen for sikringsområdet.
- ✓ En liste med aktuelle alarmer og meldinger åpnes.
- 2 Tipp på knappen [Bekreft].
- 3 Legg inn din bruker-PIN i vinduet som åpnes.
- ✓ Når du legger inn korrekt PIN, fjernes meldingen fra listen.



Fig. 19 Alarmer og meldinger

Bilde 20

jvisning

Fjerntilgang - detal-

1.6 Fjerntilgang

Hvis du ønsker fjerntilgang til Gira X1 via Gira S1, må du først konfigurere fjerntilgangen [se 2.1.3].

I fjerntilgangens visning har du muligheten til å styre fjerntilgangen og se dens status:

- Fjerntilgang i detaljvisningen [se 1.6.1].
- Fjerntilgang i flisevisningen [se 1.6.2].

Forutsetning:

- Gira S1 ble lokalisert i Gira prosjektveiviser i bygningsstrukturen.
- Funksjonen "Fjerntilgang" ble konfigurert i Gira prosjektveiviseren under "Visning".

1.6.1 Fjerntilgang i detaljvisningen



[1] Viser om Gira S1 har tilgang til portalen.

[2] Viser om det finner sted en fjerntilgang akkurat nå.

[3] Knapp for å åpne/sperre fjerntilgangen.

Bilde 21

visning

Fjerntilgang - flise-

1.6.2 Fjerntilgang i flisevisningen

Gira Smart Home 08:42 04.05.20	
Building functi	ons
\bigcirc	۵ (۱
Home 4 Functions 2 Funct	ion folders
Building	Trades
÷	Control cabinet-
- <u>Ö</u> -	ពុំ)័
Light Living r	Remote Access 🧧
0%	disable
(1)	-0:
	Stainway light
All Oll	
C	Off Off

- [1] Viser i hvilken bygningsdel funksjonen "Fjerntilgang" ble konfigurert.
- [2] Viser om det finner sted en fjerntilgang akkurat nå.[3] Skyvebryter for å åpne/sperre fjerntilgangen.

2

Innstillinger i systemmenyen

Du kan foreta standardinnstillinger i systemmenyen.

- 1 Du åpner systemmenyen ved å tippe på tannhjulsymbolet i navigasjonslinjen.
- ✓ I systemmenyen har du følgende funksjoner tilgjengelig:
- System [se 2.1]
- PIN-beskyttelse [se 2.2]
- Displaykonfigurasjon [se 2.3]
- Simulering av tilstedeværelse [se 2.4]
- Timer klokke [se 2.5]
- NFC-Tag [se 2.6]

Gira Smart Home 07:11 15/07/202					
Gebäudefunktior	ien				
€ @	0	Ð			
System menu					
System	\rightarrow				
PIN protection \rightarrow					
View configuration \rightarrow					
Additional functions					
Occupancy simulation \rightarrow					
Timer switches	\rightarrow	•			
NFC tag	\rightarrow				

Fig. 22 Visning [Innstillinger]

Følgende administratorfunksjoner er tilgjengelige:

- Administrere oppholdsrom [se 2.7]
- Administrere funksjoner [se 2.8]
- Sortere rom/funksjoner [se 2.9]
- Administrere underavsnittene [se 2.10]
- Administrere brukere [se 2.11]
- Angi posisjon [se 2.12]



Fig. 23 Administratorfunksjoner

2.1 System

- 1 Trykk på knappen [System] i systemmenyen.
- ✓ Siden [System] er åpnet.



- ✓ Du har følgende menypunkter tilgjengelig:
- Forbindelse til Gira-apparatet [se 2.1.1],
- Starte demonstrasjonsmodus [se 2.1.2].

Fig. 24 Systeminnstillinger

2.1.1 Forbindelse til Gira X1

¢		0		
Connection to	the Gira device			
cance			ok	
	Search G	ira device		
Name of conne	ection			
Building	functions			
IP address				
192.168	8.1.175			×
User name				
Markus				
Password				
•••••				×
Configure	remote acc	ess		÷
Configure	remote acco	ess		7

For å forbinde appen med Gira X1 går du frem på følgende måte:

- 1 Tast på [Søke etter Gira X1].
- ✓ Appen søker etter Gira X1 og legger inn IP-adressen automatisk.
- 2 Legg inn brukernavn og passord.
- 3 Bekreft innleggingen med [OK].
- ✓ Opplysningene er lagret. Forbindelsen til Gira X1 er opprettet.

• Merknad Forbindelse via VPN

Hvis du ønsker å opprette en forbindelse med Gira X1 via en VPN-forbindelse fungerer ikke den automatiske innleggingen av IP-adressen via bryteren [Søke etter Gira X1]. I dette tilfellet må du legge inn IP-adressen til Gira X1 manuelt.

2.1.2 Start demonstrasjonsmodus

Trykker du på [Starte demonstrasjonsmodus] vises demonstrasjonsmodusen i Gira X1-appen.

Demonstrasjonsmodusen avsluttes ved at du lukker appen og åpner den på ny igjen.

Fig. 25 Forbindelse til Gira X1

2.1.3 Konfigurere fjerntilgang

Hvis du ønsker fjerntilgang til Gira X1 via Gira S1, kan du konfigurere fjerntilgangen i denne visningen.

Forutsetning:

- Gira S1 er allerede konfigurert og har tilkobling til Gira enhetsportalen.
- I Gira enhetsportalen ble en aktiveringskode for Gira Smart Home App opprettet.
- 1 Trykk på [Konfigurere fjerntilgang].
- 2 Aktiver fjerntilgang ved at du beveger skyvebryteren til høyre.
- 3 Tast inn fjerntilgangs-ID-en for Gira S1 og aktiveringskoden generert i enhetsportalen.
- 4 Trykk på [ok].

Du har muligheten til å integrere fjerntilgangen i visningen [se 1.6].

Fig. 26 Konfigurere ekstern tilgang

2.1.4 Forbindelse til Gira X1 via OpenVPN

Forutsetning: Du trenger en PC som befinner seg i samme nettverk som din Gira X1.

- 1 Åpne en nettleser (f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox) på PC-en og legg inn IP-adressen til Gira X1 i adresselinjen.
- ✓ Diagnosesiden til Gira X1 åpnes.
- 2 Rull ned til nedre ende på diagnosesiden: Klikk på bryteren [Download user client config]. Filen som lastes ned her (user.ovpn), inneholder alle nødvendige informasjoner for VPN-driften.
- 3 Send den nedlastede filen (user.ovpn) per e-post til brukerens mobiltelefon.

På mobiltelefonen til brukeren

Forutsetning: På mobiltelefonen må appen "OpenVPN Connect" fra firmaet OpenVPN Technologies og Gira X1-appen være installert.

- 1 Åpne e-posten som du nettopp fikk tilsendt, og tast på den vedlagte filen.
- 2 Velg [kopiere til OpenVPN] i utvalget som åpner seg.
- ✓ Appen "OpenVPN Connect" åpner seg.
- 3 Tast på plusstegnet i appen.

●●●○○ Telekom.de 🧟	13:49	∦ 36 % 💽 ≁
About	OpenVPN	Help
ρ OpenVPI	N Connect	t i
Standard pro	/user ofile	>
Lutz		8
2		8
	Save	\bigcirc
Disconnect	ed	>
\bigcirc		

- 4 Legg inn bruker-ID og passord. Her legges det inn tilgangsopplysningene til brukeren som er opprettet i GPA.
- 5 Lagre innstillingene ved å skyve bryteren til [Save].
- 6 Åpne Gira X1-appen og skift til systemmenyen [System] [Forbindelse til Gira X1].
- 7 Legg inn den lokale IP-adressen til Gira X1.
- 8 Når forbindelsen til Gira X1 har blitt opprettet legger du inn brukernavn og passord fra GPA- brukeradministrasjonen i de motsvarende feltene.
- 9 Trykk på [OK].

Fig. 27 OpenVPNConnect

2.1.5 Endre passord

nging the password cancel ok word (old) password must be filled out. word (new) sword must be filled out. eat password	$\dot{\mathbf{O}}$	۲	
cancel ok wword (old) password must be filled out. word (new)	Changing the password		
word (old)	cancel		
	Password (old)		
password must be filled out. v password must be filled out. eat password			
word (new) v password must be filled out. eat password	Old password must be filled out.		
password must be filled out. eat password	Password (new)		
v password must be filled out.			\supset
eat password	New password must be filled out.		
	Repeat password		
)	(\supset
eat password must be filled out.	Repeat password must be filled out.		

Fig. 28 Endre passord

Du kan endre brukerpassordet som ble tildelt ved prosjekteringen. Gå frem på følgende måte for å gjøre dette:

- 1 Oppgi det gamle passordet.
- 2 Legg inn et nytt passordet.
 2 Gjenta innleggingen av det nye passordet.
 4 Bekreft innleggingen med [OK].
- ✓ Det nye passordet er nå lagret.

2.2 PIN-beskyttelse

Du kan utstyre innstillingene i Systemmenyen med en PIN-beskyttelse. Denne beskytter Gira X1 mot uønskede endringer.

PIN protection			
cancel			
Activate PIN	protectio	on	0
PIN			
			×
Repeat PIN			
Assign PIN	1		
~ ~			Done
~ ~			Done
1	2	c	Done e

For å aktivere PIN-beskyttelsen, gå fram som følger:

- 1 Trykk på knappen [PIN-beskyttelse].
- ✓ Siden [PIN-beskyttelse] blir åpnet.
- 2 Skyv bryteren "Aktivere PIN-beskyttelse" mot høyre.
- 3 Legg inn en PIN i øvre felt og gjenta innleggingen i andre felt.
- 4 Bekreft innleggingen med [OK].
- ✓ Systemmenyen til Gira X1 kan nå først åpnes etter innlegging av PIN.

Fig. 29 PIN-beskyttelse

2.3 Visningskonfigurasjon

l visningskonfigurasjonen fastlegger du de viste funksjonene og funksjonenes rekkefølge for virkeområdet.

- 1 Trykk på knappen [Visningskonfigurasjon].
- ✓ Siden [Visningskonfigurasjon] åpnes.

Gira Smart Home	15:21 20/07/2021
Building functions	
\leftarrow	0
View configuration	
Select home	\rightarrow
Favourites	\rightarrow
Favourites in front	
Show functions	
Temperature display	\rightarrow

- ✓ Følgende menypunkter står til disposisjon:
- Velg Home [se 2.3.1]
- Favoritter [se 2.3.2]
- Plasser favoritter foran [se 2.3.3]
- Vis installasjoner [se 2.3.4]
- Temperaturvisning [se 2.3.5]

Fig. 30 Visningskonfigurasjon

2.3.1 Velg Home

Her kan du fastlegge om Home-visningen skal vises i flis- eller detaljvisning etter å ha trykket på Home-tasten.

lira X1		14:51	03/11/201
Building functions			
€(∆)	0		
Select home			
cancel		ok	
Detailed view			
Tile view			•

- 1 Velg den ønskede visningen for Home-visningen.
- 2 Trykk på knappen [OK].

2.3.2 Favoritter

Her kan du fastlegge og sortere favorittene.



- ✓ Følgende menypunkter står til disposisjon:
- Angi favoritter [se 2.3.2.1]
- Sortere funksjoner [se 2.3.2.2]
- Gjenopprett standard [se 2.3.2.3]

Fig. 31 Velg Home

Fig. 32 Favoritter

2.3.2.1 Angi favoritter

Her kan du velge funksjonene som skal vises direkte i virkeområdet.

- 1 Tast på knappen [Angi favoritter].
- ✓ Siden virkeområdet [Ångi favoritter] er åpnet og viser alle tilgjengelige funksjonsmapper.

Gira X1			14:50	03/11/2016
Build	ling functions			
¢		0		
Define	favourites Ground floor			
			ok	
Û	Kitchen			\rightarrow
Ψq	Dining room			\rightarrow
@	Living room			\rightarrow
'nŗ	Guest WC			\rightarrow

Fig. 33 Angi favoritter

- 2 Skift til funksjonsmappen hvor funksjonen som du ønsker å vise som favoritt, er lagret.
- ✓ Siden [Angi favoritter, funksjonsmappe] er åpnet.

	14:50	03/11/2016
ing functions		
۵ 📀		
favourites Kitchen		
	ok	
Dimmer		\bigcirc
Dimmer		\bigcirc
Shutter with positioning		
Shutter/Blind		\bigcirc
	ing functions	14:50 ing functions ing functions ing functions ing favourites Kitchen ing favourites Kitch

- 3 Aktiver funksjoner som du ønsker å overta som favoritter.
- 4 Trykk på [OK].
- ✓ Siden [Angi favoritter] er åpnet.
- 5 Angi ytterligere favoritter etter samme mal.
- 6 Når du er ferdig klikker du gjentatte ganger på [OK].
- ✓ Siden [Visningskonfigurasjon] åpnes.
- 7 Avslutt og lagre innstillingene: Trykk på [OK] for å gjøre dette.
- ✓ En informasjon gjør deg oppmerksom på at endringene blir aktivert.
- 8 Bekreft denne informasjonen med [OK].
- ✓ Deretter vises de fastlagte favorittene i virkeområdet.

Fig. 34 Velge funksjoner

2.3.2.2 Sortere funksjoner

Her kan du bestemme rekkefølgen på de favoriserte funksjonene.

- 1 Åpne siden [Visningskonfigurasjon].
- 2 Tast på knappen [Sortere funksjoner].
- ✓ Siden [Sortere funksjoner] er åpnet og viser alle funksjoner som er valgt som favoritter.

Gira X1				14:51 0	3/11/2016
Buil	ding	functions	;		
¢			0		
Sort	functions				
				ok	
=	-X:-	Stairway lig	ght		
=	Ē	Shutter wi	th positi	oning	
=	\bigcirc	All Off			
=	- <u>`</u> ᠿ҉-	Dimmer			
		Blind with	position	ing	

Fig. 35 Sortere funksjoner

- 3 Legg fingeren på forskyvningspunktet til den ønskede oppføringen og flytt funksjonene til en rekkefølge som passer for deg.
- 4 Forskyv ytterligere oppføringer etter samme mal.
- 5 Når du er ferdig trykker du på [OK].
- ✓ Siden [Visningskonfigurasjon] åpnes.
- 6 Avslutt og lagre innstillingene: Trykk på [OK] for å gjøre dette.
- ✓ En informasjon gjør deg oppmerksom på at endringene blir aktivert.
- 7 Bekreft denne informasjonen med [OK].
- ✓ Deretter vises favorittene i virkeområdet i den rekkefølgen som du har bestemt.

2.3.2.3 Gjenopprett standard

Her kan du gjenopprette visningen av virkeområdet tilbake til den tilstanden som opprinnelig ble bestemt ved prosjekteringen.

- 1 Åpne siden [Visningskonfigurasjon].
- 2 Tast på knappen [Gjenopprette standard].
- ✓ Det dukker opp en merknad som spør om du ønsker å stille alle innstillingene tilbake til den opprinnelige tilstanden ved oppstart. Bekreft denne informasjonen med [OK].
- ✓ Favorittene vises i virkeområdet slik de opprinnelig var ved oppstart.

2.3.3 Favoritter foran

Her kan du stille inn om dine favoritter først skal vises i Home-visningen.

Gira Smart Home	11:54 15/07/2021
Gebäudefunktionen	
 (a) 	(B)
View configuration	
Select home	\rightarrow
Favourites	\rightarrow
Favourites in front	
Show functions	
Temperature display	\rightarrow

1 Skyv skyvebryteren mot høyre.

✓ Nå vises favorittene foran de prosjekterte funksjonene i Home-visningen.

2.3.4 Vis installasjoner

Her kan du stille inn om flisen "Installasjon" skal være skjult i Home-visningen.

Gebäudefunktionen			
(0	
View cor	figuration		
Select	home		\rightarrow
Favou	rites		\rightarrow
Favou	rites in front		
Show	functions		
Tempe	erature display		\rightarrow

1 Skyv skyvebryteren mot venstre.

✓ Nå er flisen "Installasjoner" skjult i Home-visningen.

Fig. 37 Vis installasjoner

Fig. 36

Sortere funksjoner

2.3.5 Temperaturvisning

Her kan du bestemme om temperaturvisningen skal skje på statuslinjen. To kategorier står til disposisjon:

- Innvendig temperatur
 Brukeren kan velge godkjente funksjoner med visningen av den faktiske temperaturen og typen "statusvisning desimal".
- Utvendig temperatur
 Brukeren kan velge godkjente funksjonerer av typen "statusvisning desimal".

o Merknad U Velg korrekt datatype

Vennligst husk å bruke datatype (KNX) " 9.001 temperatur (°C) " ved funksjoner som skal brukes for en temperaturvisning.

¢	۵ (
Temperate	ure display	
b	ack	
Two tempe line.	erature values can be displaye	d in the top status

- 1 Velg temperaturskala
- 2 Skyv skyvebryteren mot høyre.
- ✓ Temperaturen i valgt funksjon blir vist i statuslinjen.

Fig. 38 Temperaturvisning

2.4 Tilstedeværelsessimulering

Med tilstedeværelsessimuleringen kan du registrere valgbare bygningsfunksjoner og dernest gjengi dem automatisk. Slik blir den reelle bruken simulert og bygningen ser bebodd ut også når du f.eks. er på ferie.

÷	۵ 📀	
Presence simu	Ilation	
There is no reco Please create it	ording available for the presence	e simulation.
Play 9	simulation	
o Detai	ls ansehen	
🙆 Creat	e new recording	\rightarrow

Fig. 39 Tilstedeværelsessimulering

2.4.1 Registrere simulering

Før du kan ta i bruk simuleringsfunksjonen må bygningsfunksjonene som skal spilles av i simuleringen mens du er fraværende, registreres for 7 hele dager. Gå frem på følgende måte for å gjøre dette:

- 1 Åpne siden [Tilstedeværelsessimulering].
- 2 Trykk på [Opprette nytt opptak].
- 3 Trykk på [Velge funksjoner] og velg funksjonene som skal registreres og spilles av i den senere simuleringen. Fornuftig sett er dette funksjoner som er synlige fra utsiden, dvs. lysfunksjoner eller bevegelse av persienner eller rullegardiner, så sant disse ikke styres med et tidsur.
- 4 Bekreft de valgte funksjonene med [OK].

Du kan deretter kikke på og eventuelt endre funksjonene nok en gang.

- 5 Når du har valgt alle funksjoner aktiverer du registreringen ved å bevege glidebryteren [Opptak] mot høyre.
- ✓ Registreringen starter og avsluttes automatisk etter 7 dager.

2.4.2 Spille av simulering

Forutsetning for avspilling av tilstedeværelsessimuleringen er at du i forkant har registrert funksjonene over en periode på 7 dager.

- 1 Åpne siden [Tilstedeværelsessimulering].
- 2 Start tilstedeværelsessimuleringen ved å skyve glidebryteren [Spille av simulering] mot høyre.
- ✓ Tilstedeværelsessimuleringen spilles av helt til den blir deaktivert igjen via glidebryteren.

2.5 Timer klokke

I tidsbrytermenyen kan du se en oversikt over alle konfigurerte funksjoner som kan opprettes for en funksjonsklokke.

Forutsetning:

I Gira Projektassisitenen må parameteren "Vis funksjonsklokke" ha blitt valgt for den respektive funksjonen under konfigurasjonen.

Gira Smart Ho	ome	07:13 15/07/2021
Gebäud	efunktione	n
¢		()
Timer swite	ches	
ba	ck	
Overview of specified for	all functions with time each clock.	ers. The next timer point is
Functior	ns without cloc	ks O
Home offic	6	
O Hu 08:5	e 5 15/07/2021	$\overset{\frown}{\rightarrow}$

Fig. 40 Vis funksjonsklokke

Du kan justere visningen ved å bruke skyvebryteren "Funksjoner uten klokker"

- Skyv bryteren til venstre [O]: Funksjonene med konfigurerte funksjonsklokker vises.
- Skyv bryteren til høyre [I]: Alle funksjoner vises.

Trykk på enkelte funksjoner for å opprette, redigere eller slette nye funksjonsklokker.

3

• Merknad Aktivere/deaktivere funksjonsklokke

Hvis det er opprettet flere funksjonsklokker for en funksjon viser denne menyen alltid kun neste innstilte tid. Aktivering/deaktivering med skyvebryteren gjelder for alle aktiverte funksjonsklokker opprettet for denne funksjonen.

2.6 NFC-Tag

Med funksjonen "NFC-Tag" kan du forbinde tidligere bakgrunner med en NFC-Tag. Hold din Smartphone nærme NFC-Tagen og dermed blir innstillingen automatisk aktivert.

- 1 Aktiver NFC-Funksjonen på din smartphone.
- 2 Trykk på knappen [NFC-Tag] i systemmenyen.
- ✓ Siden [NFC-Tag] er åpnet.
- 3 Velg innstillingen du ønsker å starte ved å holde din smartphone over NFC-Taggen.
- ✓ NFC-Tag er opprettet. Hvis du holder smarttelefonen din mot NFC-koden blir den lagrede kommandoen utført.

Gira Smart Home	15:03 20/07/2021
Building functions	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
NFC tag	
back	
You can execute scenes using NFC hold your smartphone to the NFC ta scene.	tags. To save the scene, g and tap on the desired
Scene template	
Scene extension Living room	
Scene extension	
Scene set Living room	

2.7

Administrere rom

- 1 Tipp på knappen [Administrere rom] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Administrere rom] åpnes.
- 2 Tipp på det rommet som du vil administrere.
- Nå kan du gi nytt navn på det valgte rommet og endre symbolet for dette rommet.

Gira Smart Home 07:58		8 22/10/2019	
Buildin	g functions		
¢		0	
Manage ro	oms Garage		
ba	ick		
Edit			
Rename	e room		\rightarrow
	wmbol		~

Fig. 42 Administrere rom

Fig. 41 NFC-Tag

- 1 Tipp på knappen [Administrere funksjoner] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Administrere funksjoner] er åpen, og du kan velge blant følgende muligheter:
- Opprette ny funksjon [se 2.8.1]
- Administrere funksjon [se 2.8.2]

2.8.1 Opprette ny funksjon

Gira Smart Hor	ne		09:35 13	/03/2020
Gebäude	efunktior	ien		
¢		0		
Manage fund	ctions			
edi	t (+		ok	
Here you can functions.	change the symb	ol and the n	ame of	
Kitchen				
-៉្ណុ- Swit	ch			\rightarrow
() Butte	on (On/Off)			\rightarrow
Living room				
·଼୍ପି- Dimi	ner			\rightarrow
🎵 Audi	o control (S	onos)		\rightarrow
·ෆ්් Swit	ch (2)			\rightarrow

- 1 Tipp på knappen [+].
- 2 Tipp på den funksjonen som du vil legge til.
- 3 Velg mellom instillingene:
- Bakgrunner [se 2.13]
- Sonos Audiostyring [se 2.14]
- Philips Hue Lampe [se 2.15]
- Utløser IoT (IFTTT) [se 2.16]
- 4 Følg anvisningene til innstillingsassistenten ved å velge innstillinger under bestemte menypunkter og bekrefter valget ved å trykke [videre]

Fig. 43 Opprette ny funksjon GIRA

2.8.2 Administrere funksjon

De gitte endringsmuligheter er avhengige av funksjonsomfanget til den utvalgte funksjonen

- 1 Tipp på den funksjonen som du vil administrere.
- ✓ Følgende endringsalternativer er tilgjengelige:
- Endre funksjonsnavn
- Tildel symbol
- Administrere tidsur
- Administrere oppholdsrom
- Administrere underavsnitt
- Redigere parametre
- Endre opsjoner*
- Redigere bakgrunn*

*kun tilgjengelig for bakgrunner som er opprettet i Gira Smart Home Appen

Gira Smart Home		09:4	09:47 15/07/2021	
Gebäu	Gebäudefunktionen			
¢		0		
Manage f	unctions Trigger on/off			
b	ack			
Trigg Wohi Schalten	er on/off nzimmer		\bigcirc	
Renam	e function		\rightarrow	
Assign	symbol		\rightarrow	
Manag	e timer		\rightarrow	
Assign	room		\rightarrow	
Assign	trade		\rightarrow	
Edit pa	rameter		\rightarrow	

Fig. 44 Administrere funksjoner

2.9 Sortere rom/funksjoner

- 1 Tipp på knappen [Sortere rom/funksjoner] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Sortere rom/funksjoner] åpnes.
- 2 Tipp på tilsvarende funksjonsmappe for å sortere funksjoner inne i en mappe.
- 3 Legg en finger på de tre vannrette strekene foran funksjonen, og dra de til ønsket rekkefølge.
- ✓ Bekreft innlegget med [ferdig].

Gira Smart Home	09:35 13/03/2020	0
Gebäudefunktione	n	
\leftarrow	()
Sort rooms/functions Living room	n	
back	Done	
≡ -∯- Dimmer		
$\equiv \int $ Audio control (Sonos)	
$\equiv \dot{Q}$ Switch (2)		
🗮 틙 Shutters/blind		
≡	ooling	

Fig. 45 Sortere rom/funksjoner

2.10 Administrere installasjoner

- 1 Tipp på knappen [Administrere installasjoner] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Administrere installasjoner] åpnes.
- 2 Tipp på den installasjonen som du vil administrere.
- ✓ Nå kan du gi nytt navn på den valgte installasjonen og endre symbolet for denne installasjonen.

Gira Smart Home 07:5		8 22/10/2019	
Building functions			
¢		0	
Manage sul	osections Licht		
ba	ck		
Edit			
Rename	subsections		\rightarrow
	ymbol		4

Fig. 46 Administrere installasjoner

Fig. 47

kere

Administrere bru-

2.11 Administrere brukere

Du har muligheten å opprette nye eller administrere eksisterende brukere.

Gira Smart Home 09:5		50 15/07/2021	
Gebäu	defunktion	ien	
¢	۵	0	
User Ben	utzer		
b	ack		
General			
Renam	e		\rightarrow
Access	data		\rightarrow
Functions	to be released		
Select			\rightarrow
Take ov	ver from		\rightarrow

- 1 Tipp på knappen [Administrere brukere] i systemmenyen.
- 2 Nye brukere kan legges til ved å trykke [+] i displayet eller ved å trykke [redigering] for å slette brukere.
- 3 Trykk på brukernavnet til brukeren som skal administreres.
- ✓ Følgende menypunkter står til disposisjon:
- Endre navnet på bruker [se 2.11.1]
- Endre tilgangsdata [se 2.11.2]
- Velg frigitte funksjoner [se 2.11.3]
- Overta frigitte funksjoner fra.... [se 2.11.4]

2.11.1 Endre navnet på bruker

- 1 Trykk på [Endre navn].
- 2 Endret det viste nanet og trykk på [ok] for å bekrefte.
- ✓ Brukernavnet er nå endret.

ra Smart Home 09:53 15/07/2		3 15/07/202	
Gebäu	defunktion	en	
¢		0	
Rename	Anja		
Сса	incel	ok	:
Enter the	name to be displayed i	in the user overvie	W.
Name			
(A ·	147.1		

Fig. 48 Administrere brukere

2.11.2 Endre tilgangsdata

- 1 Trykk på [Tilgangsdata]
- ✓ Følgende menypunkter står til disposisjon:
- Vis brukernavnet
- Tilbakestill passord

	\frown	-	~
←	(Δ)	(2)	
Access da	ata Anja Weber		
b	ack		
Display	/ user name		\rightarrow
Reset	password		\rightarrow

For å tilbakestille passordet til en bruker og oppgi nytt passord følg disse trinnene:

- 1 Oppgi ditt administratorpassord.
- 2 Skriv inn et nytt passord for den utvalgte brukeren.
- 3 Gjenta det nye passordet.
- 4 Bekreft ved å trykke på knappen [OK].
- ✓ Passordet til den valgte brukeren er endret.



2.11.3 Velg funksjoner

Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for enkelte brukere. Du kan velge funksjonene etter spesifikk bygning eller installasjon.

- 1 Tipp på haken bak [Tildel alt].
- ✓ Hvis haken ble fjernet, er alle underordnede funksjoner i bygningsdelen eller installasjonen sperret for denne brukeren.
- 2 Tipp på den horisontale pilen bak det aktuelle rommet eller den aktuelle installasjonen for å tildele eller sperre enkeltfunksjoner.
- ✓ Tallkombinasjonen under bygningen eller installasjonen angir antall eksisterende/tildelte funksjoner.

Gira Sma	rt Home	08:	00 22/10/2019
Build	ing functions	S	
¢	0	0	
Select	functions Ground floor		
	back	Do	one
Relea	ase all		\checkmark
()	Garage 2/2		\rightarrow
Ψq	Dining room		\rightarrow

Fig. 50 Tildele funksjoner

2.11.4 Overta funksjoner

Du kan overta tildelingsinnstillingene for andre brukere.

- 1 Tipp på den brukeren som du vil overta tildelingsinnstillingene til.
- 2 Tipp på [OK] i bekreftelsesdialogen.
- ✓ Nå overtas tildelingsinnstillingene fra den valgte brukeren.

Gira Smart Home	08:01 22/10/2019
Building function	ons
€ ⓓ	()
Take over functions Anja	
cancel	ok
From which user would you functions?	u like to take over the selected
User	
Jonas	
cancel	ok
Would you like to ta selected functions f	ike over the i

Fig. 51 Overta funksjoner

2.12 Angi posisjon

Hvis du ønsker å innstille tidklokken etter soloppgang -eller solnedgang, må du oppgi posisjon til din Smart Home.

10:13 15/07/2021
1
(a)
required to control sunset. To define the our location data (once

Fig. 52 Overta funksjoner

- 1 Under innstillingene til smarttelefonen din gi Gira Smart Home-Appen autorisasjon til å få tilgang til posisjonen din.
- 2 Trykk på knappen [Angi posisjon] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Angi posisjon] er åpnet.
- 3 Trykk på knappen [Angi posisjon].
- 4 Bekreft opplysningene med [ok].
- Posisjon din bestemmes automatisk og blir lagret og vist i Gira Smart Home Appen.

o Merknad D Stedsinformasjon

Gira Smart Home-Appen trenger bare å bli godkjent kun en gang for å bestemme plasseringen. Etter at stedsspesifikasjon er foretatt, kan rettigheten bli trukket tilbake.

2.13 Bakgrunner

Gjør følgende for å lage bakgrunner via Gira Smart Home-appen:

- 1 Tipp på knappen [Administrere funksjoner] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Administrere funksjoner] åpnes.
- 2 Trykk på knappen [+].
- ✓ Siden [Opprette ny funksjon] åpnes.
- 3 Trykk på [Szenen].

Gira Smart Home		07:25 01/09/2021
Building functions		
		(a)
Create ne	w function	
b	ack	
_		
Scenes	3	\rightarrow
You can can trigger the	sombine several functions om together.	ightarrow together in a scene and

- 4 Velg en av de to mulighetene
- [Neue Szene] for å lage en bakgrunn
- [Szenenvariante] å lage en variant av en eksisterende bakgrunn.
- 5 Følg innredningsassistenten.

Fig. 53 Bakgrunner

2.14 Sonos audiofunksjon

Med funksjonen "Sonos-Audio" kan lydsystemene fra firmaet Sonos styres via Gira Smart Home-appen.

Følgende funksjoner er tilgjengelige: Sang start/pause, endre lydstyrke, lydutkobling (mute), skifte mellom sanger (forrige og neste sang), visning av tittel, artist, album og playlist så vel som skifte av playlist (forrige og neste playlist).

Gira Smart Hom	€	10:25		86 % 🔳
Building	func	tions		
¢	۵)	۲	
Home Sonos-A Livingroc	udio om			5
The best of this halong Shores	Brow The I Jump Ba	vn Suga Rolling ck (The Best C	I r Stones Of The Rolling	Stones '71 -
	K	\triangleright	A	(\mathbf{x})
		-0-		S)
← [,	Rol	ling Stone	s	<i>→</i>
		• • •		

Fig. 54 Sonos-Audio

2.14.1 Innrette Sonos-Audio

Gjør følgende for å innrette Sonos-Audio via Gira Smart Home-appen:

- 1 Tipp på knappen [Administrere funksjoner] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Administrere funksjoner] åpnes.
- 2 Tipp på knappen [+].
- ✓ Siden [Opprette ny funksjon] åpnes.
- 3 Trykk på [Sonos Audiostyring]



Fig. 55 Innrette Sonos-Audio

4 Velg Sonos-enheten som du vil spille av fra og følg installasjonsveiviseren.

o Merknad Antall Sonos-enheter

Du kan konfigurere maksimalt åtte Sonos-enheter i Gira Smart Home-appen. Hvis flere Sonos-enheter er sammenfattet til en gruppe via en Sonos-app, vises gruppemasteren.

2.14.2 Endre Sonos-høyttaler

- 1 Tipp på tannhjulsymbolet inne i Sonos-appen.
- ✓ Siden [Innstillinger] åpnes.
- 2 Tipp på [Endre Sonos-høyttaler].
- 3 Velg hvilken Sonos-enhet som skal spille av.

	lonie	09:4	5 13/03/202
Gebäu	defunktio	nen	
¢	۵	۲	
	control (S	ionos)	1
Audio	control (c	011037	0
Livina	room		
Change S	onos speakers		
Change S	onos speakers		
Change S	onos speakers	ok	
Change S	onos speakers	ok	:
Change S Ca Here you o	onos speakers Incel	Ok speakers found in you	, Jr
Change S Ca Here you o network.	onos speakers Incel	Ok speakers found in you	ur .
Change S Ca Here you o network.	onos speakers Incel	Ok speakers found in you	ir
Change S Ca Here you on network.	onos speakers Incel can see the Sonos e	Ok speakers found in you	ur III
Change S Ca Here you o network.	onos speakers Incel can see the Sonos e 68 1 132	Ok speakers found in you	ır
Change S Ca Here you o network. Küch 192.10	onos speakers Incel Can see the Sonos e 68.1.132	ok speakers found in you	ur 💿
Change S Ca Here you on network. Küch 192.10	onos speakers Incel can see the Sonos e 68.1.132	Ok speakers found in you	ur

Fig. 56 Endre Sonos-høyttaler

o Merknad D Antall Sonos-enheter

Du kan konfigurere maksimalt åtte Sonos-enheter i Gira Smart Home-appen. Hvis flere Sonos-enheter er sammenfattet til en gruppe via en Sonos-app, vises gruppemasteren. I Sonos-appen kan du opprette favoritter ("Min Sonos"). Disse Sonos-favorittene overtas automatisk til Gira Smart Home-appen (i alfabetisk rekkefølge) og kan brukes der.

Likevel har du mulighet for å endre favorittenes rekkefølge for Gira Smart Homeappen. Dette skjer på enhetsnettstedet til Gira X1:

- Gå inn på enhetsnettstedet til Gira X1: Åpne samtidig Windows Explorer på Pc-en din, og åpne mappen "Nettverk". Der dobbeltklikker du på Gira X1.
- 2 Legg inn dataene for pålogging: Du kan logge deg på med en av de fire brukerkontoene "Enhet", "Administrator", "Installatør" og "Bruker". Klikk på ønsket knapp for å logge deg på, og legg inn tilsvarende tilgangsdata.

Når du klikker på "Enhet", er brukernavnet "device", passordet er enhetens passord.

Hvis det ble opprettet en administrator, en installatør eller en bruker med administratorrolle under prosjektering av Gira X1, kan du bruke disse tilgangsdataene her også for å få tilgang til enhetsnettstedet.

- 3 Velg visningen "Sonos favoritt-tilordning" på den siden som åpnes.
- 4 Velg tilsvarende Sonos-enhet i rullegardinmenyen "Velge Sonos-høyttaler".
- 5 Klikk i listen på en minneplass for å fastlegge eller endre en favoritt. Du har 255 minneplasser til rådighet.



Fig. 57 Sonos favoritt-tilordning

2.14.4

Favorittenes adferd etter bruk av minnefunksjon

Når du har redigert og lagret listen over Sonos-favoritter på enhetsnettstedet, oppdateres innleggene i listen ikke lengre automatisk. Det betyr at når favoritter endres i Sonos-appen, overtas ikke endringene automatisk i Gira Smart Homeappen.

Dette har den fordelen at f.eks. en Sonos-favoritt som er tilordnet til en KNX-tastsensor ikke endres i vanvare når det legges til en favoritt i Sonos-appen. Når en favoritt fra Sonos-appen skal overtas på listen til Gira Smart Home-appen, må dette gjøres via enhetsnettstedet til Gira X1.

2.14.5 Hvilke feil kan oppstå?

Hvis du i vanvare sletter en Sonos-favoritt i Sonos-appen som kan hentes opp via en tastsensor, har tasten på tastsensoren ingen funksjon lengre. Åpne i så tilfelle enhetsnettstedet til Gira X1 (se over) og legg en ny Sonos-favoritt på plassen til den slettede favoritten.

2.15 Philips Hue Lampe

Gjør følgende for å legge til lamper fra Philips Hue via Gira Smart Home-appen:

- 1 Tipp på knappen [Administrere funksjoner] i systemmenyen.
- ✓ Siden [Administrere funksjoner] åpnes.
- 2 Trykk på knappen [+].
- ✓ Siden [Opprette ny funksjon] åpnes.
- 3 Trykk på [Philips Hue Leuchte].



4 Velg Philips Hue-lamper, rom eller soner som er lagt til i Philips Hue-appen og følg innredningsassistenten.



2.16 Utløser IoT (IFTTT)

Under "Administrer funksjoner" [se 2.8] har du muligheten til å opprette en IoT (IFTTT) utløser.

ira Smart Home		14.	14:28 15/07/202	
Buildiı	ng function	S		
¢		0		
Create ne	ew function			
(k	back			
IoT trie	ager (IFTTT)		د	
You can c	create a button here to	be used as a trigg	ger for	
Internet o	of Things (IoT) services	such as IFTTT.		

For å kunne bruke IFTTT-tjenesten, trenger du

- en konto hos IFTTT,
- en opprettet tilgang til Gira enhetsportal,
- en fullstendig konfigurert fjerntilgangsmodul (f.eks Gira S1)

Gjør følgende for å koble Gira X1 til IFTTT:

- 1 Gå på websiden https://iftt.com/gira.
- 2 Logg inn på din konto eller opprette en ny.
- 3 Trykk på "Koble til" i din konto og skriv inn Login data for Gira enhetsportal.
- 4 I installasjons-assistenten kan du nå oppgi navnet på ekstern tilgangsmodul (f.eks Gira S1) og hvilken Gira X1 du har.
- 5 Nå kan du skrive inn logg inn data for Gira X1.
- 6 I det siste trinnet bekrefter du forbindelsen mellom Gira X1 og IFTTT. Nå kann du lage dine egne "Hvis"-Betingelser

Fig. 59 Utløser IoT (IFTTT) 3

Vedlegg

Anonyme brukerstatistikker

- Gira X1 sender fastvareversjonen og enhetstypen til en Gira-server hver dag. Følgende informasjoner overføres: {"firmwareVersion": "2.3.58.0", "model": "GIGSRVKX02", "uuid": "33d186b0cd33-4ed0-b9a6-f918294aa7e4", "version": 1}
- De overførte dataene er anonyme og overføres kryptert. Dermed er privatsfæren optimalt beskyttet til enhver tid.
- Denne dataoverføringen danner det nødvendige grunnlaget fo å kunne tilby sluttbrukeren automatiske oppdateringer (f.eks. sikkerhetsoppdateringer) i fremtiden.

4

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.