Betjeningsvejledning

DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99

GIRA

Indhold

Produktbeskrivelse	3
Tilslutningsklemmer	4
Montering	5
Ibrugtagning	6
Find DKS-IP-gateway i netværk	7
DKS-IP-gateway-Fnder	
Gira Assistent	10
Mulighed for fjernvedligeholdelse	12
Installation af DKS-Communicator	13
Audioassistent	14
DKS-Communicator	15
Nulstil DKS-IP-gatewayen til standardindstillingerne	16
Tekniske data	17
Lysdiodevisning	18
Bilag	19
Garanti	21

DKS-IP-gateway

DKS-IP-gatewayen ændrer signalet fra Gira-dørkommunikationssystemet til netværksprotokolniveau (IP) og muliggør dermed integration af netværkskompatible enheder som computere, video-IP-telefoner og IP-kameraer.

DKS-Communicator

Med softwaren DKS-Communicator kan gængse computere samt pc-baserede betjeningsapparater som f.eks. Gira Control 9 Client eller Gira Control 19 Client bruges som boligstation via netværksforbindelse. DKS-Communicatoren tilbyder alle de samme funktioner som en Video-boligstation som f.eks. besvarelse af samtaler, tænding af lyset (i forbindelse med en aktiveringsaktuator) eller åbning af døre.

Licensmodeller

Til DKS-IP-gatewayen fås flere licensmodeller. Antallet af licenser bestemmer, hvor mange deltagere (f.eks. DKS-Communicator, IP-telefon, Home-Server-plugin) der må være logget på DKS-IP-gatewayen samtidig. I den forbindelse bemærkes det, at DKS-Communicatoren må installeres på alle de bruger-pc'er, du ønsker.



BUS IN

Tilslutning til det ankommende videosignal fra dørstationer med videofunktion eller kamera-gateways på Gira 2-leder-bus.

Da videosignalet i DKS-IP-gatewayen kun ledes i en retning fra BUS IN mod BUS OUT, skal alle dørstationer med videofunktion eller kamera-gateways være sluttet til BUS IN.

BUS OUT

Tilslutning af DKS-IP-gateways til kontrolenheden Video samt alle andre dørkommunikationsenheder som f.eks. dørstationer med audiofunktion, boligstationer, videoterminaler eller aktiveringsaktuatorer via Gira 2-lederbus.

Ub

Tilslutning til spændingsforsyning 24 V DC (polaritetsneutral).

LAN

Forbind denne tilslutning med et netværkskabel med router eller switch for at opnå adgang til netværket.



Montering



Vigtigt!

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

For at opnå en dryp- og stænktæt installation skal DKS-IP-gatewayen monteres på en profilskinne i fordeleren. Tilslutningen til Gira 2-leder-bus og spændingsforsyning sker via skrueklemmer. Netværkstilslutningen sker via RJ45 -netværkstilslutningsbøsning 10/100 Mbit/s.



i

Programmering af DKS-IP-gateway til kontrolenheden Video

I forbindelse med ibrugtagning skal DKS-IP-gatewayen programmeres til kontrolenheden Video.

I den forbindelse skal programmeringstilstand startes inden for 30 minutter efter første start af DKS-IP-gatewayen (lysdioden lyser grønt) på kontrolenheden.

Hvis tiden overskrides, skal DKS-IP-gatewayen afbrydes helt fra spændingen før et fornyet programmeringsforsøg (forsyningsspænding og busspænding).

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed, DKS-IP-gateway, IP-kamera etc.) kan dørkommunikationssystemet tages i brug.

Ved ibrugtagning af dørkommunikationssystemet skal du gå frem i følgende rækkefølge:

- 1. Programmér analoge komponenter (dør- og boligstationer, dørkommunikationssystem-kamera-gateway etc.) til hinanden, og tag dem i brug.
- 2. Find DKS-IP-gateway i netværk (se s. 7).
- 3. Konfigurer DKS-IP-gateway via Assistenten (se s. 10).
- 4. Installér DKS-Communicator på bruger-pc (se s. 13).

Find DKS-IP-gateway i netværk

Ibrugtagningen af DKS-IP-gateways sker via web-interface. I den forbindelse skal ibrugtagnings-pc'en være udstyret med en opdateret webbrowser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Til ibrugtagningen forbindes ibrugtagnings-pc'en med netværket, hvor også DKS-IP-gatewayen findes. DKS-IP-gatewayen forsøger at hente en IP-adresse via en DHCP-server i netværket.

Afhængigt af netværkstypen er der flere muligheder for at åbne startsiden i DKS-IP-gatewayen via webbrowser:

A. I netværket er en DHCP-server aktiv

Hvis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er aktiveret i netværket, tildeles dynamiske IP-adresser til netværkskomponenter, dvs. alle enheder får automatisk en IP-adresse.

I dette tilfælde kan du i webbrowserens adresselinje indtaste http://TKS-IP-Gateway.local

for at komme til Assistentens startside.

i

Windows XP

Hvis ibrugtagnings-pc'en bruger Windows XP (uden Bonjour®-tjeneste), skal du bruge den medfølgende software **DKS-IP-gateway-Finder** for at kunne finde DKS-IP-gatewayen i netværket (se s. 8).

B. Ingen DHCP-server aktiveret i netværket

Hvis DKS-IP-gatewayen ikke finder nogen DHCP-server i netværket, bruges følgende IP-adresse: **192.168.0.12**.

I dette tilfælde er der 2 muligheder for at komme til Assistentens startside:

• Konfigurer ibrugtagnings-pc'en, så der er adgang til adresseområdet 192.168.0.XXX.

Indtast derefter IP-adressen til DKS-IP-gatewayen **192.168.0.12** i adressefeltet i webbrowseren for at komme til Assistentens startside.

• Brug den medfølgende DKS-IP-gateway-Finder (se s. 8).

DKS-IP-gateway-Fnder

DKS-IP-gateway-Finder, der findes på den medfølgende cd-rom, søger efter DKS-IP-gatewayen i netværket. DKS-IP-gateway-Finder skal f.eks. bruges, hvis ibrugtagnings-pc'en har Windows XP som operativsystem, eller der ikke bruges DHCP, eller der findes flere DKS-IP-gateways i netværket.

Firewallmeddelelse

Afhængigt af firewall-indstillingen kan DKS-IP-gateway-Finder udløse en sikkerhedsadvarsel.

Bekræft advarselsmeddelelsen med "Bloker ikke længere" eller "Tillad adgang".



Start automastisk dørkommunikationssystem-IP-gateway-Finder

DKS-IP-gateway-Finder starter på pc'er med Windows som operativsystem automatisk efter ilægning af cd-rom'en, søger hele netværket igennem og viser en liste med alle de DKS-IP-gateways, der findes i netværket med den pågældende IP-adresse.

På pc'er med Mac OS som operativsystem skal Finder installeres på ibrugtagnings-pc'en.

Installér dørkommunikationssystem-IP-gateway-Finder

DKS-IP-gateway-Finder kan også installeres konstant på ibrugtagningspc'en. Klik i den forbindelse på installationsfilen **TKS-IP-Gateway-Finder_Setup.exe** (Windows) eller **TKS-IP-Gateway-Finder_Setup.dmg** (Mac OS), som findes på den medfølgende cd-rom, og følg anvisningerne i installationssoftwaren. DKS-IP-gateway-Finder viser en liste med alle DKS-IP-gateways med de korrekte netværksparametre:

2	DCS-IP-Gateway Finder 1.3	.1					
							DHCP
	TKS-IP-GATEWAY	00:0A:B3:10:01:2C	192.168.0.12	255.255.255.0		192.168.0.1	
ſ	Søg				Ov	ertag	Luk

Alle netværksindstillinger på de listede DKS-IP-gateways kan ændres i DKS-IP-gateway-Finder og tilpasses i det eksisterende netværk.

Hvis IP-adressen til de ønskede DKS-IP-gateways indtastes i adresselinjen i webbrowseren til ibrugtagnings-pc'en, vises logon-masken til Gira Assistenten.

Gira Assistent

Hvis den rigtige adresse til DKS-IP-gatewayen indtastes i webbrowseren, vises logon-masken til Gira Assistenten efter ca. 30 sekunder.

Firefox • Gira Darkommunikationssyst	em Assistent 🔶			0 💌
(+) http://192.168.0.128080/			☆ ・ C Scogle	۹ 🖈 🖸
GIRA Dørkommu	inikationssystem As			
	Installór system			Hjælp 🕨
	Valig sprog language Cantol Choose your language Cantol Peating edgengenphysingerne for derkommun Administrationavy admini	initiationanyatam 30-gataway.		Highery Historia du Kökker of Highery forstornes verduet, hysney is go tul fur out of altacile hustoner i assistences. Endetal adspargsophymeniper Dedicionarruikationargitem tri-gelessane affers mod understeret adspary of higher af en espandiotal.
	Gereig adgangskode	• Stort installation •		adgarppikole ved farste bruhgbering Darkommunikationapystem- IP-geteenvyee kan ikke administrere Rein brugere, dus. der skel bruges et administrernavn med adgangskole for hver dekommunikationssystem- IP-geteway.
				Autimistation of the second se
				Adgangskoden Adgangskoden kan angives efter eget anske. Signaliampen ved siden af indastningsfeltet til adgangskoden angiver adgangskoden angiver adgangskoden sikkerhedsgrad. En sikker adgangskode indeholder mindst 6 offre og består af tal samt store og små bogstaver.

Indstil adgangsoplysninger

DKS-IP-gatewayen sikres mod uautoriseret adgang ved hjælp af en adgangskode. Du skal derfor angive et administratornavn og en adgangskode ved første ibrugtagning.

Har du glemt administratornavn og/eller adgangskode?

Hvis du ikke længere har administratornavnet eller adgangskoden, kan du nulstille DKS-IP-gatewayen til standardindstillingerne med knappen Reset (se s. 16).

Online-hjælp

Online-hjælpen i Assistenten befinder sig i højre side af billedet. Hvis hjælpen ikke er synlig, kan du få vist hjælpespalten ved at klikke på "Hjælp". Online-hjælpen er kontekstafhængig, dvs. den tilpasser sig altid det viste sideindhold.

Type og omfang af assistenten

Gira Assistent er underopdelt i flere enkelt-assistenter. Antallet og typen af de enkelte assistenter bestemmes ved definition af anlægsomfanget. Det betyder, at det altid kun er de assistenter, der er nødvendige for det enkelte dørkommunikationsanlæg med de anvendte komponenter, som skal bearbejdes.

Bearbejdningsrækkefølge

Bearbejdningsrækkefølgen for de enkelte assistenter kan bestemmes frit. Dog anbefales det at afvikle assistenterne oppefra og ned.

Allerede betjente og bearbejdede assistenter vises med det udfyldte punkt i enden af linjen. Desuden bliver knappen "Rediger" synlig ved de assistenter, der allerede har været betjent.

Assistenterne kan altid åbnes via knappen "Rediger" med henblik på at foretage ændringer eller udvidelser.

Mulighed for fjernvedligeholdelse

Til fjernvedligeholdelse via internettet kan du oprette en sikker HTTPS-forbindelse til Assistenten. Alle data overføres i krypteret format via HTTPS (Hypertext Transfer Protokoll Secure). I den forbindelse åbnes Assistenten i browseren via **https**://"IP-Adresse des TKS-IP-Gateways".

i

Omdiriger den offentlige port til port 443

For at opnå fjernvedligeholdelse skal en offentlig port omdirigeres til DKS-IP-gateway-Https-port 443.

i

Fejlmeddelelse: "Certifikat ugyldigt"

I mange webbrowsere opstår en fejlmeddelelse, som henviser til et problem med sikkerhedscertifikatet, ved åbning af DKS-IP-gatewayens logonmaske. Ignorer denne fejlmeddelelse, og tillad indlæsning af websiden.

Installation af DKS-Communicator

DKS-Communicator er boligstationen på bruger-pc'en.

Før du kan starte installationen, skal du først downloade installationsfilen fra DKS-IP-gatewayen:

- 1. Åbn Assistenten til DKS-IP-gatewayen med webbrowseren.
- Klik på "Installer DKS-Communicator på klient-pc", og vælg det ønskede operativsystem i administrationsområdet af Assistenten.
- ✓ Filen TKS-Communicator_Setup.exe (Windows) og TKS-Communicator_Setup.dmg (Mac OS) downloades af DKS-IPgatewayen og kan derefter gemmes på f.eks. en USB-stick.
- Kopiér den tilhørende installationsfil over på bruger-pc'en, og installér den lokalt der.
- 4. Følg anvisningerne til installationssoftwaren for yderligere installation.

Installation under Mac OS

Når du har åbnet installationsfilen, skal de to app-filer trækkes over i mappen Applications.



Firewall-meddelelse

Afhængigt af firewall-indstillingen kan DKS-Communicatoren udløse en sikkerhedsadvarsel ved første start.

Afhængigt af operativsystem skal du bekræfte advarselsmeddelelsen med "Bloker ikke længere", "Tillad adgang" (Windows) eller "Åbn" (Mac OS).

Audioassistent

Ved første start af DKS-Communicatoren vises en henvisning til, at Audioassistenten skal installeres på bruger-pc'en. Bekræft henvisningsmeddelelsen med "OK" for at starte Audioassistenten.

Med Audioassistenten optimeres og tilpasses mikrofonens og højttalernes akustiske egenskaber automatisk på bruger-pc'en. Start Audioassistenten, og følg anvisningerne på skærmen.





Udskiftning af audio-komponenter

Hvis audio-komponenterne udskiftes på bruger-pc'en (f.eks. via et nyt headset), skal Audioassistenten installeres igen.

Ved start af DKS-Communicator skal brugernavn og adgangskode indtastes:



Efter logon vises brugerfladen til DKS-Communicatoren:



Nulstil DKS-IP-gatewayen til standardindstillingerne

Hvis du ikke længere har administratornavnet eller adgangskoden, kan du nulstille DKS-IP-gatewayen til standardindstillingerne med knappen Reset. Knappen Reset sidder bag afdækningen på forsiden af DKS-IP-gatewayen.



Når du trykker på knappen Reset, mister DKS-IP-gatewayen alle indstillinger inkl. netværksindstillingerne) og nulstilles til standardindstillingerne. Derefter kan du konfigurere DKS-IP-gatewayen igen eller genindlæse en tidligere gemt indstilling.

Sådan nulstiller du DKS-IP-gatewayen til standardindstillingerne:

- 1. Tryk på knappen Reset på DKS-IP-gatewayen i 6 sekunder.
- ✓ Efter 3 sekunder lyser lysdioden gult.
- ✓ Efter 6 sekunder blinker lysdioden gult.
- 2. Slip knappen Reset igen.
- ✓ Lysdioden lyser gult, standardindstillingerne gendannes på enheden, og enheden genstartes.
- ✓ Lysdioden lyser grønt, genstarten er afsluttet, og enheden er klar til brug.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	24 V DC (polaritetsneutral), 300 mA
Tilslutninger:	2 skrueklemmer, spændingsforsyning 2 skrueklemmer BUS IN 2 skrueklemmer BUS OUT 1 RJ45 netværkstilslutning 10/100 Mbit/s
Temperaturområde:	-5 °C til +50 °C
Hukommelseskort:	MicroSDHC-kort op til maks. 32 GB
Ringetone:	10 wav-filer op til maks. 5,5 MB hver
Dimensioner:	6 delenheder
Effektforbrug:	1,6 W (standby) 5,0 W (samtalefunktion)

Minimum-krav ibrugtagnings-pc

Operativsystem:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.6
Webbrowser:	Internet Explorer fra version 8 Mozilla Firefox fra version 3.5 Google Chrome fra version 7 Apple Safari fra version 4
Netværksforbindelse:	Ethernet 10/100 Mbit/s
Arbejdshukommelse:	1 GB RAM
Processor:	fra Intel Pentium 1,7 GHz eller 100 % kompatibel processor

Minimum-krav til DKS-Communicator

(bruger-pc)	
Operativsystem:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.6
Netværksforbindelse:	Ethernet 10/100 Mbit/s
Arbejdshukommelse:	2 GB RAM
Harddiskplads:	100 MB
Processor:	fra Intel Pentium DualCore, 2,2 GHz eller 100 % kompatibel processor
Audio-komponenter:	Lydkort, højttaler og mikrofon

Driftslysdioden på DKS-IP-gatewayen signalerer følgende tilstande.

Driftslysdiode	
lyser grønt	Fejlfri normaldrift
blinker grønt	Systemets programmeringstilstand aktiv
lyser gult	Genstart af enhed/bootphase
blinker gult	Under reset eller under opdatering af firmware
lyser rødt	Ingen ekstra spændingsforsyning tilsluttet
blinker rødt	Tilslutning til Gira 2-leder-bus mangler/defekt

Trans- port layer	Proto- col	Port	from	to	Intended use	Bidirec- tional
UDP	propri- etary	31337	DCS- Communicator	Broadcast	Detection DCS-IP-Gateways in the local network	
UDP	propri- etary	31337	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	Detection DCS-IP-Gateway in the VPN-network	yes
UDP	propri- etary	31337	DCS-IP-Gate- way Finder	Broadcast	Detection DCS-IP-Gateways in the network	
UDP	propri- etary	31337	DCS-IP- Gateway	DCS- Communicator	Detection DCS-IP-Gateways in the local network	1
UDP	propri- etary	31337	DCS-IP- Gateway	DCS-IP-Gate- way Finder	Detection DCS-IP-Gateways in the local network	
UDP	SIP	5060	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	Protokoll for SIP-telephony	yes
UDP	SIP	5060	external SIP-phone	DCS-IP- Gateway	Protokoll for SIP-telephony	
UDP	SIP	depending on sip- phone, default: 50600	DCS-IP- Gateway	external SIP- phone	Protokoll for SIP-telephony	ou
UDP	RTP	7078	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	audio data	yes
UDP	RTP	7078	external SIP-phone	DCS-IP- Gateway	audio data	ou
		depending on sip- phone, default: 7078	DCS-IP- Gateway	external SIP-phone		ou
UDP	RTP	9078	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	video data	yes
UDP	RTP	9078	external SIP-phone	DCS-IP- Gateway	video data	no

se Bidirec- tional	ou		elephony no	slephony no slephony no	slephony no slephony no a no	slephony no slephony no a no no kamera yes	slephony no slephony no a no Kamera yes	slephony no slephony no Kamera yes Kamera yes	slephony no slephony no kamera yes munication yes amonicator no	slephony no slephony no kamera yes munication yes munication yes uncation of the econtrole of the e controle of the e controle of the	slephony no slephony no kamera yes kamera yes munication yes econtrole of the - UDP-telegrams - 280	slephony no slephony no slephony no kamera yes kamera yes munication yes munication yes communicator no e controle of the - UDP-telegrams ce. Portforward- yes 360 ves	slephony no slephony no slephony no kamera yes kamera yes munication yes munication yes econtrole of the - UDP-telegrams ce. Portforward- yes s80 uinterface. yes
		Protokoll for SIP-telepho		Protokoll for SIP-telephor	Protokoll for SIP-telephol video data	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamer	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamera RTSP-Stream IP-Kamera encrypted data communica	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr encrypted data communice encrypted data communice via UDP-telegrams	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr encrypted data communics emorypted data communics amote control of the DCS-Comm via UDP-telegrams atus messages for remote cont DCS-Communicator via UDP-te	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri anote control of the DCS-Comr via UDP-telegrams via UDP-telegrams atus messages for remote cont DCS-Communicator via UDP-te ccess for the webinterface. Poi ing to Port 8080	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri and the Communice encrypted data communice encrypted data communice anote control of the DCS-Comm via UDP-telegrams atus messages for remote cont DP-telegrams atus messages for remote cont DP-telegrams atus messages for the webinterface. Poi ing to Port 80800 Access for the webinterface.	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr encrypted data communics encrypted data communics encrypted data communics atus messages for remote cont via UDP-telegrams atus messages for remote cont DP-te Communicator via UDP-te Cont 8080 Access for the webinterfa
	Drotoboll for C		4- Protokoll for SI		4- video (4- video o RTSP-Stream	4- video o RTSP-Stream RTSP-Stream	1- video o RTSP-Stream ra RTSP-Stream	4- video of RTSP-Stream ra RTSP-Stream ra RTSP-Stream ra encrypted data of the l femote control of the l tor Remote control of the l	 4- video o RTSP-Stream RTSP-Stream RTSP-Stream RTSP-Stream Remote control of the Lor Remote control of the Lor Remote control of the Lor Status messages for rei DCS-Communicator 	 4- video o RTSP-Stream RTSP-Stre	4- video o ra RTSP-Stream ra Notestown ratio Remote control of the f ratio Remote control of the f Dot Status Remote control of the f Notest for the velocity in	4- video of video of RTSP-Stream rai RTSP-Stream status encrypted data c via UDP-te tor via DCS-Communicator Pointicator Access for the wobinticator ing to Pointing to
external ilP-phone DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway	1	Camera	obotix x24- Camera	5	external SP-Camera	external SP-Camera external SP-Camera	external SP-Camera external SP-Camera GIRA GIRA	SP-Camera SP-Camera SP-Camera GIRA DmeServer DCS- F	external SP-Camera external SP-Camera GIRA mmeServer DCS F F mmunicator stroadcast	external SP-Camera external SP-Camera GIRA mmServer DCS- F froadcast Safeway CS-IP-	external external SP-Camera SP-Camera GIRA mneServer DCS- roadcast s acteway DCS-IP- A CS-IP- DCS-IP- A CS-IP- A CS-IP- A CS-IP- A CS-IP- A CS-IP-	external external SP-Camera SP-Camera GIRA mmunicator bDCS- bDCS-IP- DCS-IP- DCS-IP- DCS-IP- Cateway DCS-IP- Bateway
exter SIP-ph Gatev Mobotij	- DCS- Gatev Mobotiy Cami	Mobotiy Cami		Dr Cam		exter RTSP-Ca	exter RTSP-Ca exter RTSP-Ca	exter RTSP-C6 exter RTSP-C6 GIR GIR HomeS	exter RTSP-Ca exter RTSP-Ca RTSP-Ca AnneS Commur	RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cc GR HomeS C Commur	RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cd RTSP-C	RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct GIR HomeS C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	R Broad RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct Commur DCS Gatev Gatev CSS
DCS-IP- Gateway Mobotix x24- Camera	Mobotix x24- Camera		DCS-IP- Gateway	DCS- Communicator		DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Quadclient-PC	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Quadclient-PC DCS- DCS-	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Quadclient-PC DCS- Communicato	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Ouadclient-PC DCS- DCS- communicatou external PC	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS- DCS- Communicato! external PC external PC
depending on sip- phone, default: 9078 5060	5060		depending on Mobotix Camera, default: 5060	9058		6666-0006	9000-9999 freely configurable default: 554	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050 freely configurable default: 55555	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50550 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554 80	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554 alt	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 55050 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554 80 8080
	ç	л Т	SIP	RTP		RTP	RTP RTSP	RTP RTSP propri- etary	RTP RTSP Propri- etary etary	RTSP RTSP propri- etary etary propri- etary etary	RTP RTSP propri- etary etary http	RTP RTSP RTSP etary propri- etary http http	RTP RTSP Propri- etary propri- etary http http
		DP	DP	DP		DP	CP	CP CP	CP F		CP F CP F CP	CP F CP F CP	CP F CP F CP

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren. Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen. Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG El-installationssystemer P.O. Box 1220 42461 Radevormwald Tlf. +49 (0) 21 95 / 602 - 0 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339 www.gira.com info@gira.com

GIRA