(FIN) Gira kutsujärjestelmä 834 Plus Käyttäjän käsikirja

### Gira kutsujärjestelmä 834 Plus

Loppukäyttäjän käyttöohje

# **GIRA**

#### Sisällysluettelo

1.	Johdanto	4
1.1	Yleisiä ohjeita	4
1.2	Käyttöalueet	5
2.	Toiminto	6
2.1	Toimintokuvaus	6
2.2	Kutsun laukaisu	8
2.3	Puhemahdollisuudet	9
2.4	Valon päällekytkentä	9
2.5	Potilaan käsilaitteen (PHG) testi	9
2.6	Läsnäolon asettaminen ja kutsun sammutus	10
2.7	Näyttö	11
2.8	Kutsutyypit ja signaalit	12
2.9	Läsnäolon ilmaiseminen ja kutsun sammutus	15
2.10	Kutsujen prioriteetti	16
2.11	Työhuoneterminaalin käyttö	17
2.12	Työhuoneterminaalin CT9 käyttö	20

#### 1. Johdanto

Gira kutsujärjestelmä 834 Plus on puhemahdollisuudella varustettu langallinen kutsujärjestelmä, joka täyttää kaikki standardin DIN VDE 0834 vaatimukset.



# Huomio! Näyttö ja toiminnot ovat vain esimerkkejä.

Tässä ohjeessa esitetyt näytöt ja toiminnot ovat esimerkkejä, ja ne saattavat erota todellisista laitteiston konfiguraatiosta riippuen.

#### 1.1 Yleisiä ohjeita

Tämän materiaalin sisältämiä teknisiä tietoja ja eritelmiä voidaan muuttaa asiasta etukäteen ilmoittamatta. Myöskään kuvien sisällöt eivät ole sitovia.

#### Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!



#### ajankohtaista tietoa löydät Giran Internet-sivuilta.

Koska ostamaasi laitetta kehitetään jatkuvasti edelleen ja päivitetään, on mahdollista, että tämän käsikirjan tiedot eivät vastaa ajankohtaista tilannetta.

Uusimmat tuotetiedot löydät aina Giran Internet-sivuilta:

#### http://www.gira.de

Tuotteen uusimmat ohjelmistopäivitykset ja dokumentaatiot ovat käytettävissäsi osoitteessa

#### http://www.download.gira.de.

Mitään tämän aineiston osia ei saa monistaa eikä siirtää minkäänlaisessa muodossa, eikä millään välineillä (sähköisesti tai mekaanisesti) mihinkään tarkoitukseen ilman Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG:n nimenomaista kirjallista suostumusta.

#### Kaikki oikeudet pidätetään!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG Dahlienstraße 42477 Radevormwald

#### 1.2 Käyttöalueet

Gira kutsujärjestelmää 834 Plus käytetään hätätilanteiden näyttämiseen ja henkilöiden hälyttämiseen.

Kutsujärjestelmä muodostuu seuraavista elementeistä:

Kutsujärjes- telmän elementit	Laitteet
Kutsun laukaise- vat elementit	Kutsupainike, potilaan käsilaite ja pääry- näpainike, joista on valittavana eri malleja ja toimintoja, sekä vetopainike ja pneu- maattinen kutsupainike.
Kutsun näyttävät elementit	Merkkivalot, käytävänäytöt, huone-/työ- huoneterminaalit, työhuoneterminaali CT9 ja huonemoduulit, joista on valitta- vana eri malleja ja toimintoja
Kutsun sammutta- vat elementit	Sammutus- ja läsnäolopainikkeet, joista on valittavana eri malleja ja toimintoja.
Jännitettä syöttä- vät elementit	Verkkotasasuuntain keskeytyksettömällä jännitteensyötöllä tai ilman.
Ohjaavat ja kirjaa- vat elementit	Kojekeskus ja järjestelmän ohjauskeskus.

Taulukko 1: Kutsujärjestelmän elementit



### Ohje: määräystenvastainen käyttö.

Gira ei ota juridista eikä muutakaan vastuuta häiriöistä ja vaurioista, jotka ovat seurausta Gira kutsujärjestelmän 834 Plus määräystenvastaisesta käytöstä ja/tai epäasianmukaisesta asennuksesta.

	2.	Toiminto
	2.1	Toimintokuvaus
Kutsu	Kutsu laite/p nike). tai pn valo s vasti p	laukaistaan punaisella kutsupainikkeella (potilaan käsi- äärynäpainike, vetopainike tai pneumaattinen kutsupai- Merkiksi kutsusta kutsupainikkeeseen (tai vetopainikkeen eumaattisen kutsupainikkeen koteloon) syttyy rauhoitus- ekä samanaikaisesti huonemerkkivaloon punainen jatku- palava valo.
WC-kutsu	Jos ku valooi valkoi	utsu laukaistaan märkätilasta/WC:stä, syttyy huonemerkki- n merkiksi tästä niin kutsutusta WC-kutsusta punainen ja nen jatkuvasti palava valo.
Kutsun vahvistus äänimerkillä	Kaikis läsnäo kin mo sun va neme läsnäo	sa tiloissa, joissa läsnäolo on asetettu vihreätä tai keltaista olopainiketta painamalla, järjestelmä antaa myös äänimer- erkiksi laukaistusta kutsusta. Tätä toimintoa kutsutaan kut- ahvistukseksi äänimerkillä. Läsnäolopainikkeessa ja huo- rkkivalossa palaa jatkuva vihreä tai keltainen valo merkkinä olosta.
Hätäkutsu	Jos pu jälkee syttyy	unaista kutsupainiketta painetaan läsnäolon asettamisen n, järjestelmä laukaisee hätäkutsun. Huonemerkkivaloon punainen vilkkuva valo merkiksi hätäkutsusta.
WC-hätäkutsu	Jos ku sen jä tusta '	utsu laukaistaan märkätilasta/WC:stä läsnäolon asettami- Ikeen, syttyy huonemerkkivaloon merkiksi tästä niin kutsu- WC-hätäkutsusta punainen ja valkoinen vilkkuva valo.
Lääkärikutsu	Lääkä ketta. merkk sun ja nopea	rikutsu laukaistaan painamalla sinistä lääkärikutsupaini- Myös siitä syttyy merkiksi punainen vilkkuva valo huone- kivaloon, mutta sen prioriteetti on korkeampi kuin hätäkut- huonemerkkivalossa vilkkuva valo myös vilkkuu ammin kuin hätäkutsun yhteydessä.
Puhekutsu	Jos ku dostaa minaa	utsu laukaistaan puhekykyisestä laitteesta, voidaan muo- a puheyhteys potilaaseen painamalla huone-/työhuoneter- Ilin kuulokesymbolia.

Kutsun siirto eteenpäin	Kutsut voidaan välittää edelleen (työ-)huoneterminaaliin tai huo- nemoduuliin (kutsun siirto eteenpäin). (Hätä-)kutsu sammute- taan sammutuspainikkeella tai läsnäolopainikkeella siitä huo- neesta, jossa se on laukaistu.
	Kutsun etäsammutus on mahdollista ainoastaan puhekutsun yhteydessä kyselyn jälkeen.
Tapahtumatallennus	Laitteiston käyttöönoton yhteydessä määritetään konfigurointi- ohjelmistossa kaikki vaadittavat parametrit, kuten esim. huonei- den jakaminen/kokoaminen organisatorisiksi yksiköiksi, palve- luiden määrittäminen jne. Järjestelmän ohjauskeskus tai kojekeskus tallentaa kaikki laitteiston tapahtumat, kuten esim. kutsut ja hätäkutsut, läsnäolojen asettaminen ja häiriöt.
	Laukaistu kutsu jää muistiin sähkökatkon yhteydessä.



#### 2.2 Kutsun laukaisu

• Kutsu laukaistaan punaisesta kutsupainikkeesta.

Punaiset kutsupainikkeet (myös potilaan käsilaitteen, päärynäpainikkeen, vetopainikkeen) on merkitty selkeällä symbolilla tunnistamisen helpottamiseksi ja painikkeessa (kotelossa) on lisäksi löytämistä helpottava valo / rauhoitusvalo.

 Hätäkutsut laukaistaan myös punaisista kutsupainikkeista.

Hätäkutsu toimii kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että läsnäolo on asetettu aikaisemmin vihreällä tai keltaisella läsnäolopainikkeella.

• Muut laitteet kutsun laukaisemiseksi Potilaan käsilaite, päärynäpainike, vetopainike, pneumaattinen kutsupainike.





 Diagnostiikkakutsu (monitorikutsu)
Kutsu standardin DIN EN 60601 (VDE 0750) mukaisesta lääketieteellisestä sähkölaitteesta.
Diagnostiikkakaapeli (tilausnro: 2961 00) työnnetään tänne



 Lääkärikutsu laukaistaan sinisestä kutsupainikkeesta. Tunnistamisen helpottamiseksi sininen kutsupainike on merkitty selkeällä symbolilla, minkä lisäksi painikkeessa on löytämistä helpottava valo / rauhoitusvalo. Lääkärikutsu toimii kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että läsnäolo on asetettu aikaisemmin vihreällä tai keltaisella läsnäolopainikkeella.

## GIRA



2.3

#### Vapaa puhuminen

Puhemahdollisuudet

Kutsupainikkeesta laukaistun kutsun/hätäkutsun jälkeen voidaan muodostaa puheyhteys potilaaseen osaston/sairaanhoitajan huoneesta. Puhemoduuli toimii tällöin sekä kaiuttimena että mikrofonina.



#### Kahdenkeskinen puhuminen

Jos kutsu on laukaistu potilaan käsilaitteesta punaista kutsupainiketta painamalla, voidaan huone-/työhuoneterminaalista (esim. osaston huone) muodostaa puheyhteys potilaaseen. Jos potilas painaa tämän jälkeen uudelleen potilaan käsilaitteen punaista kutsupainiketta, on niin kutsuttu kahdenkeskinen puhuminen mahdollista potilaan käsilaitteen välityksellä. Potilaan käsilaitetta pidetään tällöin korvalla puhelimen kuulokkeen tavoin.



#### 2.4 Valon päällekytkentä

#### Huoneen valon ja lukuvalon kytkentä

Keltaista painiketta painamalla huoneen (katto-)lamppu ja/ tai vuoteen luona oleva lukulamppu kytkeytyy päälle tai pois päältä.

#### 2.5 Potilaan käsilaitteen (PHG) testi

Kun potilaan käsilaite on liitetty sivukoskettimeen, on suoritettava standardin DIN VDE 0834 mukainen laitetesti.

PHG:n punaisen painikkeen LED vilkkuu nopeasti.

PHG:n punaista kutsupainiketta on painettava kerran PHG-testin suorittamiseksi.

Jos testiä ei suoriteta, järjestelmä laukaisee kutsun.



#### 2.6 Läsnäolon asettaminen ja kutsun sammutus

Huoneeseen tultaessa ja sieltä poistuttaessa painetaan vihreää tai keltaista läsnäolopainiketta.

#### Läsnäolon 1 asettaminen ja kutsun sammutus

Hoitohenkilöstön läsnäolo vahvistetaan vihreätä läsnäolopainiketta painamalla ja huonemerkkivaloon syttyy palamaan jatkuva vihreä valo merkiksi tästä. Odottamassa oleva kutsu sammutetaan samalla.

Poikkeuksena märkätila-/WC-kutsu: kutsun voi sammuttaa vain märkätilassa/WC:ssä sijaitsevasta sammutuspainik-keesta.

Läsnäolo näkyy myös työ-/huoneterminaalin näytöllä (mikäli sellainen on olemassa). Jos hoitohenkilöstö työskentelee samanaikaisesti useammassa huoneessa ja läsnäolo on asetettu niistä jokaisessa, läsnäolot näytetään peräkkäin työ-/huoneterminaalin näytöllä.

#### Läsnäolon 2 asettaminen ja kutsun sammutus

Hoitohenkilöstöön kuuluvan toisen henkilön läsnäolo vahvistetaan keltaista läsnäolopainiketta painamalla ja huonemerkkivaloon syttyy palamaan jatkuva keltainen valo merkiksi tästä. Odottamassa oleva kutsu sammutetaan samalla.

Poikkeuksena märkätila-/WC-kutsu: kutsun voi sammuttaa vain märkätilassa/WC:ssä sijaitsevasta sammutuspainik-keesta.

Läsnäolo näkyy myös työ-/huoneterminaalin näytöllä (mikäli sellainen on olemassa). Jos hoitohenkilöstö työskentelee samanaikaisesti useammassa huoneessa ja läsnäolo on asetettu niistä jokaisessa, läsnäolot näytetään peräkkäin työ-/huoneterminaalin näytöllä.



#### Ohje: mahdollinen erikoisuus kutsun sammuttamisessa.

Sivukoskettimella varustetun kutsu- ja sammutuspainikkeen (tilausnro 5903 ..) yhteydessä kutsu voidaan sammuttaa ainoastaan potilaan vuoteen luota.



#### 2.7 Näyttö

Hätätilanne/hätätilanteet ilmaistaan huonemerkkivalojen punaisella ja/tai valkoisella valolla sekä akustisesti summerilla (kutsun vahvistus äänimerkillä). Tämän lisäksi kutsut näytetään myös työ-/huoneterminaalien ja/tai käytävänäyttöjen näytöillä.

Työ-/huoneterminaalin teksti-ilmoituksen ulkomuoto riippuu siitä, miten teksti on syötetty järjestelmän ohjauskeskukseen ja millä tavoin järjestelmän ohjauskeskuksen parametrit on määritetty.

Hoitohenkilöstön läsnäolo ilmaistaan huonemerkkivalojen vihreällä ja keltaisella valolla ja laukaistaan vihreillä tai keltaisilla painikkeilla.

Kutsutyyppi	Kutsujen tyyppi ja tahditus			
	Visuaalinen näyttö		Väri	Akustinen signaali
(Normaali-)kutsu		Jatkuva valo		t <sub>päällä</sub> =1 s, tauko 5 10 s
Hätäkutsu/ diagnostiikkakutsu		Vilkkuva valo, pitkä väli päällä/pois mol. n. 1,2 s	Pun.	Äänijärjestys t <sub>päällä</sub> / t <sub>pois</sub> = 1,2 s
Lääkärikutsu		Vilkkuva valo, lyhyt väli päällä/pois mol. n. 0,3 s		Äänijärjestys t <sub>päällä</sub> / t <sub>pois</sub> = 0,3 s
(WC-)/märkätilakutsu		Jatkuva valo	Pun. ja valk.	t <sub>päällä</sub> =1 s, tauko 5 10 s
(WC-)/märkätilan hätä- kutsu		Vilkkuva valo	Pun. ja valk.	Äänijärjestys t <sub>päällä</sub> / t <sub>pois</sub> = 1,2 s
Läsnäolo 1		Jatkuva valo	Vihr.	llman
Läsnäolo 2		Jatkuva valo	Kelt.	llman
Signaali häiriön yhteydessä		Jatkuva valo	Pun.	llman

Taulukko 2: Yleisnäkymä kutsutyypeistä



#### 2.8 Kutsutyypit ja signaalit

#### • (Normaali-)kutsu

Kutsun laukaisu punaista tai sinistä kutsupainiketta painamalla.

Kutsupainikkeeseen syttyy punainen rauhoitusvalo ja huonemerkkivaloon punainen jatkuva valo merkiksi (normaali-) kutsusta (katso taulukko sivu 11).

Jokaisen vuoteen luo on sijoitettu kutsun laukaisulaite, johon vuoteessa makaava potilas ulottuu vaivattomasti ja turvallisesti.

Jotta painike olisi helppo löytää pimeässä, on kutsupainikkeeseen, päärynäpainikkeeseen, vetopainikkeen tai pneumaattisen kutsupaikkeen koteloon asennettu punainen LED-valo.



#### WC-kutsu

Kutsu märkätiloista, erillisistä WC-tiloista tai tiloista, joissa on kylpyamme tai suihku.

Huonemerkkivaloon syttyy valkoinen jatkuva valo (punaisen jatkuvan valon lisäksi) merkiksi WC-kutsusta.

Kyseessä on kutsu, joka on sammutettava paikan päältä, eli märkätilasta/WC:stä, painamalla vihreätä sammutuspainiketta.



#### Hätäkutsu

Huoneen läsnäolon asettamisen aktivointi toimii hätäkutsun laukaisun esivalmisteluna, sillä hätäkutsu laukaistaan painamalla uudelleen huoneessa olevaa punaista kutsupainiketta.

Huonemerkkivaloon syttyy punainen vilkkuva valo merkiksi hätäkutsusta (katso taulukko sivu 11).



#### WC-hätäkutsu

WC-tiloilla varustetun huoneen läsnäolonvahvistuksen aktivointi toimii hätäkutsun laukaisun esivalmisteluna, sillä WChätäkutsu laukaistaan WC-/kylpyhuonetiloissa olevaa punaista kutsupainiketta, vetopainiketta tai pneumaattista kutsupainiketta uudelleen painamalla.

Huonemerkkivaloon syttyy punainen ja valkoinen vilkkuva valo merkiksi WC-hätäkutsusta (katso taulukko sivu 11).



Tarkasta PHG:n tai päärynäpainikkeen toimivuus pistokkeen paikalleen asettamisen jälkeen.



#### Äänimerkki, kutsun vahvistus

Kutsun vahvistustoiminto on aktivoitu jokaisessa huoneessa, jossa läsnäolo on asetettu. Jos kutsu/hätäkutsu laukaistaan toisessa huoneessa (joka kuuluu samaan organisatoriseen yksikköön/osastoon), annetaan huoneessa, jossa läsnäolo on asetettu, äänimerkki (summeri). Näytölle tule ilmoitus **Hätäkutsu huo-**

#### nenumero.

#### Toiminto



#### Signaali häiriön yhteydessä

Jos esim. jossain huoneessa on havaittu johdinkatkos, näkyviin tule ilmoitus *Häiriö huon. XX*.

### Υ Huomio: ota yhteys huoltoteknikkoon.

Anna huoltoteknikon saattaa laitteisto jälleen toimintakuntoon.



#### • Signaali hätätoiminta

Ohjauslaitteen vikaantuessa näytöllä varustetut laitteet antavat vastaavan ilmoituksen.

Jos näkyviin tulee ilmoitus **SSZ-virhe**: Järjestelmän ohjauskeskus on vikaantunut. Kojeen rajojen yli ulottuvat toiminnot (kuten esim. työvuorot tai yhteenkytkennät) eivät enää toimi. Kaikki kojeen sisäiset toiminnot toimivat kuitenkin edelleenkin.

Jos näkyviin tulee ilmoitus **Väylävirhe**: Kojekeskus on vikaantunut. Kaikki kojeen laitteet ovat hätätoimintotilassa. Kojeen rajojen yli ulottuvat toiminnot (kuten esim. työvuorot tai yhteenkytkennät) eivät enää toimi.

# 🖄 Huomio: ota yhteys huoltoteknikkoon.

Anna huoltoteknikon saattaa laitteisto jälleen toimintakuntoon.



#### • Käytävänäytön näyttämät signaalit

Käytävänäytöllä kutsu näytetään tekstimuodossa, ilmoitus sisältää huoneen numeron.

Jos kutsua ei ole aktiivisena, käytävänäytöllä näkyy päivämäärä ja kellonaika.



#### Ohje: läsnäoloa ei näytetä.

Käytävänäytöillä ei näytetä läsnäoloja.



#### 2.9 Läsnäolon ilmaiseminen ja kutsun sammutus

Asettamalla läsnäolo ilmaistaan, että huoneessa on hoitohenkilöstöä. Toiminnot *Hätäkutsu* ja *Kutsun siirto eteenpäin* ovat aktivoidut läsnäolon ollessa asetettuna.

#### Läsnäolon 1 ilmaiseminen ja kutsun sammutus

Hoitohenkilöstöön kuuluvan henkilön läsnäolo vahvistetaan vihreätä läsnäolopainiketta painamalla ja huonemerkkivaloon syttyy palamaan jatkuva vihreä valo merkiksi tästä. Odottavat kutsut sammutetaan painamalla vihreätä läsnäolopainiketta.

Poikkeuksena märkätila-/WC-kutsu: kutsun voi sammuttaa vain märkätilassa/WC:ssä sijaitsevasta sammutuspainik-keesta.

Läsnäolo näkyy myös työ-/huoneterminaalin näytöllä (mikäli sellainen on olemassa). Jos hoitohenkilöstö työskentelee samanaikaisesti useammassa huoneessa ja läsnäolo on asetettu niistä jokaisessa, läsnäolot näytetään peräkkäin työ-/huoneterminaalin näytöllä.



#### Läsnäolon 2 ilmaiseminen ja kutsun sammutus

Hoitohenkilöstöön kuuluvan toisen henkilön läsnäolo vahvistetaan keltaista läsnäolopainiketta painamalla ja huonemerkkivaloon syttyy palamaan jatkuva keltainen valo merkiksi tästä. Odottavat kutsut sammutetaan painamalla keltaista läsnäolopainiketta.

Poikkeuksena märkätila-/WC-kutsu: kutsun voi sammuttaa vain märkätilassa/WC:ssä sijaitsevasta sammutuspainik-keesta.

Läsnäolo näkyy myös työ-/huoneterminaalin näytöllä (mikäli sellainen on olemassa). Jos hoitohenkilöstö työskentelee samanaikaisesti useammassa huoneessa ja läsnäolo on asetettu niistä jokaisessa, läsnäolot näytetään peräkkäin työ-/huoneterminaalin näytöllä.

#### 2.10 Kutsujen prioriteetti

Kutsujärjestelmä asettaa aina korkeimman prioriteetin omaavan kutsun näyttämisen etusijalle.

Jos odottamassa on saman prioriteetin omaavia kutsuja, ne näytetään vuorotellen näytöllä.

Prioriteetti	Näyttölaite	Näyttö		
Lääkärikuteu	Huonemerkkivalo	Punainen vilkkuva valo, nopea tahti		
Laakalikutsu	Työ-/huoneterminaali	Teksti: <b>Lääk.kut. huo. XX</b>		
Diagnostiikkakutsu	Huonemerkkivalo	Punainen jatkuva valo		
Diagnostiikkakutsu	Työ-/huoneterminaali	Teksti: <b>DIA huo. XX</b>		
WC-hätäkutsu	Huonemerkkivalo	Punainen ja valkoinen vilkkuva valo, hidas tahti		
	Työ-/huoneterminaali	Teksti: WC-hätäkut. huo. XX		
Hätäkutsu	Huonemerkkivalo	Punainen vilkkuva valo, hidas tahti		
	Työ-/huoneterminaali	Teksti: <b>Hätäkut. huo. XX</b>		
W/C-kutsu	Huonemerkkivalo	Punainen ja valkoinen jatkuva valo		
VVC-Kutsu	Työ-/huoneterminaali	Teksti: WC-kut. huo. XX		
Kuteu	Huonemerkkivalo	Punainen jatkuva valo		
Kutsu	Työ-/huoneterminaali	Teksti: <i>Kut. huo. XX</i>		
Läsnäolo 1	Huonemerkkivalo	Vihreä jatkuva valo		
Lashaolo i	Työ-/huoneterminaali	Teksti: <b>LO 1 huo. XX</b>		
Läsnäolo 2	Huonemerkkivalo	Keltainen jatkuva valo		
	Työ-/huoneterminaali	Teksti: <b>LO 2 huo. XX</b>		

Taulukko 3: Kutsujen prioriteetti

#### 2.11 Työhuoneterminaalin käyttö

Työhuoneterminaalin avulla voidaan aktivoida ja deaktivoida yhteenkytkentöjä. Näin on mahdollista reagoida organisatorisiin tilanteisiin.

Esimerkki:

yövuoro, johon kuuluu kojeiden yhteenkytkentä.



Ohie:

#### asetukset tehdään konfigurointiohjelmistossa.

Järjestelmän ohjauskeskuksessa määritetään, mitkä huoneet kuuluvat tiettyyn organisatoriseen yksikköön (kojeeseen) sekä missä muodossa ilmoitukset näytetään näytöllä.



#### Terminaalin näyttö- ja käyttölaitteet

Näyttö (1) kaksirivisille ilmoituksille.

Mustan lasipinnan kapasitiivisessa näppäimistössä (2) on 3 symbolia:

- OK, vahvistaminen/valinta.
- Nuoli alas, valikon avaaminen ja navigointi.
- Puhelimen kuuloke, puhekutsun vastaanottamiseksi.

Kulloinenkin toiminto aktivoidaan koskettamalla symbolia sormella.



#### • Puhekutsun vastaanotto ja päättäminen

Tuleva kutsu näytetään näytöllä ja siitä annetaan mahdollisesti myös äänimerkki (summeri).

Puhekutsun vastaanotto

Näytön kuulokesymbolin on oltava näkyvissä (aktivoituu esim. muodostettaessa kutsu puhekykyiseen laitteeseen).

Kosketa sormella kuulokesymbolilla merkittyä painiketta. Yhteys vastanottajaan muodostetaan.

 Puhekutsun päättäminen (kutsun asettaminen odottamaan)

Kosketa kuulokesymbolia uudelleen kutsukyselyn jälkeen, kutsu aktivoituu tällöin uudelleen 5 minuutin kuluttua.

 Puhekutsun päättäminen (kutsun etäsammutus) Lopeta kutsu OK-symbolia painamalla.





#### Työhuoneterminaalin valikon avaaminen

Läsnäolon on oltava asetettuna.

Kosketa sormella *nuolisymbolia*. Valikko aukeaa (1. valikon kohta).

Koskettamalla *nuolisymbolia* uudelleen saat näkyviin toisen valikon kohdan jne.

Valikon kohtien valitseminen/aktivointi/deaktivointi painamalla *OK-symbolia*.

Seuraavat valikkojen kohdat voidaan valita (katso myös työhuoneterminaalin valikkorakenne sivulla 19).

Yhteiskutsu: Kaikkiin huoneisiin. (Puhe vain yhteen suuntaan.)

Yhteiskutsu: Kaikkiin huoneisiin, joissa on asetettu läsnäolo. (Puhe vain yhteen suuntaan.)

Jos näyttöön ei syötetä mitään n. 3 sekuntiin, alkuperäinen näyttö tulee jälleen näkyviin.

#### Useampien organisatoristen yksiköiden/kojeiden yhteenkytkentä

Järjestelmä näyttää ainoastaan sellaisten organisatoristen yksiköiden yhteenkytkennät, jotka on luotu aikaisemmin järjestelmän ohjauskeskuksessa.

Läsnäolon on oltava asetettuna.

Kosketa sormella *nuolisymbolia*. Valikko aukeaa (1. valikon kohta).

Koskettamalla *nuolisymbolia* uudelleen saat näkyviin toisen valikon kohdan (yhteenkytkennät).

Valitse päävalikko **Yhteenkytkentä** painamalla **OK-symbo-Jia**. Näytölle tulevat näkyviin kaikki käytettävissä olevat yhteenkytkennät ja niiden tilat. Kosketa **nuolisymbolia** vaihdellaksesi yhteenkytkentöjen välillä.

Valitse muokattava yhteenkytkentä **OK-symbolia** koskettamalla.

Kosketa *nuolisymbolia* tilan vaihtamiseksi (*aktiivinen* tai *deaktiivinen*).

Kosketa OK-symbolia asetusten tallentamiseksi.

Jos näyttöön ei syötetä mitään n. 3 sekuntiin, alkuperäinen näyttö tulee jälleen näkyviin.

Katso myös työhuoneterminaalin valikkorakenne sivulla 19.



#### 2.12 Työhuoneterminaalin CT9 käyttö

Kun työhuoneterminaali CT9 on käynnistetty, näkyviin tulee aloitusnäyttö.

(1) (	2)	(3)		
Mi 20.04.2011	14	29 GIRA		Terminal
Informationen	Funktionen	Arztruf: St 3 - Z17 - B4	)	00:01
Sammelruf	Zimmerruf	Notruf: St 3 - Z17 - B4	)	00:01
Zusammen- schaltungen	Stationslog			
Schnellwahl 1	Schnellwahl 2			
Putzfunktion	Einstellungen			
		*		
Anwesenheit 1	Anwesenheit 2	Ruf	Arztruf	

#### Kosketusnäyttöpinta

Kosketa kuvakkeita sormella.

#### Aloitusnäytön alueet:

- (1) Tilarivi. Näyttää ajankohtaisen päivämäärän ja kellonajan.
- (2) Näytön vasemmanpuoleinen alue. Antaa tietoa yhteenkytkennöistä ja läsnäoloista ohjelmoitujen organisatoristen yksikköjen sisällä (hakemisto **Tiedot**) tai tarjoaa valikon erilaisten toimintojen valitsemiseksi (hakemisto **Toiminnot**).
- (3) Näytön oikeanpuoleinen alue. Luettelo, jossa näytetään sellaiset tapahtumat ohjelmoituina olevista organisatorisista yksiköistä, joihin on reagoitava. Näytetty teksti riippuu järjestelmän ohjauskeskuksen tai kojekeskuksen konfiguraation apuohjelman parametroinnista.
- (4) Työhuoneterminaalin kutsuelementit. Kutsuelementit toimivat samalla tavoin kuin työhuoneterminaalin painikkeet. Käytettävissä olevat painikkeet ovat läsnäolo 1 (vihreä), läsnäolo 2 (keltainen), kutsu (punainen) ja lääkärikutsu (sininen).

#### Yhteiskutsu

Näyttää luettelon mahdollisista yhteiskutsuista. Kyseisen yhteiskutsun painikkeen painaminen laukaisee kutsun suoraan.

Yhteiskutsut ovat puheyhteyksiä, jotka muodostaan samanaikaisesti useampiin tietyn organisatorisen yksikön laitteisiin. Organisatoristen yksiköiden konfigurointi suoritetaan järjestelmän ohjauskeskuksen tai kojekeskuksen konfiguraation apuohjelmassa.

#### Huonekutsu

Näyttää luettelon organisatoristen yksiköiden (esim. kojeiden) huoneista, joihin voidaan soittaa. Kyseisen huonekutsun painikkeen painaminen laukaisee kutsun suoraan. Huonekutsut ovat puheyhteyksiä, jotka muodostetaan yksittäiseen huoneeseen. Organisaation rakenteesta riippuen huoneet voidaan valita kyseessä olevan kojeen valikoimasta. Huonekutsut ovat "kuuntelueston" alaisia. Niihin ei voi vastata. Vastaus on mahdollinen ainoastaan, kun kutsupainiketta painetaan, esim. henkilökunnan kehotuksesta.

#### Yhteenkytkennät

Näyttää luettelon yhteenkytketyistä organisatorisista yksiköistä. Yhteenkytkennät esiasetetaan järjestelmän ohjauskeskuksen tai kojekeskuksen konfiguraation apuohjelmasta ja aktivoidaan tarvittaessa työhuoneterminaalista CT9.

Kojeen loki

Näyttää luettelon kyseisen päivän kaikista tapahtumista.

• Pikavalinta 1

Mahdollistaa hyppäyksen mille tahansa sivulle. Painike konfiguroidaan asiantuntijatilassa.

• Pikavalinta 2

Mahdollistaa hyppäyksen mille tahansa sivulle. Painike konfiguroidaan asiantuntijatilassa.

Puhdistustoiminto

Lukitsee kuvaruudun tietyksi ajaksi. Ajan kesto määritetään asiantuntijatilassa.

#### Asetukset

#### Äänenvoimakkuuden asetukset

Mahdollistaa laitteen äänenvoimakkuuden säädön (merkkiäänet ja puhelut).

Kirkkaus

Mahdollistaa kuvaruudun kirkkauden säädön.

• Asiantuntijatila

Tarjoaa mahdollisuuden työhuoneterminaalin CT9 perustavaa laatua olevien asetusten tekemiseen. Jos haluat tehdä tällaisia muutoksia, ota yhteys vastaavaan tietokannan hoitajaan tai sähkömieheen.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Sähköasennusjärjestelmät

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20 42461 Radevormwald

Saksa

Puh: +49 (0) 2195 - 602-0 Faksi: +49 (0) 2195 - 602-191

www.gira.com info@gira.com

# GIRA

Asennusyrityksen nimi ja osoite: