# Inbetriebnahme Schüco DCS Touch Display und Gira F1



Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Schüco DCS Touch Display IP Türstation einstellen müssen, damit diese im Zusammenspiel mit dem Gira F1 funktioniert.

## Systemanforderungen

Diese Anleitung wurde mit folgenden Firmwareversionen getestet:

Schüco TCS Touch Display: 2.00.157

Gira F1: 1.0.1024

Gira G1: 3.5.58

# Einstellungen in der Schüco DCS Touch Display

Die originale Konfigurationsanleitung der Schüco DCSD Touch Displaykann unter

- <u>https://www.schueco.com/de/verarbeiter/produkte/gebaeudeautomation/tuerautomation/dcs-touch-display</u>
- <u>https://www.schueco.com/service/search/de/privatkunden?query=Dokumentation+DCS+Touch#t</u> <u>argetGroup=home-owners</u>
- <u>https://www.schueco.com/resource/blob/558902/256f50fd56513bc9ab850a36264c6b85/quick\_gu</u> ide\_inbetriebnahme.pdf?domain=de

eingesehen werden.

Für das Zusammenspiel mit dem Gira F1 öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse der Türstation ein und melden Sie sich mit den in der Türstation hinterlegten (initialen) Benutzerdaten an.



sснì	مەت				inbetriebn	ehmeenleitung	Eingeloggt els: edmin	🖶 Ausloggen
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System	
Gerätein	formation							
Gerätetyp				DCS Touch	Display			
Image-Versi	ion			02.00.157				
Status				Ruhend				
Gerätestand	dort			de_DE				
👗 Netzwer	kstatus							
MAC-Adress	se			BC:6A:44:00	:07:38			
DHCP				Deaktiviert				
IPv4-Adress	ie -			192.168.5.1	01			
Subnetzma	ske			255.255.0.0				
Standard-G	ateway			192.168.0.1				
Bevorzugte	r DNS-Server			192.168.0.1				
SIP-Serv	er							
1. Registrar	los (Peer-to-Pee	r)		Nicht verfüg	ıbar			
2.1@192.1	68.12.1			Registriert				
3. 2@192.1	58.12.2			Registriert				
4. 3@192.1	68.12.3			Registriert				
5.4@192.1	58.12.4			Registriert				
6. 5@192.1	68.12.5			Registriert				
7.6@192.1	68.12.6			Registriert				
8.7@192.1	68.12.7			Registriert				
9.8@192.1	68.12.8			Registriert				
10.9@192.	168.12.9			Registriert				
11. 10@192	.168.12.10			Registriert				

#### Abb. 1: Schüco Webinterface



Nach der erfolgreichen Anmeldung am Webinterface werden im Menü **SIP** die erforderlichen SIP-Einstellungen für die Kommunikation mit dem Gira F1 vorgenommen.

sснï	ŰСО				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt eis: edmin	€ Au	sloggen
Obersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
SIP-Einst	ellungen								
Anzeigenam	e		Schü	co DCS Touch					
Lokaler SIP-F	Port		5060						
Lokaler RTP-	Port		1638	4					
SIP-Serve	er								
1. Registrarlo	os (Peer-to-Pee	er)							<b>B</b>
2.1@192.168	8.12.1:5060						Registr	iert	Ê

#### Abb. 2: Schüco Webinterface - SIP Einstellungen

Legen Sie im Punkt **Anzeigename** den Namen der Türstation fest und stellen Sie die verwendeten Ports ein.

**Hinweis:** Derzeit unterstützt die Türstation ausschließlich die unverschlüsselte Kommunikation mittels UDP (Standard Port 5060).

Im Punkt **SIP-Server** aktivieren Sie die Registrierung und tragen Sie die IP-Adresse des Gira F1 im Feld **SIP-Server-IP-Adresse/Hostname** ein.

Stellen Sie das Transportprotokoll auf UDP den SIP-Server-Port auf den im Gira F1 hinterlegten Port für die (unverschlüsselte) Kommunikation. Voreingestellt ist der Port 5060.

Die Authentifizierungs-ID und das Passwort müssen den im Gira F1 hinterlegten Anmeldedaten entsprechen (siehe Gira F1 Gerätewebseite/ SIP Türkommunikation / Anmeldedaten für Clients aus dem öffentlichen Netzwerk).

6.5@192.168.12.5:5060		Registriert	Û
Registration aktiviert	~		
SIP-Server-IP-Adresse/Hostname	192.168.12.5		
Transportprotokoll	UDP -	]	
Registrationsintervall [s]	3600		
SIP-Server-Port	5060		
Benutzer-ID:	5		
Authentifizierungs-ID	5	]	
Passwort		]	
DTMF-Modus	Automatisch -		

Abb. 3: Schüco Webinterface – SIP Einstellungen / SIP-Server

Diese Daten werden für die Anmeldung beim Gira F1 verwendet.

ür die Ko tandardr	mmunikation zwischen Türstation und Gira F1 stehen Ihnen standardmäßig zwei Ports zur Verfügung. näßig ist der Port für eine verschlüsselte Kommunikation (SIP Secure: SIPS) hierfür vorgesehen.	
Art c	Anmeldedaten	T
unve	Die hier definierten Anmeldedaten müssen im dazugehörigen Client hinterlegt werden.	
vers	Benutzername	
	5	
	Passwort	an
	Passwort wiederholen	
nmeld		
P Anfra eilnehm	Anzeigename	ation
nterleg	Schüco DCS Touch	
enutzer	IP-Adresse:Port	
10	192.168.5.101:5060	
	Kommunikation erfolgt:	
	verschlüsselt (TLS + SIPS)	
icrosip		
	Speichern Abbrechen	an

Abb. 4: Gira F1 Gerätewebseite – SIP-Türkommunikation

Der Gira F1 unterstützt im öffentlichen Netzwerk ausschließlich Direktanrufe, ein Registrar wird nicht verwendet.

Soll die Türstation mit mehreren F1 kommunizieren muss für jeden Gira F1 ein eigener SIP-Server hinzugefügt werden.

CH					incetriebr	enmeenleitung	eingeloggt els	admin 🖙 A	pereg
Obersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
SIP-Eins	stellungen								
Anzeigena	me		Schl	Jeo DCS Touch					
Lokaler SIP	P-Port		506	1					
Lokaler RT	P-Port		163	14					
SIP-Sen	ver								
1. Registra	rlos (Peer-to-Pe	er)							Ĥ
2.1@192.1	68.12.1:5060							Registriert	Ĥ
3.2@192.1	68.12.2:5060							Registriert	Ĥ
4.3@192.1	68.12.3:5060							Registriert	Ĥ
5.4@192.1	68.12.4:5060							Registriert	Ĥ
6.5@192.1	68.12.5:5060							Registriert	Ĥ
7.6@192.1	68.12.6:5060							Registriert	Ê
8.7@192.1	68.12.7:5060							Registriert	Ħ
9.8@192.1	68.12.8:5060							Registriert	Ĥ
10.9@192.	168.12.9:5060							Registriert	Ĥ
11.10@192	2.168.12.10:506	0						Registriert	窗
+ SIP-Sen	ver hinzufügen								

Abb. 5: Schüco Webinterface – SIP Einstellungen bei der Verwendung von 10 Gira F1

Im Menü Kontakte werden die anzurufenden Clients im privaten Netzwerk eingerichtet.

Als Telefonnummer wird hier der gewählte/verwendete slot (1bis 10) des F1 verwendet.

Beispiele:

- sip:slot-x@IP-Adresse des F1:Port
- <u>sip:slot-1@192.168.100.66:5060</u> (unverschlüsselt)

sснŰ	СО		Inbetriebnahmeanleitung Ein	geloggt als: admin 🛛 🕞 Ausloggen
Übersicht	Netzwerk	SIP Gerät Aktivität	Kontakte Medien S	ystem
Kontakte				
Profilbild	Vorname	Nachname	Ziel	Filter
	G1	Netzwerk 1	slot-1@192.168.12.1	· /
	G1	Netzwerk 10-1	slot-1@192.168.12.10	· /
	G1	Netzwerk 10-2	slot-2@192.168.12.10	L /
	G1	Netzwerk 2	slot-2@192.168.12.2	· /
	G1	Netzwerk 3	slot-3@192.168.12.3	
	G1	Netzwerk 4	slot-4@192.168.12.4	· /

Abb. 6: Schüco Webinterface - Kontakte

# Gira F1 SIP-Türkommunikation

Im Menü **Gerät -> Tasten** werden die anzurufenden Clients im privaten Netzwerk eingerichtet. Aktivieren Sie Audio und Video und wählen Sie den zuvor eingerichteten Kontakt (Gira F1) aus

Tasten			
Vorname	Nachname		
🕂 Taste hinzufü	igen		
DECT Netzwerk	6		Ŵ
Alle zusammen			圇
Netzwerk 10 (be	eide)		Ê
G1 Netzwerk 9			Ê
G1 Netzwerk 8			<b></b>
G1 Netzwerk 7			<b></b>
Bild			
Vorname		G1	
Nachname		Netzwerk 7	
Firmenmodus			
Aktion oder Akti	onssequenz:	Ruf	
Audio aktivieren		~	
Video aktivieren			
Kontakt auswäh	len	G1 Netzwerk 7 (slot-7@192.168.12.7) •	

Abb. 7: Schüco Webinterface - Gerät / Tasten (Einzellruf)

Sollen bei Betätigung mehrere Clients parallel gerufen werden kann über das Auswahlfeld **Aktion oder Aktionssequenz** das Verhalten der Taste eingestellt werden (Ruf oder Parallelruf).

зснїсо		Inbetriebnahme	anleitung	Eingeloggt als: admin	😝 Ausloggen
Übersicht Netzwerk SIP Ge	rät Aktivität	Kontakte M	ledien	System	
Gerät Audio Video Bewegu	ngserkennung	Tasten			
Tasten					
Vorname Nachname					
+ Taste hinzufügen					
G1-Netzwerk 5 (alle)					圇
Bild					Ê
Vorname	G1-Netzwerk 5 (alle)				
Nachname	Nachname				
Firmenmodus					
Aktion oder Aktionssequenz:	Parallelruf				
Audio aktivieren	~				
Video aktivieren	<b>v</b>				
Kontakt 1	G1 Netzwerk öffentl	ich (g1@192.168.5.2( -	-		
Kontakt 2	G1 Netzwerk 5-5 (sl	ot-5@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 3	G1 Netzwerk 5-1 (sl	ot-1@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 4	G1 Netzwerk 5-2 (sl	ot-2@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 5	G1 Netzwerk 5-3 (sl	ot-3@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 6	G1 Netzwerk 5-4 (sl	ot-4@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 7	G1 Netzwerk 5-6 (sl	ot-6@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 8	G1 Netzwerk 5-7 (sl	ot-7@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 9	G1 Netzwerk 5-8 (sl	ot-8@192.168.12.5) •	-		
Kontakt 10	G1 Netzwerk 5-9 (sl	ot-9@192.168.12.5) •	-		

Abb. 8: Schüco Webinterface - Verzeichnis / Benutzer / Telefonnummern des Benutzers

SIP-Türkommunikation

# Im Punkt **Aktivität** lassen sich Einstellungen für Verhalten von DTMF Signalen (z.B. für die Türöffnung) oder das Verhalten beim Ruf eines Clients an die Türstation parametrieren.

sснѿс	0				Inbetriebna	ahmeanleitung	Eingeloggt als	admin	🕒 Ausloggen
Übersicht Net	zwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
Aktivität Aktio	nssequenz	zen							
ະ Aktivitäten									
Gerätezustand			Auslöser		A	ktionssequen	Z		
Ruhend	Bewegu	ngserken	nung		Bewegung	jserkennung		1	
Fehler	Bewegu	ngserken	nung		Bewegung	jserkennung		1	
Aktiv (Gespräch)	DTMF-T	on empfa	ngen 7		E-Öffner D	CS Touch Dis	play	1	
Alle	DTMF-T	on empfa	ngen 7		E-Öffner D	CS Touch Dis	play	1	
Alle	DTMF-T	on empfa	ngen 0					1	
Alle	Sabotag	jekontakt			Diebstahli	iberwachung		1	
Ruhend	DCS Tou	uch Displa	ay - IN 1 - Off	en	Bewegung	jserkennung		1	
Fehler	DCS Tou	uch Displa	ay - IN 1 - Off	en	Bewegung	jserkennung		1	
Alle	IP Secur	re Connec	ctor - IN 1 * -	Geschlossen	Safematic	IP Secure Co	nnector	1	
Alle	Eingehe	nder Ruf	(Jeder Konta	ikt)	gepräch a	nnehmen		1	

#### + Aktivität hinzufügen

Gerätezustand	Alle -
Auslöser	Auslöser auswählen -

+ Hinzufügen

Abb. 9: Schüco Webinterface – Aktivität / Aktivitäten / DTMF Code empfangen (hier Code 7)

Der hier hinterlegte Code wird im Gira G1 mit dem Zusatz "\*" als DTMF-Code zur Türöffnung parametriert.

Über den Button mit Stift Symbol (rechts) können Sie den Code ändern / einstellen.

зснί	<u>م</u> ےت				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt als: admin	🕀 Ausloggen
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System	
Aktivität	bearbeiten							
Gerätezusta	and		Alle			-		
Auslöser			DTMF	-Ton empfang	en 7			
DTMF-Ton			7			-		
Auszuführe	nde Aktionsseq	uenz	E-Öff	ner DCS Touch D	lisplay	- Jr		
Zurück								

Abb. 10: Schüco Webinterface – Aktivität bearbeiten

# SIP-Türkommunikation

Gira F1

Der parametrierte Code wird auf der Gerätewebseite des G1 im Punkt Hinzugefügte SIP-Teilnehmer im Eintrag der Teilnehmerliste eingetragen.

کن Die Türkommunik eingehenden Ruf	ationsverbindungen werden in d e erscheinen in der Teilnehmerlis	ler SIP-Türkommunikationsan ite automatisch und können a	lage festgelegt. Die an diesem Gira G Inschließend bearbeitet werden.	1	
Art	Anzeigename	Rufton	SIP-Adresse		
Türstation	Gira G1-10-1	Melodie 1 🗸 🖂	sip:slot-1@192.168.12.10	L	Ű
Türstation	Schüco DCS Touch	Schüco 1 🗸 🖂	sip:2m@192.168.5.101	L	ĺ
Türstation	2N IP Verso SIP	Melodie 1 🗸 ⊳	sip:100@192.168.5.100:5061	2	1

Abb. 11: Gira G1 Gerätewebseite – SIP Türkommunikation

SIP-Teilnehmer bearbeiten	
Art des SIP-Teilnehmers	i i
KOI   Türstation	
nz Wohnungsstation	dun
g SIP-Adresse der Station	
sip:2m@192.168.5.101	
Anzeigename der Station ①	
Schüco DCS Touch	
P Türöffnercode (DTMF-Sequenz) ①	
7*	
Melodie bei eingehendem Ruf	
Schüco 1 🗸 🖂	
The second state of the se	👻 tset
	Speichern Abbrechen
efi	

Abb. 12: Gira G1 Gerätewebseite – SIP Teilnehmer bearbeiten

**GIRA** 

### Einstellungen im Menü Aktivität wenn der Client die Türstation rufen soll.

<b>_</b>	5CHÜC	10				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt als: a	dmin	🕀 Ausloggen	
	Übersicht Ne	tzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System			
	Aktivität Akti	onssequen	izen								
	ະ Aktivitäten										
	Ê										
	Gerätezustand			Auslöser		,	Aktionssequen	z			
	Ruhend	Beweg	ungserken	nung		Bewegung	gserkennung		/		
	Fehler	Beweg	ungserken	nung		Bewegung	gserkennung	/			
	Aktiv (Gespräch)	DTMF-1	Ton empfa	ngen 7		E-Öffner D	E-Öffner DCS Touch Display				
	Alle	DTMF-1	Ton empfa	ngen 7		E-Öffner D	E-Öffner DCS Touch Display				
	Alle	DTMF-1	Ton empfa	ngen 0							
	Alle	Sabota	gekontakt			Diebstahli	überwachung				
	Ruhend	DCS To	uch Displa	ay - IN 1 - Of	fen	Bewegung	Bewegungserkennung				
	Fehler	DCS To	uch Displa	ay - IN 1 - Of	fen	Bewegung	Bewegungserkennung				
	Alle	IP Secu	ure Connec	tor - IN 1 * ·	Geschlossen	Safematio	Safematic IP Secure Connector				
	Alle	Eingeh	ender Ruf	(Jeder Kont	akt)	gepräch a	nnehmen		/		

#### + Aktivität hinzufügen

Gerätezustand	Alle •
Auslöser	Auslöser auswählen -
+ Hinzufügen	

#### Abb. 13: Schüco Webinterface - Aktivität



S	5СНЁ	úсо				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt als: admin	🕀 Ausloggen
	Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System	
,	Aktivität l	bearbeiten							
	Gerätezustar	nd		Alle			•		
	Auslöser			Eingel	nender Ruf (Je	der Kontakt)			
	Kontakt			Einge	hender Ruf (Jed	er Kontakt)	•		
Auszuführende Aktionssequenz					ch annehmen		- <i>¥</i>		
	Zurück								

Abb. 14: Schüco Webinterface – Aktivität bearbeiten

#### Analysemöglichkeit im Fehlerfall

Im Fehlerfall ist es für die nähere Analyse (im technischen Support) hilfreich die Fehler-/Netzwerkprotokolle zu verwenden. Hierzu finden Sie im **Menü System -> Logging** die Möglichkeit Fehlerprotokolle zu erstellen und zu speichern. Diese lassen sich ggf. mit Wireshark auswerten oder an den technischen Support weiterleiten.

SCH	űco			Inbetriebnah	nmeanleitung	Eingeloggt als	admin:	🕒 Ausloggen	
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
System	System Benutzerverwaltung		Codecs	Fernwartung	Logging				
SystemLog Trace									
Trace									
Trace Starten	Stoppen			Inbetriebnahmeanleitung     Eingeloggt als: admin     Ausloggen       Gerät     Aktivität     Kontakte     Medien     System       codecs     Fernwartung     Logging     Image: Comparison of the system					

Abb. 15: Schüco Webinterface - System / Logging

## Klären:

Wozu wird die Benutzerverwaltung benötigt?

SIP Gerät tung Codecs	Aktivität Fernwartung	Kontakte Logging	Medien	System	
tung Codecs	Fernwartung	Logging	ļ		
G1-Netzwerk 10-1					
G1					
Netzwerk 10-1					
slot-1@192.168.1	2.10				
Deutsch	•				
<b>a ê</b>		Here Harmon Gebäudefunkti + @			
		Charlenge and the section of the sec	Tabarenasi. + Armenasian		
		At the same	YQ Socre Excen		
	G1 Netzwerk 10-1 slot-1@192.168.1 Deutsch	G1 Netzwerk 10-1 Slot-1@192.168.12.10 Deutsch	G1 Netzwerk 10-1 Slot-1@192.168.12.10 Deutsch	G1         Netzwerk 10-1         slot-1@192.168.12.10         Deutsch         Image: Compare the state of the state o	G1         Netzwerk 10-1         slot-1@192.168.12.10         Deutsch         Image: Comparison of the state of the s



снΰ	Űсо				Inbetriebn	ahmeanleitung	Eingeloggt als	s: admin	🕞 Auslogge
Übersicht	Netzwerk	SIP	Gerät	Aktivität	Kontakte	Medien	System		
System	Benutzerverwa	ltung	Codecs	Fernwartung	Logging	9			
& Benutzer	verwaltung								
Benutzer	Rolle	'n							
+ 🗊							[	Filter	
B	Benutzername			Rollen					
admin			• admin					/	
DECT -Netzw	verk 6							/	
G1-Netzwerk	: 5-1							/	
G1-Netzwerk	:1							1	
G1-Netzwerk	: 10-1							/	
G1-Netzwerk	10-2								
G1-Netzwerk	2							ø	
G1-Netzwerk	:3								
G1-Netzwerk	: 4							ø	
G1-Netzwerk	: 5-1							1	
G1-Netzwerk	5-10							ø	
G1-Netzwerk	5-2							1	