

Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

**Στοιχείο Επέκτασης για
Ενσωματωμένο Μεγάφωνο**
1259 00

GIRA

Με το στοιχείο επέκτασης για ενσωματωμένο megafono μπορούν να συνδεθούν άλλοι 12 επαφείς κουδουνιού στο ενσωματωμένο megafono.

Στο ενσωματωμένο megafono μπορούν να συνδεθούν έως και 11 στοιχεία επέκτασης με 12 επαφείς κουδουνιού κάθε ένα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν εγκαταστάσεις επικοινωνίας εισόδου με έως και 70 συνδρομητές θυροτηλεφώνου, π.χ.

1 μονάδα ελέγχου θυροτηλεφώνου

1 ενσωματωμένο megafono με

5 στοιχεία επέκτασης

68 επίτοιχες μονάδες κατοικίας ανοικτής συνομιλίας



Αριθμός συνδρομητών


Το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira έχει σχεδιαστεί για τους ακόλουθους αριθμούς συνδρομητών:

Ήχος: 70 συνδρομητές

Εικόνα: 20 συνδρομητές

Το στοιχείο επέκτασης χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο megafono.

Παρουσίαση συσκευής



- 1 Διεπαφές συστήματος:
Σύνδεση του ενσωματωμένου μεγάφωνου
ή άλλων εξαρτημάτων συστήματος
- 2 Λωρίδα επαφών
0: Κοινή γείωση επαφών κουδουνιού
1 - 12: Σύνδεση των επαφών κουδουνιού
- 3 Θηλιά στερέωσης



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Το στοιχείο επέκτασης μπορεί να στερεωθεί είτε με βίδα στη θηλιά στερέωσης ή με την αυτοκόλλητη βάση.

Στερέωση με κόλληση





Προσοχή

Στη στερέωση με κόλληση προσέξτε ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή από λάδια και λιπαρές ουσίες.

1. Αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας από την αυτοκόλλητη βάση.
2. Πιέστε το στοιχείο επέκτασης για περ. 12 δευτερόλεπτα στο επιθυμητό σημείο στερέωσης.

1. Συνδέστε το στοιχείο επέκτασης με το βπολικό καλώδιο σύνδεσης ήχου στο ενσωματωμένο μεγάφωνο ή σε ένα άλλο στοιχείο επέκτασης.



2. Συνδέστε τους επαφείς κουδουνιού. Το μέγιστο μήκος αγωγού ανέρχεται σε 2 m.



Μην συνδέσετε τις επαφές "0"

Η επαφή "0" του στοιχείου επέκτασης δεν πρέπει να συνδεθεί με την επαφή "0" του ενσωματωμένου μεγάφωνου ή άλλων στοιχείων επέκτασης.

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει όλες τις συσκευές (ενσωματωμένο μεγάφωνο, στοιχείο επέκτασης, μονάδα κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου. Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.



Υπόδειξη

Στην έναρξη λειτουργίας μεγάλων εγκαταστάσεων προσέξτε ότι ανά βήμα μπορούν να αποθηκευτούν έως και 20 πλήκτρα κουδουνιού. Αν υπάρχουν πάνω από 20 πλήκτρα κουδουνιού, θα πρέπει τα πρώτα 20 πλήκτρα κουδουνιού να ταξινομηθούν πρώτα στις μονάδες κατοικίας.

Στη συνέχεια ταξινομούνται τα επόμενα 20 ή τα υπόλοιπα πλήκτρα κουδουνιού.

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Συστήματα ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Τηλ. +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339

www.gira.com

info@gira.de

GIRA