

OPJ-Communicatorin käynnistys

Pääsytietojen syöttäminen

OPJ-Communicatorin käynnistyksen yhteydessä on syötettävä käyttäjänimi ja salasana.

Käyttäjänimi

Salasana (asentajan syötettävä)

OPJ-Communicatorin asetukset

Pääsy tiedot

OPJ-IP-yhdyskäytävän Apuohjelmassa voidaan tehdä muutoksia OPJ-Communicatoriin yllä mainittujen pääsy tietojen avulla. OPJ-Communicatorin pääsy tiedot on syötettävä tätä varten OPJ-IP-yhdyskäytävän käyttöönnoton Apuohjelman kirjautumismaskiin. Apuohjelmassa voidaan tämän jälkeen tehdä asetuksia, kuten esim. muuttaa toimintopainikkeiden varauksia.

Salasanan muuttaminen

Sähköasentaja määrittää OPJ-Communicatorin asetukset OPJ-IP-yhdyskäytävän käyttöönnoton yhteydessä. Tässä yhteydessä hän antaa käyttäjänimen ja salasanan. Tämä salasana tulee muuttaa turvallisuus syistä valikossa "Asetukset" - "Salasanan muuttaminen".

Gira Apuohjelman käynnistys


OPJ-IP-yhdyskäytävän Apuohjelmaa voidaan käynnistää uusimmista verkkoselaimista (Mozilla Firefox, Microsoft Explorer, Apple Safari, Google Chrome). Gira Apuohjelman käynnistämiseksi napsauta valikossa "Asetukset" - "OPJ-Communicatorin asetukset" näkyvää linkkiä.

Tai, jos haluat avata Apuohjelman manuaalisesti, syötä

<http://TKS-IP-Gateway.local>

verkkoselaimen otsikkoriville.

Noin 30 sekunnin kuluttua näkyviin tulee Gira Apuohjelman kirjautumismaski. OPJ-Communicatorin pääsy tietojen syöttämisen jälkeen voit tehdä haluamasi muutokset OPJ-Communicatoriin.



Gira ovipuhelinjärjestelmä

OPJ-Communicator

GIRA

OPJ-Communicatorin käyttöpinta


Käyttölaitteet näkyviin/pois näkyvistä keskelle napsauttamalla

Aktivoi/deaktivoi viimeksi käytetyn kameran

Kytkee edellisen kameran päälle

Minimoi/maksimoi kamerakuvan

Kytkee seuraavan kameran päälle



Avaa valikon

Toimintopainike 1
(valittavissa Apuohjelmassa),
täällä: Oven avausautomaatiikka

Kutsun vastaanotto/
päättäminen
tai
virheilmoituksen näyttö

Toimintopainike 2
(valittavissa Apuohjelmassa),
täällä: Kytchentätoiminnon
laukaisu

Kytkee
kutsuäänen
päälle/pois

Oven aukaisu
tai
Oven
avausautomaatiikan
aktivointi/deaktivointi