

Pornirea Communicator TKS

Introducerea datelor de acces

La startul Communicator TKS este necesară introducerea numelui de utilizator și parolei.

Nume de utilizator

Parola (se introduce de către instalator)

Reglarea Communicator TKS

Date de acces

În Asistentul sistemului Gateway TKS-IP pot fi realizate modificări la Communicator TKS cu datele de acces indicate sus. Pentru aceasta se introduc datele de acces ale Communicator TKS în fereastra de logare a Asistentului de punere în funcțiune a sistemului Gateway TKS-IP. În Asistent pot fi reglate modificările, ca de ex. alocarea tastelor de funcție.

Modificarea parolei

La punerea în funcțiune a sistemului Gateway TKS-IP, electro-instalatorul stabilește setările pentru Communicator TKS. Pentru aceasta introduce numele de utilizator și parola. Din motive de siguranță, parola aceasta trebuie modificată prin meniul "Setări" – "Modificarea parolei".


Pornirea Gira Asistent

Asistentul sistemului Gateway TKS-IP poate fi pornit în browserele web actuale (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Pentru pornirea Gira Asistent vă rugăm faceți clic pe link-ul afișat în meniul "Setări" – "Reglarea Communicator TKS".

Sau, pentru apelarea manuală a Asistentului, se introduce <http://TKS-IP-Gateway.local> în rândul de adresă al browser-ului web.

După cca. 30 s apare fereastra de logare a Gira Asistent. După introducerea datelor de acces ale Communicator TKS pot fi realizate modificările dorite la Communicator TKS.



Gira sistem de interfonie

Communicator TKS

GIRA

Suprafața Communicator TKS

