


System 106  
DIN 18040 Μονάδα  
ενδείξεων

**GIRA**

5567 000

30/24



- 1 Στρεπτή ασφάλεια (4 x)
- 2 Υποδοχές σύνδεσης (2 x): Καλώδιο συστήματος
- 3 Στηρίγματα γυάλινης πρόσοψης (4 x)

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας



Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγους!

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει στον τελικό πελάτη.

## Περιγραφή λειτουργίας

Η μονάδα ενδείξεων κατά DIN 18040 επεκτείνει το θυροτηλέφωνο Gira System 106 με τις λειτουργίες των οπτικών ενδείξεων για "ομιλία" και "άνοιγμα πόρτας". Η μονάδα ενδείξεων εκπληρώνει τις απαιτήσεις για "κατασκευές δίχωσ εμπόδια" σύμφωνα με το DIN 18040.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x System 106 Μονάδα ενδείξεων
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης


Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι πλήρες και άθικτο. Σε περίπτωση παραπόνων βλ. "Εγγύηση".

## Απαραίτητα παρελκόμενα

- System 106 Μονάδα ομιλίας (κωδικός 5563 ..) με μονάδα πλήκτρων κλήσης (κωδικός 555. ..) ή μονάδα θυροτηλεφώνου (κωδικός 5565 9..).
- Συσκευή ελέγχου ήχου (κωδικός 1287 00).
- Μονάδα διαμερίσματος Gira.
- System 106 Επιτοίχιο περίβλημα 1- έως 5-πλό (κωδικός 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

## Περιγραφή συσκευής

### Μπροστινή όψη



- 1 Γυάλινη πρόσοψη
- 2 Ένδειξη: Σύνδεση ομιλίας ενεργή
- 3 Ένδειξη: Άνοιγμα πόρτας ενεργό

## Τοποθέτηση μονάδας



### Τοποθέτηση μονάδας

Στις οδηγίες τοποθέτησης του επιτοίχιου περιβλήματος System 106 1- έως 5-πλο θα βρείτε τα παρακάτω βήματα εργασίας:

- Ασφαλίστε τη μονάδα στη βάση λειτουργίας.
- Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης.
- Τοποθετήστε τις αντιστάσεις τερματισμού.



### Τερματική αντίσταση

Από διπλο επιτοίχιο περίβλημα και πάνω παρέχονται δύο τερματικές αντιστάσεις. Οι τερματικές αντιστάσεις συνδέονται πάντα στην πρώτη και στην τελευταία μονάδα στο καλώδιο συστήματος.

## Σύμβολα ενδείξεων

### Συνομιλία ενεργή

Όσο είναι ενεργή η συνομιλία ανάβει το σύμβολο.

### Άνοιγμα πόρτας ενεργό

Όσο είναι ενεργό το άνοιγμα πόρτας ανάβει το σύμβολο.



### Καθυστερημένη ένδειξη "Άνοιγμα πόρτας ενεργό"

Μετά την επιτυχή εκμάθηση ενός πλήκτρου κλήσης και τη σύνδεση της μονάδας ενδείξεων στο θυροτηλέφωνο System 106 η ένδειξη "Άνοιγμα πόρτας ενεργό" ενεργοποιείται συγχρονισμένα με το ενεργό άνοιγμα πόρτας.

Σε περίπτωση αλλαγής του χρόνου ανοίγματος πόρτας στη συσκευή ελέγχου προκαλούνται καθυστερήσεις κατά την ένδειξη στη μονάδα. Συνεπώς μετά την αλλαγή του χρόνου ανοίγματος πόρτας η λειτουργία προγραμματισμού στη συσκευή ελέγχου πρέπει να ενεργοποιηθεί και αμέσως πάλι να απενεργοποιηθεί ώστε η μονάδα ενδείξεων να αποδεχθεί τον νέο χρόνο ανοίγματος πόρτας.



### Φωτεινότητα των συμβόλων ενδείξεων

Στην ενεργή κατάσταση η φωτεινότητα των συμβόλων ενδείξεων προσαρμόζεται αυτόματα μέσω της μονάδας θυροτηλεφώνου ή ομιλίας ανάλογα με τη φωτεινότητα περιβάλλοντος.

Η μονάδα ενδείξεων μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω της συσκευής ελέγχου μόνο σε συνδυασμό με μία μονάδα ομιλίας και πλήκτρων κλήσης ή με μια μονάδα θυροτηλεφώνου (βλ. "Εγχειρίδιο τοποθέτησης και χειρισμού της συσκευής ελέγχου"). Για μια επιτυχημένη έναρξη χρήσης όλες οι συσκευές (μονάδες System 106, μονάδες διαμερίσματος, συσκευή ελέγχου ήχου και εικόνας κλπ.) πρέπει προηγουμένως να έχουν τοποθετηθεί.

## Αντικατάσταση γυάλινης πρόσοψης

Εάν έχει υποστεί ζημιά η γυάλινη πρόσοψη, απευθυνθείτε στον αρμόδιο για εσάς πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών). Μέσω του Gira Service Center ο πωλητής παραλαμβάνει μια συσκευή αντικατάστασης. Μετά την αντικατάσταση, η ελαττωματική συσκευή επιστρέφεται στο Gira Service Center.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας:	Μέσω συστήματος (καλωδιωταινία, 10-πολική)
Κατανάλωση ισχύος	
Ανά φωτεινό σύμβολο:	250 mW
Λειτουργία Stand-by:	14 mW
Ένδεσσεις:	2 x Σύστημα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-25 °C έως +70 °C
Βαθμός προστασίας:	IP54
Διαστάσεις (Π x Υ):	106,5 x 106,5 mm

## Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές στον αρμόδιο πωλητή (ειδικό κατάστημα/εταιρεία εγκατάστασης/κατάστημα ηλεκτρικών ειδών) με μια περιγραφή της βλάβης, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη.

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

## Gira

Gira  
Giersiepen GmbH & Co KG  
Elektro-Installations-Systeme  
P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald  
Τηλ. +49 2195 602 - 0  
Φαξ +49 2195 602 - 191  
info@gira.de  
www.gira.de