

System 106  
DIN 18040  
kijelzőmodul

# GIRA

5567 000

30/24

## Általános biztonsági utasítások



Elektromos készülékek bekötését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti!

Ez az útmutató a termék része és a végfelhasználónál kell maradnia.

## Működési leírás

A DIN 18040 kijelzőmodul a Gira System 106 kaputelefon-rendszert a „Beszéd” és az „Ajtónyitás” optikai kijelzési funkcióval egészíti ki. A kijelzőmodul megfelel a DIN 18040 szabványban megszabott „akadálymentes építkezés” szabályainak.

### Szállítási terjedelem

- 1 x System 106 kijelzőmodul
- 1 x Kezelési útmutató


Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérületlenségét. Panasz esetén lásd a „Garancia” részt.

### Szükséges tartozékok

- System 106 távbeszélő modul (cikksz. 5563 ..) és hívógombmodul (555. ...) vagy ajtóállomás-modul (cikksz. 5565 9..)
- Audio vezérlőkészülék (cikksz. 1287 00)
- Gira lakásállomás
- System 106 falon kívüli ház 1x–5x (cikksz. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


## Készülék-leírás

### Előlnézet



- 1 üveglap
- 2 kijelzés: beszédkapcsolat aktív
- 3 kijelzés: ajtónyitási aktív

### Hátulnézet



- 1 forgóretesz (4 x)
- 2 aljzat (2 x): rendszervezeték
- 3 az üveglap rögzítése (4 x)

## A modul felszerelése



### A modul felszerelése

A következő munkalépéseket találja az 1x–5x System 106 falon kívüli ház szerelési utasításában:

- A modul rögzítése a tartókereten
- A csatlakozókábel felhelyezése
- A lezáró ellenállások felrakása



### Lezáró ellenállás

A kétszeres vagy nagyobb falon kívüli házhoz mindig van a csomagban két lezáró ellenállás is.

A lezáró ellenállások a rendszervezetéken mindig az első és az utolsó modulra kerülnek.

## Kijelzőszimbólumok

### Beszédforgalom aktív

Aktív beszédforgalom esetén a szimbólum világít.

### Ajtónyitó aktív

Aktív ajtónyitó esetén a szimbólum világít.



### Az „Ajtónyitó aktív” késleltetett kijelzése

Egy hívógomb sikeres betanítása és a kijelzőmodulnak a System 106 ajtóállomáshoz csatlakoztatása után az „Ajtónyitó aktív” kijelzés az aktivált ajtónyitóval szinkronban jelez.

Ha megváltozik az ajtónyitási ideje a vezérlőkészülékben, ez a modulon a kijelzés késleltetését eredményezi. Ezért a módosítás után a vezérlőkészüléken a programozási módot aktiválni, majd közvetlenül ezután deaktiválni kell, hogy a kijelzőmodul átvehesse az ajtónyitási időt.



### A kijelzőszimbólumok fényereje

A kijelzőszimbólumok fényerejét az ajtóállomás- vagy a távbeszélő modul aktív állapotban automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja.

## A modul üzembe helyezése

A kijelzőmodult csak egy távbeszélő és hívógombmodullal vagy egy ajtóállomás-modullal kombinálva, a vezérlőkészüléken keresztül lehet üzembe helyezni (lásd a vezérlőkészülék Szerelési és kezelési útmutatóját). A sikeres üzembe vételhez minden egyéb készüléket (System 106 modulok, lakásállomások, videó és audio vezérlőkészülék stb.) ezt megelőzően kell telepíteni.

## A homloküveg cseréje

Ha a homloküveg megsérült, kérjük forduljon az illetékes kereskedőhöz (szakkereskedés/telepítő vállalat/elektromossági szakkereskedés). A Gira szervizközpont egy cserekészüléket küld az eladónak. A cserét követően a meghibásodott készülék visszaküldésre kerül a Gira szervizközpontnak.

## Műszaki adatok

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Feszültségellátás:                             | a rendszeren keresztül (szalagkábel, 10 pólusú) |
| Teljesítményfelvétel világító szimbólumonként: | 250 mW                                          |
| Standby-üzem:                                  | 14 mW                                           |
| Csatlakozások:                                 | 2 x rendszer                                    |
| Környezeti hőmérséklet:                        | -25 °C – +70 °C                                 |
| Védettség:                                     | IP54                                            |
| Méret (Sz x M):                                | 106,5 x 106,5 mm                                |

## Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Centerbe.

## Gira

Gira  
Giersiepen GmbH & Co KG  
Elektromos felszerelési rendszerek  
P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald  
Tel. +49 2195 602 - 0  
Fax +49 2195 602 - 191  
info@gira.de  
www.gira.de