SV Bruksanvisning

System 106
Anropsknapp / Anropsknappskåpa

5541 92.
5542 92.
5543 92.
5547 92.
5549 92.

GIRA
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

Byte av anropsknapp

1. Öppna kåpan och fäll ut funktionsbäraren.
2. Lossa modulen och dra av den från funktionsbäraren.
3. Lossa skruvarna med en skruvmejsel (mejselbredd 0,4 x 2,5 mm) och lossa anropsknappen framåt
4. Sätt på en ny anropsknapp framifrån och skruva fast (vridmoment: 0,3 Nm).
5. Återmontera modulen i omvänd följd.



Byte av textfält

Textfältet som befinner sig under fönstret kan bytas med medföljande verktyg, utan att anropsknappen måste demonteras.

Textskyltar

Matchande textskyltar kan beställas från Gira textservice (www.beschriftung.gira.de).