

Krátky návod pre čítaciu jednotku transpondéra

Na to aby sa čítacia jednotka transpondéra uviedla do prevádzky je potrebné vykonať nasledovné kroky v zobrazenom poradí:

I. Inštalácia čítacej jednotky transpondéra
→ Kontrolka LED bliká na zeleno

II. Priradenie programovacej karty:
Programovaciu kartu pridržiť 3 s pred jednotkou

III. Zriaďte transpondér pre relé 1/2:
Progr. kartu 3 s, potom podržte transpondér (1 x = R1, 2 x = R2, 3 x = R1+2)

IV. Vykonajte nastavenia na čítacej jednotke transpondéra

V. Použitie vo vstupnom komunikačnom systéme:
Priradenie elektrický zámok/spínacie členy

Priradenia do vstupného komunikačného systému

07 21 15 15 09 41

Funkcia	Spustenie programovacieho režimu	Akcia
Priradenie spínacieho člena (indiv. priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	Pridržiť transpondér: 1 x → vzdialené pole 2 x → blízke pole 3 x → vzdialené + blízke pole
Priradenie spínacieho člena (skupinové priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	Pridržiť programovaciu kartu: 1 x → vzdialené pole 2 x → blízke pole 3 x → vzdialené + blízke pole
Priradenie elektrického zámku (indiv. priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Riadiaca jednotka → Türöffnerprogr.	Pridržiť transpondér: 1 x → vzdialené pole 2 x → blízke pole 3 x → vzdialené + blízke pole
Priradenie elektrického zámku (skupinové priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Riadiaca jednotka → Türöffnerprogr.	Pridržiť programovaciu kartu: 1 x → vzdialené pole 2 x → blízke pole 3 x → vzdialené + blízke pole

Pokyny k administrácii

Pozor: Medzi jednotlivými programovacími krokmi musí byť dodržaná prestávka minimálne 1 sekunda!

Funkcia	Akcia (programovacie kroky)	Tón	Detaily
Priradenie programovacej karty	☀ $P_{(3\text{ s})}$	1 x dlhý	Strana 16
Priradenie kľúča* relé 1	$P_{(3\text{ s})}$ ● $T_{(1\text{ s})}$ ☀	1 x krátky	Strana 17
Priradenie kľúča* relé 2	$P_{(3\text{ s})}$ ● $T_{(1\text{ s})}$ ☀ $T_{(1\text{ s})}$ ☀☀	2 x krátky	Strana 18
Priradenie kľúča* relé 1+2	$P_{(3\text{ s})}$ ● $T_{(1\text{ s})}$ ☀ $T_{(1\text{ s})}$ ☀☀ $T_{(1\text{ s})}$ ☀☀☀	3 x krátky	Strana 19
Vymazanie kľúča*	$P_{(3\text{ s})}$ ● $T_{(1\text{ s})}$ ☀ $T_{(1\text{ s})}$ ☀☀☀ $T_{(1\text{ s})}$ ☀☀☀☀ $T_{(1\text{ s})}$ ☀☀☀☀☀	4 x krátky	Strana 20
Zmena spínacích časov relé (RS)	$P_{(6\text{ s})}$ ☀☀☀ $P_{(1\text{ s})}$ ☀☀☀ ...RS v s $P_{(1\text{ s})}$	1 x dlhý	Strana 21
Zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu	$P_{(9\text{ s})}$ ☀☀☀☀ $P_{(1\text{ s})}$ ● = tón vyp $P_{(1\text{ s})}$ ○ = tón zap		Strana 22
Zníženie dosahu (RW)	$P_{(12\text{ s})}$ ☀☀☀☀☀ $P_{(1\text{ s})}$ ● = RW polovičný $P_{(1\text{ s})}$ ○ = RW max		Strana 23
Obnovenie nastavenia z výroby (všetko vymazať)	$P_{(3\text{ s})}$ ● $P_{(3\text{ s})}$ ☀ $P_{(3\text{ s})}$ ☀☀ $P_{(3\text{ s})}$ ● ☀		Strana 24

* transponderový kľúč alebo transponderová karta

$P_{()}$ = Doba pridržania programovacej karty v sekundách,

$T_{()}$ = Doba pridržania transponderového kľúča/karty v sekundách,

☀ Kontrolka LED bliká na zeleno

○ Kontrolka LED svieti na zeleno

☀ Kontrolka LED bliká na oranžovo/červeno

● Kontrolka LED svieti na oranžovo/červeno