



Optimálne polohovanie prsta

Optimálne:
Oblasť s najväčšími záhybmi odtlačku prsta do stredu snímača.



Takto nie:



Korektné priloženie prsta je potvrdené pozitívnym potvrdzovacím signálom (1 dlhý tón + zelená kontrolka LED).

Zaučenie prsta

1. Prst, ktorý má byť zaučený, priložte do stredu.



2. Prst priložte nepatrne posunutý smerom hore.



3. Prst priložte nepatrne posunutý smerom dole.



4. Kroky 1.- 3. opakujte po pozitívne potvrdenie (1 dlhý tón).

3. Ak po siedmych pokusoch zaznie negatívne potvrdenie (3 krátke tóny + červená kontrolka LED), bolo zaučenie prsta neúspešné.
V tom prípade prst opakovane prikladajte (krok 1.) alebo použite iný prst.

Krátky návod pre čítaciu jednotku Fingerprint

Na to aby sa čítacia jednotka Fingerprint uviedla do prevádzky, je potrebné vykonať nasledovné kroky v zobrazenom poradí:

I. Inštalácia čítacej jednotky Fingerprint → Kontrolka LED bliká na zeleno

II. Zriadenie prvého administrátora

Admin_{NOVÝ} (7x) → Progr._{NOVÝ} (7x)

Zriadenie prstu užívateľa pre relé 1/2:

III.

R1 = Admin → Progr. → Admin → Užívateľ_{NOVÝ} (7x)

R2 = Admin → Progr. → Progr. → Užívateľ_{NOVÝ} (7x)

IV. Vykonajte nastavenia na čítacej jednotke Fingerprint

V.

Použitie vo vstupnom komunikačnom systéme:
Priradenie elektrický zámok/spínacie členy

Pokyny k administrácii

Funkcia	Kombinácia prstov	LED	Priloženie prstov	Tón	Detaily
Zaučenie prvého administrátora		bliká na zeleno	Admin _{NOVÝ} (7x) → Progr. _{NOVÝ} (7x)	2 x dlhý	S. 15
Zaučenie prsta užívateľa pre relé 1	Admin → Progr. → Admin	oranžová	Užívateľ _{NOVÝ} (7x)	2 x dlhý	S. 17
Zaučenie prsta užívateľa pre relé 2	Admin → Progr. → Progr.	oranžová	Užívateľ _{NOVÝ} (7x)	2 x dlhý	S. 18
Zaučenie ďalšieho administrátora	Admin → Admin → Progr.	oranžová	Admin _{NOVÝ} (7x) → Progr. _{NOVÝ} (7x)	2 x dlhý	S. 19
Vymazanie prsta užívateľa	Progr. → Progr. → Progr.	bliká na červeno	Užívateľ	1 x dlhý	S. 21
Zapnutie/vypnutie osvetlenia	Progr. → Admin → Admin			1 x dlhý	S. 22
Zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu	Progr. → Admin → Progr.			1 x dlhý	S. 23
Zmena spínacích časov relé	Progr. → Progr. → Admin	oranžová	Užívateľ $\xrightarrow[n.s.]{\text{Spínací čas}}$ Užívateľ	1 x dlhý	S. 24
Obnovenie nastavenia z výroby (všetko vymazať)	Admin → Admin → Admin _(5s)	bliká na zeleno			S. 25

Priradenia do vstupného komunikačného systému

Funkcia	Spustenie programovacieho režimu	LED	Priloženie prstov	Tón	Detaily
Priradenie spínacieho člena (individuálne priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	bliká na oranžovo	Užívateľ	1 x dlhý	S. 29
Priradenie spínacieho člena (skupinové priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	bliká na oranžovo	Admin	1 x dlhý	S. 30
Priradenie elektrického zámku (individuálne priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Riadiaca jednotka → Túröffnerprogr.	bliká na oranžovo	Užívateľ	1 x dlhý	S. 29
Priradenie elektrického zámku (skupinové priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Riadiaca jednotka → Túröffnerprogr.	bliká na oranžovo	Admin	1 x dlhý	S. 30